

Automation



Innovative Vacuum for Automation

Betriebsanleitung VEQ-****-I

5000048914 | 04.2022



Version 00

Hinweis

Die Betriebsanleitung wurde in deutscher Sprache erstellt. Für künftige Verwendung aufbewahren. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Herausgeber

© Camozzi Automation spa, 04.2022

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte bleiben bei der Firma Camozzi Automation spa. Eine Vervielfältigung des Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes zulässig. Eine Abänderung oder Kürzung des Werkes ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Firma Camozzi Automation spa untersagt.

Kontakt

Camozzi Automation spa Società Unipersonale Via Eritrea, 20/I 25126 Brescia - Italy Tel. +39 030 37921 Fax +39 030 2400464 info@camozzi.com www.camozzi.com

Product Certification

National and International Directives, Regulations and Standards productcertification@camozzi.com

Technical assistance

Technical information Product information Special products Tel.+39 030 3792390 service@camozzi.com

Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Informationen	6
	1.1 Hinweis zum Umgang mit diesem Dokument	6
	1.2 Die Technische Dokumentation ist Teil des Produkts	6
	1.3 Typenschild	6
	1.4 Symbole	7
2	Grundlaganda Sisharbaitshinwaisa	0
2	2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	ס 8
	2.1 Destimmungsgemäße Verwendung	0 8
	2.2 Nicht bestimmungsgemäße verwendung	0 8
	2.5 Tersonalquarmation	0
	2.5 Restrisiken	0 9
	2.6 Änderungen am Produkt	. 10
3	Produktbeschreibung	. 11
	3.1 Betriebsarten	. 11
	3.2 Ejektoraufbau	. 11
	3.3 Bedien- und Anzeigeelement im Detail	. 12
4	Technische Daten	. 14
	4.1 Anzeige-Parameter	. 14
	4.2 Allgemeine Parameter	. 14
	4.3 Elektrische Parameter	. 14
	4.4 Mechanische Daten	. 14
5	Bedien- und Menükonzent	17
5	5.1 Tastenbelegung im Anzeigemodus	. 17
	5.2 Grundmenü	. 18
	5.3 Menü Erweiterte Funktionen (EF)	. 19
	5.4 Menü Info [INF]	. 21
_		~~
6	Schnittstellen	. 22
	6.1 Grundlegendes zur 10-Link Kommunikation	. 22 22
	6.2 ISDU Parameterdaten	. 22
	6.4 Near Field Communication NEC	. 22 23
	0.4 Near field Communication M C	. 23
7	Beschreibung der Funktionen	. 24
	7.1 Ansaugen des Werkstücks (Vakuum-Erzeugung)	. 24
	7.2 Ablegen des Werkstücks/Teils (Abblasen)	. 25
	7.3 Betriebszustände	. 25
	7.4 Systemvakuum überwachen und Grenzwerte definieren	. 27
	7.5 Vakuum-Sensor kalibrieren [0x0002]	. 28
	7.6 Abblasvolumenstrom am Ejektor ändern	. 28
	7.7 Regelungsfunktionen [P-0: 0x0044]	. 28
	7.8 Abblasmodi [0x0045]	. 30
	7.9 Ausgangsfunktion [0x0047]	. 30



Version 00

	7.10	Ausgangstyp [0x0049]	30
	7.11	Anzeige-Einheit wählen [0x004A]	31
	7.12	Ausschaltverzögerung [0x004B]	31
	7.13	Anzeige im Display drehen [0x004F]	31
	7.14	ECO-Mode [0x004C]	31
	7.15	Menüs verriegeln und freigeben	32
	7.16	Zugriffsrecht unterbinden mit Device Access Locks [0x000C]	33
	7.17	Zugriffsrecht unterbinden mit Extended Device Access Locks [0x005A]	33
	7.18	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Clear All) [0x0002]	33
	7.19	Zähler	34
	7.20	Softwareversion anzeigen	35
	7.21	Artikelnummer anzeigen [0x00FA]	36
	7.22	Seriennummer anzeigen [0x0015]	36
	7.23	Gerätedaten	36
	7.24	Anwenderspezifische Lokalisierung	37
	7.25	Process Data Monitoring	37
	7.26	Production Setup Profile	37
	7.27	Energie- und Prozesskontrolle (EPC)	38
8	Trans	port und Lagerung	. 44
	8.1	Lieferung prüfen	44
9	Install	ation	45
	9.1	Installationshinweise	45
	9.2	Montage	45
	9.5	Pneumatischer Anschluss	47
	9.6	Elektrischer Anschluss	49
10	Betrie	b	. 51
	10.1	Betrieb über IO-Link	51
	10.2	Allgemeine Vorbereitungen	51
11	Storu	ngsbehebung	52
	11.1	Hilfe bei Storungen	52
	11.2	Feniercodes, Ursachen und Abnitte	53
	11.3	Systemzustandsanzeige CM	54
	11.4	warnungen und Fehlermeldungen im IO-Link-Betrieb	54
12	Wartu	ing	55
	12.1	Sicherheit	55
	12.2	Ejektor reinigen	55
	12.3	Schalldämpfereinsatz ersetzen	55
13	Gewä	hrleistung	. 58
14	Zubeh	ör	. 59
15	Außar	hotrichnahme und Recycling	60
13		Drodukt onteorgon	60
	15.1 15.2	Verwendete Materialien	60
	13.2	עבו איבו ועבוב ואומופוו	00



Betriebsanleitung

16 Anha	6 Anhang					
16.1	Übersicht der Anzeige-Codes	61				
16.2	IO-Link Data Dictionary	62				



1 Wichtige Informationen

1.1 Hinweis zum Umgang mit diesem Dokument

Die Camozzi Automation spa wird in diesem Dokument allgemein Camozzi genannt.

Das Dokument enthält wichtige Hinweise und Informationen zu den verschiedenen Betriebsphasen des Produkts:

- Transport, Lagerung, Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme
- Sicherer Betrieb, erforderliche Wartungsarbeiten, Behebung eventueller Störungen

Das Dokument beschreibt das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung durch Camozzi und richtet sich an:

- Einrichter, die im Umgang mit dem Produkt geschult sind und es bedienen und installieren können.
- Fachtechnisch ausgebildetes Servicepersonal, das die Wartungsarbeiten durchführt.
- Fachtechnisch ausgebildete Personen, die an elektrischen Einrichtungen arbeiten.

1.2 Die Technische Dokumentation ist Teil des Produkts

- 1. Für einen störungsfreien und sicheren Betrieb befolgen Sie die Hinweise in den Dokumenten.
- 2. Bewahren Sie die Technische Dokumentation in der Nähe des Produkts auf. Sie muss für das Personal jederzeit zugänglich sein.
- 3. Geben Sie die Technische Dokumentation an nachfolgende Nutzer weiter.
- ⇒ Bei Missachtung der Hinweise in dieser Betriebsanleitung kann es zu Verletzungen kommen!
- ⇒ Für Schäden und Betriebsstörungen, die aus der Nichtbeachtung der Hinweise resultieren, übernimmt Camozzi keine Haftung.

Wenn Sie nach dem Lesen der Technischen Dokumentation noch Fragen haben, wenden Sie sich an den Camozzi-Service unter:

service@camozzi.com

1.3 Typenschild

Das Typenschild (1) ist fest mit dem Mini-Kompaktejektor verbunden und muss immer gut lesbar sein.

Das Typenschild enthält folgende Daten:

- Artikelverkaufsbezeichnung / Typ
- Artikelnummer
- Zulässiger Druckbereich
- Herstelldatum codiert
- QR-Code



Bei Ersatzteilbestellungen, Gewährleistungsansprüchen oder sonstigen Anfragen bitte alle oben genannten Informationen angeben.

1.4 Symbole



Dieses Zeichen weist auf nützliche und wichtige Informationen hin.

- ✓ Dieses Zeichen steht für eine Voraussetzung, die vor einem Handlungsschritt erfüllt sein muss.
- Dieses Zeichen steht für eine auszuführende Handlung.
- ⇒ Dieses Zeichen steht für das Ergebnis einer Handlung.

Handlungen, die aus mehr als einem Schritt bestehen, sind nummeriert:

- 1. Erste auszuführende Handlung.
- 2. Zweite auszuführende Handlung.



2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Mini-Kompaktejektor dient zur Vakuum-Erzeugung, um in Verbindung mit Sauggreifern Objekte mithilfe von Vakuum zu greifen und zu transportieren.

Der Betrieb geschieht über eine Steuerung mittels IO-Link.

Als zu evakuierende Medien sind neutrale Gase zugelassen. Neutrale Gase sind z. B. Luft, Stickstoff und Edelgase (z. B. Argon, Xenon, Neon).

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik gebaut und wird betriebssicher ausgeliefert, dennoch können bei der Verwendung Gefahren entstehen.

Das Produkt ist zur industriellen Anwendung bestimmt.

Die Beachtung der Technischen Daten und der Montage- und Betriebshinweise in dieser Anleitung gehören zur bestimmungsgemäßen Verwendung.

2.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Camozzi übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung vom Mini-Ventilterminal entstanden sind.

Insbesondere gelten die folgenden Arten der Nutzung als nicht bestimmungsgemäß:

- Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Einsatz in medizinischen Anwendungen
- Heben von Menschen oder Tieren
- Evakuieren von implosionsgefährdeten Gegenständen

2.3 Personalqualifikation

Unqualifiziertes Personal kann Risiken nicht erkennen und ist deshalb höheren Gefahren ausgesetzt!

- 1. Nur qualifiziertes Personal mit den Tätigkeiten beauftragen, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind.
- 2. Das Produkt darf nur von Personen bedient werden, die eine entsprechende Schulung absolviert haben.

Diese Betriebsanleitung richtet sich an Einrichter, die im Umgang mit dem Produkt geschult sind und es bedienen und installieren können.

2.4 Warnhinweise in diesem Dokument

Warnhinweise warnen vor Gefahren, die beim Umgang mit dem Produkt auftreten können. Es gibt in diesem Dokument drei Gefahrenstufen, die Sie am Signalwort erkennen.

Signalwort	Bedeutung
WARNUNG	Kennzeichnet eine Gefahr mit mittlerem Risiko, die zu Tod oder schwerer Ver- letzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHT	Kennzeichnet eine Gefahr mit einem geringen Risiko, die zu leichter oder mittlerer Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
HINWEIS	Kennzeichnet eine Gefahr, die zu Sachschäden führt.

2.5 Restrisiken



Lärmbelastung durch das Entweichen von Druckluft

Gehörschäden!

- Gehörschutz tragen.
- Ejektor nur mit Schalldämpfer betreiben.



\land WARNUNG

Ansaugen gefährlicher Medien, Flüssigkeiten oder von Schüttgut

Gesundheitsschäden oder Sachschäden!

- Keine gesundheitsgefährdenden Medien wie z. B. Staub, Ölnebel, Dämpfe, Aerosole oder Ähnliches ansaugen.
- Keine aggressiven Gase oder Medien wie z. B. Säuren, Säuredämpfe, Laugen, Biozide, Desinfektionsmittel und Reinigungsmittel ansaugen.
- Weder Flüssigkeit noch Schüttgut wie z. B. Granulate ansaugen.



Unkontrollierte Bewegungen von Anlagenteilen oder Herabfallen von Gegenständen durch falsches Ansteuern und Schalten vom Ejektor während sich Personen in der Anlage befinden (Schutztür geöffnet und Aktorkreis abgeschaltet)

Schwere Verletzungen

- Durch die Installation einer Potenzialtrennung zwischen Sensor- und Aktorspannung sicherstellen, dass die Ventile und Ejektoren über die Aktorspannung freigeschaltet werden.
- Bei Arbeiten im Gefahrenbereich die zum Schutz notwendige Persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen.



VORSICHT

Abhängig von der Reinheit der Umgebungsluft kann die Abluft Partikel enthalten, die mit hoher Geschwindigkeit aus der Abluftöffnung austreten.

Verletzungen am Auge!

- Nicht in den Abluftstrom blicken.
- Schutzbrille tragen.



Vakuum unmittelbar am Auge

Schwere Augenverletzung!

- Schutzbrille tragen.
- Nicht in Vakuum-Öffnungen, z. B. Saugleitungen und Schläuche schauen.



2.6 Änderungen am Produkt

Camozzi übernimmt keine Haftung für Folgen einer Änderung außerhalb seiner Kontrolle:

- 1. Das Produkt nur im Original-Auslieferungszustand betreiben.
- 2. Ausschließlich Camozzi-Originalersatzteile verwenden.
- 3. Das Produkt nur in einwandfreiem Zustand betreiben.

3 Produktbeschreibung

3.1 Betriebsarten

Wird der Ejektor an die Versorgungsspannung angeschlossen ist er betriebsbereit. Dies ist der normale Betriebszustand, in dem der Ejektor über die Anlagensteuerung betrieben wird.

Die Parametrierung des Ejektors erfolgt über die zur Verfügung stehenden Menüs bzw. über IO-Link.

Im Einrichtungsprozess stehen die Betriebsarten,

- Einrichtbetrieb (nur über IO-Link) und
- Manueller Betrieb

zur Verfügung.

3.2 Ejektoraufbau



- 1 Druckluft-Anschluss (Kennzeichnung 1)
- 2 Vakuum-Anschluss (Kennzeichnung 2)
- 3 NFC-Symbol (Produkt verfügt über ein NFC Interface)
- 4 Bedien- und Anzeigeelement

- 5 Elektrischer Anschluss M8 6-polig
- 6 Schalldämpfer (Kennzeichnung 3)
- 7 Drosselschraube für Abblasvolumenstrom
- 8 2x Befestigungsbohrung

3.3 Bedien- und Anzeigeelement im Detail

Die einfache Bedienung des Mini-Kompaktejektors wird gewährleistet durch:

- 2 Tasten auf der Folientastatur,
- das dreistellige Display und
- 4 Leuchtdioden (LED) zur Zustandsinformation.



- 3 LED Zustand Abblasen B
- 4 Display

- 7 LED Grenzwert Schaltpunkt SP2
- 8 LED Zustand Saugen S

Definition der LED Anzeigen

Dem Prozesszustand "Saugen" und dem Prozesszustand "Abblasen" ist jeweils eine LED zugeordnet.

Pos.	Bedeutung	Zustand	Beschreibung
3	LED Abblasen B	BAUS	Ejektor bläst nicht ab
		B Ieuchtet	Ejektor bläst ab
8	LED Saugen S	AUS	Ejektor saugt nicht
		S leuchtet	Ejektor saugt

Die LED's der Schaltpunkte (Grenzwerte) SP1 und SP2 zeigen die Höhe des aktuellen Systemvakuums in Bezug auf die eingestellten Grenzwerte der Parameter:

- SP1 —> Schaltpunkt 1,
- SP2 —> Schaltpunkt 2,
- rP1 —> Rückschaltpunkt 1 und
- rP2 —> Rückschaltpunkt 2

an.



Die Anzeige ist unabhängig von der Schaltfunktion und Zuordnung des Ausgangs. Die folgende Tabelle erläutert die Bedeutung der LEDs:

Pos. Grenzwert LEDs		wert LEDs	Zustand
5 und 7		LEDs sind beide aus	Vakuum ansteigend: Vakuum < SP2
	SP1 SP2		Vakuum fallend: Vakuum < rP2
5 und 7		LED SP2 leuchtet	Vakuum ansteigend: Vakuum > SP2 und < SP1
	SP1 (Figure 1) konstant	Vakuum fallend: Vakuum > rP2 und < rP1	
5 und 7	7 SP1 6 LEDs leuchten beide konstant	LEDs leuchten beide	Vakuum ansteigend: Vakuum > SP1
		konstant	Vakuum fallend: Vakuum > rP1
5 und 7	SP1	LEDs blinken beide	Manuelle Steuerung der Ejektorfunktionen Saugen und Abblasen.
			Der Ejektor ist im Manuellen Betrieb oder im Ein- richtbetrieb.

4 Technische Daten

4.1 Anzeige-Parameter

Parameter	Wert	Bemerkung
Display	3 digit	Rote 7-Segment LED-Anzeige
Auflösung	±1 mbar	
Genauigkeit	±3 % FS	T _{amb} = 25 °C, bezogen auf den Endwert FS (full-scale)
Display Refreshrate	5 1/s	Betrifft nur die 7-Segment-Anzeige
Ruhezeit bis zum Verlassen der Menüs	1 min	Wenn in einem Menü keine Einstellung vorgenommen wurde, wird autom. in den Anzeigemodus gesprungen

4.2 Allgemeine Parameter

Parameter	Variante	Symbol	Grenzwert Bemerkung			
			min.	optimal	max.	
Arbeitstemperatur		T _{amb}	0 °C	_	50 °C	—
Lagertemperatur		T _{sto}	-10 °C	_	60 °C	—
Luftfeuchtigkeit		H _{rel}	10 %rf	_	85 %rf	Frei von Kondensat
Schutzart			_	_	IP40	—
	05		3,5 bar	4 bar	6 bar	—
Betriebsdruck	07	Р	3,5 bar	4 bar	6 bar	—
(Fließdruck)	10		3,5 bar	4,5 bar	6 bar	—
Betriebsmedium Luft oder neutrales Gas, gefiltert 5 µm, ungeölt, Druckluftqualität de				tqualität der Klasse 3-3-3		

nach ISO 8573-1

4.3 Elektrische Parameter

Versorgungsspannung 24V ±10 % VDC (PELV ¹⁾)					
Verpolungsschutz	ja				
Stromaufnahme		Typische Stromaufnahme	Max. Stromaufnahme		
(an 24 V)	SCPMi – xx – NC	50 mA	70 mA		
	SCPMi – xx – NO	75 mA	115 mA		
NFC	NFC-Forum-Tag Typ 4				
IO-Link	IO-Link 1.1, Baudrate COM2 (38,4 kBit/s)				

¹⁾ Die Versorgungsspannung muss den Bestimmungen gemäß EN60204 (Schutzkleinspannung) entsprechen.

4.4 Mechanische Daten

4.4.1 Leistungsdaten

Ту	p Düse 05	Düse 07	Düse 10
Düsengröße [mm]	0,5	0,7	1,0
Evakuierungsgrad [%]		87	
Max. Saugvermögen [l/min] ¹⁾	7,5	15	28
Luftverbrauch Saugen [l/min]	9	22	45



5000048914

Version 00

Тур	Düse 05	Düse 07	Düse 10
Luftverbrauch Abblasen [l/min]		10	
Schalldruckpegel frei [dB(A)] ¹⁾	66	70	71
Schalldruckpegel ansaugen [dB(A)]	55	70	72
Druckbereich [bar]		3,56	·
Empf. Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite [mm] ²⁾		2	4
Empf. Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite [mm] ²⁾		2	4
Gewicht [g]		80	·

¹⁾ Bei optimalem Betriebsdruck (SCPM...05/07: 4 bar; SCPM...10: 4,5 bar) ²⁾ Bei max. 2 m Länge

4.4.2 Maximale Anzugsmomente

Anschluss	max. Anzugsmoment
Befestigungsbohrung d4	1 Nm
Elektrischer Anschluss G3	handfest

4.4.3 Pneumatikschaltpläne

Legende:	
NC	Normaly closed
NO	Normaly open
1	Druckluft-Anschluss
2	Vakuum-Anschluss
3	Abluftausgang





Version 00

4.4.4 Werkseinstellungen

Code	Parameter	Wert der Werkseinstellung
SP I	Schaltpunkt SP1	750 mbar
	Rückschaltpunkt rP1	600 mbar
SP2	Schaltpunkt SP2	550 mbar
- 65	Rückschaltpunkt rP2	540 mbar
EBL	Abblaszeit	0,20 s
ctr	Regelung	Aktiviert = 🗆 🗆
dcS	Dauersaugen	$Deaktiviert = \Box FF$
F-	Evakuierungszeit	0 s
	Leckagewert	0 mbar/s
bLo	Abblasfunktion	Extern gesteuertes Abblasen = $$
0u2	Ausgangsfunktion	Schaltlogik Ausgang 2 = NO
P-n	Signaltyp	Ausgangspegel = PNP
υΠι	Vakuum-Einheit	Vakuum-Einheit in mbar = $\Box \Box \Box$
dL4	Ausschaltverzögerung	10 ms
967	Rotation Display	Standard = $\Box \vdash \Box$
Eco	ECO-Mode	$Deaktiviert = \Box FF$
P In	PIN-Code	Eingabe frei 🔲 🗌

Die Produktions-Setup-Profile P-1 bis P-3 haben als Werkseinstellung den identischen Datensatz wie der Standard-Datensatz P-0.

5 Bedien- und Menükonzept

Der Mini-Kompaktejektor wird über zwei Tasten der Folientastatur bedient:



MENÜ-TASTE



Über das Display können folgende Informationen angezeigt werden:

- Der aktuelle Vakuum-Messwert
- Der gewählte Menüpunkt
- Die Einstellwerte
- Fehlermeldungen, in Form von Fehlercodes

Im Grundzustand des Bedienmenüs wird der aktuelle Messwert des Vakuums entsprechend der ausgewählten Display-Einheit angezeigt. Als Einheit ist Millibar fest vorgegeben. Der gemessene Wert wird im Vergleich zum Umgebungsluftdruck positiv dargestellt.

5.1 Tastenbelegung im Anzeigemodus

Softwareversion anzeigen

Die Softwareversion gibt Auskunft über die aktuell laufende Software auf dem internen Controller.

- ✓ Das Mini-Kompaktventil ist im Anzeigemodus
- > Die Taste MENÜ drücken
- ⇒ Die Kennung der Software wird angezeigt.
- Um die Funktion zu verlassen, die Taste MENÜ drücken.

Die Taste **PLUS** hat keine Funktion (Im Display wird [$\Box \Box \Box$] angezeigt).

5.1.1 Menü öffnen

Durch betätigen der PLUS-TASTE werden folgende Menüs gestartet:

- Die Taste PLUS kurz drücken.
- \Rightarrow Das Grundmenü öffnet mit dem ersten Parameter [$\Box P$ |].

Erweiterte Funktion Menü EF starten:

- 1. Die Taste **PLUS** mehrmals drücken, bis der Parameter $\Box \vdash$ im Display erscheint.
- 2. Durch Drücken der Taste **MENÜ** in das Untermenü EF für Erweiterte Funktionen wechseln.
- ⇒ Das Menü EF öffnet mit dem ersten Parameter [□□□].

INF Menü starten:

- 1. Die Tasten **PLUS** mehrmals drücken, bis der Parameter INF im Display erscheint.
- 2. Durch Drücken der Taste MENÜ in das Untermenü INF für Informationen wechseln.
- ⇒ Das Menü INF öffnet mit dem ersten Parameter [$\Box \Box$ |].

5.1.2 Grundeinstellungen anzeigen (Slide Show)

Durch Drücken der Taste **MENÜ** im Grundzustand werden die folgenden Parameter automatisch nacheinander im Display angezeigt (Slide Show):

- die Vakuumeinheit
- der aktuelle Betriebsmodus ($5 \mid \Box$ oder $\mid \Box \bot$)
- das aktuell aktivierte Production-Setup-Profil (P-0...P-3)
- der Wert vom Schaltpunkt SP1
- der Wert vom Rückschaltpunkt rP1
- der Wert vom Schaltpunkt SP2
- der Wert vom Rückschaltpunkt rP2
- die Versorgungsspannung US

Der Anzeigendurchlauf kehrt nach vollständigem Durchlauf wieder zur Vakuum-Anzeige zurück oder kann jederzeit durch Drücken einer beliebigen Taste unterbrochen werden.

5.2 Grundmenü

Über das Grundmenü können alle Einstellungen für Standardanwendungen vorgenommen und abgelesen werden.

5.2.1 Funktionen im Grundmenü

Folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der Anzeige-Codes und der Parameter im Grundmenü:

Anzeige- Code	Parameter	Erläuterung
SP (Schaltpunkt 1	Ausschaltwert der Regelungsfunktion
		(Nur bei [cヒィ] = [on] aktiv)
-P	Rückschaltpunkt 1	Rückschaltwert 1 für die Regelungsfunktion
SP2	Schaltpunkt 2	Schaltwert des Signals "Teilekontrolle"
-P2	Rückschaltpunkt 2	Rückschaltwert 2 für das Signal "Teilekontrolle"
EBL	Abblaszeit	Einstellung der Abblaszeit für das zeitgesteuerte Abblasen
cAL	Nullpunktein- stellung (calibrate)	Vakuum-Sensor kalibrieren, Nullpunkt = Umgebungsdruck
EF	Erweiterte Funk- tionen	Untermenü "Erweiterte Funktionen" starten
INF	Informationen	Untermenü "Informationen" starten
Inc	Inkorrekt	Der eingegebene Wert liegt nicht im zulässigen Wertebereich. Diese Anzeige erscheint als Information bei falscher Eingabe.

5.2.2 Parameter des Grundmenüs ändern

Bei der Änderung von Werten wie z. B. den Schaltpunkten wird der neue Wert Ziffer für Ziffer eingegeben.

- 1. Mit der Taste PLUS den gewünschten Parameter wählen.
- 2. Mit der Taste MENÜ bestätigen.
 - ⇒ Der aktuell eingestellte Wert wird angezeigt und die erste Ziffer blinkt.
- 3. Mit der Taste **PLUS** den Wert ändern, wobei sich der Wert bei jeder Betätigung um 1 erhöht. Nach der Ziffer 9 wechselt der Zähler bei Betätigung der Taste **PLUS** wieder auf die Ziffer 0.

- 4. Um den geänderten Wert zu speichern, die Taste MENÜ drücken.
 - ⇒ Der Wert der ersten Ziffer wird übernommen und die zweite Ziffer blinkt.
- 5. Mit der Taste **PLUS** kann die zweite Ziffer eingestellt werden.
- 6. Um den geänderten Wert zu speichern, die Taste MENÜ drücken.
 ⇒ Der Wert der zweiten Ziffer wird übernommen und die dritte Ziffer blinkt.
- 7. Mit der Taste **PLUS** kann die dritte Ziffer eingestellt werden.
- 8. Um den geänderten Wert zu speichern, die Taste MENÜ drücken.
- Wenn der eingegebene Wert im zulässigen Wertebereich liegt, wird er übernommen und der geänderte Parameter wird angezeigt.
- ⇒ Wenn der eingegebene Wert nicht im zulässigen Wertebereich liegt, wird dies kurz durch die Anzeige [|□□] angezeigt und der neu eingestellte Wert wird nicht übernommen.

Wenn die Eingabe länger als 1 Minute unterbrochen wird oder keine Eingabe erfolgt, erscheint automatisch die Messanzeige.

5.3 Menü Erweiterte Funktionen (EF)

Für Anwendungen mit besonderen Anforderungen steht das Menü "Erweiterte Funktionen" (EF) zur Verfügung.

5.3.1 Funktionen im Menü Erweiterte Funktionen (EF)

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der Anzeige-Codes und der Parameter Menü "Erweiterte Funktionen":

Anzeige- Code	Parameter	Einstellmöglichkeit	Erläuterung
ctr	Energiespar- funktion	oFF on onS	Regelungsfunktion aus Regelung aktiv Regelung mit Leckageüberwachung aktiv
dcS	Autom. Rege- lungsab- schaltung deaktivieren	no YES	Bei $\exists E \subseteq$ wird die autom. Ventilschutzfunktion unterbunden. Kann bei $\Box \Box = \Box F \vdash$ nicht eingeschaltet werden.
E- 1	Max. zulässige Evakuie- rungszeit	von 0,01 bis 9,99 Sekunden in 0,01 Schritten ein- stellbar 口戶戶	Zulässige Evakuierungszeit Keine Überwachung
-L-	Max. zulässige Leckage	Werte von 🛛 bis 999 einstellbar	Zulässige Leckage Einheit: Millibar pro Sekunde
bLo	Abblasfunktion	-E- I-E E-E	Extern gesteuert Intern gesteuert (intern ausgelöst, Zeit einstellbar) Extern gesteuert (extern ausgelöst, Zeit einstellbar)
0u2	Ausgangs- funktion	no nc	Schließer Kontakt [□□] (normally open) Öffner Kontakt [□□] (normally closed)
P-n	Ausgangstyp	PnP nPn	Ausgang PNP schaltend NPN schaltend
967	Verzögerung Schaltsignal	Werte von 🛛 bis 999 einstellbar	Verzögerung der Schaltsignale SP1 und SP2 Einheit: Millisekunden



Version 00

Anzeige- Code	Parameter	Einstellmöglichkeit	Erläuterung
UN 1	Vakuum- Einheit	ЬА- кРА ,Н9 Р5 ,	Angezeigte Vakuum-Einheit definieren Vakuumwert in Millibar [mbar] Vakuumwert in Kilopascal [kPa] Vakuumwert in Inch Mercury [inHg] Vakuumwert in Pound-force per square inch [psi]
d 15	Display Rotation	SEd rot	Displayeinstellung Standard 180° gedreht
Eco	Display ECO- Mode	oFF Lo on	Displayanzeige einstellen Eco-Mode inaktiv - Display dauerhaft an Die Helligkeit wird um 50% reduziert. Eco-Mode aktiv - Display schaltet eine Minute nach der letzten Betätigung einer Taste ab.
P In	PIN-Code	Wert von 🛛 🗍 bis	PIN-Code definieren, Verriegelung der Menüs Beim PIN-Code 🛛 🖓 ist das Gerät nicht verriegelt.
nFc	NFC-Lock	on d IS Loc	Verriegelung von NFC: NFC aktiv komplett abgeschaltet Schreiben gesperrt
-65	Reset	YEŚ	Die Werte bleiben unverändert Parameterwerte auf Werkseinstellungen setzen

5.3.2 Parameter des Menüs Erweiterte Funktionen ändern

Im EF Menü gibt es zwei Mögliche Eingaben in Abhängigkeit der Parameter.

Bei den Eingaben von Zahlenwerten erfolgt die Eingabe, wie im Grundmenü, Ziffer für Ziffer:

- 1. Mit der Taste PLUS den gewünschten Parameter wählen.
- 2. Mit der Taste **MENÜ** bestätigen.
 - ⇒ Der aktuell eingestellte Wert wird angezeigt und die erste Ziffer blinkt.
- 3. Mit der Taste **PLUS** den Wert ändern, wobei sich der Wert bei jeder Betätigung um 1 erhöht. Nach der Ziffer 9 wechselt der Zähler bei Betätigung der Taste **PLUS** wieder auf die Ziffer 0.
- 4. Um den geänderten Wert zu speichern, die Taste MENÜ drücken.
 - ⇒ Der Wert der ersten Ziffer wird übernommen und die zweite Ziffer blinkt.
- 5. Mit der Taste PLUS kann die zweite Ziffer eingestellt werden.
- 6. Um den geänderten Wert zu speichern, die Taste MENÜ drücken.
 - ⇒ Der Wert der zweiten Ziffer wird übernommen und die dritte Ziffer blinkt.
- 7. Mit der Taste PLUS kann die dritte Ziffer eingestellt werden.
- 8. Um den geänderten Wert zu speichern, die Taste MENÜ drücken.
- ⇒ Der Wert wird übernommen und der geänderte Parameter wird angezeigt.

Wenn die Eingabe länger als 1 Minute unterbrochen wird oder keine Eingabe erfolgt, erscheint automatisch die Messanzeige.

Bei anderen Parametern werden Einstellmöglichkeiten vorgegeben, unter denen auszuwählen ist:

1. Mit der Taste PLUS den gewünschten Parameter wählen.



- 2. Mit der Taste **MENÜ** bestätigen.
 - ⇒ Die aktuelle Einstellung wird angezeigt und blinkt.
- 3. Mit der Taste **PLUS** zur nächsten Einstellmöglichkeit wechseln.
- 4. Um die gewünschte Einstellmöglichkeit zu speichern, die Taste MENÜ drücken.
- ⇒ Die gewählte Einstellung wird kurz im Display angezeigt.
- ⇒ Anschließend springt die Anzeige automatisch auf den eingestellten Parameter.

5.4 Menü Info [INF]

Zum Auslesen von Systemdaten wie Zählern, der Softwareversion, der Artikel- und der Seriennummer steht das Menü "Info" [INF] zur Verfügung.

5.4.1 Funktionen im Menü Info

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der Anzeige-Codes und der Parameter im Menü Info:

Anzeige- Code	Parameter	Erläuterung
	Zähler 1	Zähler für Saugzyklen (Signaleingang "Saugen")
662	Zähler 2	Ventilschaltzyklen
cc3	Zähler 3	CM-Zähler
	Löschbarer Zähler 1	Zähler für Saugzyklen (Signaleingang "Saugen")
cF5	Löschbarer Zähler 2	Ventilschaltzyklen
ct3	Löschbarer Zähler 3	CM-Zähler
гсЕ	löschbare Zähler rücksetzen	Alle löschbaren Zähler werden auf Null gesetzt
Soc	Software	Zeigt die Firmware-Revision an
Art	Artikelnummer	ArtNr. wird angezeigt
Sor	Seriennummer	Serien-Nr. wird angezeigt, informiert über den Ferti- gungszeitraum

5.4.2 Anzeigen von Daten im Menü Info

Bei den Angaben der Zählerwerte bzw. der Nummern mit mehr als 3 Stellen sind folgende Besonderheiten zu beachten.

Bei den Zählern und der Seriennummer handelt es sich um 9-stellige Ganzzahlen. Zur Visualisierung im Display werden diese in 3 Blöcke zu jeweils 3 Ziffern aufgeteilt. Dabei wird jeweils ein Dezimalpunkt angezeigt, um anzuzeigen, ob es sich um den höchstwertigen, mittleren oder niedrigsten Block handelt. Die Darstellung beginnt mit den 3 höchstwertigen Ziffern und kann mit der Taste **PLUS** gescrollt werden.

- 1. Mit der Taste PLUS den gewünschten Parameter wählen.
- 2. Mit der Taste MENÜ bestätigen.
- 3. Mit der Taste **PLUS** die Teilwerte anzeigen bzw. scrollen.

6 Schnittstellen

6.1 Grundlegendes zur IO-Link Kommunikation

Zur intelligenten Kommunikation mit einer Steuerung wird der Ejektor im IO-Link-Modus betrieben.

Die IO-Link Kommunikation erfolgt über zyklische Prozessdaten und azyklische ISDU-Parameter.

Durch den IO-Link-Modus kann der Ejektor fernparametriert werden. Zudem ist die Funktion Energie- und Prozesskontrolle EPC (Energy Process Control) verfügbar. Die EPC ist in 3 Module unterteilt:

- Condition Monitoring [CM]: Zustandsüberwachung zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit.
- Energy Monitoring [EM]: Energieüberwachung zur Optimierung des Energieverbrauchs des Vakuumsystems.
- Predictive Maintenance [PM]: Vorausschauende Wartung zur Steigerung der Performance und Qualität von Greifsystemen.

6.2 Prozessdaten

Über die zyklischen Prozessdaten wird der Ejektor gesteuert und aktuelle Informationen werden zurückgemeldet. Es wird zwischen den Eingangsdaten (Prozess Data In) und den Ausgangsdaten zum Ansteuern (Prozess Data Out) unterschieden:

Über die Eingangsdaten Prozess Data In werden folgende Informationen zyklisch gemeldet:

- die Grenzwerte SP1 und SP2
- den Status von SP3
- Device Status des Ejektors in Form einer Statusampel
- EPC-Daten
- Warnungen des Ejektors
- Sensor-Versorgungsspannung
- Luftverbrauch

Über die Ausgangsdaten Prozess Data Out wird der Ejektor zyklisch angesteuert:

- Über EPC Select wird definiert, welche Daten gesendet werden.
- Für die Ermittlung des Luftverbrauchs kann der Systemdruck vorgegeben werden.
- Die Ansteuerung des Ejektors erfolgt über die Befehle Saugen und Abblasen.

Die genaue Bedeutung der Daten und Funktionen wird im Kapitel "Beschreibung der Funktionen" erklärt. Eine ausführliche Darstellung der Prozessdaten findet sich im Data Dictionary.

Zum Einbinden in eine übergeordnete Steuerung steht die entsprechende Gerätebeschreibungsdatei (IODD) zur Verfügung.

6.3 ISDU-Parameterdaten

Über den azyklischen Kommunikationskanal sind ISDU-Parameter (Index Service Data Unit) mit weiteren Informationen über den Systemzustand abrufbar.

Über den ISDU-Kanal lassen sich auch sämtliche Einstellwerte auslesen oder überschreiben, z. B. Grenzwerte, zulässige Leckage etc. Weiterführende Informationen zur Identität des Produkts wie Artikelnummer und Seriennummer können über IO-Link abgerufen werden. Hier bietet das Produkt auch Speicherplätze für anwenderspezifische Informationen. So ist z. B. ein Abspeichern des Einbau- und Lagerorts möglich.

Die genaue Bedeutung der Daten und Funktionen wird im Kapitel "Beschreibung der Funktionen" erklärt.

Eine ausführliche Darstellung der Prozessdaten findet sich im Data Dictionary und in der IODD.



Um über eine Steuerung auf die ISDU-Parameter zugreifen zu können, müssen vom Steuerungshersteller die notwendigen Systemfunktionen bezogen und verwendet werden.

6.4 Near Field Communication NFC

Bei NFC (Near Field Communication) handelt es sich um einen Standard zur drahtlosen Datenübertragung zwischen unterschiedlichen Geräten über kurze Distanzen.

Der Ejektor fungiert hierbei als passives NFC-Tag, das von einem Lese- bzw. Schreibgerät wie z. B. einem Smartphone oder Tablet mit aktiviertem NFC gelesen bzw. beschrieben werden kann. Der Zugriff auf die Parameter des Ejektors über NFC funktioniert auch ohne angeschlossene Versorgungsspannung.

Es gibt zwei Möglichkeiten der Kommunikation über NFC:

• Ein reiner Lesezugriff geschieht über eine im Browser dargestellte Webseite. Hierbei ist keine zusätzliche App notwendig. Am Lesegerät müssen lediglich NFC und der Internetzugriff aktiviert sein.

Für eine optimale Datenverbindung, das Lesegerät mittig über das NFC Symbol des Ejektors auflegen.



Bei NFC-Anwendungen ist der Leseabstand sehr kurz. Informieren Sie sich über die Position der NFC-Antenne im verwendeten Lesegerät. Wenn Parameter des Geräts über IO-Link oder NFC verändert wurden, muss die Stromversorgung danach für mindestens 3 Sekunden stabil bleiben, sonst ist ein Datenverlust (Fehler E01) möglich.



7 Beschreibung der Funktionen

7.1 Ansaugen des Werkstücks (Vakuum-Erzeugung)

Der Ejektor ist zur Handhabung von luftdichten Teilen mittels Vakuum in Verbindung mit Saugsystemen konzipiert. Das Vakuum wird, nach dem Venturi-Prinzip, durch eine Sogwirkung beschleunigter Druckluft in einer Düse erzeugt. Druckluft wird in den Ejektor eingeleitet und durchströmt die Düse. Unmittelbar nach der Treibdüse entsteht ein Unterdruck, wodurch die Luft durch den Vakuum-Anschluss angesaugt wird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam über den Schalldämpfer aus.

Über den Befehl Saugen wird die Venturidüse des Ejektors aktiviert oder deaktiviert:

- Bei der NO-Variante (normally open) wird die Venturidüse bei anstehendem Signal Saugen deaktiviert.
- Bei der NC-Variante (normally closed) wird die Venturidüse bei anstehendem Signal Saugen aktiviert.

Ein integrierter Sensor erfasst das von der Venturidüse erzeugte Vakuum. Der genaue Vakuumwert wird im Display angezeigt und kann über die IO-Link Prozessdaten ausgelesen werden.

Die folgende Abbildung zeigt schematisch den Vakuumverlauf bei aktivierter Luftsparfunktion:



Der Ejektor hat eine integrierte Luftsparfunktion und regelt im Betriebszustand Saugen automatisch das Vakuum:

- Die Elektronik schaltet die Venturidüse ab, sobald der vom Benutzer eingestellte Vakuum-Grenzwert Schaltpunkt SP1 erreicht ist.
- Die integrierte Rückschlagklappe verhindert bei angesaugten Objekten mit dichter Oberfläche ein Abfallen des Vakuums.
- Die Venturidüse wird wieder eingeschaltet, sobald das Systemvakuum durch auftretende Leckagen unter den Grenzwert Schaltpunkt rP1 fällt.
- Abhängig vom Vakuum wird der Ausgang OUT gesetzt, wenn ein Werkstück sicher angesaugt ist. Dadurch wird der weitere Handhabungsprozess freigegeben.



7.2 Ablegen des Werkstücks/Teils (Abblasen)

Im Betriebszustand Abblasen wird der Vakuumkreis des Ejektors mit Druckluft beaufschlagt. Dadurch wird ein schneller Vakuum-Abbau und somit ein schnelles Ablegen des Werkstücks/Teils gewährleistet.

Während dem Abblasen wird im Display $[- \vdash \vdash]$ angezeigt.

Der Ejektor bietet drei Abblasmodi die gewählt werden können:

- Extern gesteuertes Abblasen
- Intern zeitgesteuertes Abblasen
- Extern zeitgesteuertes Abblasen

7.3 Betriebszustände

7.3.1 Automatikbetrieb

Wenn das Produkt an die Versorgungsspannung angeschlossen wird, ist es betriebsbereit und befindet sich im Automatikbetrieb. Das ist der normale Betriebszustand, in dem das Produkt über die Anlagensteuerung betrieben wird.

Hierbei wird nicht zwischen SIO- und IO-Link Modus unterschieden.

Durch Bedienung der Tasten kann der Betriebszustand geändert und vom Automatikbetrieb in den "Manuellen Betrieb" gewechselt werden.

Die Parametrierung des Ejektors erfolgt immer aus dem Automatikbetrieb heraus.

7.3.2 Manueller Betrieb



Änderung der Ausgangssignale im manuellen Betrieb

Personen- oder Sachschäden!

• Elektrischen Anschluss und manuellen Betrieb nur durch Fachpersonal vornehmen, das die Auswirkungen von Signaländerungen auf die gesamte Anlage einschätzen kann.

In der Betriebsart "Manueller Betrieb" können die Funktionen "Saugen" und "Abblasen" unabhängig von der übergeordneten Steuerung über die Tasten der Folientastatur des Bedienelements gesteuert werden. Diese Funktion wird u. a. zum Auffinden und Beseitigen von Leckage im Vakuumkreis verwendet.

In dieser Betriebsart blinken die beiden LEDs "SP1" und "SP2".

Manuellen Betrieb aktivieren



Änderung des manuellen Betriebs durch externe Signale

Personen- oder Sachschäden durch unvorhersehbare Arbeitsschritte!

 Während des Betriebs dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich der Anlage befinden.



HINWEIS

Die Betriebsart Manueller Betrieb lässt sich nicht aktivieren.

Die Betriebsart Manueller Betrieb ist über die Steuerung gesperrt. Dieser Zustand wird im Display mit E90 angezeigt.

- Über die Steuerung die Betriebsart Manueller Betrieb freigeben.
- ✓ Der Ejektor befindet sich in der Messanzeige.
- Die Tasten MENÜ und PLUS gleichzeitig drücken und mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- ⇒ Die LED's "SP1" und "SP2" blinken.

Manuellen Betrieb deaktivieren

- ✓ Der Ejektor ist im "Manuellen Betrieb".
- Die Tasten MENÜ und PLUS gleichzeitig kurz drücken.
- ⇒ Die LEDs "SP1" und "SP2" blinken nicht mehr.

Die Betriebsart "Manueller Betrieb" wird auch bei einer Zustandsänderung der externen Signale verlassen.

Sobald der Ejektor ein externes Signal empfängt, wechselt er in den Automatikmodus.

Manuelles Saugen aktivieren und deaktivieren

Manuelles Saugen aktivieren

- ✓ Der Ejektor ist im "Manuellen Betrieb". Die LEDs "SP1" und "SP2" blinken.
- > Die Taste MENÜ drücken, um den Betriebszustand "Saugen" zu aktivieren.
- ⇒ Die LED Saugen leuchtet.
- ⇒ Der Ejektor beginnt zu saugen.

Manuelles Saugen deaktivieren

- ✓ Der Ejektor befindet sich im Betriebszustand "Saugen".
- Die Taste MENÜ erneut drücken.
- ⇒ Der Saugprozess ist deaktiviert.
- Oder die Taste PLUS drücken.
- ⇒ Der Ejektor wechselt in den Zustand "Abblasen" für die Dauer der Tastenbetätigung.



Bei eingeschalteter Regelung [□□□] = [□□] ist die Regelung gemäß den eingestellten Grenzwerten auch in der Betriebsart "Manueller Betrieb" aktiv.



Manuelles Abblasen aktivieren und deaktivieren

- ✓ Der Ejektor ist im "Manuellen Betrieb".
- Die Taste **PLUS** drücken und halten.
- ⇒ Die LED Abblasen leuchtet.
- ⇒ Der Ejektor bläst ab, solange die Taste betätigt wird.
- Die Taste PLUS loslassen, um das Abblasen zu beenden.
- ⇒ Der Abblasprozess ist deaktiviert.
- ⇒ Die LED Abblasen leuchtet nicht.

7.3.3 Einrichtbetrieb

Der Einrichtbetrieb (Setting Mode) dient zum Auffinden und Beseitigen von Leckagen im Vakuumkreis. Da die Ventilschutzfunktion deaktiviert ist und die Regelung auch bei erhöhter Regelfrequenz nicht deaktiviert wird.

In dieser Betriebsart blinken die beiden LED "SP1" und "SP2".

Einrichtbetrieb ein- und ausgeschaltet

• Über Bit 2 im Prozessdatenbyte Output (PDO) den entsprechenden Wert setzen.

Eine Änderung in Bit 0 und Bit 1 (Saugen und Abblasen) im PDO führt auch zum Verlassen des Einrichtbetriebs.

Diese Funktion steht nur im Betriebsmodus IO-Link zur Verfügung.

7.4 Systemvakuum überwachen und Grenzwerte definieren

Der Ejektor verfügt über integrierte Sensoren für die Vakuum-Messung.

Der aktuelle Vakuum- und Druckwert wird über das Display angezeigt und kann über IO-Link abgerufen werden.

Die Grenzwerte werden im Grundmenü über die Parameter $[\square |], [\square |], [\square |], [\square |] und [\square |] oder über IO-Link eingestellt.$

Die Grenzwerte SP1 und rP1 werden bei der Regelungsfunktion zur Regelung herangezogen.

Der Grenzwert SP3 "Teil abgelegt" [PDIN0] ist nicht über das Grundmenü einstellbaren. Er ist fest eingestellt auf den Wert 20 mbar. Das Signal SP3 wird gesetzt, wenn ein Vakuum < 20 mbar erreicht ist (SP2 muss vorher einmal erreicht worden sein). Der Ejektor gibt damit an die Steuerung die Information über das erfolgreiche Ablegen des Teils. Das Rücksetzen des Signals erfolgt bei neuem Befehl Saugen-EIN.

Übersicht der Grenzwerte:

ISDU [Hex]	Grenzwert-Parameter	Beschreibung
P-0: 0x0064	SP1	Regelungswert Vakuum Schaltpunkt Vakuum
P-0: 0x0065	rP1	Hysterese Vakuum Rückschaltpunkt Vakuum
P-0: 0x0066	SP2	Einschaltwert Signalausgang "Teilekontrolle"
P-0: 0x0067	rP2	Ausschaltwert Signalausgang "Teilekontrolle"
_	SP3	Teil abgelegt (Vakuum < 20 mbar)



7.5 Vakuum-Sensor kalibrieren [0x0002]

Da der im Ejektor integrierte Sensor fertigungsbedingten Schwankungen unterliegen, ist eine Kalibrierung im eingebauten Zustand zu empfehlen. Um den Ejektor zu kalibrieren, müssen die Pneumatikkreisläufe des Systems zur Atmosphäre hin geöffnet sein.

Eine Nullpunktverschiebung ist nur im Bereich von ±3% des Endwerts des Messbereichs möglich.

Ein Überschreiten der zulässigen Grenze von $\pm 3\%$ wird durch den Fehlercode [$\boxed{\Box}$] im Display angezeigt.

Die Funktion zur Nullpunkteinstellung des Sensors wird im Grundmenü unter dem Parameter [$\Box \Box \Box$] bzw. über IO-Link ausgeführt.

Kalibrieren über das Grundmenü:

- 2. Mit der Taste MENÜ bestätigen.
- 3. Mit der Taste **PLUS** zwischen $[\neg \Box]$ und $[\Box \Box \Box]$ (Kalibrieren des Vakuumsensors) wählen.
- 4. Mit der Taste **MENÜ** bestätigen.
- ⇒ Der Sensor ist kalibriert.

7.6 Abblasvolumenstrom am Ejektor ändern



Den Anschlag der Drosselschraube nicht überdrehen. Der Abblasvolumenstrom ist einstellbar im Bereich zwischen 0 % und 100 %.

Die Abbildung zeigt die Position der Drosselschraube (1) zur Einstellung des Abblasvolumenstroms. Die Drosselschraube ist beidseitig mit einem Anschlag versehen.

- Die Drosselschraube (1) im Uhrzeigersinn drehen, um den Volumenstrom zu verringern.
- Die Drosselschraube (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Volumenstrom zu erhöhen.



7.7 Regelungsfunktionen [P-0: 0x0044]

Der Ejektor bietet die Möglichkeit, Druckluft zu sparen oder zu verhindern, dass ein zu hohes Vakuum erzeugt wird. Bei Erreichen des eingestellten Schaltpunkts SP1 wird die Vakuum-Erzeugung unterbrochen. Fällt das Vakuum durch Leckage unterhalb des Rückschaltpunkts rP1, beginnt die Vakuum-Erzeugung erneut.

Die **zulässige Leckage** wird mit dem Parameter $[- \lfloor -]$ im Menü Erweiterte Funktionen in der Einheit mbar/s eingestellt. Die Leckage wird gemessen, nachdem die Regelungsfunktion mit Erreichen des Schaltpunktes SP1 das Saugen unterbrochen hat.



Folgende Betriebsarten der Reglungsfunktion können über das Menü EF unter dem Parameter [$\Box \Box \Box$] bzw. über IO-Link eingestellt werden:

7.7.1 Keine Regelung (Dauersaugen)

Der Ejektor saugt konstant mit maximaler Leistung. Diese Einstellung empfiehlt sich für sehr poröse Werkstücke, bei denen auf Grund der hohen Leckage ein ständiges Aus- und wieder Einschalten der Vakuum-Erzeugung die Folge wäre.

Die Einstellung der Regelungsfunktion für diese Betriebsart ist $[\Box \Box \Box] = [\Box \Box \Box]$.

Diese Einstellung ist nur möglich, wenn die Regelungsabschaltung deaktiviert ist $[d\Box \Box] = [\Box \Box]$.

7.7.2 Regelung

Der Ejektor schaltet bei Erreichen des Schaltpunktes SP1 die Vakuum-Erzeugung ab, und bei Unterschreiten des Rückschaltpunktes rP1 wieder ein. Die Schaltpunktbewertung für SP1 folgt der Regelung. Diese Einstellung ist besonders für saugdichte Werkstücke empfohlen.

Die Einstellung der Regelungsfunktion für diese Betriebsart ist $[\Box\Box] = [\Box\Box]$.

Zum Schutz des Ejektors ist in dieser Betriebsart die Überwachung der Ventilschalthäufigkeit aktiv.

Bei zu schnellem Nachregeln wird die Regelung deaktiviert und auf Dauersaugen umgeschaltet.

7.7.3 Regelung mit Leckageüberwachung

Diese Betriebsart entspricht der vorherigen, jedoch wird zusätzlich die Leckage des Systems gemessen und mit dem einstellbaren Grenzwert der zulässigen Leckage [-L-] verglichen.

Überschreitet die tatsächliche Leckage den Grenzwert mehr als zweimal hintereinander, wird auch hierdurch die Regelung deaktiviert und auf Dauersaugen umgeschaltet.

Die Einstellung der Regelungsfunktion für diese Betriebsart ist $[\Box \neg \neg \neg]$.

7.7.4 Regelungsabschaltung [P-0: 0x004E]

Über diese Funktion kann die automatische Regelungsabschaltung deaktiviert werden.

Die Funktion kann über das Menü EF mit dem Parameter [$d \equiv 5$] bzw. über IO-Link eingestellt werden:

Parameter	Einstellwert	Erläuterung
des	[no]	Der Ejektor geht bei zu hoher Leckage und zu großer Ventilschalthäu- figkeit >6/3 Sekunden in den Betriebszustand "Dauersaugen"
	[965]	Das Dauersaugen wird deaktiviert und der Ejektor regelt trotz hoher Leckage oder einer Ventilschalthäufigkeit >6/3 Sekunden weiter. Bei Überschreiten der Ventilschalthäufigkeit wird nicht auf Dauersaugen umgeschaltet.



Wird die Regelungsabschaltung deaktiviert, regelt das Saugventil sehr häufig. Der Ejektor kann zerstört werden.

7.8 Abblasmodi [0x0045]

Für jede Ejektorscheibe kann zwischen drei Abblasmodi gewählt werden. über IO-Link eingestellt werden.

7.8.1 Extern gesteuertes Abblasen

Das Ventil "Abblasen" wird über den Befehl "Abblasen" direkt angesteuert. Der Ejektor bläst für die Dauer des anstehenden Signals "Abblasen" ab. Das Signal "Abblasen" ist dominant gegenüber dem Signal "Saugen".

Die Einstellung der Abblasfunktion für diese Betriebsart ist $[- \vdash -]$.

7.8.2 Intern zeitgesteuertes Abblasen

Die Einstellung der Abblasfunktion für diese Betriebsart ist [|-|].

Das Ventil "Abblasen" wird bei Verlassen des Betriebszustands "Saugen" automatisch für die eingestellte Zeit angesteuert. Die Dauer der Abblaszeit wird im Grundmenü über den Parameter [$\Box \Box \Box$] eingestellt.

Das Signal "Abblasen" ist dominant gegenüber dem Signal "Saugen", auch bei einer sehr lang eingestellter Abblaszeit.

7.8.3 Extern zeitgesteuertes Abblasen

Die Einstellung der Abblasfunktion für diese Betriebsart ist $[\vdash - \vdash]$.

Der Abblasimpuls wird über den Befehl bzw. durch das Signal "Abblasen" extern angesteuert. Das Ventil "Abblasen" wird für die eingestellte Zeit [上上] angesteuert. Ein längeres Eingangssignal führt nicht zu einer längeren Abblasdauer.

Das Signal "Abblasen" ist dominant gegenüber dem Signal "Saugen", auch bei einer sehr lang eingestellten Abblaszeit.

Die Dauer der Abblaszeit wird im Grundmenü über den Parameter [$\vdash \Box \sqcup$] eingestellt.

7.8.4 Abblaszeit einstellen [P-0: 0x006A]

Wenn die Abblasfunktion des Ejektors auf intern zeitgesteuertes $[b \ \Box] = [\ |-b]$ oder extern zeitgesteuertes $[b \ \Box] = [\ b \ \Box]$ auf intern zeitgestellt ist, kann die Abblaszeit $[b \ \Box]$ eingestellt werden.

Die Abblaszeit wird im Grundmenü über den Parameter [$\vdash \Box \sqcup$] eingestellt.

Die angezeigte Zahl entspricht der Abblaszeit in Sekunden. Es kann eine Zeit von 0,10 s bis 9,99 s eingestellt werden.

7.9 Ausgangsfunktion [0x0047]

Der Signalausgang kann zwischen Schließer Kontakt [□□] (normally open) oder Öffner Kontakt [□□] (normally closed) umgeschaltet werden.

Die Umstellung erfolgt im Menü Erweiterte Funktionen über den Menüpunkt [$\Box \sqcup \Box$], bzw. über IO-Link. Dem Signalausgang Ou2 ist die Funktion der Schaltschwelle SP2 / rP2 (Teilekontrolle) zugeordnet.

7.10 Ausgangstyp [0x0049]

Über den Ausgangstyp kann zwischen PNP und NPN umgeschaltet werden. Die Umstellung erfolgt im Menü EF über den Menüpunkt [$\square \neg$] bzw. über IO-Link.



7.11 Anzeige-Einheit wählen [0x004A]

Über diese Funktion kann die Einheit des angezeigten Vakuumwerts ausgewählt werden.

Die Funktion kann über das Menü EF über den Parameter [un] oder über IO-Link eingestellt werden. Es stehen folgende Einheiten zur Verfügung:

Einheit	Erklärung
bar	Die Anzeige der Vakuumwerte ist in der Einheit mbar. Die Einstellung der Einheit ist [$b \exists \neg$].
Pascal	Die Anzeige der Vakuumwerte ist in der Einheit kPa. Die Einstellung der Einheit ist [k \square].
inchHg	Die Anzeige der Vakuumwerte ist in der Einheit inHg. Die Einstellung der Einheit ist [$-H\Box$].
psi	Die Anzeige der Vakuumwerte ist in der Einheit psi. Die Einstellung der Einheit ist [$P \subseteq 1$].



Die Auswahl der Einheit wirkt sich nur auf das Display aus. Die Einheiten der über IO-Link zugänglichen Parameter sind von dieser Einstellung nicht betroffen.

7.12 Ausschaltverzögerung [0x004B]

Über diese Funktion kann eine Ausschaltverzögerung der Signale SP1 und SP2 eingestellt werden. Hierdurch können kurzfristige Einbrüche im Vakuumkreis ausgeblendet werden.

Die Dauer der Ausschaltverzögerung wird über das Menü EF mit dem Parameter $[d \sqcup \exists]$ bzw. über IO-Link eingestellt. Es können Werte zwischen 0 und 999 ms gewählt werden. Zum Deaktivieren dieser Funktion muss der Wert $[\Box \Box \Box]$ (= off) eingestellt werden.

Die Ausschaltverzögerung hat Einfluss auf die Prozessdatenbit's in IO-Link und die Zustandsanzeigen SP1 und SP2.

7.13 Anzeige im Display drehen [0x004F]

Zur Anpassung an die Einbaulage lässt sich die Displayausrichtung im Menü EF über den Parameter [dPJ] oder über IO-Link um 180° drehen.

Die Werkseinstellung ist $[\Box \vdash \Box]$. Das entspricht der Standardausrichtung.

Um die Anzeige um 180° zu drehen die Parametereinstellung [┌□└] wählen.



Die Tasten MENÜ und PLUS behalten auch bei gedrehtem Display ihre Funktion bei.

Die Dezimalpunkte des Displays erscheinen am oberen Rand der Anzeige.

7.14 ECO-Mode [0x004C]

Um Energie zu sparen, bietet der Ejektor die Möglichkeit, das Display abzuschalten oder zu dimmen. Durch Aktivieren des ECO-Mode wird die Anzeige 1 Minute nach der letzten Tastenbetätigung abgeschaltet oder gedimmt wodurch die Stromaufnahme des Systems reduziert wird.

Der ECO-Mode wird im Menü EF mit dem Parameter [$\Box \Box \Box$] bzw. über IO-Link aktiviert und deaktiviert.

Zur Verfügung stehen drei Einstellungen:

- $[\Box \vdash \vdash]$: Energiesparmodus ist nicht aktiv.
- [L]: Die Helligkeit des Displays wird nach 1 Minute um 50% reduziert.
- [
 □
 ¬]: Das Display wird nach 1 Minute ausgeschaltet.



Um das ordnungsgemäße Arbeiten des Ejektors zu signalisieren, bleibt der linke Dezimalpunkt auch bei Ausgeschaltetem Display aktiviert.

Das Display wird durch das Drücken einer beliebigen Taste oder durch eine Fehlermeldung wieder aktiviert.



Durch Aktivieren des ECO-Mode über IO-Link wird das Display sofort in den Energiesparmodus versetzt.

7.15 Menüs verriegeln und freigeben

Die Menüs können vor unbeabsichtigtem Zugriff durch einen PIN-Code [☐ ☐] oder im IO-Link mit "Device Access Locks" geschützt werden. Die Anzeige der aktuellen Einstellungen ist weiterhin gewährleistet.

Im Auslieferungszustand ist der PIN-Code 000. Die Menüs sind somit nicht gesperrt.



Da sich durch die Parametrierung im laufenden Betrieb der Zustand von Signalen verändern kann, wird die Verwendung eines PIN-Code empfohlen.

7.15.1 PIN-Code [0x004D]

Zum Aktivieren der Verriegelung muss ein gültiger PIN-Code von 001 bis 999 über den Parameter [\square \square] im Menü EF bzw. über IO-Link eingegeben werden.

Wenn die Verriegelung aktiviert ist, blinkt bei dem Versuch einen Parameter zu ändern kurz [$\lfloor \Box \Box \rbrack$] im Display auf und es wird zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert.

Der PIN-Code wird im Menü EF mit dem Parameter [\square $|\square$] bzw. über IO-Link aktiviert (Wert > 000) und deaktiviert.

Im Folgenden wird beschrieben, wie ein PIN-Code über das Bedien- und Anzeigenelement definiert wird:

- ✓ Im Menü EF ist der Parameter [P |¬] ausgewählt.
- 1. Die Taste MENÜ betätigen.
 - ⇒ Der aktuell eingestellte PIN-Code wird angezeigt, und die Ziffer ganz rechts blinkt.
- 2. Mit der Taste PLUS die 1. Ziffer des PIN-Codes eingeben.
- 3. Mit der Taste MENÜ bestätigen um zur Eingabe der 2. Ziffer zu gelangen.
- 4. Die beiden weiteren Ziffern in gleicher Weise eingeben.
- 5. Um den PIN-Code zu speichern, die Taste MENÜ drücken.
- ⇒ Die Menüs sind verriegelt.

Ist der Schreibschutz aktiviert, können die gewünschten Parameter nach korrekter Entsperrung innerhalb von einer Minute geändert werden. Sofern innerhalb von einer Minute keine Änderungen vorgenommen werden, wird der Schreibschutz wieder automatisch aktiviert.

Zum dauerhaften Ausschalten der Verriegelung muss der PIN-Code 000 vergeben werden.

Über IO-Link ist auch bei aktivem PIN-Code der Vollzugriff auf das Gerät möglich. Außerdem kann über IO-Link der aktuelle PIN-Code ausgelesen, verändert oder gelöscht werden (PIN-Code = 000).

7.15.2 Menüs freigeben

Über das Menü EF werden die Menüs vor unbeabsichtigtem Zugriff durch einen PIN-Code [\Box \Box] geschützt. Wenn die Verriegelung aktiviert ist, blinkt bei dem Versuch einen Parameter zu ändern kurz [\Box \Box] im Display auf und es wird zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert.

Die Menüs werden folgendermaßen freigegeben:

- 1. Mit der Taste PLUS die erste Ziffer des PIN-Codes eingeben.
- 2. Mit der Taste **MENÜ** die erste Ziffer bestätigen und zur Eingabe der zweiten Ziffer wechseln.
- 3. Entsprechend alle Ziffern des PIN-Code eingeben.
- \Rightarrow Bei Eingabe einer gültigen PIN erscheint die Meldung [$\Box \neg \Box$].
- \Rightarrow Bei Eingabe des falschen PIN-Codes erscheint die Meldung [$\lfloor \Box \Box \Box \rfloor$] und die Menüs bleiben gesperrt.
- ⇒ Bei erfolgreicher Eingabe kann der gewünschte Parameter nun innerhalb von einer Minute editiert werden.

Zur dauerhaften Freigabe muss der Parameter [$P \mid n$] auf den PIN-Code 000 eingestellt werden.

Im Auslieferungszustand ist der PIN-Code 000. Die Menüs sind somit nicht gesperrt.



Wenn der korrekte PIN-Code nicht mehr bekannt ist, den PIN-Code über IO-Link auslesen oder zurücksetzen, oder über NFC ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen ausführen.

7.16 Zugriffsrecht unterbinden mit Device Access Locks [0x000C]

In der Betriebsart IO-Link steht der Standardparameter "Device Access Locks" zur Verfügung, um ein Verändern der Parameterwerte über das Bedienelement des Ejektors zu verhindern.

Eine vorhandene Verriegelung des Menüs über den Parameter Device Access Locks hat eine höhere Priorität als die Menü-PIN. D. h. diese Verriegelung kann auch durch Eingabe einer PIN nicht umgangen werden und bleibt erhalten.

Sie kann nur über IO-Link, nicht über den Ejektor selbst, wieder rückgängig gemacht werden.

7.17 Zugriffsrecht unterbinden mit Extended Device Access Locks [0x005A]

Im Parameter Extended Device Access Locks besteht die Möglichkeit:

- Den NFC-Zugriff komplett zu unterbinden oder auf eine Nur-Lese-Funktion zu beschränken. Die Verriegelung von NFC über den Parameter Extended Device Access Locks hat eine höhere Priorität als die NFC-PIN. Das heißt, diese Verriegelung kann auch durch Eingabe einer PIN nicht umgangen werden.
- Die Betriebsart Manueller Betrieb zu sperren.
- Das Senden von IO-Link Events zu unterbinden.

7.18 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Clear All) [0x0002]

Über diese Funktion werden,

- die Konfiguration des Ejektors,
- das Initial Setup,
- die Einstellungen der Production-Setup-Profile und
- der IO-Link-Parameter "Application Specific Tag".

auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

Die Funktion wird im Menü EF über den Parameter [$\neg \Box \Box$] oder über IO-Link ausgeführt.

Die Werkseinstellungen des Ejektors sind in den Technischen Daten beschrieben.





Durch die Aktivierung/Deaktivierung des Produkts führen Ausgangssignale zu einer Aktion im Fertigungsprozess!

Personenschäden

- Möglichen Gefahrenbereich meiden.
- Aufmerksam sein.

Im Folgenden wird beschrieben, wie der Ejektor über das Anzeige- und Bedienelement auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wird:

- ✓ Das Menü EF ist geöffnet.
- 1. Mit der Taste **PLUS** den Parameter [$\neg \Box \Box$] wählen.
- 2. Mit der Taste **MENÜ** bestätigen.
- 3. Mit der Taste **PLUS** den Einstellparameter [$\exists \exists \exists$] wählen.
- 4. Mit der Taste **MENÜ** bestätigen.
- ⇒ Der Ejektor ist auf die Werkseinstellungen gesetzt.

Die Funktion Rücksetzen auf Werkseinstellungen wirkt sich nicht aus auf:

- die Zählerstände und
- die Nullpunkteinstellung des Sensors.

7.19 Zähler

Der Ejektor verfügt über drei interne, nicht löschbare Zähler sowie über drei löschbare Zähler.

Die Zähler 1 $[\Box \Box]$ und $[\Box \Box]$ werden bei jedem gültigen Impuls am Signal "Saugen" erhöht und zählen somit die Saugzyklen des Ejektors.

Die Zähler 2 $[\Box \Box \Box]$ und $[\Box \Box \Box]$ zählen die Schaltzyklen des Saugventils und die Zähler 3 $[\Box \Box \Box]$ und $[\Box \Box \Box]$ zählen die CM-Ereignisse.

Aus der Differenz von Zähler 2 zu Zähler 1 kann eine Aussage über die durchschnittliche Schalthäufigkeit getroffen werden.

ISDU [Hex]	Anzeige Code/ Para- meter	Funktion	Beschreibung
0x008C		Zähler 1 (Counter 1)	Zähler für Saugzyklen (Signal "Saugen")
0x008D	ccG	Zähler 2 (Counter 2)	Zähler für Schalthäufigkeit des Saugventils
0x008E	cc3	Zähler 3 (Counter 3)	Zähler Condition-Monitoring Ereignisse
0x008F		Zähler 1 (Counter 1), löschbar	Zähler für Saugzyklen (Signal Saugen) – löschbar
0x0090	cF5	Zähler 2 (Counter 2), löschbar	Zähler für Schalthäufigkeit des Saugventils – löschbar
0x0091	ct3	Zähler 3 (Counter 3), löschbar	Zähler Condition-Monitoring Ereignisse – löschbar

Die Zähler können im Menü INF über die in der Tabelle genannten Parameter oder über IO-Link ausgelesen bzw. angezeigt werden.

Abfrage von Zählerwerten

- ✓ Der gewünschte Zähler ist im Menü [□□□] ausgewählt.
- Den Parameter mit der Taste MENÜ bestätigen.
- ⇒ Die drei ersten Dezimalstellen des Gesamtzählwerts werden angezeigt (die Stellen x10⁶). Dies entspricht dem Dreierblock von Ziffern mit der höchsten Wertigkeit.

Durch Drücken der Taste **PLUS** werden die übrigen Dezimalstellen des Gesamtzählwertes der Reihe nach angezeigt. Die Dezimalpunkte zeigen an, welcher Dreierblock von Ziffern des Gesamtzählwertes im Display angezeigt wird.

Der Gesamtwert eines Zählers setzt sich aus 3 Ziffernblöcken zusammen:

Angezeigter Abschnitt	10 ⁶	10 ³	10 [°]
Ziffernblock	0,48	6 1.8	593

Der aktuelle Gesamtzählwert beträgt in diesem Beispiel 48 618 593.

Die nicht löschbaren Zählerstände werden nur in 1000er Schritten gespeichert. D. h. bei Abschalten der Betriebsspannung gehen bis zu 999 Schritte der Zähler verloren.

Zähler löschen [0x0002]

i

Die löschbaren Zähler Ct1, Ct2 und Ct3 können auf zwei Arten auf 0 zurückgesetzt werden:

- mit Systemkommandos über IO-Link oder
- über das Bedienfeld:
- ✓ Das Menü [I∏F] ist geöffnet.
- 1. Mit der Taste **PLUS** den Parameter [┌┌└│] wählen.
- 2. Mit der Taste MENÜ bestätigen.
- 3. Mit der Taste **PLUS** den Einstellparameter [$\exists E \exists$] wählen.
- 4. Mit der Taste **MENÜ** bestätigen.
- ⇒ Die löschbaren Zähler Ct1, Ct2 und Ct3 sind auf 0 gesetzt.

7.20 Softwareversion anzeigen

Die Softwareversion gibt Auskunft über die aktuell laufende Software auf dem internen Controller.

Die Firmware des Systems kann über das von IO-Link definierte Profil "Firmware Update" aktualisiert werden. Hierbei wird bei Bedarf auch die Firmware der Ventilmodule aktualisiert. Das Bit PD In Byte 1.2 signalisiert das Vorhandensein einer aktuelleren Version im Einspeisemodul.

Über das Bedienfeld:

- ✓ Das Menü Info ist geöffnet.
- 1. Mit der Taste **PLUS** den Parameter [$\Box \Box \Box$] wählen.
- 2. Mit der Taste MENÜ bestätigen.
 - ⇒ Die Kennung der Software wird angezeigt.
- Um die Funktion zu verlassen, die Taste MENÜ drücken.



7.21 Artikelnummer anzeigen [0x00FA]

Die Artikelnummer des Ejektors ist auf dem Label aufgedruckt und zudem elektronisch gespeichert.

- ✓ Der Ejektor ist im Menü I∏F.
- 1. Mit der Taste **PLUS** den Parameter Artikelnummer $\exists \neg \vdash$ auswählen
- 2. Mit der Taste **MENÜ** den Parameter Artikelnummer $\exists \neg \vdash$ bestätigen.
 - \Rightarrow Die beiden ersten Stellen der Artikelnummer werden angezeigt.
- 3. Die Taste PLUS erneut mehrfach drücken.
- Die übrigen Stellen der Artikelnummer werden angezeigt. Die angezeigten Dezimalpunkte gehören zur Artikelnummer.



Beim ersten angezeigten Abschnitt wird der zur Artikelnummer gehörende Punkt (nach der zweiten Stelle) ganz rechts aus technischen Gründen nicht angezeigt.

Die Artikelnummer besteht aus 4 Blöcken mit insgesamt 11 Stellen.

Angezeigter Abschnitt	1	2	3	4
Ziffernblock		0.50	2.00	383

Die Artikelnummer lautet in diesem Beispiel 10.02.02.00383.

• Um die Funktion zu verlassen, die Taste MENÜ drücken.

7.22 Seriennummer anzeigen [0x0015]

Die Seriennummer gibt Auskunft über den Fertigungszeitraum des Ejektors.

- ✓ Der Ejektor ist im Menü Info [I∏F]
- 1. Mit der Taste **PLUS** den Parameter Seriennummer $\Box \Box \Box$ auswählen.
- 2. Mit der Taste **MENÜ** den Parameter Seriennummer 与□□ bestätigen.
 - ⇒ Die drei ersten Dezimalstellen der Seriennummer werden angezeigt (die Stellen x10⁶). Dies entspricht dem Dreierblock von Ziffern mit der höchsten Wertigkeit.
- 3. Die Taste PLUS erneut mehrfach drücken.
- Die übrigen Dezimalstellen der Seriennummer werden angezeigt. Die Dezimalpunkte zeigen an, welcher Dreierblock von Ziffern der Seriennummer im Display angezeigt wird.

Die Seriennummer setzt sich aus 3 Blöcken mit insgesamt 9 Stellen zusammen:

Angezeigter Abschnitt	10 ⁶	10 ³	10 ⁰
Ziffernblock	9.00	00.0	000

Die Seriennummer lautet in diesem Beispiel: 90000000

• Um das Menü Info zu verlassen, die Taste MENÜ drücken.

7.23 Gerätedaten

Der Ejektor sieht eine Reihe von Identifikationsdaten vor, mit denen sich ein Geräteexemplar eindeutig identifizieren lässt.

Folgende Parameter können über IO-Link oder NFC abgefragt werden:

- Herstellername und Webadresse des Herstellers
- Lieferantentext
- Produktname und Produkttext



- Seriennummer
- Versionsstand der Hardware und der Firmware
- Anwenderkennung
- Eindeutige Geräte-ID und Geräteeigenschaften
- Artikelnummer und Entwicklungsstand
- Herstellungs- und Installationsdatum
- Ortskennung
- Systemkonfiguration
- Gerätekennung
- Web-Link für NFC-App und Gerätebeschreibungsdatei
- Lagerkennung

7.24 Anwenderspezifische Lokalisierung

Zum Abspeichern von anwendungsbezogenen Informationen im Ejektor stehen folgende Parameter zur Verfügung:

- Betriebsmittel-Kennzeichnung aus dem Schaltplan
- Geolocation
- IODD Web Link
- NFC Web Link
- Einbaudatum
- Kennung des Lagerortes
- Kennung des Einbauortes

Die Parameter sind ASCII-Zeichenketten mit der im Data Dictionary jeweils angegeben Maximallänge. Bei Bedarf können die Adressen auch für andere Zwecke verwendet werden.

Eine Besonderheit stellt der Parameter NFC Weblink dar. Dieser muss eine gültige Web-Adresse beginnend mit http:// oder https:// beinhalten und wird automatisch als Web-Adresse für NFC-Lesezugriffe verwendet. Damit lassen sich Lesezugriffe von Smartphones oder Tablets z. B. auf eine Adresse im firmeneigenen Intranet oder einen lokalen Server umleiten.

7.25 Process Data Monitoring

Über IO-Link stehen für folgende Parameter die aktuellen Messwerte, sowie niedrigster und höchster gemessener Wert seit dem Einschalten zur Verfügung:

- vom Vakuum [0x0040]
- von der Druckluftversorgung [0x0041] und
- von der Versorgungsspannung [0x0042]

Die Maximal- und Minimalwerte können über das entsprechende Systemkommando [0x0002] zurückgesetzt werden.



Der Ejektor ist kein kalibriertes Messgerät. Die Werte können jedoch als Referenz und für Vergleichsmessungen herangezogen werden.

7.26 Production Setup Profile

Der Ejektor bietet im IO-Link Modus die Möglichkeit, bis zu vier unterschiedliche Production Setup Profile (P-0 bis P-3) abzuspeichern. Dabei werden alle für das Werkstückhandhabung wichtigen Parameterdaten hinterlegt. Das jeweilige Profil wird über das Prozessdatenbyte PDO Byte 0 ausgewählt. Parameter können somit an verschiedene Prozessbedingungen angepasst werden. Der aktuell ausgewählte Datensatz wird über die Parameterdaten – Production Setup dargestellt. Dieser Datensatz entspricht den aktuellen Parametern, mit denen der Ejektor arbeitet und die über das Menü angezeigt werden.

Durch Drücken der Taste **MENÜ** im Grundzustand kann der aktuell verwendete Parameterdatensatz (P-0 bis P-3) über die Slide Show angezeigt werden.

Als Grundeinstellung ist Production-Setup-Profil P-0 gewählt.

In den Menüs kann immer nur das aktuell über IO-Link ausgewählte Profil eingestellt werden.

7.27 Energie- und Prozesskontrolle (EPC)

Im IO-Link Modus ist die in drei Module unterteilte Funktion Energie- und Prozesskontrolle (EPC) verfügbar:

- das Condition Monitoring [CM]: Zustandsüberwachung zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
- das Energy Monitoring [EM]: Energieüberwachung zur Optimierung des Energieverbrauchs des Vakuumsystems und
- das Predictive Maintenance [PM] : Vorausschauende Wartung zur Steigerung der Performance und Qualität von Greifsystemen.

7.27.1 Condition-Monitoring (CM) [0x0092]

Ventilschalthäufigkeit überwachen



Bei aktivierter Luftsparfunktion und gleichzeitig hoher Leckage im Greifsystem schaltet der Ejektor sehr oft zwischen den Zuständen Saugen und Saugen-Aus um. Dadurch steigt die Anzahl der Schaltvorgänge der Ventile in sehr kurzer Zeit stark an.

Um den Ejektor zu schützen und die Lebensdauer des Ejektors zu erhöhen, schaltet der Ejektor bei einer Schaltfrequenz von > 6/3 s (mehr als 6 Schaltvorgänge innerhalb von 3 Sekunden) automatisch die Luftsparfunktion ab und geht auf Dauersaugen. Der Ejektor bleibt dann im Zustand Saugen.

Zusätzlich wird eine Warnung ausgegeben und das zugehörige Condition-Monitoring-Bit gesetzt.



Evakuierungszeit überwachen



Evakuierungszeit t1 messen:

Gemessen wird die Zeit (in ms) vom Erreichen des Schaltpunkts SP2 bis zum Erreichen des Schaltpunkts SP1.

Wenn die gemessene Evakuierungszeit t1 (von SP2 nach SP1) den Vorgabewert übersteigt, wird die Condition-Monitoring-Warnung "Evacuation time longer than t-1" ausgelöst und die Statusampel schaltet auf gelb.

Der Vorgabewert für die maximal zulässige Evakuierungszeit t1 kann im Menü EF über den Parameter $[\lfloor - \rfloor]$ oder über IO-Link [0x006B] eingestellt werden. Durch Einstellung des Wertes $[\Box \Box \Box]$ (= off) wird die Überwachung deaktiviert. Die maximal einstellbare Evakuierungszeit ist 9,99 Sekunden.



Leckage überwachen



Leckage messen:

Im Regelungsbetrieb ($[\Box\Box\Box] = [\Box\Box\Box]$) oder $[\Box\Box]$) wird der Vakuumabfall bzw. die Leckage innerhalb einer gewissen Zeit gemessen (als Vakuumabfall pro Zeiteinheit in mbar/s), nachdem die Luftsparfunktion auf Grund des Erreichens des Schaltpunktes SP1 das Saugen unterbrochen hat.

Der gemessene Leckagewert "L" kann über IO-Link abgefragt werden.

Leckage-Niveau bewerten

Im Regelungsbetrieb ($[\Box\Box\Box] = [\Box\Box\Box]$) wird der Vakuumabfall innerhalb einer gewissen Zeit überwacht (mbar/s).

Bei der Bewertung des Leckage-Niveaus werden zwei Zustände unterschieden:

Leckage L < zulässiger Wert -L-

das Vakuum fällt weiter bis zum Rückschaltpunkt rP1 ab
 der Ejektor beginnt wieder zu saugen (normaler Regelungsmodus)
 rP1

Leckage L > zulässiger Wert -L-

- der Ejektor regelt sofort wieder nach
- eine Condition-Monitoring Warnung wird aktiviert und
- die Systemzustandsampel schaltet auf gelb



Der Vorgabewert für die maximal zulässige Leckage -L- wird im Menü EF über den Parameter [-L-] oder über IO-Link [0x006C] eingestellt. Die maximal einstellbare Leckage ist 999 mbar/Sekunde.

Regelungsschwelle überwachen

Wenn innerhalb des Saugzyklus der Schaltpunkt SP1 nie erreicht wird, wird die Condition-Monitoring-Warnung "SP1 not reached" ausgelöst und die Statusampel schaltet auf gelb.

Diese Warnung wird am Ende der aktuellen Saugphase zur Verfügung gestellt und bleibt bis zum nächsten Beginn des Saugens aktiv.

Staudruck überwachen

Zu Beginn eines jeden Saugzyklus wird, wenn möglich, eine Staudruckmessung durchgeführt (Vakuum im freien Ansaugen). Das Ergebnis dieser Messung wird mit den eingestellten Grenzwerten für SP1 und SP2 verglichen.

Wenn der Staudruck größer als (SP2 – rP2), jedoch kleiner als SP1 ist, wird die entsprechende Condition-Monitoring-Warnung ausgelöst und die Statusampel schaltet auf gelb.

Versorgungsspannungen überwachen

Der Ejektor misst die Versorgungsspannungen $\mathsf{U}_{\mathsf{s}}.$ Der Messwert kann über die Parameterdaten ausgelesen werden.

Bei Spannungen außerhalb des gültigen Bereichs werden folgende Zustandsmeldungen verändert:

- Device Status
- Condition Monitoring Parameter
- ein IO-Link Event wird generiert

Condition Monitorung Ereignisse und Zustandsanzeige [0x0092]

Condition-Monitoring-Ereignisse bewirken während des Saugzyklus ein sofortiges Umschalten der Statusampel von grün auf gelb bzw. orange. Welches Ereignis diese Umschaltung bewirkt hat, kann dem IO-Link-Parameter "Condition Monitoring" entnommen werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Codierung der Condition-Monitoring-Warnungen:

Bit	Ereignis	Aktualisierung
0	Ventilschutzfunktion hat angesprochen	zyklisch
1	Eingestellter Grenzwert t-1 für Evakuierungszeit über- schritten	zyklisch
2	Eingestellter Grenzwert -L- für Leckage überschritten	zyklisch
3	Grenzwert SP1 wurde nicht erreicht	zyklisch
4	Staudruck > (SP2-rP2) und < SP1	sobald ein entsprechender Stau- druckwert ermittelt werden konnte
5	Versorgungsspannung U _s außerhalb Arbeitsbereich	ständig

Bit	Ereignis	Aktualisierung
8	Eingangsdruck außerhalb des Betriebsbereichs	ständig

Die Bits 0 bis 3 beschreiben Ereignisse, die pro Saugzyklus nur einmalig auftreten können. Sie werden immer zu Beginn des Saugens (zyklisch) zurückgesetzt und bleiben nach Ende des Saugens stabil.

Das Bit 4, dass einen zu hohen Staudruck beschreibt, ist nach Einschalten des Geräts zunächst gelöscht und wird aktualisiert, sobald ein Staudruckwert ermittelt werden konnte.

Die Bits 5 und 8 werden unabhängig vom Saugzyklus ständig aktualisiert und spiegeln die aktuellen Werte der Versorgungsspannung und des Systemdrucks wieder.

Die Messwerte des Condition-Monitoring, also die Evakuierungszeiten t_0 und t_1 und der Leckagewert L, werden immer zu Beginn des Saugens zurückgesetzt und aktualisiert, sobald sie gemessen werden konnten.

7.27.2 Energy Monitoring (EM) [0x009B, 0x009C, 0x009D]

Um die Energieeffizienz von Vakuum-Greifsystemen optimieren zu können, bietet der Ejektor eine Funktion zur Messung und Anzeige des Energie- und Luftverbrauchs an.

Bei der prozentualen Luftverbrauchsmessung berechnet der Ejektor den prozentualen Luftverbrauch des letzten Saugzyklus. Dieser Wert entspricht dem Verhältnis aus der Gesamtdauer des Saugzyklus und der aktiven Saug- und Abblaszeit.

Über die IO-Link-Prozessdaten ist es möglich einen extern erfassten Druckwert einzuspeisen. Wenn der Wert zur Verfügung steht, kann zusätzlich zur prozentualen Luftverbrauchsmessung eine absolute Luftverbrauchsmessung durchgeführt werden. Unter Berücksichtigung von Systemdruck und Düsengröße wird der tatsächliche Luftverbrauch eines Saugzyklus berechnet und in der Einheit Normliter [NL] angegeben. Der Messwert wird mit Beginn des Saugens zurückgesetzt und im laufenden Zyklus ständig aktualisiert. Nach Ende des Abblasens kann sich somit keine Änderung mehr ergeben.

Die verbrauchte elektrische Energie wird während eines Saugzyklus inklusive Eigenenergie und Verbrauch der Ventilspulen bestimmt und in der Einheit Wattsekunde (Ws) angegeben.

Für die Ermittlung des elektrischen Energieverbrauchs muss auch die Neutralphase des Saugzyklus berücksichtig werden. Daher können die Messwerte erst mit Beginn des nächsten Saugzyklus aktualisiert werden. Sie stellen während des kompletten Zyklus das Ergebnis des vorhergehenden Zyklus dar.



Der Ejektor ist kein kalibriertes Messgerät. Die Werte können jedoch als Referenz und für Vergleichsmessungen herangezogen werden.

7.27.3 Predictive Maintenance (PM)

Überblick Predictive Maintenance (PM)

Um Verschleiß und andere Beeinträchtigungen des Vakuum-Greifsystems frühzeitig erkennen zu können, bietet der Ejektor Funktionen zur Erkennung von Trends in der Qualität und Leistung des Systems an. Dazu werden die gemessenen Werte der Leckage und des Staudrucks verwendet.

Der Messwert für die Leckagerate und die darauf beruhende Qualitätsbewertung in Prozent werden immer zu Beginn des Saugens zurückgesetzt und während des Saugens als gleitender Durchschnitt ständig aktualisiert. Die Werte bleiben somit erst nach Ende des Saugens stabil.

Messung der Leckage

Die Regelungsfunktion unterbricht das Saugen, sobald der Grenzwert SP1 erreicht ist. Danach wird die Leckage als Vakuumabfall pro Zeiteinheit in mbar/s gemessen.

5000048914



Messung des Staudrucks

Gemessen wird das im freien Ansaugen erreichte Systemvakuum. Die Messdauer beträgt ca. 1 s. Deshalb muss für die Auswertung eines gültigen Staudruckwerts nach Beginn des Saugens für mindestens 1 s frei angesaugt werden. Die Saugstelle darf zu diesem Zeitpunkt nicht von einem Bauteil belegt sein.

Messwerte, die unter 5 mbar oder über dem Grenzwert SP1 liegen, werden dabei nicht als gültige Staudruckmessung betrachtet und somit verworfen. Das Ergebnis der letzten gültigen Messung bleibt erhalten.

Messwerte, die unter dem Grenzwert SP1 und gleichzeitig über dem Grenzwert SP2 - rP2 liegen, führen zu einem Condition-Monitoring-Ereignis.

Der Staudruck und die auf dem Staudruck beruhende Performancebewertung in Prozent sind nach dem Einschalten des Ejektors zunächst unbekannt. Sobald eine Staudruckmessung durchgeführt werden konnte, werden der Staudruck und die Performance-Bewertung aktualisiert und behalten ihre Werte bis zur nächsten Staudruckmessung bei.

Qualitätsbewertung [0x00A2]

Um das gesamte Greifsystem beurteilen zu können, berechnet der Ejektor eine Qualitätsbewertung auf Grundlage der gemessenen Systemleckage.

Je größer die Leckage im System ist, desto schlechter ist die Qualität des Greifsystems. Umgekehrt führt eine geringe Leckage zu einer hohen Qualitätsbewertung.

Performanceberechnung [0x00A3]

Die Performanceberechnung dient zur Bewertung des Systemzustandes. Aufgrund des ermittelten Staudrucks kann eine Aussage über die Performance des Greifsystems getroffen werden.

Optimal ausgelegte Greifsysteme führen zu niedrigen Staudrücken und somit zu einer hohen Performance. Umgekehrt ergeben schlecht ausgelegte Systeme niedrige Performancewerte.

Staudruckergebnisse, die über dem Grenzwert von (SP2 – rP2) liegen, führen immer zu einer Performancebewertung von 0%. Für den Staudruckwert von 0 mbar (der als Hinweis für keine gültige Messung dient) wird ebenfalls eine Performancebewertung von 0% ausgegeben.

7.27.4 EPC-Werte auslesen

Die Ergebnisse der Condition-Monitoring-Funktion werden auch über die Prozesseingangsdaten des Ejektors zur Verfügung gestellt. Um die verschiedenen Wertepaare von einem Steuerungsprogramm einlesen zu können, steht das Bit EPC-Select acknowledged in den Prozesseingangsdaten zur Verfügung.

EPC-Werte folgendermaßen auslesen:

- 1. Mit EPC-Select = 00 beginnen.
- 2. Die Auswahl für das nächste gewünschte Wertepaar anlegen, z. B. EPC-Select = 01
- 3. Warten, bis Bit EPC-Select acknowledged von 0 auf 1 wechselt.
 - Die übertragenen Werte entsprechen der angelegten Auswahl und können von der Steuerung übernommen werden.
- 4. Auf EPC-Select = 00 zurückschalten.
- 5. Warten, bis das Bit EPC-Select acknowledged auf 0 zurückgesetzt wird.
- 6. Ablauf für das nächste Wertepaar, z. B. EPC-Select = 10, wiederholen.

8 Transport und Lagerung

8.1 Lieferung prüfen

Der Lieferumfang kann der Auftragsbestätigung entnommen werden. Die Gewichte und Abmessungen sind in den Lieferpapieren aufgelistet.

- 1. Die gesamte Sendung anhand beiliegender Lieferpapiere auf Vollständigkeit prüfen.
- 2. Mögliche Schäden durch mangelhafte Verpackung oder durch den Transport sofort dem Spediteur und Camozzi Automation spa melden.



9 Installation

9.1 Installationshinweise



Unsachgemäße Installation oder Wartung

Personenschäden oder Sachschäden

Bei Installation und Wartung ist das Produkt spannungs- und druckfrei zu schalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern!

Für die sichere Installation sind folgende Hinweise zu beachten:

- Nur die vorgesehenen Anschlussmöglichkeiten, Befestigungsbohrungen und Befestigungsmittel verwenden.
- Die Montage oder Demontage ist nur in spannungsfreiem und druckfreiem Zustand zulässig.
- Pneumatische und elektrische Leitungsverbindungen müssen fest mit dem Produkt verbunden und gesichert sein.

9.2 Montage

Die Einbaulage des Ejektors ist beliebig.



Bei der Montage des Ejektors gewährleisten, dass der Bereich rund um den Schalldämpfer (1) frei bleibt, so dass die ungehinderte Abführung der ausströmenden Luft sichergestellt ist.

Der Ejektor wird in der Regel mithilfe von zwei Schrauben durch die seitlichen Bohrungen befestigt. Alternativ ist die Befestigung unter Verwendung einer Hutschiene oder eines Montagewinkels möglich Zubehör.



9.3 Montage mit zwei Schrauben

Zur Befestigung des Mini-Kompaktejektors dienen zwei Durchgangsbohrungen mit einem Durchmesser von 4,3 mm. Die Länge der Schrauben sollte min. 20 mm betragen. Bei der Montage mit Befestigungsschrauben der Größe M4 sind Unterlegscheiben zu verwenden. Der Mini-Kompaktejektor ist mit mindestens zwei Schrauben zu fixieren. Das maximale Anzugsmoment beträgt 1 Nm.

9.4 Montage an einer Hutschiene (Option)

Das Produkt kann optional unter Verwendung des Befestigungssatzes an einer Hutschiene vom Typ TS 35 befestigt werden.

✓ Der Befestigungssatz liegt bereit.

1. Den Winkel lagerichtig am Mini-Kompaktejektor mit einem Anzugsmoment von 1 Nm befestigen.



2. Die Klammer lagerichtig und lose an den Winkel schrauben.





3. Die Baugruppe mit der Klammer an die Hutschiene anlegen **1** und andrücken **2**.



4. Die Schraube anziehen, um die Klammer zu Spannen, so dass die Baugruppe auf der Hutschiene fixiert ist.

Die gezeigten Abbildungen können von der Kundenausführung abweichen, da sie hier beispielhaft für unterschiedliche Varianten der Mini-Kompaktejektoren dienen.

9.5 Pneumatischer Anschluss



Druckluft oder Vakuum unmittelbar am Auge

- Schwere Augenverletzung
 - Schutzbrille tragen
 - Nicht in Druckluftöffnungen schauen
 - > Nicht in den Luftstrahl des Schalldämpfers schauen
 - Nicht in Vakuum-Öffnungen, z. B. am Sauger schauen





Lärmbelastung durch falsche Installation des Druck- bzw. Vakuum-Anschlusses Gehörschäden

- Installation korrigieren.
- Gehörschutz tragen.

9.5.1 Druckluft und Vakuum anschließen

Beschreibung des pneumatischen Anschlusses



1 Druckluft-Anschluss (Kennzeichnung 1) 2 Vakuum-Anschluss (Kennzeichnung 2)

Der Druckluft-Anschluss (Steckverbindung oder Gewinde) ist am Mini-Kompaktejektor mit Ziffer 1 gekennzeichnet.

> Druckluftschlauch anschließen. Bei Gewinde, beträgt das max. Anzugsmoment 1 Nm.

Der Vakuum-Anschluss (Steckverbindung oder Gewinde) ist am Mini-Kompaktejektor mit Ziffer 2 gekennzeichnet.

• Vakuum-Schlauch anschließen. Bei Gewinde, beträgt das max. Anzugsmoment 1 Nm.

9.5.2 Hinweise für den pneumatischen Anschluss

Für den störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer des Mini-Kompaktejektors nur ausreichend gewartete Druckluft einsetzen und folgende Anforderungen berücksichtigen:

- Einsatz von Luft oder neutralem Gas gemäß EN 983, gefiltert 5 µm, ungeölt
- Schmutzpartikel oder Fremdkörper in den Anschlüssen und in den Schlauch- oder Rohrleitungen stören die Funktion des Mini-Kompaktejektors oder führen zum Funktionsverlust
- Schlauch- und Rohrleitungen möglichst kurz verlegen
- Die Schlauchleitungen knick- und quetschfrei verlegen
- Den Mini-Kompaktejektor nur mit empfohlenem Schlauch- oder Rohrinnendurchmesser anschließen:



Ausreichend dimensionierte Innendurchmesser berücksichtigen	Innen-Ø bei Düsengröße 0,5 und 0,7 mm	Innen-Ø bei Düsengröße 1 mm
Druckluft-Seite, damit der Mini-Kompaktejektor seine Leistungsdaten erreicht.	2 mm	4 mm
Vakuum-Seite, um hohen Strömungswiderstand zu vermeiden. Bei zu klein gewähltem Innendurchmesser erhöhen sich der Strö- mungswiderstand und die Ansaugzeiten, die Abblaszeiten verlängern sich.	2 mm	4 mm

Die Innendurchmesser beziehen sich auf eine maximale Schlauchlänge von 2 m.

9.6 Elektrischer Anschluss



VORSICHT

Änderung der Ausgangssignale beim Einschalten oder beim Einstecken des Steckverbinders

Personen- oder Sachschäden!

• Elektrischen Anschluss nur durch Fachpersonal vornehmen lassen, das die Auswirkungen von Signaländerungen auf die gesamte Anlage einschätzen kann.



HINWEIS

Falsche Spannungsversorgung

Zerstörung der integrierten Elektronik

- Produkt über ein Netzgerät mit Schutzkleinspannung (PELV) betreiben.
- ▶ Für sichere elektrische Trennung der Versorgungsspannung gemäß EN60204 sorgen.
- Steckverbinder nicht unter Zug- und/oder elektrischer Spannung verbinden oder trennen.

Der elektrische Anschluss versorgt den Ejektor mit Spannung und kommuniziert über definierte Ausgänge bzw. über IO-Link mit der Steuerung der übergeordneten Maschine.



Den Ejektor über die in der Abbildung gezeigte Steckverbindung 1 elektrisch anschließen.

✓ Anschlusskabel mit Buchse M8 6-polig bereitstellen (kundenseitig).



 Anschlusskabel am Ejektor am elektrischen Anschluss (1) befestigen, maximales Anzugsmoment = handfest.

Sicherstellen, dass die Länge der elektrischen Zuleitung maximal 20 Meter beträgt.

9.6.1 Pinbelegung

Stecker M8	PIN	Symbol	Litzenfarbe ¹⁾	Funktion
4	1	US	braun	Versorgungsspannung 24 V
	2	IN1	weiß	Signaleingang "Saugen"
$5/ \bullet \bullet \rangle^3$	3	GND	blau	Masse
• 6 • •	4	OUT / CQ	schwarz	Ausgang "Teilekontrolle" (SP2) bzw. IO-Link
1 2	5	IN2	grau	Signaleingang "Abblasen"
	6		rosa	Nicht belegt

¹⁾ bei Verwendung eines Camozzi-Anschlusskabels Art.-Nr.70-1303-0190 (siehe Zubehör)

10 Betrieb

10.1 Betrieb über IO-Link

Beim Betrieb des Ejektors im IO-Link Modus (digitale Kommunikation), werden die Versorgungsspannungen, die Masse und die Kommunikationsleitung für IO-Link (C/Q-Leitung) direkt mit dem IO-Link Master verbunden (Punkt zu Punkt Verbindung). Eine Zusammenführung mehrerer C/Q-Leitungen auf nur einen IO-Link Masterport ist nicht möglich.

Durch den Anschluss des Ejektors über IO-Link stehen neben den Grundfunktionen des Ejektors, wie Saugen, Abblasen und Rückmeldungen, eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen zur Verfügung. Im Einzelnen sind dies:

- Gerätedaten
- Device Status
- der aktuelle Vakuumwert
- Auswahl von vier Produktionsprofilen (Production-Setup-Profil P0...P3)
- Fehler und Warnungen
- Zustandsanzeige des Ejektorsystems
- Zugriff auf alle Parameter
- Funktionen zur Energie- und Prozesskontrolle

Damit können alle veränderlichen Parameter direkt durch die übergeordnete Steuerung gelesen, verändert und wieder in den Ejektor geschrieben werden.

Durch die Auswertung der Condition- und Energy-Monitoring Ergebnisse können direkte Rückschlüsse auf den aktuellen Handhabungszyklus sowie Trendanalysen gemacht werden. Der Ejektor unterstützt die IO-Link-Revision 1.1 mit vier Byte Eingangsdaten und zwei Byte Ausgangsdaten. Außerdem ist er kompatibel zum IO-Link-Mastern nach Revision 1.0. Hierbei wird ein Byte Eingangsdaten und ein Byte Ausgangsdaten unterstützt. Der Austausch der Prozessdaten zwischen IO-Link Master und Ejektor erfolgt zyklisch. Der Austausch der Parameterdaten (azyklische Daten) geschieht durch das Anwenderprogramm in der Steuerung über Kommunikationsbausteine.

10.2 Allgemeine Vorbereitungen



Ansaugen gefährlicher Medien, Flüssigkeiten oder von Schüttgut

Gesundheitsschäden oder Sachschäden!

- Keine gesundheitsgefährdenden Medien wie z. B. Staub, Ölnebel, Dämpfe, Aerosole oder Ähnliches ansaugen.
- Keine aggressiven Gase oder Medien wie z. B. Säuren, Säuredämpfe, Laugen, Biozide, Desinfektionsmittel und Reinigungsmittel ansaugen.
- Weder Flüssigkeit noch Schüttgut wie z. B. Granulate ansaugen.

Vor jeder Aktivierung des Systems sind folgende Tätigkeiten durchzuführen:

- 1. Vor jeder Inbetriebnahme prüfen, dass die Sicherheitseinrichtungen in einwandfreiem Zustand sind.
- 2. Das Produkt auf sichtbare Schäden überprüfen und festgestellte Mängel sofort beseitigen oder dem Aufsichtspersonal melden.
- 3. Prüfen und sicherstellen, dass sich nur befugte Personen im Arbeitsbereich der Maschine oder Anlage aufhalten und, dass keine anderen Personen durch das Einschalten der Maschine gefährdet werden.

Während des Automatikbetriebs dürfen sich keine Person im Gefahrenbereich der Anlage befinden.

11 Störungsbehebung

11.1 Hilfe bei Störungen

Störung	mögliche Ursache Abhilfe	
Spannungsversorgung gestört	Elektrischer Anschluss Elektrischen Anschluss gewä leisten	
Keine Kommunikation	Kein richtiger elektrischer Anschluss	 Elektrischen Anschluss und Pinbe- legung pr üfen
	Keine passende Konfiguration der übergeordneten Steuerung	 Konfiguration der Steuerung prüfen
	Einbindung über IODD funktio- niert nicht	 IODD prüfen
Keine NFC-Kommuni- kation	NFC-Verbindung zwischen Ejektor und Reader (z. B. Smartphone) nicht korrekt	 Reader gezielt an vorgesehene Stelle auf dem Ejektor halten
	NFC-Funktion des Reader (z. B. Smartphone) nicht aktiviert	 Am Reader NFC-Funktion aktivieren
	NFC deaktiviert am Ejektor	 NFC-Funktion am Ejektor aktivieren
	Schreibvorgang abgebrochen	 Reader gezielt an vorgesehene Stelle auf dem Ejektor halten
Über NFC lassen sich keine Parameter ändern	PIN-Code für NFC-Schreibschutz aktiviert	 NFC-Schreibrechte freigeben
Ejektor reagiert nicht	Keine Versorgungsspannung	 Elektrischen Anschluss und PIN- Belegung pr üfen
	Keine Druckluftversorgung	 Druckluftversorgung pr üfen
Vakuum-Niveau wird nicht erreicht oder Vakuum wird au	Schalldämpfer verschmutzt	 Schalldämpfer ersetzen
	Leckage in Schlauchleitung	 Schlauchverbindungen pr üfen
Vakuum wird zu Jangsam aufgebaut	Leckage am Sauggreifer	 Sauggreifer prüfen
angsam aurgebaut	Betriebsdruck zu gering	 Betriebsdruck erhöhen. Dabei maximale Grenzen beachten!
	Innendurchmesser der Schlauchlei- tungen zu klein	 Empfehlungen f ür Schlauchdurch- messer beachten
Nutzlast kann nicht festgehalten werden	Vakuum-Niveau zu gering	 Regelbereich bei Luftsparfunktion erhöhen
	Sauggreifer zu klein	 Größeren Sauggreifer wählen
Keine Anzeige im Display	ECO-Mode aktiv	 Beliebige Taste drücken bzw. ECO- Mode deaktivieren
	Fehlerhafter elektrischer Anschluss	 Elektrischen Anschluss und PIN- Belegung pr üfen
Display zeigt Feh- lercode an	Siehe Tabelle "Fehlercodes"	 Siehe Tabelle "Fehlercodes" im fol- genden Kapitel
Warnmeldung bzw. IO- Link Warnmeldung "Zu hohe Leckage" trotz optimal arbeitendem Handhabungszyklus	Grenzwert -L- (zulässige Leckage pro Sekunde) zu niedrig einge- stellt	 Typische Leckagewerte in einem guten Handhabungszyklus ermitteln und als Grenzwert ein- stellen

5000048914



Automation

C-C

CAMOZZI

Version 00

Störung	mögliche Ursache	Abhilfe
	Grenzwerte SP1 und rP1 der Leckagemessung zu niedrig einge- stellt	 Grenzen so einstellen, dass klar zwi- schen den Systemzuständen Neutral und Saugen unterschieden werden kann.
Warnmeldung bzw. IO- Link Warnmeldung "Zu hohe Leckage" erscheint nicht obwohl hohe Leckage im System vorhanden	Grenzwert -L- (zulässige Leckage pro Sekunde) zu hoch eingestellt	 Typische Leckagewerte in einem guten Handhabungszyklus ermitteln und als Grenzwert ein- stellen
	Grenzwerte SP1 und rP1 der Leckagemessung zu hoch einge- stellt.	 Grenzen so einstellen, dass klar zwi- schen den Systemzuständen Neutral und Saugen unterschieden werden kann.

11.2 Fehlercodes, Ursachen und Abhilfe

Es werden Ereignisse der Condition-Monitoring Funktionen ausgegeben, die Rückschlüsse über den Prozess ermöglichen. Wenn ein bekannter Fehler auftritt, wird dieser in Form einer Fehlernummer über den IO-Link ISDU-Parameter [0x0082] übertragen.

Die automatische Aktualisierung des Systemstatus auf dem NFC-Tag findet maximal alle 5 Minuten statt. Das heißt, über NFC wird unter Umständen noch ein Fehler angezeigt, obwohl er schon wieder verschwunden ist.

Feh- lercode / Anzeige- Code	Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
EDI	Interner Fehler Elektronik	Betriebsspannung wurde nach Parameteränderung zu schnell getrennt, Speicher- vorgang nicht vollständig.	 Fehler löschen durch Zurück- setzen auf die Werkseinstellung mit der Funktion bzw. dem Para- meter [
			 Mit Engineering Tool gültigen Datensatz aufspielen.
			3. Tritt der Fehler [E]] nach Wie- dereinschalten der Versorgungs- spannungen erneut auf: Aus- tausch durch Camozzi
E03	Nullpunktfehler	Nullpunkteinstellung des	1. Vakuumkreis entlüften.
	bzw. Kalibrie- rungsfehler am Vakuumsensor	Vakuum-Sensors außerhalb der Toleranz 3% FS. Kali- brierung wurde bei zu hohem oder zu niedrigem Messwert ausgelöst.	2. Kalibrierung durchführen.
EON	Unterspannung U _s	Sensor-Versorgungs- spannung zu niedrig.	1. Netzteil und Strombelastung prüfen
			2. Versorgungsspannung erhöhen
EOB	IO-Link Fehler	Verbindung zum Master	1. Anschlussleitung prüfen
		unterbrochen.	2. Power Up erneut durchführen.
ΕIΛ	Überspannung U _s	Sensor-Versorgungs- spannung zu hoch.	 Netzteil prüfen. Versorgungsspannung ver- ringern



. .

Feh- lercode / Anzeige- Code	Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
FFF	Vakuumbereich	Gemessener Vakuumwert zu hoch, Sensor defekt	 Versorgungsdruck prüfen und anpassen. Austausch durch Camozzi
-FF	Überdruck im Vakuumsystem	Ejektor im Zustand "Abblasen"	Kein Fehler! Anzeige Überdruck
E90	Manueller Modus	Manueller Modus über IO- Link gesperrt.	 Bei Bedarf den Manuellen Modus über IO-Link freigeben.

11.3 Systemzustandsanzeige CM

Im Process Data Input Byte 0 wird über 2 Bit der Gesamtzustand des Ejektorsystems in Form einer Statusampel dargestellt. Hierbei werden alle Warnungen und Fehler als Entscheidungsgrundlage für den Status der Anzeige herangezogen.

Durch diese einfache Darstellung kann sofort ein Rückschluss auf den Zustand des Ejektors gezogen werden.

Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Zustände der Statusampel und erläutert diese:

Angezeigter Systemzustand	Zustandsbeschreibung
grün	System arbeitet fehlerfrei mit optimalen Betriebsparametern
gelb	Warnung - Es liegen Warnungen des Condition Monitoring vor, das Ejektorsystem arbeitet nicht optimal Betriebsparameter prüfen
orange	Warnung - Es liegen ernste Warnungen des Condition Monitoring vor, das Ejekt- orsystem arbeitet nicht optimal Betriebsparameter prüfen
rot	 Fehler - Fehlercode verfügbar im Parameter Error, der sichere Betrieb des Ejektors innerhalb der Betriebsgrenzen ist nicht mehr gewährleistet Betrieb einstellen System prüfen

11.4 Warnungen und Fehlermeldungen im IO-Link-Betrieb

Im IO-Link-Betrieb stehen zusätzlich zu den im SIO-Betrieb angezeigten Fehlermeldungen weiter Status Informationen zur Verfügung.

Die Details hierzu werden im angehängten Data-Dictionary im letzten Abschnitt "Coding of Extended Device Status (ISDU 138) and IO-Link Events" beschrieben.

Auftretende Condition Monitoring Ereignisse bewirken während des Saugzyklus ein sofortiges Umschalten der Systemzustandsampel von grün auf gelb bzw. orange. Welches konkrete Ereignis diese Umschaltung bewirkt hat kann dem IO-Link Parameter "Condition Monitoring" entnommen werden.

12 Wartung

12.1 Sicherheit

Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.



\land WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Wartung oder Störungsbehebung

 Nach jeder Wartung oder Störungsbehebung die ordnungsgemäße Funktionsweise des Produkts, insbesondere der Sicherheitseinrichtungen, prüfen.



HINWEIS

Unsachgemäße Wartungsarbeiten

Schäden am Ejektor!

- Vor Wartungsarbeiten immer Versorgungsspanung ausschalten.
- Vor Wiedereinschalten sichern.
- Ejektor nur mit Schalldämpfer betreiben.
- Bevor Arbeiten am System durchgeführt werden, im Druckluftkreis des Produkts Atmosphärendruck herstellen!

12.2 Ejektor reinigen

- 1. Zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel wie z. B. Industriealkohol, Waschbenzin oder Verdünnungen verwenden. Nur Reiniger mit pH-Wert 7-12 verwenden.
- 2. Bei äußeren Verschmutzungen mit weichem Lappen und Seifenlauge mit maximal 60° C reinigen. Dabei beachten, dass der Schalldämpfer nicht mit Seifenlauge getränkt wird.
- 3. Darauf achten, dass keine Feuchtigkeit in den elektrischen Anschluss oder andere elektrische Bauteile gelangt.

12.3 Schalldämpfereinsatz ersetzen

Der Schalldämpfereinsatz kann bei starker Einwirkung von Staub, Öl usw. verschmutzen, so dass sich die Saugleistung verringert. Eine Reinigung des Schalldämpfereinsatzes ist auf Grund der Kapillarwirkung des porösen Materials nicht empfehlenswert.

Schalldämpfereinsatz bei geringer werdender Saugleistung ersetzen:



- ✓ Ejektor deaktivieren und die Pneumatiksysteme drucklos machen.
- 1. Einen kleinen Schraubendreher in der Ausführung "flach" wie dargestellt am Ejektor ansetzen und die Klammer lösen.





2. Die Klammer entfernen.

3. Danach den Schalldämpfer inkl. Schalldämpfereinsatz aus dem Ejektor entfernen.



4. Den Schalldämpfereinsatz aus dem Gehäuse ziehen und entsorgen.



- 5. Den neuen Schalldämpfereinsatz in das Gehäuse einsetzen und den Schalldämpfer wieder einbauen.
- 6. Die Klammer lagerichtig montieren!



Die Klammer ist bündig mit der Unterseite des Ejektors montiert und die Klammerschenkel liegen beide in den Nuten. Sie stehen nicht vom Ejektor ab.

7. Den sichern Halt des Schalldämpfers durch Ziehen am Gehäuse prüfen (handfest).

13 Gewährleistung

Für dieses System übernehmen wir eine Gewährleistung gemäß unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Das gleiche gilt für Ersatzteile, sofern es sich um von uns gelieferte Originalteile handelt.

Für Schäden, die durch die Verwendung von anderen als Originalersatzteilen oder Originalzubehör entstehen, ist jegliche Haftung unsererseits ausgeschlossen.

Die ausschließliche Verwendung von originalen Ersatzteilen ist eine Voraussetzung für die einwandfreie Funktion des Ejektors und für die Gewährleistung.

Ausgenommen von der Gewährleistung sind alle Verschleißteile.

5000048914

Version 00

14 Zubehör

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Hinweis
Anschlusskabel, 121-830P	70-1303-0192	Anschluss 1: Buchse Vent Micro10mm; Kabellänge: 3000 mm Anschluss 2: Kabel, 2 polig; Material: PUR-Kabel
Anschlusskabel CS-DR06HB-E200	70-1303-0190	Anschluss 1: Winkel Buchse M8, 6 pol Kabellänge: 2000 mm Anschluss 2: Kabel, 6 polig Material: PUR-Kabel Bauform: Winkel 90°
Anschlusskabel CS-AG05HB-E200	70-1303-0191	Anschluss 1: Winkel Buchse M8, 6 pol Kabellänge: 2000 mm Anschluss 2: Stecker M12, 5 polig Material: PUR-Kabel Bauform: Winkel 90°
Anschlusskabel CS-DF06HB-E500	70-1303-0189	Anschluss 1: Buchse M8, 6 polig Kabellänge: 5000 mm Anschluss 2: Kabel, 6 polig Material: PUR-Kabel
Befestigungswinkel (Montagewinkel) VEQ-ST	60A5100-0162	BEF-WIN 15x50x36.1 1.5, für SCPM



15 Außerbetriebnahme und Recycling

15.1 Produkt entsorgen

- 1. Das Produkt nach einem Tausch oder der Außerbetriebnahme fachgerecht entsorgen.
- 2. Die länderspezifischen Richtlinien und gesetzlichen Verpflichtungen zur Abfallvermeidung und Entsorgung beachten.

15.2 Verwendete Materialien

Bauteil	Werkstoff
Gehäuse	PA6-GF
Innenteile	Aluminiumlegierung, Aluminiumlegierung eloxiert, Edelstahl, POM
Gehäuse Steuerung	PC-ABS
Schalldämpfereinsatz	PE porös
Schrauben	Stahl, verzinkt
Dichtungen	Nitrilkautschuk (NBR)
Schmierungen	silikonfrei

16 Anhang

16.1 Übersicht der Anzeige-Codes

Anzeige- Code	Parameter	Bemerkung				
SP I	Schaltpunkt 1	Ausschaltwert der Luftsparfunktion bzw. Regelung				
-P	Rückschaltpunkt 1	Rückschaltwert 1 für die Regelungsfunktion				
SP2	Schaltpunkt 2	Einschaltwert vom Signalausgang "Teilekontrolle"				
-65	Rückschaltpunkt 2	Rückschaltwert 2 für das Signal "Teilekontrolle"				
ЕВГ	Abblaszeit	Einstellung der Abblaszeit für zeitgesteuertes Abblasen (time blow off)				
cAL	Nullpunkteinstellung	Vakuum-Sensor kalibrieren				
EF	Erweiterte Funktionen	Untermenü "Erweiterte Funktionen" starten				
INF	Informationen	Untermenü "Informationen" starten				
	Gesamtzähler 1	Zähler für Saugzyklen (Signaleingang "Saugen")				
cc2	Gesamtzähler 2	Zähler für Ventilschalthäufigkeit				
cc3	Gesamtzähler 3	Zähler für Condition-Monitoring Ereignisse				
ct I	Zähler 1 (counter1)	Löschbarer Zähler für Saugzyklen (Signaleingang "Saugen")				
cF5	Zähler 2 (counter2)	Löschbarer Zähler für Ventilschalthäufigkeit				
ct3	Zähler 3 (counter3)	Löschbarer Zähler für Condition-Monitoring Ereignisse				
reb	Zähler löschen	Löscht die Zähler ct1, ct2 und ct3				
Soc	Softwarefunktion	Zeigt die aktuelle Softwareversion an				
Sor	Seriennummer	Zeigt die Seriennummer des Ejektors an				
Art	Artikelnummer	Zeigt die Artikelnummer des Ejektors an				
UN I	Vakuum-Einheit	Vakuumeinheit, in welcher der Messwert und die Einstellwerte angezeigt werden				
6Ar	Vakuumwert in mbar	Die angezeigten Vakuumwerte haben die Einheit mbar.				
PS ı	Vakuumwert in psi	Die angezeigten Vakuumwerte haben die Einheit psi.				
– ,H	Vakuumwert in inHg	Die angezeigten Vakuumwerte haben die Einheit inchHg.				
кРА	Vakuumwert in kPa	Die angezeigten Vakuumwerte haben die Einheit kPa.				
F-	Max. zulässige Evaku- ierungszeit	Einstellung der maximal zulässigen Evakuierungszeit				
	Max. zulässige Leckage	Einstellung der maximal zulässigen Leckage in mbar/s				
dLY	Ausschaltverzögerung	Einstellen der Ausschaltverzögerung der Schaltsignale SP1 und SP2 (Ou2) (delay)				
Eco	ECO-Mode	Dimmen bzw. Abschalten des Displays				
ctr	Regelung (control)	Einstellung der Luftsparfunktion (Regelungsfunktion)				
2no	Regelungsfunktion ein mit Leckageüberwa- chung	Einschalten der Luftsparfunktion mit Leckageüberwachung				
dcS	Autom. Regelungsab- schaltung deaktivieren	Bei $\exists E \exists$ wird die autom. Ventilschutzfunktion unterbunden.				
0u2	Ausgangsfunktion	Einstellen der Schaltlogik des Ausgangs NO oder NC				



Version 00

Anzeige- Code	Parameter	Bemerkung
P-n	Ausgangstyp	Einstellung des Ausgangspegels PNP oder NPN
bLo	Abblasfunktion	Parameter zum Konfigurieren der Abblasfunktion (blow off)
-E-	Abblasen "Extern"	Auswahl extern gesteuertes Abblasen (externes Signal)
-E	Abblasen "Intern zeit- gesteuert"	Auswahl intern gesteuertes Abblasen (intern ausgelöst, Zeit ein- stellbar)
E-F	Abblasen "Extern zeit- gesteuert"	Auswahl extern gesteuertes Abblasen (extern ausgelöst, Zeit ein- stellbar)
P In	PIN-Code	PIN-Code Eingabe
Loc	Eingabe gesperrt	Das Ändern von Parametern ist blockiert (lock).
Unc	Eingabe frei	Das Ändern von Parametern ist freigegeben (unlock).
dpy	Rotation Display	Einstellung der Displaydarstellung (Drehung)
SEd	Anzeige Standard	Display nicht gedreht
rot	Anzeige gedreht	Display um 180° rotiert
-65	Reset	Alle einstellbaren Werte werden auf Werkseinstellungen zurück- gesetzt.
ΠFc	NFC-Lock	□□> Eingabe und Ausgabe frei d 15> komplett abgeschaltet L □C> Schreiben gesperrt
Inc	Inconsistent	Der eingegebene Wert liegt nicht im zulässigen Wertebereich. Diese Anzeige erscheint als Information bei falscher Eingabe.
Oor	Out of range	Eingabewert ungültig
dAF	Datenzugriff	Unterbrechung Editiervorgang im Menü da gleichzeitige Paramet- rierung über IO-Link oder NFC.

16.2 IO-Link Data Dictionary

Sehen Sie dazu auch

Camozzi_VEQ_Data Dictionary_00 2019_06_14.PDF [] 63]



16.2.1 Camozzi_VEQ_Data Dictionary_00 2019_06_14.PDF



Version 00

<form> Average Average</form>	IO-Link Data Dictionary VEQ											
	21:00.01.0125									Cancazi Automation spa Via Eritera, 2017, 25126 Brescia - Italy Intel@emozzi.com		
Note the set of the s	IO-I in	Impler	mentatio	n							Automation	
<th co<="" td=""><td colspan="6">Vendor ID</td><td></td><td></td><td></td><td>805 (0x0325)</td><td></td></th>	<td colspan="6">Vendor ID</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>805 (0x0325)</td> <td></td>	Vendor ID									805 (0x0325)	
Name <th cols<="" td=""><td colspan="6">Device ID</td><td></td><td></td><td></td><td>0x0008</td><td></td></th>	<td colspan="6">Device ID</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0x0008</td> <td></td>	Device ID									0x0008	
Name Name <t< td=""><td colspan="5">SIC-Mode</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Yes</td><td></td></t<>	SIC-Mode									Yes		
A secondA second <th co<="" td=""><td>IO-Link R</td><td>evision</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.1 (compatible with 1.0)</td><td></td></th>	<td>IO-Link R</td> <td>evision</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.1 (compatible with 1.0)</td> <td></td>	IO-Link R	evision								1.1 (compatible with 1.0)	
Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in the interver Note in	IO-Link B	itrate								38.4 kBit/sec (COM2)		
Name backet with the second	Minimum Brocosco I	Cycle Time	e							3.4 ms		
Norm Norm <t< td=""><td>Process I</td><td>)ata Input)ata Outou</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2 bytes</td><td></td></t<>	Process I)ata Input)ata Outou	t							2 bytes		
Norme between service of the service of t												
Note with the set of	Proces	ss Data										
Normal and the second of th	Pro	cess Data	a Input		Name	Bits	Data 1	Гуре	Access	Special Values	Remark	
Provide <			Nullo									
Problem Production Production Production Production Production Production Production 2 Production 2 Production Producti				Signal SP2 (part present)		0	Boolean		ro		Vacuum is over SP2 & not yet under rP2	
Prob Prod Prod Prod Prod Prod Prod Prod P				Signal SP1 (air saving function)		1	Boolean		ro		Vacuum is over SP1 & not yet under rP1	
Present <				reserved		2	Boolean		ro		not used	
Prime Prime <				CM-Autoset ac	knowledged	3	Boolean		ro		Acknowledge that the Autoset function has been completed	
Normal and p		PD In Byte	e 0	500 0 L							Acknowledge that EPC values 1 and 2 have been switched according to EPC- Select:	
Image: second		,		EPC-Select ack	nowledged	4	Boolean		ro		0 - EPC-Select = 00	
				Signal SP3 (pa	rt detached)	5	Boolean		ro		The part has been detached after a suction cycle	
NormaPrime <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td>5 . 4</td><td>,</td><td>-</td><td></td><td></td><td rowspan="2">ro</td><td></td><td>00 - [green] Device is working optimally</td></th<>				5 . 4	,	-			ro		00 - [green] Device is working optimally	
Image: state in the state i				Device status		76	2 bit integer				01 - [yellow] Device is working but there are warnings	
Portune											11 - [red] Device is not working properly	
Bit No.1 Provide international state of the state of			-				1	-	1		EPC value 1 (byte) Holds 8bit value as selected by EPC-Select 0/1	
		PD In Bvt#	e 1	EPC value 1		7.0	8 bit integer		ro		00 - Input pressure (0.1 bar)	
Image: specific problemImage: specif		0 ye					-9				u1 - Cm-Warnings (ISDU 146, bits 0-7) 10 - Leakage of last suction cycle (mbar/sec)	
P NB-7 P N B-7											11 - Primary supply voltage (Volt)	
Image: book with the section of the sectin of the section of th		PD In Byte	e 2	EPC value 2, h	igh-byte	70			1		EPC value 2 (word) Holds 16bit value as selected by EPC-Select 0/1	
Purple Purple </td <td></td> <td>,</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16 bit integer</td> <td></td> <td>ro</td> <td></td> <td>00 - System vacuum (mbar) 01 - Evacuation time t1 (msec)</td>		,					16 bit integer		ro		00 - System vacuum (mbar) 01 - Evacuation time t1 (msec)	
North North R North R North R North 1 North 1 North		PD In Byte	e 3	EPC value 2, lo	w-byte	70	, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				10 - Last measured free-flow vacuum (mbar)	
Processes Processes <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>11 - Air consumption of last suction cycle (0.1 NL)</td></t<>											11 - Air consumption of last suction cycle (0.1 NL)	
Prob Product R Product R Product	Pr	ocess Dat	a Out		Name	Bit		Access	Availability	Special Values	Remark	
Image Image <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>												
Present Image				Vacuum		0	Boolean		wo		Vacuum on/off	
Present Image				Blow-off		1	Boolean		wo		Activate Blow-off	
Purify Image <				Setting Mode		2	Boolean		wo		(regardless of dCS parameter)	
Product of the start			*** 0	CM Autoset		3	Boolean		wo		Perform CM Autoset function (teach permissible leakage and permissible evacuation time)	
Product of the state		-D Out Dyi	100	EPC-Select 0	PC-Select 0		Boolean		wo		Select the function of EPC values 1 and 2 (2-bit binary coded)	
Procession Proces				EPC-Select 1		5	Boolean		wo		(see PD In Byte 13)	
Production Produc				Profile-Set 0		6	Boolean		wo		Select Production Profile (2-bit binary coded)	
UUDNN <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Profile-Set 1</td><td>7</td><td>Boolean</td><td></td><td>wo</td><td></td><td>(see ISDU parameter areas P0 to P3)</td></th<>				Profile-Set 1		7	Boolean		wo		(see ISDU parameter areas P0 to P3)	
Dist Distantiation Distantiation Distantiation Distantiation Distantiation Distantiation Unitability Distantiation Distantiation <td colspan="2">PD Out Byte 1</td> <td>te 1</td> <td>Input Pressure</td> <td colspan="2">out Pressure 70</td> <td colspan="2">8 bit integer</td> <td>wo</td> <td></td> <td>Pressure value from external sensor (unit: 0.1 bar)</td>	PD Out Byte 1		te 1	Input Pressure	out Pressure 70		8 bit integer		wo		Pressure value from external sensor (unit: 0.1 bar)	
ISUU Field Note: No												
UN UN IN 	ISDU	SDIL Parameters										
detd		Parame	eters									
Book Constrained and Section Sectin Section Section Section Section S	ISDU	Parame Index	subindex	Display	Paramete		Size	Value Range	Access	Default Value / Example	Remark	
UP Vertex UP Vertex <t< td=""><td>ISDU dec</td><td>Parame Index hex</td><td>sters Subindex dec</td><td>Display Appearance</td><td>Parameter</td><td></td><td>Size</td><td>Value Range</td><td>Access</td><td>Default Value / Example</td><td>Remark</td></t<>	ISDU dec	Parame Index hex	sters Subindex dec	Display Appearance	Parameter		Size	Value Range	Access	Default Value / Example	Remark	
im <		Parame Index hex Identifi	Subindex dec cation	Display Appearance	Parameter		Size	Value Range	Access	Default Value / Example	Remark	
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Bood Image Image Image Image Image Image Image Image Bood Image Image Image Image Image Image Image Bood Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image	ISDU dec	Parame Index hex Identifie	eters Subindex dec cation Device N	Display Appearance Managemen	Parameter It	,	Size	Value Range	Access	Default Value / Example	Remark	
In No. O Production Inc. to prime Production Production <th< td=""><td>ISDU dec theta</td><td>Parame Index hex Identifie 0x0010</td><td>eters Subindex dec cation Device N 0</td><td>Display Appearance Managemer</td><td>Parameter It Vendor Name</td><td></td><td>Size</td><td>Value Range</td><td>Access</td><td>Default Value / Example</td><td>Remark Manufacturer designation</td></th<>	ISDU dec theta	Parame Index hex Identifie 0x0010	eters Subindex dec cation Device N 0	Display Appearance Managemer	Parameter It Vendor Name		Size	Value Range	Access	Default Value / Example	Remark Manufacturer designation	
1 0 1 0	ISDU dec # 16 17 18	Parame Index hex Identifie 0x0010 0x0011 0x0012	Subindex dec cation Device M 0 0	Display Appearance Managemen	Parameter It Vendor Name Vendor Text Product Name	,	Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes	Value Range	Access ro ro	Default Value / Example Canozzi awa canozzi com VFO	Remark Manufacturer designation Internet address General rookut nome	
11 Active Pyra P Constraint Instance 12 Active 0 Vertice Vertice 0 0 Active	ISDU dec 4 16 17 18 19	Parame Index hex Identifie 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013	Subindex dec cation Device N 0 0 0	Display Appearance	Parameter t Vendor Name Vendor Text Product Name Product ID		Size 132 bytes	Value Range	Access ro ro ro	Default Value / Example Conozzi www.comozzi.com VEQ 15/ED0.000	Remark Manufacturer designation Infernet address General product name Product varient name	
12 0.0016 0 Number Privation 2 bytes 0 0 0.001 Number Private 20 0.0071 0 Society 0.000 0.000 Primase metaion 21 0.0071 0 Device Fasteria 11 types 0 0.000 Primase metaion 21 0.0071 0 Device Fasteria 11 types 0 0.000 Types device fasteria 10.002.1 20 0.0078 0 Attes Revision 2 bytes 0 0 Device Fasteria 10.002.1 21 0.0078 0 Attes Revision 2 bytes 0 0 Attes Revision 2 bytes 0 0 Device Localization 22 0.0078 0 Attes Revision Prime 1.2 bytes 0 15/4200010 Device Localization 24 0.0078 0 Attes Revision Prime 1.2 bytes 7 *** *** *** 240 0.007 0 Docadoria 1.6 bytes 7 *** *** *** 241 0.007 0 Docadoria<	ISDU dec 16 17 18 19 20	Parame Index hex Identifie 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013 0x0014	eters Subindex dec cation Device M 0 0 0 0 0 0 0 0	Display Appearance	Parameter t Vendor Name Vendor Text Product Name Product ID Product Text		Size	Value Range	Access ro ro ro ro ro	Default Value / Example Canozzi www.canozz.com VEQ 15/VEQ0-0010 V5Q-07N0-i	Rémark Manufacturer designation Internet address Coneral product name Product name Coneral product name Coder-code Code Code	
1 1007 0 8 C Prime Revision 15 page 10 25 page 26 of 2 0 Prime Revision 15 page 10 25 page 26 of 2 0 15 page 10 16 page 10 <td>ISDU dec th 16 17 18 19 20 21</td> <td>Parame Index hex Identifie 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013 0x0014 0x0015</td> <td>ters Subindex dec cation Device N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>Display Appearance</td> <td>Parameter t Vendor Name Vendor Text Product Name Product ID Product Text Serial Number</td> <td></td> <td>Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 9 bytes</td> <td>Value Range</td> <td>Access ro ro ro ro ro ro ro</td> <td>Default Value / Example Canozzi Inter canozzi con VEQ 15-VE00010 VEQ-07NC-I 000000001</td> <td>Remark Manufacturer designation Internet address General product name Product variant name Order-code Sorial number</td>	ISDU dec th 16 17 18 19 20 21	Parame Index hex Identifie 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013 0x0014 0x0015	ters Subindex dec cation Device N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Display Appearance	Parameter t Vendor Name Vendor Text Product Name Product ID Product Text Serial Number		Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 9 bytes	Value Range	Access ro ro ro ro ro ro ro	Default Value / Example Canozzi Inter canozzi con VEQ 15-VE00010 VEQ-07NC-I 000000001	Remark Manufacturer designation Internet address General product name Product variant name Order-code Sorial number	
240 00070 0 0 100400 0 100400 0 100400 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 1000000 1000000 1000000 10000000 10000000 100000000 10000000000000 1000000000000000000000000000000000000	ISDU dec t t 16 17 18 19 20 21 22	Parame Index hex Identifie 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013 0x0014 0x0015 0x0016	sters Subindex dec Cation Device N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Display Appearance	Parameter Vendor Name Vendor Text Product ID Product ID Product Text Serial Number Hardware Revision	, 	Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 2 bytes 2 bytes	Value Range	Access ro ro ro ro ro ro ro ro ro	Default Value / Example Canozzi www.canozzi.om VEQ 15-VEQ0-0010 VEQ-27NO-1 00000001 03	Remark Manufacturer designation internet address General product name Product variant name Order-code Sertial number Hardware revision	
21120071000Decorement1 byes10000Dye code division discuss (see DOD).250000710Action NetworksAction Networks2 byes000 <td>ISDU dec 4 16 17 18 19 20 21 22 23</td> <td>Parame Index hex Identifie 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013 0x0014 0x0015 0x0016 0x0017</td> <td>sters Subindex dec Cation Device N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>Display Appearance</td> <td>Parameter Vendor Name Vendor Text Product Text Product Text Serial Number Hardware Revision Firmware Revision</td> <td>;</td> <td>Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 9 bytes 9 bytes 4 bytes 4 bytes</td> <td>Value Range</td> <td>Access ro ro ro ro ro ro ro ro ro</td> <td>Default Value / Example Canozzi www.canozzi com VEQ 15-VEQQ:0010 VEQQ00011 000000011 03 0.00</td> <td>Rimark Manufacturer designation Internet address General product name Product variant name Coder-code Serial number Hardware revision Firmware revision</td>	ISDU dec 4 16 17 18 19 20 21 22 23	Parame Index hex Identifie 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013 0x0014 0x0015 0x0016 0x0017	sters Subindex dec Cation Device N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Display Appearance	Parameter Vendor Name Vendor Text Product Text Product Text Serial Number Hardware Revision Firmware Revision	;	Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 9 bytes 9 bytes 4 bytes 4 bytes	Value Range	Access ro ro ro ro ro ro ro ro ro	Default Value / Example Canozzi www.canozzi com VEQ 15-VEQQ:0010 VEQQ00011 000000011 03 0.00	Rimark Manufacturer designation Internet address General product name Product variant name Coder-code Serial number Hardware revision Firmware revision	
200 0007A 0 NAT Andree Number 14 byse 0 0 0022** Dote: Main Main Determining 251 0007E 0 1 Andree Riveining 0 0 0 0 0 252 0007E 0 0 Note:	ISDU dec t 16 17 18 19 20 21 22 23 240	Parame Index hex Identifie 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013 0x0014 0x0015 0x0017 0x0017	ters Subindex dec Cation Device N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Display Appearance Managemen Snr Sor Soc	Parameter Vendor Name Vendor Teat Product Name Product Name Product Name Product Name Product Name Firmaner Revision Unique ID		Sizo 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 9 bytes 9 bytes 2 bytes 4 bytes 20 bytes 20 bytes	Value Range	Access ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro	Default Value / Example Canozzi xeex canozzi VEQ ExeContol ExeCootio VEQ 0000001 03 000 000 000 000 000 000 000	Remark Manufacturer designation Internet address Coneral product name Product name Coder-code Serial number Hardware revision Unique device identification number Unique device identification number	
1010.00079000	ISDU dec the 16 17 18 19 20 21 22 23 240 241	Parame Index hex Identifie 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013 0x0014 0x0015 0x0017 0x0017 0x0017 0x0017	ters Subindex dec Cation Device M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Display Appearance Managemen Snr Soc	Parameter t Vendor Name Vendor Text Product Name Product ID Product ID		Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 1 bytes 11 bytes 11 bytes	Value Range	Access ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro	Default Value / Example Canozzi Inter canozzi con VEQ 15-VE00010 VEQ-07NO-1 000000001 03 0.0D	Remark Manufacturer designation Internet address General product name Product name Order-code Serial number Hardware revision Firmware revision Firmware revision Type code of device features (see ICOD)	
252000°C0Production Date3 bytes00C 19Define the product of producting (inclusive), more is the dood, inclusive)243000°E0Devide Voctat164 bytes00164 bytes00164 bytes2440.001°E01Application Specific Trag124 bytes124 bytes0**Use stating to store baction of the dovid2450.001°E01Application Specific Trag124 bytes10**Use stating to store baction of the dovid2460.001°E01Application Specific Trag124 bytes0%**Use stating to store baction of the dovid2470.007000000.00 bytes164 bytes0%**10Use stating to store baction from hardweld evice2480.00700000.00 bytes164 bytes0%**10Use stating to store baction from hardweld evice2490.00700000.00 bytes164 bytes0%%**10Use stating to store baction from hardweld evice2530.00700000000000002640.00700000000000002650000000 <td>ISDU dec the 16 17 18 19 20 21 22 23 240 241 250 26</td> <td>Parame Index hex Identifie 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013 0x0014 0x0015 0x0016 0x0017 0x0018 0x0019</td> <td>ters Subindex dec cation Device N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>Display Appearance Anagemen Snr Soc Art</td> <td>Perameter Vendor Text Vendor Text Product I Text Serial Number Handware Revision Firmware Revision Firmware Revision Device Features Article Number</td> <td></td> <td>Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 11 bytes 14 bytes 14 bytes</td> <td>Value Range</td> <td>Access ro ro</td> <td>Default Value / Example Canozzi were canozzi con VEQ 15x4E0x4010 VEQ.47NO-1 00000001 03 040 10.02022*</td> <td>Remark Manufacturer designation Infernet address General product name Product variant name Order-code Serial number Hardware revision Firmware revision Firmware revision Firmware revision General Code Serial Co</td>	ISDU dec the 16 17 18 19 20 21 22 23 240 241 250 26	Parame Index hex Identifie 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013 0x0014 0x0015 0x0016 0x0017 0x0018 0x0019	ters Subindex dec cation Device N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Display Appearance Anagemen Snr Soc Art	Perameter Vendor Text Vendor Text Product I Text Serial Number Handware Revision Firmware Revision Firmware Revision Device Features Article Number		Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 11 bytes 14 bytes 14 bytes	Value Range	Access ro	Default Value / Example Canozzi were canozzi con VEQ 15x4E0x4010 VEQ.47NO-1 00000001 03 040 10.02022*	Remark Manufacturer designation Infernet address General product name Product variant name Order-code Serial number Hardware revision Firmware revision Firmware revision Firmware revision General Code Serial Co	
244 0x0Fe 0 0x0Fe 0 0x0Fe 0x0 0x0Fe 0x0 0x0Eddy dedcy dedcy dedcy dedcy 247 0x0Fe 0x0 Application Specific Trag 12. bytes 0x0 ** 0x0Fe 0x0 1x0E dytes dedcy dedcy 248 0x0Fe 0x0 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 248 0x0Fe 0x0 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 249 0x0Fe 0x0 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 240 0x0Fe 0x0 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 241 0x0Fe 0x0Fe 0x0E 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 243 0x0Fe 0x0Fe 0x0E 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 244 0x0Fe 0x0Fe 0x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 245 0x0Fe 0x0Fe 0x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes 1x0E dytes	ISDU dec 16 17 18 19 20 21 22 23 240 241 250	Parame Index hex Identifue 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013 0x0014 0x0015 0x0016 0x0017 0x00F0 0x00F1 0x00FA 0x00FA	ters Subindex dec cation Device N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Display Appearance Annagemen Snr Soc Art	Personneler Vendor Name Vendor Text Product Name Product Name Product Text Serial Number Hardware Revision Firmware Revision Unique ID Device Features Article Number Article Number		Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 2 bytes 4 bytes 2 bytes 2 bytes 11 bytes 2 bytes 14 bytes 2 bytes	Value Range	Access ro ro ro ro ro ro ro	Default Value / Example Camozzi www.camozzi com VEQ 15.VEQ0 0010 VEQ-07N0-1 00000001 03 0.0 10.02.02.* 00	Rimark Manufacturer designation Internet address General product name Product variant name Order-code Serial number Vardware revison Firmware revison Firmware revison Unigue device identification number Unigue device identification number Opte code of device features (see IODD) Oder-number Ippe code of device features (see IODD) Action revison Finde code for devices (nonthin-seer movels is table vorded	
Prive Evecalization24dot180Aplatation Specific Tag132 bytesnrnr***User string to store locating information24dot760CEquipment Manfitation164 bytesnr***User string to store locating information246dot760CGeoloaino164 bytesnrnr***User string to store locating information247dot760CGeoloaino164 bytesnrnr***User string to store use backeting from them them is the is them is the is them is the is	ISDU dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec	Parame Index hex ldentifu 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013 0x0014 0x0015 0x0016 0x0017 0x0018 0x0017 0x0018 0x0017 0x0018 0x0018 0x0017 0x0018 0x0017	ters Subindex dec cation Device N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Display Appearance Managemer Snr Soc Art	Parameter Vendor Name Vendor Teat Product Name Product Name Product D Product Teat Device Features Anticle Number Anticle Number Anticle Number		Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 2 bytes 3 bytes 3 bytes 3 bytes 3 bytes	Value Range	Access ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro	Default Value / Example Canozzi www.canozzi com VEQ 15-VEQ-0010 VEQ 00000001 03 000 10 0202- 00 01 01 0202- 00 C19 0	Remark Marufacharer designation Internet address Ceneral product name Product variant name Oddre-code Serial number Hardware revision Unique device identification number Type code of device features (see IODD) Odde-number Article revision Enternet Article revision Date code of production (month+year, month is letter coded, ag = F18 - July 2018)	
44both 540Application Specific Tag154 bytesww**AUser string to dors location or tooling information422bd05201Equipment Identification164 bytes0**AUser string to dors location from anchended device44bd07600Geolocation164 bytes0w**AUser string to dors location from anchended device47bd076001Geolocation164 bytes0w**AUser string to dors web ink to IOD file48bd076001Storage Location164 bytesw**AMepfWeb link to NC app (base URL for NC tag)49bd076001Intaliano Data164 bytesw**AMepfWeb link to NC app (base URL for NC tag)400.00701Intaliano Data164 bytesw**AMepfWeb link to NC app (base URL for NC tag)410.00701Intaliano Data164 bytesw**A**AUser string to dors storage location420.00701Intaliano Data164 bytesw**A**AMepf420.000200NoSystem Command164 bytesw**A**A430.000200System Command164 bytesw**A**A420.0002000System Command164 bytes </td <td>ISDU dec to to to to to to to to to to to to to</td> <td>Parameter Index hex ldentifie 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013 0x0016 0x0017 0x0016 0x0017 0x0016 0x0017 0x0016 0x0017 0x0070 0x0071 0x0070 0x0071 0x0070 0x0070 0x0070 0x0070 0x0070</td> <td>ters Subindex dec cation Device N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>Display Appearance Anagemen Snr Soc Art</td> <td>Perameter Vendor Text Vendor Text Product Text Product Text Serial Number Antice Revision Unique ID Device Features Article Revision Article Revision Detailed Product Text</td> <td></td> <td>Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 2.bytes 2.bytes 14 bytes 2 bytes 3.bytes 3.bytes 3.bytes 3.bytes 164 bytes</td> <td>Value Range</td> <td>Access ro ro ro ro ro ro ro</td> <td>Default Value / Example</td> <td>Remark Manufacturer designation internet address General product name Product variant name Order-code Serial number Hardware revision Firmware revision Firmware revision Charker code identification number Type code of device flattures (see ICOD) Charker-number Affair melition Date code a production (nomh-year, month is letter coded, age_F18=_By_2020) Date code,</td>	ISDU dec to to to to to to to to to to to to to	Parameter Index hex ldentifie 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013 0x0016 0x0017 0x0016 0x0017 0x0016 0x0017 0x0016 0x0017 0x0070 0x0071 0x0070 0x0071 0x0070 0x0070 0x0070 0x0070 0x0070	ters Subindex dec cation Device N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Display Appearance Anagemen Snr Soc Art	Perameter Vendor Text Vendor Text Product Text Product Text Serial Number Antice Revision Unique ID Device Features Article Revision Article Revision Detailed Product Text		Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 2.bytes 2.bytes 14 bytes 2 bytes 3.bytes 3.bytes 3.bytes 3.bytes 164 bytes	Value Range	Access ro ro ro ro ro ro ro	Default Value / Example	Remark Manufacturer designation internet address General product name Product variant name Order-code Serial number Hardware revision Firmware revision Firmware revision Charker code identification number Type code of device flattures (see ICOD) Charker-number Affair melition Date code a production (nomh-year, month is letter coded, age_F18=_By_2020) Date code,	
2420x0CP20Equipment locatification164 bytesw**We define to the strong to store identification from nachenida2470x0CP300Cooloration164 bytesw**User strong to store identification from nachenida dwice2480x0CP300NC Web Link164 bytesw**User strong to store identification from nachenida dwice2490x0CP300NFC Web Link164 bytesww**Web link to NFC top to URL for NFC top)2490x0CP300NetworkInstallion Date164 bytesw**Web link to NFC top to URL for NFC top)2500x0CP40NetworkInstallion Date164 bytesw**Web link to NFC top to URL for NFC top)2510x0CP500Installion Date164 bytesw**Web link to NFC top to URL for NFC top)2530x0CP0Not Installion Date164 bytesww**Web link to NFC top to URL for NFC top)2500x0CP0Not Installion Date116 bytesww**Web link to NFC top to URL for NFC top)2510x0CP0Not Installion Date116 bytesww**Web link to NFC top to URL for NFC top)2520x0CP0Not Installion Date116 bytesNot Installion DateNot Installion DateNot Installion Date2530x0CPNot Installion Date116 byte	ISDU ISDU dec 16 17 18 19 20 21 22 23 240 241 250 251 252 254	Description Index hex Identifie 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013 0x0014 0x0015 0x0016 0x0017	tters Subindex dec cation Device N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Appearance Anagemen Snr Soc Art 	Percenter t Vendor Name Vendor Test Vendor Test Product Test Product Test Serial Number Handware Revision Firmware Revision Firmware Revision Pervise Features Article Number Article Number Article Number Production Date Dealaed Product Test		Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 4 bytes 4 bytes 20 bytes 14 bytes 15 bytes 15 bytes 15 bytes 15 bytes 15 bytes 15 bytes 15 bytes 15 bytes 15 bytes 15 bytes 15 bytes 15 bytes 15 bytes 15 bytes 15 byt	Value Range	Access	Defaul Value / Example	Rimark Manufacturer designation Internet address General product name Product variant name Order-code Serial number Hardware revision Firmware revision Firmware revision Firmware revision Dinique device identification number Type coder d'advos features (see ICOD) Order-number Actics revision Date code of production (nonth+year, month is letter coded, e.g. F18 - July 2015) Detailed type description of the device	
areawurreruwurrerwwurrerw	ISDU dec 4 16 17 18 19 20 21 22 23 240 241 250 251 252 254 24 24 24	Parameter Index had Identified 0x0010 0x0011 0x0012 0x0012 0x0013 0x0014 0x0015 0x0016 0x0017 0x0018 0x0019 0x0019 0x0010	subindex dec cation Device N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Appearance Appearance Anagemer Sor Soc Art 	Personnelee Vandor Name Vandor Name Vandor Tast Product Tast Product Tast Product Tast Product Tast Product Tast Product Tast Product Tast Product Tast Production Date Devision Revision Production Date Detailed Product Tast Application Specific Tag		Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 2 bytes 4 bytes 20 bytes 11 bytes 14 bytes 2 bytes 152 bytes 16 bytes 16 bytes	Value Range	Access ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro	Default Value / Example	Rémark Manufacturer designation Internet address General product name Product variant name Groduct of sectors Serial number Hardware revision Unique device identification number Type code-ce identification number Type code-ce identification number Grade-number Type code-ce identification number Grade-number Grade-number Type code-ce identification number Grade-number Type code-ce identification number Grade-number Disigne device identification number Type code-ce identification number Grade-number Type code-ce identification number Using a device identification number Using a device identification of the device User string to store location or tooling information	
Arry Volume Volum Volum Volum	ISDU ISDU dec 16 17 18 19 20 21 22 23 240 241 250 251 252 254 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2	Parameter Index hox John	tters Subindex dec Cation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Display Appearance Anagemer Snr Snr Soc Art 	Perameter Vendor Text Vendor Text Vendor Text Product To Product To Product To Product To Product To Product Text Serial Number Article Revision Defailed Product Text Application Specific Tag Equipment Identification Production Defailed Production Defailed Producti		Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 2.bytes 2 bytes 14 bytes 2 bytes 3.5 bytes 164 bytes 132 bytes	Value Range	RCCESS r0	Default Value / Example	Remark Manufacturer designation internet address General product name Product variant name Order-code Serial number Hardware revision Firmware revision Firmware revision Firmware revision General product interficiation number Type code of device flattures (see ICOD) Order-number Addise revision	
248 2490.00F8 00NC Wab Link164 bytesNote typesNote:	ISDU dec 16 16 17 18 19 20 21 22 23 240 241 250 251 252 254 244 242 244 242 246	Parameter Index hax bax ldentification 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013 0x0014 0x0015 0x0016 0x0017 0x0018 0x0019 0x0019 0x0019 0x0019	tters Subindex dec cation Device N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Appearance Anagemer Sor Soc Art ocalization	Personneler Vender Text Vender Text Vender Text Product Text Product Text Serial Number Herdware Revision Primare Revision Primare Revision Primare Revision Production Date Device Features Article Revision Production Date Device Peatures Article Revision Production Date Device Text Application Specific Tag Application Specific Tag Deputy Primer Medification Geologicalon		Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 232 bytes 232 bytes 132 bytes 232 bytes 132 bytes 232 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 164 bytes 164 bytes 164 bytes	Value Range	Access ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro	Defaul Value / Example	Remark Manufacturer designation Infernet address General product name Poduct variant name Order-code Serial number Hardware revision Chare-code Serial number Hardware revision Unique device identification number Type code of device features (see IODD) Order-number Article revision Entropy of the device features (see IODD) Order-number Dete code of production (month+year, month is letter coded, ag -F18 - July 2018) Detailed type description of the device User string to store location or tooling information User string to store location or tooling information User string to store location or tooling information User string to store policities (from hardheld device)	
240 240 2530.00CP30Norma Location132 bytesww**User string to store storage location2530.00F30installation Date132 bytesww**User string to store storage location2530.00F30installation Date132 bytesw**User string to store storage locationParameter**Device strings**Output<	ISDU ISDU dec dec 16 17 18 19 20 21 22 23 240 241 250 255 255 255 254 242 242 246 247 247 247 247 247 247 247 247	Arame Index hox Jdentifie 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013 0x0014 0x0015 0x0016 0x0017 0x0016 0x0017 0x0016 0x0017 0x0016 0x0017 0x0018 0x0019 0x0016 0x0017	Subinos Subinos dec Castion Device IA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Appearance Anagemer Snr Soc Art	Personneles It Vendor Text Vendor Text Vendor Text Product Name Product Name Product Name Product Name Serial Number Hardware Revision Termare Revision Productor Section Productor Date Detailed Product Text Application Specific Tag Equipment Identification Geolocation ICDD Web Link		Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 11 bytes 2 bytes 14 bytes 2 bytes 164 bytes 164 bytes 164 bytes 164 bytes	Value Range	Access	Defaul Value / Example	Manufacturer designation Internet address General product name Product variant name Order-code Serial number Tardware revison Firmware revison Firmware revison Order-code Serial number Usigae device identification number Type code of device features (see IODD) Order-number Anche revision Date code of production (month-year, month is letter coded, a.g. F18 - July 2018) Detailed type description of the device User string to store location for handheld device User string to store location for handheld device User string to store location for handheld device User string to store explanification number for handheld device User string to store explanification number for handheld device User string to store explanification frame form handheld device User string to store explanification frame form handheld device User string to store explanification frame form handheld device	
253 DO/CP 0 Installation Date 116 bytes v ** User stimuling to store date of installation Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter V Parameter Command 116 bytes Parameter Command Status Parameter 2 0x0000 0 0 System Command 1 bytes S, 150, 165, 167, 168, 169, 169, 169, 169, 169, 169, 169, 169	ISDU ISDU dec dec 16 17 18 19 20 21 22 23 240 241 250 251 255 254 242 242 246 247 248	Description Index hox Identified 0x0010 0x0010 0x0010 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013 0x0014 0x0015 0x0016 0x0017 0x0051 0x0054 0x0054 0x0055 0x0056 0x0057 0x0057 0x0058 0x0057 0x0058	Subnotx Subnotx dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec	Appearance Anagemen Snr Soc Art Cocalization	Parameter Vandor Name Vandor Name Vondor Text Product To Product To Product To Product To Product To Vandor Name Product To Vandor Revision Unique ID Device Features Ancise Revision Production Date Poduction Date Destailed Product Text Application Specific Text Application Specific Text Coop Web Link NFC Web Link		Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 2 bytes 2 bytes 1 bytes 2 bytes 14 bytes 2 bytes 164 bytes	Value Range	Access 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	Default Value / Example Carnozzi www.carnozzi com VEQ 15-VEQ0-0010 VEQ-07N0-1 00000001 03 0.0D 10.02.02.* 00 C19 15-VEQ0-0010 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***	Remark Manufacturer designation internet address General product name Product variant name Order-code Sertial number Hardware revision Crate-code Sertial number Lings device identification number (Type code of device features (see IODD) Order-number Affolie revision Date-code of production (month-year, month is letter coded, ag. F18 - July 2016) Datalated type description of the device User string to store destification name from schematic User string to store destification (the harve) Into IDDE for Web link to NFC app (base URL for NFC tag)	
Image: product of the section of the secting of the secting of t	ISDU ISDU dcc 16 17 18 19 20 21 22 23 240 250 251 252 254 242 246 247 248 249	Index hex Jocotta 0x0010 0x0011 0x0013 0x0013 0x0014 0x0015 0x0017 0x0018 0x0018 0x0016 0x0017 0x0018 0x0017 0x0018 0x0017 0x0018 0x0017 0x0018 0x0058 0x0054 0x0054	Everse Subnets &	Appearance Anagemen Anagemen Snr SoC Ant	Personnelse Vendor Name Vendor Text Vendor Text Vendor Text Product IP Product IP Product Text Product Text Berdiare Revision Firmware Revision Device Feature Article Revision Production Date Detailed Product Text Article Report Specific Tag Equipment Identification Geologiani Specific Tag Equipment Identification Geologiani NPC Veb Link NPC Veb Link		Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 3 bytes 14 bytes 3 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 134 bytes 134 bytes 134 bytes 134 bytes 132 bytes	Value Range	Access	Default Value / Example Canozzi www.canozzi.com VEQ 15-VEQ0-0010 VEQ.d7NO-1 000000011 03 04D 10.02.02.* 00 C19 15-VEQ0-0010 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***	Remark Manufacturer designation Internet address General product name Product variant name Order-code Serial number Hardware revision Firmware revision Firmware revision Firmware revision Firmware revision Gungue device identification number Type code of device features (see IODD) Order-number Article revision Extension Date code of production (month+year, month is letter coded, ag = Fi8 - July 2015) Date staffing to store location or isoding information User string to store use line to IODD lis User string to store use line to IODD lis User string to store use line to IODD lis User string to store storage location	
UPUCE Settings UPUCE Settings UPUCE Settings UPUCE Settings UPUCE Settings Optimized of parameter data into the master Data (dec 16); Force upload of parameter data into the master Data (dec 16); Colspan="5">Control UPUCE Settings UPUCE Settings Access Control 12 Data (dec 16); Reser Voltages HLO DAA (dec 16); Reser Voltages HLO	ISDU Gec dec dec 16 17 18 19 20 21 23 240 241 250 241 252 254 252 254 242 246 247 248 247 248 249 253 249 245 247 248 249 255 255 255 255 255 255 255 25	Index hax Lacntification 0x0010 0x0012 0x0012 0x0012 0x0013 0x0014 0x0015 0x0016 0x0017 0x0051 0x0051 0x0051 0x0054 0x0057 0x0058 0x0057 0x0058 0x0057	Subndox Subndox Subndox Subndox doc d	Appearance Anagemer Anagemer Sor Soc Art occalization	Percenter t Vendor Name Vendor Test Vendor Test Product Test Product Test Serial Number Handware Revision Firmware Revision Firmware Revision Pervise Features Article Number Article Number Art		Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 3 bytes 14 bytes 14 bytes 14 bytes 164 bytes	Value Range	Access	Default Value / Example Camozsi www.camozsi com VEQ VEQ.070:01 VEQ.070:01 VEQ.070:01 00000001 03 0.02 00 01.02:02.* 00 15:VEQ0:0010 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***	Rimark Manufacturer designation Internet address General product name Product variant name Order-code Sarial number Hardware revision Primare revision Primare revision Date code of device features (see ICOD) Order-rundber Page device identification number Type code of device features (see ICOD) Ocder-rundber Date code of production (month+year, month is letter coded, eg F18 + July 2018) Date table of type description of the device User string to store location or tooling information User string to store description or the markheld device User string to store gestication from handheld device User string to store torage location User string to store borage location User string to store borage location User string to store torage location User string to store torage location User string to store torage location <	
Unmands 2 Conmands 2 0x0002 0 System Command 1 byte 5,130,165,167, 168,169 over 1 0x05 (dec 15), Califord would of parameter data into the matter data into the matte	ISDU Gec ⊕ 16 17 18 19 20 21 23 240 241 250 241 255 242 255 255 242 242 242 242	December 2 Index bx Usentification 0x0010 0x0012 0x0012 0x0012 0x0013 0x0014 0x0015 0x0016 0x0016 0x0017 0x0016 0x0017 0x0016 0x0017 0x0016 0x0017 0x0018 0x0016 0x0017 0x0018 0x0019 0x0016 0x0017 0x0018 0x0019 0x0019 0x0019	Subhdox Subhdox dec dec <td< td=""><td>Appearance Anagemen Anagemen Soc Soc Cocalization Cocalization</td><td>Parameter Vandor Name Vandor Name Vandor Tast Product Name Product Tast Product Tast Product Tast Product Tast Product Tast Product Tast Productor Paraturen Articis Number Productor Date Detailed Product Test Application Specific Tag Equipment Identification Geolocation IODD Web Link Storage Location Installation Date</td><td></td><td>Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 0 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 3 bytes 11 bytes 14 bytes 2 bytes 164 bytes</td><td>Value Range</td><td>Access ro ro</td><td>Default Value / Example Carnozzi www.carnozzi com VEQ 15-VEQ0.0010 VEQ-07N0-1 00000001 03 0.0D 10.02.02.* 00 15-VEQ0.0010 ***</td><td>Remark Manufacturer designation Internet address General product name Product variant name Order-code Gode-code Gode</td></td<>	Appearance Anagemen Anagemen Soc Soc Cocalization Cocalization	Parameter Vandor Name Vandor Name Vandor Tast Product Name Product Tast Product Tast Product Tast Product Tast Product Tast Product Tast Productor Paraturen Articis Number Productor Date Detailed Product Test Application Specific Tag Equipment Identification Geolocation IODD Web Link Storage Location Installation Date		Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 0 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 3 bytes 11 bytes 14 bytes 2 bytes 164 bytes	Value Range	Access ro ro	Default Value / Example Carnozzi www.carnozzi com VEQ 15-VEQ0.0010 VEQ-07N0-1 00000001 03 0.0D 10.02.02.* 00 15-VEQ0.0010 ***	Remark Manufacturer designation Internet address General product name Product variant name Order-code Gode-code Gode	
2 0x002 0 System Command 1 byte 5,130, 165, 167, 168, 169, 109, 1610, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 16	ISDU Goc ⊕ 16 17 17 18 19 20 21 22 23 240 251 252 254 242 246 247 248 249 253 ⊕	arame Index hox Identification 0x0010 0x0011 0x0013 0x0015 0x0015 0x0016 0x0017 0x0018 0x0019 0x0016 0x0017 0x0056 0x0057 0x0058 0x0057 0x0058 0x0059 0x0057 0x0058 0x0059 0x0058 0x0059 0x0059 <td< td=""><td>sters Subndex cation Device M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>Appearance Anagemer Anagemer Snr Soc Art Cocalization Coc</td><td>Parameter Vandor Name Vandor Text Vandor Text Vandor Text Vandor Text Product ID Product ID Product Text Product Text</td><td></td><td>Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 2 bytes 2 bytes 14 bytes 3 bytes 164 bytes</td><td>Value Range</td><td>Ссевя 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10</td><td>Default Value / Example Carnozzi www.earnozzi.com VEQ 15.vEC0-0010 VEQ.07NO-1 0000001 03 040 C19 15.vEQ0-0010 *** <</td><td>Manufacturer designation internet address General product name Product variant name Order-code Serial number Handware revision Type code d'existe features (see IODD) Order-code servision Firmare revision Data dogs development features (see IODD) Order-code servision Data dogs development of the device Data dogs development of the device Data dogs development of the device User string to store identification number from schematic Data dogs develoption of the device Data dogs develoption of the device User string to store identification number from schematic User string to store identification runnel from schematic User string to store ide</td></td<>	sters Subndex cation Device M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Appearance Anagemer Anagemer Snr Soc Art Cocalization Coc	Parameter Vandor Name Vandor Text Vandor Text Vandor Text Vandor Text Product ID Product ID Product Text		Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 2 bytes 2 bytes 14 bytes 3 bytes 164 bytes	Value Range	Ссевя 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Default Value / Example Carnozzi www.earnozzi.com VEQ 15.vEC0-0010 VEQ.07NO-1 0000001 03 040 C19 15.vEQ0-0010 *** <	Manufacturer designation internet address General product name Product variant name Order-code Serial number Handware revision Type code d'existe features (see IODD) Order-code servision Firmare revision Data dogs development features (see IODD) Order-code servision Data dogs development of the device Data dogs development of the device Data dogs development of the device User string to store identification number from schematic Data dogs develoption of the device Data dogs develoption of the device User string to store identification number from schematic User string to store identification runnel from schematic User string to store ide	
2 0x0002 0 Note: System Command 1 byte 5,130, 165, 167, 168, 169 0AS (do: 167), Calibrate vacuum sensor 0AX (do: 167), Roset sensor 2 0x0002 0 Access Control 0AX (do: 167), Roset sensor 0AX (do: 167), Roset sensor 12 0x0002 0 Perice Access Locks 2 bytes 0, 4 nv 0 Bt 0.1: reserved Bt 2. Local parameterization tock (dor. menu editing) Bt 3.5: reserved 90 0x005A 0 nFc Extended Device Access Locks 1 byte nv 0 Bt 0.1: reserved Bt 2. Local parameterization tock (dor. menu editing) Bt 3.5: reserved Bt 1. VPC statule 90 0x005A 0 nFc Extended Device Access Locks 1 byte nv 0 Bt 0. NPC write lock Bt 1. VPC statule 91 0x05B 0 Pin Menu PIN code 2 bytes 0.999 nv 0 Menu editing locked with pin-code 91 0x05B 0 NPC PIN code 2 bytes 0.999 nv 0 NPC write data from NPC app	ISDU Gec 4 16 17 18 19 20 21 17 18 19 20 21 22 23 240 250 251 252 254 242 246 247 248 249 247 248 249 249 253 3 4 255 254 255 255 255 255 255	Parame index hex ladentifit	Everse Subset of the second	Appearance Anagemer Anagemer Sor Soc An An Cocalization Cocalization Command	Personneler Vendor Name Vendor Text Vendor Text Vendor Text Product In Product Text Product Text Serial Number Herdware Revision Firmware Revision Device Features Article Number Article Numbe		Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 2 bytes 2 bytes 1 bytes 14 bytes 2 bytes 14 bytes 164 bytes	Value Range	Access	Defaul Value / Example Carnozzi www.carnozzi com VEQ 15.VEQD.0010 VEQ.07X0-L 000000011 03 0.0D 10.02.02.* 00 11.5VEQD.0010 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***	Remark Janufacturer designation Infernet address General product name Product variant name Code-code Serial number Hardware revision Firmware revision Firmware revision Firmware revision Firmware revision Firmware revision Device identification number Type code of device features (see ICOD) Order-number Article revision Dete code of production (month-year, month is letter coded, ag - F18 - July 2018) Detailed type description of the device User string to store location or tooling information User string to store location or tooling information User string to store location from hardheld device User string to store extende intelliation We hink to NFC rapp (lease URL for NFC tag) User string to store dete of installation	
Image: Second	ISDU doc doc 16 17 18 19 20 21 22 23 240 250 252 241 252 244 242 244 242 244 242 244 242 244 242 244 242 244 242 244 242 243 244 247 248 249 253 ⊕	Parame Index	ters Subndox Gation	Appearance Anagemer Anagemer Soc	Parameter t Vandor Name Vandor Taxt Vandor Taxt Product Taxt Product Taxt Sarial Number Hindraser Revision Firmare Revision Firmare Revision Product Taxt Hindraser Revision Production Date Deviso Features Article Number Article Number Ar		Size 32 bytes32 bytes32 bytes32 bytes32 bytes32 bytes 9 bytes 2 bytes 2 bytes 22 bytes 22 bytes 24 bytes 22 bytes 14 bytes 24 bytes 164 bytes 16	Value Range	Access ro ro	Default Value / Example Carnozzi www.carnozzi com, VEQ 15.VEQ0-0010 VEQ-0710-1 00000001 03 0.0 10.02.02.* 00 15.VEQ0-0010 ***	Ritmark Manufacturer designation Internet address General product name Product variant name Order-code Serial number Tardware revision Timese revision Dire code direvision (month-year, month is letter coded, ag F18 - uby 2018) Detailed type description of the device User string to store location for thormante Quer string to store location for the advice User string to store location for hardwice User string to store location for hardwice User string to store location for hardwice User string to store obtanglicitation number form schematic User string to store obtanglicitation formation User string to store obtandia formation User string to store obtandia for the device User string to store obtandia formation User string to store obtandia for the device User string to store obtandia for the device User string to store obtandia for the device	
Access Control Bit 0: reserved Bit 2: Local parameterization lock (lock meru editing) Bit 3: fs reserved 12 0x000C 0 Device Access Locks 2 bytes 0,4 nv 0 Bit 0: reserved Bit 3: fs reserved 90 0x06A 0 nFc Extended Device Access Locks 1 byte nv 0 Bit 0: reserved Bit 3: fs reserved 77 0x040 0 Pin Meru PIN code 2 bytes 0 - 999 nv 0 0 Meru editing locked with pin-code 91 0x068 0 NFC PIN code 2 bytes 0 - 999 nv 0 Pin Verwindsda	ISDU doc ⊕ 16 17 18 19 20 21 22 23 240 241 250 251 252 254 242 246 247 248 249 253 ⊕ 2	Parame index bax ldentific 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013 0x0014 0x0015 0x0016 0x0017 0x0070 0x00000 0x0000000 0x00000 0x00000 0x0000	ters Subhaox (acition 1 Device M (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Appearance Anagemen Anagemen Snr Soc Art Cocalization Settings Command	Perameter t Vendor Name Vendor Text Vendor Text Product Tox Product Tox Serial Number Attice Revision Device Features Device Features Attice Revision Production Date Detailed Product Text Application Specific Tag Equipment Identification Geolocation MFC Web Link NFC Web Link Storage Location Installation Date S System Command		Size 132 bytes 2 bytes 11 bytes 2 bytes 14 bytes 2 bytes 164 bytes	Value Range	Access ro ro	Default Value / Example Carnozzi www.damozi com. VEQ 15x4E00-0010 VEQ.07NO-1 00000001 03 040 10.02.02.* 00 C19 15.vEQ0-0010 *** *** *** *** *** *** *** ***	Manufacturer designation internet address General pockut name Product valant name Oxder code Sarial number Handware revision Primare revision Primare revision Order code device identification number Type code of device failures (see IODD) Order revision Crider revision Primare revision Order solution Order solution Date code production (month ryser, month is letter coded, og p 115 = July 2016) Date robe identification name from schematic. User string to store location or tooling information User string to store location or tooling information User string to store location from hardheid device User string to store location (science) User string to store alonge location Oxed (science) User string to store alonge location User string to store alonge location Oxed (science)	
12 0x000 0 Device Access Locks 2 bytes 0,4 nv 0 12 0x000 0 Perce Access Locks 2 bytes 0,4 nv 0 10 Dodo A nFc Extended Device Access Locks 1 bytes nv 0 10 Dodo A nFc Extended Device Access Locks 1 bytes nv 0 11 No nFc Extended Device Access Locks 1 bytes nv 0 12 0x0040 0 nFc Extended Device Access Locks 1 bytes nv 0 12 0x0040 0 nFc Extended Device Access Locks 1 bytes nv 0 12 0x0040 0 Pin Menu PIN code 2 bytes 0.999 nv 0 13 0x0040 0 NFC PIN code 2 bytes 0.999 nv 0 NFC writing data from NFC app	ISDU doc 1 16 17 18 19 20 21 22 23 240 241 250 251 252 254 242 246 247 248 243 ⊕ 2 2 2 2 2 2 248 249 240 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Parame index inde	Subhdex dec Gation dec Cation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Appearance Anagemer Anagemer Soc An At Cocalization Cocalization Command	Parameter Vendor Name Vandor Text Vandor Text Vandor Text Product If Name Product If Name Product Text Serial Number Handware Revision Firmware Revision Firmware Revision Deviso Feature Deviso Feature Deviso Feature Deviso Feature Deviso Feature Caption Installation Date S S Substance		Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 0 bytes 2 bytes 2 bytes 1 bytes 14 bytes 164 bytes <	Value Range	Access	Default Value / Example Canozzi www.camozzi.com VEQ 15.VEQ0-0010 VEQ.070-01 000 03 0.0D 10.02.02.* 00 15.VEQ0-0010 ***	Manufacturer designation Internet address General product name Product variant name Order-code Serial number Hardware revision Firmware revision Firmware revision Pipe code d'orders features (see IODD) Order-number Ander evolue Date code of production number Type code d'orders features (see IODD) Order-number Ander evolue Date code of production (month+year, month is letter coded, ag p F18 - July 2015) Date tribit to store location or twoling information User string to store location or twoling information User string to store location from handheid device Oaser string to store location or twoling information User string to store locati	
12 Dx000C 0 Device Access Locks 2 bytes 0,4 w 0 Bit 2: Local parameterization lock (lock menu editing) Bit 3: Treeswed 00 Dx00F 0 nFc Extended Device Access Locks 1 byte nw 0 Bit 3: Treeswed Bit 0: NFC with lock 01 Dx00F 0 nFc Extended Device Access Locks 1 byte nw nw 0 Bit 0: NFC with lock 01 Dx00F 0 Pin Menu PIN code 2 bytes 0.999 nw 0 0 Pin Wer udfing unded 01 0x05 0 Pin Menu PIN code 2 bytes 0.999 nw 0 0 Pin Wer udfing unded 01 bx05 0 Pin Menu PIN code 2 bytes 0.999 nw 0 0 Pin Wer udfing unded	ISDU dec ⊕ 16 17 18 19 20 21 22 23 240 250 251 252 254 24 242 246 247 248 249 253 ⊕ 2	Parame index hex ldentifie 0x0010 0x0010 0x0011 0x0013 0x0014 0x0013 0x0014 0x0016 0x0016 0x0017 0x0070 0x0000	Subdex Su	Appearance Anagemen Anagemen Sor Soc	Parameter Vendor Name Vendor Teat Vendor Teat Vendor Teat Product Teat Product Teat Serial Number Handware Revision Firmware Revision Firmware Revision Firmware Revision Production Date Device Features Article Number Article Number Articl		Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 3 bytes 14 bytes 14 bytes 14 bytes 164 bytes	Value Range	Access	Defaul Value / Example Camozsi www.camozsi com. VEQ VEQ.070-01 VEQ-070-01 VEQ-070-01 00000001 03 0.0D 10.02.02.* 00 15.VEQ0-0010 *** <tr< td=""><td>Manufacturer designation Internet address General product name Product variant name Order-code Sarial number Hardware revision Primare revision Drage device identification number Type code of device features (see IOOD) Ocder-number Patient advice identification number Date code of production (monthy-year, month is letter coded, ag -F18 - July 2018) Date tailing to store location or tooling information User string to store destruction or number from schematic User string to store destruction from handheld device User string to store destruction from handheld device User string to store destruction from handheld device User string to store boarde on tooling information User string to store boarde collon User string to store date of installation Odds (dec 5): Force upload of parameter stal into the master Odds (dec 5): Force upload of parameter sto factory defaults MAG (dec (dec 169): Reset values PHLO</td></tr<>	Manufacturer designation Internet address General product name Product variant name Order-code Sarial number Hardware revision Primare revision Drage device identification number Type code of device features (see IOOD) Ocder-number Patient advice identification number Date code of production (monthy-year, month is letter coded, ag -F18 - July 2018) Date tailing to store location or tooling information User string to store destruction or number from schematic User string to store destruction from handheld device User string to store destruction from handheld device User string to store destruction from handheld device User string to store boarde on tooling information User string to store boarde collon User string to store date of installation Odds (dec 5): Force upload of parameter stal into the master Odds (dec 5): Force upload of parameter sto factory defaults MAG (dec (dec 169): Reset values PHLO	
90 Dx005A 0 nFc Extended Device Access Locks 1 byte nw 0 B10 NFC on block B12 Net used B12 N	ISDU dec ⊕ 16 17 18 20 21 22 23 240 250 251 252 244 2554 242 246 247 248 249 243 ⊕ 2	Parame Index Index Index Index Index Identifie	ters Subnox dec cation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Appearance Anagemer Anagemer Snr Soc Soc Art Cocalization Settings Command Access Cc	Parameter Vendor Name Vendor Text Vendor Tex		Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 2.32 bytes 2.32 bytes 2.32 bytes 132 bytes 142 bytes 142 bytes 142 bytes 144 bytes 145 bytes	Value Range	Access ro ro	Default Value / Example Carnozzi sere carnozzi con. VEQ 15x4E00-0010 VEQ.07NO-1 00000001 03 040 10.02.02.* 00 C19 15.VEQ0-0010 ***	Manufacturer designation internet address General product name Product valant name Order-code Sarial number Handware revision Primate revision Primate revision Primate revision Order-code Sarial number Hardware revision Primate revision Code-code Sarial number Addres revision Code-code Sarial number Addres revision Code-code Sarial number Addres revision Code-code Sarial number Mark of production (motify ryser, month is letter coded, eg. Sarial to to store production from hardheid device User string to store location or boding information User string to store with the IODD file Web link to NFC app (base URL for NFC tag) User string to store date of installation Ox46 (cole 15): Force updated of parameter data is to the matter Ox46 (cole 15): Force updated of parameter data is to the matter Ox46 (cole 16): Revis traisen HLLO<	
90 0x005A 0x PrC Extended Device Access Looks 1 byte nv 0x005A 0x005A 0x015A 0x	ISDU dec ISDU 20 21 22 23 240 250 251 252 241 242 244 244 244 244 244 244 244 244 244 243 ISSU 244 243 ISSU 244 243 ISSU 244 245 2 2 2 2 2 <	Parame Index Asx Identifie Asx Identifie Control	ters Subndox dec dec dec dec dec dec dec dec	Appearance Anagemen Anagemen Snr Soc Ant Cocalization Cocalization Command Access Cc	Perameter Vendor Name Vendor Text Vendor Text Product To Product To Product To Product To Product Text Serial Number Article Number Second Second System Command Device Access Locks		132 bytes 2 bytes 2 bytes 3 bytes 14 bytes 2 bytes 3 bytes 164 bytes	Value Range	Access ro ro	Default Value / Example Canozzi were canozzi com VEQ 15-VEQ-0010 VEQ-07NC-1 00000001 03 04D 10.02.02.* 00 C19 15-VEQ0-0010 ***	Manufacturer designation Internet address General product name Product variant name Order-code Serial number Handware revision Firmares revision Drage device identification number Type code of device features (see IODD) Order-code Date code of production (month+year, month is letter coded, ag F18 - July 2015) Date advice features (see IODD) Order-target boards of the device User string to store location or tooling information User string to store spload for the device User string to store spload of parameter data into the master (back (see 15)). Force uptand of parameter data into the master (back (see 15)). Force uptand of parameter data into the master (back (see 15). Force uptand of parameter data into the master (back (see 15). Force uptand of parameter data into the master (back (see 15). Force uptand councer of cd, cd (back (see 15). Force uptand councer of cd, cd (back (see 15). Force uptand councer of cd, cd (back (see 15). Force uptanter uptanters of factory defaults (back (see 15). Force uptanter uptanters of cd, cd (back (see 15). Force uptanter uptanters of cd (see 15). Force uptanter uptanters of cd	
Image: Constraint of the sector of	ISDU doc ⊕ 16 17 18 19 20 21 19 20 21 22 23 240 251 252 254 242 252 254 242 252 254 242 252 25	Parame	Evere ters Subhdex dec decc decc decc decc decccccccccc	Appearance Anagemer Anagemer Snr SoC An An An Cocalization Cocalization Command Access Cc	Parameter Vendor Name Vendor Text Vendor Text Vendor Text Product Text Periode Text Pe		Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 2 bytes 2 bytes 1 bytes 14 bytes 2 bytes 164 bytes <	Value Range	Access ro ro	Defaul Value / Example Carnozzi www.carnozzi com. VEQ 15.VEQ0-0010 VEQ-07/K0-1 00000001 03 0.0D 10.02.02.* 00 11.VEQ0-0010 ***	Namifacturer designation Internet address General product name Product variant name Order-code Sarial number Hardware revision Primate revision Primate revision Date code or products (month-year, month is latter coded, ag. F18 - July 2018) Detailed type description of the device Date string to store location or tooling information User string to store location or tooling information User string to store description of the device User string to store description score score score device score score sco	
rel los los <thl> <thl> <thlos< th=""></thlos<></thl></thl>	USDU doc ⊕ 16 17 18 20 21 20 21 22 23 240 251 252 241 252 254 242 244 242 244 242 244 242 244 242 244 242 244 242 244 242 244 242 244 242 243 244 249 22 2 2 12 20	Parame Index Index Index Index Index Identified	ters Subnox Sub	Anagemer Anagemer Soc Soc Art Art Cocalization			Size 132 bytes 20 bytes 11 bytes 20 bytes 11 bytes 11 bytes 164 bytes	Value Range	Access ro ro	Default Value / Example Carnozzi www.carnozzi com, VEQ 15.VEQ0.0010 VEQ.07N0-1 00000001 03 0.0 10.02.02.* 00 C19 15.VEQ0.0010 ***	Manufacturer designation internet address General product name Product valant name Order-code Sartal number Handware revision Primate revision Primate revision Primate revision Primate revision Primate revision Code-code Sartal number Addra revision Order-code Sartal number Addra revision Date code of productors (month-year, month is letter coded, acc 14 and 2016) Date code of productors (month-year, month is letter coded, acc 14 and 2016) Date atring to store description of the device User atring to store description of the device User atring to store description of the device Wear tring to stor	
77 0x004D 0 Pin Menu PIN code 2 bytes 0 - 999 nw 0 0 - 909 nw 0 >0 - 909 nw 0 nw 0 - 909 nw 0 NEC PIN code 0 - 909 nw 0 PIN for writing dsta from NFC app 91 0x0058 0 NFC PIN code 2 bytes 0 - 999 nw 0 PIN for writing dsta from NFC app	LISDU deci ⊕ 16 17 18 19 20 21 22 23 240 241 251 252 254 242 255 252 254 242 247 248 247 247 247 247 247 247 247 247	Parame Index hox bac Identifii 0x0010 0x0011 0x0011 0x0013 0x0013 0x0014 0x0013 0x0014 0x0016 0x0017 0x0070 0x0000 0x000	etters Subhdex dec cation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Appearance Anagemen Anagemen Sor Soc Art Cocalization Cocalization Cocalization Command Access Cc nFc	Perameter Vandor Name Vandor Text Vandor Text Product Tox Product Tox Serial Number Hardware Revision Firmware Revision Device Features Article Revision Device Features Article Revision Production Date Detailed Product Text Production Date Detailed Product Text Article Revision Article Revision Production Date Detailed Product Text Application Specific Text Revision Application Specific Text Application Specific Text Application Specific Text Stronge Location Installation Date S System Command Extended Device Access		132 bytes 20 bytes 20 bytes 32 bytes 32 bytes 33 bytes 164 bytes <	Value Range	Access ro ro	Default Value / Example Carnozzi www.carnozzi.com VEQ 15-VEQ0-0010 VEQ.07NO-1 030 030 040 10.02.02* 00 C19 15-VEQ0-0010 ***	Manufacturer designation Internet address General product name Product variant name Order-code Serial number Handware revision Firmser revision Firmser revision Product variant name Product variant name Product variant name Dride-code Serial number Handware revision Firmser revision Date code of production number Type code of device identification number Type code of device identification number Date code of production (month-year, month is letter coded, app. 116 - 349 2010) Date advise devices identification name from schematic User string to store location or tooling information User string to store work into IOOD file Web link to NFC app (base URL for NFC tag) User string to store uptand of parameter data into the master 0x82 (dec 15): Force uptand of parameter data into the master 0x82 (dec 150): Reset voltage numerers to factory defination 0x94 (dec 169): Reset voltage numerers (cd, cd) 0x94 (dec 169): Reset voltage numerers (cd, cd) 0x94 (dec 169): Reset volt	
91 0x0058 0 NFC PIN code 2 bytes 0 - 999 nv 0 PIN for writing data from NFC app	ISDU doc ⊕ 16 17 18 20 21 22 23 240 241 250 252 254 242 248 249 253 ⊕ 2 12 90	Parame Index hex Identifie (0.00010 0.00011 0.00011 0.00013 0.00013 0.00014 0.00014 0.00016 0.00017 0.00076 0.00006 0.0006	Evere teres Subhalox i Subhalox i dec decc decc decc decccccccccc	Appearance Anagemen Anagemen Soc An	Personnelse Vendor Name Vandor Test Vandor Test Vandor Test Vandor Test Vandor Test Vandor Test Serial Number Hardware Revision Primware Revision Primware Revision Primware Revision Primware Revision Primware Revision Production Date Detailed Product Test Article Revision Production Date Detailed Product Test Application Specific Test Specific Product Test S S System Command Extended Device Access Common Specific Test	Locks	Size 132 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 0 bytes 2 bytes 20 bytes 20 bytes 132 bytes 132 bytes 132 bytes 14 bytes 2 bytes 364 bytes 164 bytes	Value Range	Access ro ro	Default Value / Example Carnozzi www.carnozzi.com, VEQ 15.VEQ0-0010 VEQ.070-01 03 0.0D 10.02.02.* 00 11.02.02.* 00 12.9 15.VEQ0-0010 *** *** *** *** *** ** *** ** <td>Namufacturer designation Internet address Ceneral product name Product variant name Order-code Serial number Hardware revision Firmware revision Firmware revision Pipe code diversion Pipe code diversion Pipe code diversion Pipe code diversion Part organization number Type code diversion Date code of production (month+year, month is letter coded, ag F18 - July 2015) Date code of production (month+year, month is letter coded, ag F18 - July 2015) Date string to store location or toolling information User string to store location from handheid device Outer string to store device (locatification name from schematic.) User string to store device (locatification name from schematic.) User string to store device (locatification name from schematic.) User string to store device (locatification name from schematic.) User string to store date of installation Date Store dateve tobaspare</td>	Namufacturer designation Internet address Ceneral product name Product variant name Order-code Serial number Hardware revision Firmware revision Firmware revision Pipe code diversion Pipe code diversion Pipe code diversion Pipe code diversion Part organization number Type code diversion Date code of production (month+year, month is letter coded, ag F18 - July 2015) Date code of production (month+year, month is letter coded, ag F18 - July 2015) Date string to store location or toolling information User string to store location from handheid device Outer string to store device (locatification name from schematic.) User string to store device (locatification name from schematic.) User string to store device (locatification name from schematic.) User string to store device (locatification name from schematic.) User string to store date of installation Date Store dateve tobaspare	
	ISDU doc B 16 17 18 19 20 21 22 23 241 251 252 254 242 242 244 243 244 243 244 243 244 243 244 243 244 243 244 243 244 243 253 254 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 2 2 3 <t< td=""><td>Parame Index hex ldentified 0x0010 0x0011 0x0011 0x0013 0x0014 0x0013 0x0014 0x0016 0x0016 0x0071 0x0070 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000000 0x00000 0x00000 0x00000 0x00000 0x00000 0x00000 0x000000 0x000000 0x00000 0x00000 0x00000 0x00000 0x000000 0x0000000 0x00000 0x00000 0x00000 0x000000 0x0000000 0x00000 0x000000 0x0000000000</td><td>ters Subnotx dec cation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>Appearance Anagemer A</td><td>Parameter Vandor Text Vandor Text Vandor Text Vandor Text Vandor Text Vandor Text Product ID Product ID</td><td>Looks</td><td>Size 132 bytes 20 bytes 21 bytes 22 bytes 14 bytes 2 bytes 15 bytes 164 bytes <t< td=""><td>Value Range</td><td>Access ro ro</td><td>Default Value / Example Cannozi www.cannozi com. VEQ VEQ 0000001 03 0.00 10.02.02.* 00 11.5VEQ0-0010 ***</td></t<><td>Namifacturer designation Internet address General product name Product variant name Order-code Sarial number Hardware revision Firmare revision Firmare revision Date code of production number Type code of device identification number Type code of device features (see IODD) Order-rundber Arcise revision Date code of production (monthy-year, month is letter coded, e.g. F18 - July 2016) Detailed type description of the device User string to store bocation or tooling information User string to store description of the device User string to store description of month-hald device User string to store description of the device User string to store storage location User string to store storage location User string to store description of the device User string to store storage location User string to store storage location</td></td></t<>	Parame Index hex ldentified 0x0010 0x0011 0x0011 0x0013 0x0014 0x0013 0x0014 0x0016 0x0016 0x0071 0x0070 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000000 0x00000 0x00000 0x00000 0x00000 0x00000 0x00000 0x000000 0x000000 0x00000 0x00000 0x00000 0x00000 0x000000 0x0000000 0x00000 0x00000 0x00000 0x000000 0x0000000 0x00000 0x000000 0x0000000000	ters Subnotx dec cation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Appearance Anagemer A	Parameter Vandor Text Vandor Text Vandor Text Vandor Text Vandor Text Vandor Text Product ID	Looks	Size 132 bytes 20 bytes 21 bytes 22 bytes 14 bytes 2 bytes 15 bytes 164 bytes <t< td=""><td>Value Range</td><td>Access ro ro</td><td>Default Value / Example Cannozi www.cannozi com. VEQ VEQ 0000001 03 0.00 10.02.02.* 00 11.5VEQ0-0010 ***</td></t<> <td>Namifacturer designation Internet address General product name Product variant name Order-code Sarial number Hardware revision Firmare revision Firmare revision Date code of production number Type code of device identification number Type code of device features (see IODD) Order-rundber Arcise revision Date code of production (monthy-year, month is letter coded, e.g. F18 - July 2016) Detailed type description of the device User string to store bocation or tooling information User string to store description of the device User string to store description of month-hald device User string to store description of the device User string to store storage location User string to store storage location User string to store description of the device User string to store storage location User string to store storage location</td>	Value Range	Access ro ro	Default Value / Example Cannozi www.cannozi com. VEQ VEQ 0000001 03 0.00 10.02.02.* 00 11.5VEQ0-0010 ***	Namifacturer designation Internet address General product name Product variant name Order-code Sarial number Hardware revision Firmare revision Firmare revision Date code of production number Type code of device identification number Type code of device features (see IODD) Order-rundber Arcise revision Date code of production (monthy-year, month is letter coded, e.g. F18 - July 2016) Detailed type description of the device User string to store bocation or tooling information User string to store description of the device User string to store description of month-hald device User string to store description of the device User string to store storage location User string to store storage location User string to store description of the device User string to store storage location	
4.45	ISDU dec ⊕ 16 17 18 19 20 21 22 23 240 241 250 251 252 254 240 241 252 254 244 247 248 247 248 247 248 247 248 249 2 12 90 77 91	Parame Index Ind	ters Subndex dec dec dec dec dec dec dec dec	Appearance Anagemen Anagemen Sor Soc Art Art Cocalization Command Access Cc Pn Pn	Parameter Vendor Name Vendor Text Vendor Text Vendor Text Vendor Text Product To Vendor Text		Size 132 bytes 2.32 bytes 2.32 bytes 132 bytes 132 bytes 14 bytes 2 bytes 164 bytes 116 bytes 1 2 bytes 1 2 bytes 2 bytes	Value Range	RACCESS ro ro	Default Value / Example Carnozzi sere carnozzi con. VEQ 15x4E0x-0010 VEQ.071X0-1 00000001 03 040 10.02.02.* 00 C19 15.VEQ0.0010 *** **0 **1 **2 00 C19 15.VEQ0.0010 **1 **2 **2 **3 **4 **5 **5 **6 **7 **8 **9 **1 **2 **2 **3 **4 **5 **5 **6 **7 **8 **8 **9 **1 **2 **3 **4 **5 **5	Manufacturer designation internet address General product name Product valant name Oxder-code Sarial number Handware revision Finmaire revision Finmaire revision Type code of device flattures (see ICOD) Order-code Sarial number Hardware revision Type code of device flattures (see ICOD) Order-code Order-code Sarial number Hardware revision Charter revision Charter revision Charter revision Date code of production (motify ryser, month is letter coded, og. p. 119 - July 2019.) Detailed type description of the device User string to store location rom hardheid device User string to store with the ICDD flie Web link to NFC app (based or loganemeter data is to the master addres or installation DAdy (dece 15): Force splead of parameter data is to the master addres or installation DAdy (dece 16): Revet woundyrressure HLLO DAdy (dece 16): Revet woundyrressure HLLO DAdy (dece 16): Revet woundyressure HLLO <td< td=""></td<>	

Data Dictionary



Betriebsanleitung

		th	Initial Catti	200					
		Ψ	Initial Setu	ligs		[0 = Externally controlled blow-off (-E-)
69	0x0045	0	bLo	Blow-off mode	1 byte	0 - 2	rw	0	1 = Internally controlled blow-off – time-dependent (I-t) 2 = Externally controlled blow-off – time-dependent (E-t)
71	0x0047	0	Ou2	Output 2 function	1 byte	0 - 1	rw	0	0 = NO 1 = NO
73	0v0049	0	P.n	Signal Type	1 byte	0-1	DF.	0	0 = PNP
15	0x0043	0		orginal 1990	1 byte	0-1	IW	0	1 = NPN 0 = mbar
74	0x004A	0	uni	Display Unit	1 byte	0 - 3	rw	0	1 = kPa 2 = ipHa
									3 = psi
75	0x004B	0	dLY	Output filter	2 byte	0 - 999	rw	10	Unit: 1 ms
76	0x004C	0	Eco	Eco-Mode	1 byte	0 - 2	rw	0	0 = off 1 = on (full eco mode with display switching off completely)
									2 = Lo (medium eco mode with display dimmed to 50%) 0 = Standard
79	0x004F	0	dIS	Display Rotation	1 byte	0 - 1	rw	0	1 = Rotated
	4	Process	Settings	r		1	I		
275	0x0113		P-n	Number of active profile	1 byte		ro		Number of the active profile: 0 - 3
		+	Production	n Setup - Profile P0					0
68	0x0044	0	Ctr	Air saving function	1 byte	0 - 2	rw	1	1 = active (on)
									2 = active with supervision (onS) 0 = off
78	0x004E	0	dCS	Disable continuous suction Switch Point 1	1 byte 2 bytes	0 - 1	rw	250	1 = on
100	0x0065	0	rP1	Reset Point 1	2 bytes	SP1 > rP1 > SP2	rw.	600	Unit 1 mbar
102	0x0066	0	SP2	Switch Point 2	2 bytes	rP1 > SP2 > rP2	rw	550	Unit: 1 mbar
103	0x0067	0	rP2	Reset Point 2	2 bytes	SP2 > rP2 >= 10	rw	540	Unit 1 mbar
106	UXUU6A	0	tDi	Duration automatic blow	2 bytes	10 - 9999	rw	200	Unit 1 ms
107	0X006B	0	t-1	Permissible evacuation time	2 bytes	0 - 9999	rw	2000	Unit: 1 ms. No t-1 Warning if set to 0
108	UXU06C	0	*L*	Permissible leakage rate	∠ bytes	n - 888	rw	200	unii: i mbar/sec. No -L- Warning if set to 0
119	0x0077	0	D 1 1	Profile name	132 bytes		rw	***	
		4	Production	i Selup - Profile P1					Drafile D 1
180	0x00B4	0		Air saving function	1 byte	u - 2	rw	1	(selected by PD Out 0 - Profile-Set = 1)
181	0x00B5	0		Disable continuous suction Switch Point 1	1 byte 2 bytes	U - 1 999 > SP1 ~ - P4	rw	U 750	
183	0x00B7	0		Reset Point 1	2 bytes	SP1 > rP1 > SP2	rw	600	
184	0x00B8	0		Switch Point 2	2 bytes	rP1 > SP2 > rP2	rw	550	
185	0x00B9	0		Reset Point 2	2 bytes	SP2 > rP2 >= 10	rw	540	
186	UXUUBA	Ű		Dorrauon automatic blow	2 bytes	0 0000 10 - 8888		200	
187	0x00BB	0		Permissible evacuation time	2 bytes	0 - 9999	rw	2000	
188	0x00BC	0		Permissible leakage rate	2 bytes	0 - 999	rw	250	
199	0x00C7	0		Profile name	132 bytes		rw	***	
		#	Production	n Setup - Profile P2					
200	0x00C8	0		Air saving function	1 byte	0 - 2	rw	1	Profile P-2 (selected by PD Out 0 - Profile-Set = 2)
201	0x00C9	0		Disable continuous suction	1 byte	0-1	rw	0	(
202	0x00CA	0		Switch Point 1 Reset Point 1	2 bytes 2 bytes	999 > SP1 > rP1	rw	750 600	
203	0x000CD	0		Switch Point 2	2 bytes 2 bytes	rP1 > SP2 > rP2	rw.	550	
205	0x00CD	0		Reset Point 2	2 bytes	SP2 > rP2 >= 10	rw	540	
206	0x00CE	0		Duration automatic blow	2 bytes	10 - 9999	rw	200	
207	0x00CF	0		Permissible evacuation time	2 bytes	0 - 9999	rw	2000	
208	0x00D0	0		Permissible leakage rate	2 bytes	0 - 999	rw	250	
219	0x00DB	0		Profile name	132 bytes		rw	***	
		+	Production	n Setup - Profile P3					
220	0x00DC	0		Air saving function	1 byte	0 - 2	rw	1	Profile P-3 (selected by PD Out 0 - Profile-Set = 3)
221	0x00DD	0		Disable continuous suction	1 byte	0-1	rw	0	(should by the out of theme out = of
222	0x00DE	0		Switch Point 1 Report Point 1	2 bytes 2 bytes	999 > SP1 > rP1	rw	750 600	
224	0x00E0	0		Switch Point 2	2 bytes 2 bytes	rP1 > SP2 > rP2	rw	550	
225	0x00E1	0		Reset Point 2	2 bytes	SP2 > rP2 >= 10	rw	540	
226	0x00E2	0		Duration automatic blow	2 bytes	10 - 9999	rw	200	
227	0x00E3	0		Permissible evacuation time	2 bytes	0 - 9999	rw	2000	
228	0x00E4	0		Permissible leakage rate	2 bytes	0 - 999	rw	250	
239	0x00EF	0		Profile name	132 bytes		rw		
0	Obser	vation							
	\$	Monitorir	ng						
		0	Process D	ata					
40	0x0028	0		Process Data In Copy	4 bytes		ro		Copy of currently active process data input
41 64	0x0040	1		Vacuum Value	∠ uytes 2 bytes		ro		Actual vacuum value
64	0x0040	2		Vacuum Value LO	2 bytes		ro		Lowest measured vacuum value since power-up
64	0x0040	3		Vacuum Value HI	2 bytes		ro		Highest measured vacuum value since power-up
65	0x0041	1		Pressure Value	2 bytes		ro		Actual pressure value (unit: 1 mbar)
65	0x0041	2		Pressure Value LO	2 bytes		ro		Lowest measured pressure value since power-up
65	0x0041	3		Pressure Value HI	2 bytes		ro		Highest measured pressure value since power-up
66	0x0042	1		Supply Voltage	2 bytes		ro		Supply voltage (unit: 0.1 Volt)
66	0x0042	2		Supply Voltage LO	2 bytes		ro		Lowest measured supply voltage since power-up
66	0x0042	3		Supply Voltage HI	2 bytes		ro		Highest measured supply voltage since power-up
148	UXU094	0		Evacuation time t	∠ bytes		10		Time from staft of suction to SP2 (unit: 1 ms)
149	Ux0095	0		L vacuation ume t	∠ bytes		10		I Ime Irom SP2 to SP1 (Unit: 1 ms)
160	UXUDAD	0		Leanaye raie	∠ bytes		10		Leakage or last suction cycle (unit: 1 mbar/sec)
161	0x00A1	0		Free-ilow vacuum	2 bytes		ro		Last measured free-flow vacuum (unit: 1 mbar)
164	0x00A4	0		Max. reached vacuum in last cycle	2 bytes		ro		maximum vacuum value of last suction cycle
165	0x00A5	0	0	Min. pressure during last cycle	2 Dytes		ro		Minimum input pressure during suction phase of last cycle
		Ψ	Communic	auon mode			1		0v00 = SIO mode
564	0x0234	0		Communication Mode	1 byte		ro		0x10 = IO-Link revision 1.0 (set by master)
		ф.	Counters	I			1	l	UX I I = IO-LITIK REVISION 1.1 (Set by master)
140	0x0090	4	oct	Vacuum-on countar	4 bytes		r0		Not areable (stored every 1000 counts)
140	0,0000	J	001	Value exercitionter-	4 butos				Not organize (stored every 1000 counts)
141	UXU08D	0	002	valve operating counter	4 bytes		10		Not erasable (stored every 1000 counts)
142	0x008E	0	cc3	Condition monitoring counter	4 bytes		ro		Not erasable (stored every 1000 counts) Can be reset by System Command "Datat provide a stored at the stored at th
143	0x008F	0	ct1	Erasable vacuum-on counter	4 bytes		ro		counts)
144	0x0090	0	ct2	Erasable valve operating counter	4 bytes		ro		Can be reset by System Command "Reset erasable counters" (stored every 1000 counts)
445	0+0001	0	ct3	Frasable condition monitoring counter	4 bytes		10		Can be reset by System Command "Reset erasable counters" (stored every 1000

Data Dictionary



中	Diagnosis								
	Device Status								
32	0x0020	0		Error Count	2 bytes		ro		Number of errors since last power-up
36	0x0024	0		IO-Link Device Status	1 byte		ro		0 = Device is operating property 1 = Maintenance required 2 = Out of specification 3 = Functional check 4 = Falure
37	37 0x0025 0			Detailed Device Status	96 bytes		ro		Information about currently pending events Eiverklennth array format according to IQ-Link specification V1.1
130	0x0082	0		Active Errors	2 bytes		ro		Bit 01: Internal error: data comption (E01) Bit 01: reserved Bit 02: Primary voltage too low (E07) Bit 03: Primary voltage too loking (E17) Bit 13: Volta: reserved Bit 1: Voltage communication interruption (E08)
138	0x008A	1		Extended Device Status - Type	1 byte		ro		Type code of active device status (see below)
138	0x008A	2		Extended Device Status - ID	2 bytes		ro		ID code of active device status (see below, corresponds to IO-Link events)
139	0x008B	0		NFC Status	1 byte		ro		Result of resent NFC activity: DidD: Data valid, when finamide successfully DidD: Data valid, when finamide successfully DidD: With falled: parameter value too to high DidD: With falled: parameter value too to high DidD: With falled: parameter value too indin DidD: With falled: parameter value too indin DidD: With falled: parameter value too indin DidD: With falled: Parameter value too DidD: Parameter val
	母	Condition	n Monitorin	g [CM]			r		
146	0x0092	0		Condition monitoring	2 bytes		ro		Bit 0: Yales protection active Bit 1: Evecuation from t above (and [-1]) Bit 1: Evecuation from the tabove (and [-1]) Bit 3: SP1 not transhed in suction cycle Bit 3: SP1 not transhed in suction cycle Bit 7: Eventy (and the second second second second second Bit 7: Eventy (and the second second second second second Bit 7: Eventy (and the second second second second second Bit 7: Eventy (and the second seco
	4	Energy N	Ionitoring [EM]					
155	0x009B	0		Air consumption per cycle in percent	1 byte		ro		Air consumption of last suction cycle (unit: 1 %)
156	0x009C	0		Air consumption per cycle	2 bytes		ro		Air consumption of last suction cycle (unit: 0.1 NI)
157	0x009D	0		Energy consumption per cycle	2 bytes		ro		Energy consumption of last suction cycle (unit: 1 Ws)
	母	Predictiv	e Maintena	nce [PM]					
162	0x00A2	0		Quality	1 byte		ro		Quality of last suction cycle (unit: 1 %)
163	0x00A3	0		Performance	1 byte		ro		Last measured performance level (unit: 1 %)
Codin	a of Evi	andod D	wice Statu	c (ISDI I 138) and IO Link Ev	onte				
Extend	od Davie	Status ID	Evilee Otata	anded Davice Status Type	IO Link	Display Code		Event name	Domark
(= 10	-link Eve	nt Code)			Event Type	Dispidy Code		Linking	Kennank
d	ec	hex	hex	Meaning					
0		0x0000	0x10	Everything OK	(no IOL event)		Everything OK		Device is working optimally
6161		0x1811	0x82	Defect/fault, high	Error	E01	Data Corruption		Internal error, user data corrupted
35872		0x8C20	0x81	Defect/fault, lower	Error	FFF	Measurement ra	nge overrun	Measured vacuum value too high, sensor fault
2457		0x0999	0x81	Defect/fault, lower	(no IOL event)	E08	D-Link communication interruption		IO-Link communication is interrupted (readable via NFC)
20736		0x5100	0x42	Critical condiction, high	Error	E07	General power s	upply fault	Primary supply voltage (US) too low
20752		0x5110	0x42	Critical condiction, high	Warning	E17	Primary supply v	oltage over-run	Primary supply voltage (US) too high
6146		0x1802	0x42	Critical condiction, high	Warning		Supply pressure	fault	Input pressure too high or too low
6156		0x180C	0x22	Warning, high	Warning		Primary supply voltage out of optimal range		Condition Monitoring: primary supply voltage US outside of operating range
6151		0x1807	0x22	Warning, high	Warning		CM: Valve protection active		Condition Monitoring: valve has switched too fast, continuous
6152		0x1808	0x21	Warning, low	Warning		CM: evacuation 1	time above limit	Condition Monitoring: evacuation time t1 is above limit [t-1]
6153	3 0x1809 0x21 Warning, low		Warning, low	- Warning		CM: leakage rate	above limit	Condition Monitoring: leakage rate is above limit [-L-]	
6154		0x180A	0x22	Warning, high	Warning		- CM: SP1 not rea	ched	Condition Monitoring: vacuum level SP1 was never reached during
6155		0x180B	0x21	Warning, low	Warning		CM: free flow vacuum too binh		suction cycle Condition Monitoring: free flow vacuum above SP2
35841		0x8C01	0x21	Warning, low	Warning		Simulation active		Manual mode is active
6144		0x1800	-	(IOL event only)	Notification		Vacuum calibrati	on OK	Calibration offset 0 set successfully
6145		0x1801	0x22	Warning, high	Notification	E03	Vacuum calibrati	on failed	Sensor value too high or too low, offset not channed
6167		0x1817		(IOL event only)	Notification	-	Autoset complete	ed successfully	Permissible leakage and permissible evacuation time have been set
6169		0		(IQL quant only)	Natification		Handling Curte (automatically for the active profile Handling of the part is complete (neutral state of vacuum system reached
0100		041018	-	(IOC SAGIN ONIA)	-		a randing Cycle (or new suction phase begun)
30480		0x7710	0x41	Critical condiction, low	Error	E12	short circuit at O	UT2	output is connect with counterpotential

Data Dictionary

3 of 3



Kontakt Camozzi Automation spa Società Unipersonale Via Eritrea, 20/I 25126 Brescia - Italy Tel. +39 030 37921 Fax +39 030 2400464 info@camozzi.com www.camozzi.com

Product Certification National and International Directives, Regulations and Standards productcertification@camozzi.com

Technical assistance

Technical information Product information Special products Tel.+39 030 3792390 service@camozzi.com