MANUALE D'USO E MANUTENZIONE



SERIES D SERIES CX4 ETHERNETIP V 1.0



Indice

1	Rac	coman	dazioni generali	1
	1.1	Traspor	to e stoccaggio del prodotto	2
	1.2	Utilizzo		2
	1.3	Limitaz	ioni d'utilizzo	2
	1.4	Manute	nzione	2
	1.5	Informa	\mathbf{a} zioni ecologiche \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots	3
2	Car	atterist	iche e condizioni di utilizzo	4
3	Des	crizion	e generale del sistema	6
4	Des	tinatar	i	7
5	Inst	tallazio	ne	8
	5.1	Indicazi	ioni generali per l'installazione	8
	5.2	Elemen	iti di collegamento e segnalazione	8
		5.2.1	Connettore alimentazione elettrica	8
		5.2.2	Connettore alla rete EtherNet/IP	9
		5.2.3	Connettore USB	.0
	5.3	Alimen	tazione elettrica	.1
		5.3.1	Regole di attivazione degli elettropiloti 1	.1
	5.4	Accesso	ri collegabili	.2
	5.5	Assemb	olaggio	.3
		5.5.1	Rimozione e montaggio del modulo CX4	.3
		5.5.2	Assemblaggio sottobasi elettrovalvole Serie D	.4
		5.5.3	Sostituzione elettrovalvole Serie D	.5
		5.5.4	Assemblaggio moduli I/O	.6
		5.5.5	Sostituzione cover moduli I/O	.7
6	Acc	essori	1	8
	6.1	Sottoba	ase ed elettrovalvole Serie D	.8
		6.1.1	Dati tecnici	.9
		6.1.2	Coilvision	.9
		6.1.3	Funzionalità	20
		6.1.4	Diagnostica sottobase	20
	6.2	Modulo) Ingressi Digitali	2
		6.2.1	Funzionalità	2
		6.2.2	Collegamenti e segnalazioni del modulo a 8 ingressi di tipo M8 2	23
		6.2.3	Collegamenti e segnalazioni del modulo a 8 ingressi di tipo M12 2	24
		6.2.4	Collegamenti e segnalazioni del modulo a 16 ingressi 2	:5
		6.2.5	Diagnostica modulo	?7
	6.3	Modulo) Uscite Digitali	60



		6.3.1	Funzionalità	30
		6.3.2	Collegamenti e segnalazioni del modulo a 8 uscite di tipo M8	32
		6.3.3	Collegamenti e segnalazioni del modulo a 8 uscite di tipo M12	33
		6.3.4	Collegamenti e segnalazioni del modulo a 16 uscite	34
		6.3.5	Diagnostica modulo	36
	6.4	Modul	o Ingressi Analogici	39
		6.4.1	Formato dati	39
		6.4.2	Funzionalità	40
		6.4.3	Collegamenti e segnalazioni dei moduli	42
		6.4.4	Diagnostica modulo	43
		6.4.5	Modulo RTD (Resistance Temperature Detector)	46
		6.4.6		48
		6.4.7	Modulo Bridae	50
		6.4.8	Modulo Tensione/Corrente	53
	6.5	Modul	o Uscite Analogiche	56
		6.5.1	Formato dati	57
		6.5.2	Funzionalità	57
		6.5.3	Collegamenti e segnalazioni dei moduli	58
		654		59
_		•	••	
7	Mes	ssa in s	Servizio	61
	7.1	Colleg		61
	7.2	Funzio	onamento all'avvio	61
	7.3	Марра	atura	62
	7.4	Indiriz	zamento rete EtherNet/IP	62
	7.5	Config	urazione tramite file EDS	62
	7.6	Occupa	azione degli indirizzi	63
		7.6.1	Versione EDS senza uscite analogiche	63
		7.6.2	Versione EDS con uscite analogiche	64
		7.6.3	Versione EDS con uscite analogiche e soli ingressi analogici tensione/corrente	65
	7.7	Modal	ità implicita/esplicita	66
	7.8	Esemp	oi di messaggistica esplicita	67
	7.9	Dati ci	clici	69
		7.9.1	Dati ciclici senza uscite analogiche	69
		7.9.2	Dati ciclici con uscite analogiche	70
		7.9.3	Dati ciclici con uscite analogiche e soli ingressi analogici tensione/corrente	71
	7.10	Dati ad	ciclici	72
		7.10.1	Variabili in lettura	72
		7.10.2	Comandi	73
		7.10.3	Parametrizzazione moduli	74
			7.10.3.1 Modulo CX4 EtherNet/IP	74
			7.10.3.2 Sottobasi ed elettrovalvole Serie D	75
			7.10.3.3 Ingressi digitali	76

		7.10.3.4 Uscite digitali
		7.10.3.5 Ingressi analogici
		7.10.3.6 Uscite analogiche
8	Dia	anostica 100
•	8.1	Modulo CX4
		8.1.1 Nodo EtherNet/IP
		8.1.2 Diagnostica del sistema CX4
		8.1.3 Elettrovalvola da sostituire
		8.1.4 Errore fatale sul bus di campo
		8.1.5 Allarme sovratemperatura
		8.1.6 Allarme sottotensione
		8.1.7 Allarme errore mappatura moduli I/O
		8.1.8 Allarme errore mappatura elettrovalvole
		8.1.9 Allarme di mappatura assente
		8.1.10 Allarmi elettrovalvole o moduli I/O
	8.2	Sottobase ed elettrovalvole Serie D
	8.3	Modulo Ingressi Digitali
	8.4	Modulo Uscite Digitali
	8.5	Modulo Ingressi Analogici
	8.6	Modulo Uscite Analogiche
•		
9		X IID
	9.1	
	9.2	
		9.2.4 Allarmi
	0.7	9.2.5 Comandi
	9.3	
		9.3.2 Configurazione
		9.3.3 Dettagli
		9.3.5 Allarmi
		9.3.6 Comandi
	9.4	Modulo Ingressi Digitali
		9.4.1 Informazioni di stato
		9.4.2 Configurazione
		9.4.3 Variabili
		9.4.4 Allarmi
	9.5	Modulo Uscite Digitali
		9.5.1 Informazioni di stato



11	Co	ntatti		158
	10.6	Richie	sta di mappatura	157
	10.5	Config	urazione bus di campo	156
	10.4	Inform	nazioni WiFi	155
	10.3	Inform	nazioni generali	154
	10.2	Pagina	a principale	153
	10.1	Introd	uzione	152
10	NF	CamA	рр	152
	9.9	Comur	nicazione con applicazioni esterne	147
	<u> </u>	9.8.4		145
		9.8.3		143
		9.8.2		143
		9.8.1		142
	9.8	UVIX G	ateway USB	142
		9.7.5	Comandi	141
		9.7.4	Allarmi	140
		9.7.3	Variabili	140
		9.7.2	Configurazione	139
		9.7.1	Informazioni di stato	138
	9.7	Modul	o Uscite Analogiche	138
		9.6.4	Allarmi	137
		9.6.3	Variabili	136
		9.6.2	Configurazione	133
		9.6.1	Informazioni di stato	133
	9.6	Modul		133
		9.5.5	Comandi	132
		954		131
		7.J.Z		170
		952	Configurazione	128

Raccomandazioni generali

A Vi preghiamo di rispettare le raccomandazioni all'uso sicuro descritte nel presente documento:

- Alcuni pericoli sono associabili al prodotto solamente dopo che è stato installato sulla macchina / attrezzatura. È compito dell'utilizzatore finale individuare tali pericoli e ridurre i rischi ad essi associati.
- Per informazioni riguardanti l'affidabilità dei componenti, contattare Camozzi Automation.
- Prima di procedere con l'utilizzo del prodotto leggere attentamente le informazioni contenute nel presente documento.
- Conservare il presente documento in luogo sicuro e a portata di mano per tutto il ciclo di vita del prodotto.
- Trasferire il presente documento ad ogni successivo detentore o utilizzatore.
- Le istruzioni contenute nel presente manuale devono essere osservate congiuntamente alle istruzioni ed alle ulteriori informazioni, che riguardano il prodotto descritto nel presente manuale, che possono essere reperite utilizzando i seguenti riferimenti:
 - Sito web http://www.camozzi.com
 - 💊 Catalogo generale Camozzi
 - 💊 Servizio assistenza tecnica Camozzi
- Montaggio e messa in servizio devono essere effettuati solo da personale qualificato e autorizzato, in base alle presenti istruzioni.
- È responsabilità del progettista dell'impianto / macchinario eseguire correttamente la scelta del componente più opportuno in funzione dell'impiego necessario.
- È raccomandato l'uso di apposite protezioni per minimizzare il rischio di lesioni alle persone.
- Per tutte quelle situazioni di utilizzo non contemplate in questo manuale e in situazioni in cui potrebbero essere causati danni a cose, persone o animali, contattare prima Camozzi.
- Non effettuare interventi modifiche non autorizzate sul prodotto. In tal caso, eventuali danni provocati a cose persone o animali, sono da ritenersi responsabilità dell'utilizzatore.
- Si raccomanda di rispettare tutte le norme di sicurezza interessate dal prodotto.
- Non intervenire sulla macchina/impianto se non dopo aver verificato che le condizioni di lavoro siano sicure.
- Prima dell'installazione o della manutenzione assicurarsi che siano attivate le posizioni di blocco di sicurezza specificamente previste, in seguito interrompere l'alimentazione elettrica (se necessario) e l'alimentazione di pressione dell'impianto, smaltendo tutta l'aria compressa residua presente nell'impianto e disattivando l'energia residua immagazzinata in molle, condensatori, recipienti e gravità.
- Dopo l'installazione o la manutenzione è necessario ricollegare l'alimentazione di pressione ed elettrica (se necessario) dell'impianto e controllare il regolare funzionamento e la tenuta del prodotto. In caso di mancanza di tenuta o di mal funzionamento, il prodotto non deve essere messo in funzione.
- Il prodotto può essere messo in esercizio solo nel rispetto delle specifiche indicate, se queste spe-



cifiche non vengono rispettate il prodotto può essere messo in funzione solo dopo autorizzazione da parte di Camozzi.

• Evitare di ricoprire gli apparecchi con vernici o altre sostanze tali da ridurne la dissipazione termica.

1.1 Trasporto e stoccaggio del prodotto

- Adottare tutti gli accorgimenti possibili per evitare il danneggiamento accidentale del prodotto durante il trasporto, in caso siano disponibili utilizzare gli imballi originali.
- Rispettare il campo di temperatura per lo stoccaggio di -10 ÷ 50 °C.

1.2 Utilizzo

- Accertarsi che la tensione della rete di distribuzione e che tutte le condizioni di esercizio rientrino nei valori ammissibili.
- Il prodotto può essere messo in esercizio solo nel rispetto delle specifiche indicate, se queste specifiche non vengono rispettate il prodotto può essere messo in funzione solo dopo autorizzazione da parte di Camozzi.
- Rispettare le indicazioni riportate sulla targhetta di identificazione.

1.3 Limitazioni d'utilizzo

- Non superare le specifiche tecniche riportate nel capitolo 2 (Caratteristiche e condizioni di utilizzo generali) e sul catalogo generale Camozzi.
- Non installare il prodotto in ambienti in cui l'aria stessa può causare pericoli.
- A meno di specifiche destinazioni d'uso, non utilizzare il prodotto in ambienti in cui si potrebbe verificare il diretto contatto con gas corrosivi, prodotti chimici, acqua salata, acqua o vapore.

1.4 Manutenzione

- Operazioni di manutenzione eseguite non correttamente possono compromettere il buon funzionamento del prodotto e causare danni alle persone circostanti.
- Verificare le condizioni per prevenire l'improvviso rilascio di pezzi, quindi sospendere l'erogazione dell'alimentazione e permettere lo scarico di tensioni residue prima di intervenire.
- Verificare la possibilità di far revisionare il prodotto presso un centro di assistenza tecnica.
- Non smontare mai un'unità in tensione.
- Isolare il prodotto elettricamente prima della manutenzione.
- Rimuovere sempre gli accessori prima della manutenzione.
- Assicurarsi sempre di indossare la corretta attrezzatura di sicurezza prevista dagli enti locali e dalle vigenti disposizioni legislative.
- In caso di manutenzione, sostituzione di pezzi di usura, utilizzare solamente kit originali Camozzi e fare eseguire l'operazione solamente a personale specializzato autorizzato. In caso contrario l'omologazione del prodotto perde ogni sua validità.



1.5 Informazioni ecologiche

- Alla fine del ciclo di vita del prodotto, si raccomanda la separazione dei materiali per consentirne il recupero.
- Rispettare le norme vigenti nel proprio Paese in materia di smaltimento.
- Il prodotto e le parti che lo compongono sono conformi alle normative ROHS, REACH.

Caratteristiche e condizioni di utilizzo

SEZIONE ELETTRICA			
Tipo di connessione	M12 - 5 poli		
Tensione di alimentazione Logica	24 V DC +/-25%		
Tensione di alimentazione Potenza	24 V DC +/-10%		
Assorbimento massimo delle valvole	2,5 A		
Nr. massimo posizioni valvola	64 (128 elettropiloti)		
Potenza elettropilota	1W (riduzione del 50% dopo 100 ms)		
Lunghezza massimo del cavo	20 m		
Protocollo	EtherNet/IP EtherNet/IP		



SEZIONE PNEUMATICA						
Versioni		D1	D2	D4	D5	
Costruzi	one valvola		A spola co	on guarnizioni		
Funzioni valvola		5/2 monostabile e bistabile		2x3/2 NC 2x3/2 NO		
		5/3 CC -	- CP – CO	1X3/2	2 NC+1X3/2 NO	
	Согро		All	uminio		
	Spola		Alluminio			
Materiali	Basi	Tecnopolimero	Tecnopolimero	Alluminio	Tecnopolimero	
	Fondelli		Tecnopolimero			
	Guarnizioni		HNBR			
Conr		Utilizzi 2 e 4				
	163310111	Filetto (solo D4) o boccole, dimensioni del tubo variabile in base al passo				
Temp	peratura	0 ÷ 50 °C				
Caratteristica aria		Aria compressa filtrata e non lubrificata in classe 7.4.4 secondo ISO 8573- 1:2010. Nel caso sia necessaria la lubrificazione, utilizzare esclusivamen- te oli con viscosità max. 32 Cst e la versione con servo pilotaggio esterno. La qualità dell'aria al servo pilotaggio deve essere in classe 7.4.4 secondo ISO 8573-1:2010 (non lubrificare).				
Passo	valvole	10,5 mm	16 mm	25 mm	10,5 e 16 mm	
Pressione di lavoro		-0,9 ÷ 10 bar				
Pressione pilotaggio		2,5 ÷ 7 bar 4,5 ÷ 7 bar				
		(con pressione di lavoro superiore ai 6 bar per la versione 2x3/2)				
Portate		250 Nl/min	950 Nl/min	2000 Nl/min	250 ÷ 950 Nl/min	
Posizione di montaggio		Qualsiasi				
Grado di protezione		IP65				

Descrizione generale del sistema

Il modulo CX4 EtherNet/IP è un dispositivo che consente di pilotare elettrovalvole pneumatiche Serie D e gestire moduli di I/O digitali e analogici collegandolo ad una rete EtherNet/IP. Il CX4 è composto da connettori di alimentazione, connettori d'ingresso e d'uscita per il bus di campo di tipo EtherNet/IP e LED per la diagnostica del sistema. Sul lato destro del CX4 è possibile collegare le elettrovalvole Serie D, mentre sul lato sinistro è possibile collegare i moduli I/O digitali e analogici.

Nomenclatura

Il modulo CX4 può essere utilizzato collegando solo i moduli di ingressi e uscite; in questo caso il dispositivo prenderà il nome di modulo **Serie CX4 Stand Alone**. Mentre, se al CX4 sono collegate delle elettrovalvole della Serie D (con o senza moduli I/O) dalla parte pneumatica, il dispositivo diventa un'isola di valvole e viene chiamata **Isola di Valvole Serie D Fieldbus**.

Il modulo CX4, sia in configurazione Serie CX4 Stand Alone sia isola di valvole Serie D fieldbus, è una soluzione dedicata all'Industria 4.0 perché è un dispositivo *SMART* in grado di connettersi ad altri dispositivi o reti tramite diversi protocolli (es. WiFi, USB, NFC) per lo scambio di informazioni. Il sistema può trasmettere i dati delle principali variabili monitorate, la diagnostica di tutti i componenti costituenti l'isola e, inoltre, permette di effettuare delle operazioni di configurazione sia dell'isola in generale sia dei singoli moduli collegati. Le modalità di interfacciamento smart con l'isola sono:

Camozzi UVIX (Universal Visual Interface), un software installabile su un pc/server/gateway accessibile tramite USB oppure inserito all'interno di una rete aziendale e accessibile da altri pc (cap. 9).



• **NFCamApp** (*NFC Camozzi Application*), un'applicazione smartphone, sia versione per Android che iOS (cap. 10).



N.B. Il sistema, configurato come isola di valvole Serie D Seriale, è dotato di tecnologia **COILVISION** con la quale viene eseguito un monitoraggio sul corretto funzionamento dell'elettrovalvola. Ogni azionamento dell'elettropilota, in diverse configurazioni di ciclica e condizioni ambientali, viene analizzato per acquisire informazioni che, elaborate da algoritmi software, permettono di diagnosticare e predire lo stato di salute del componente (par. 6.1.2).

Destinatari

Il manuale è rivolto esclusivamente ad esperti qualificati nelle tecnologie di controllo e automazione che abbiano esperienza nelle operazioni di installazione, messa in servizio, programmazione e diagnostica di controllori a logica programmabile (PLC) e sistemi Bus di Campo (Fieldbus).

Installazione

5.1 Indicazioni generali per l'installazione

Per motivi di sicurezza dell'operatore e per danni funzionali al sistema, prima di iniziare qualsiasi intervento di installazione o manutenzione, scollegare:

- L'alimentazione dell'aria.
- L'alimentazione elettrica dell'elettronica di controllo e delle uscite/elettrovalvole.

5.2 Elementi di collegamento e segnalazione



5.2.1 Connettore alimentazione elettrica

Il connettore per l'alimentazione elettrica è un M12A maschio a 5 poli.

N.B. Per connettere il sistema alla rete elettrica si consiglia di utilizzare i connettori del catalogo Camozzi:

• CS-LF04HB, connettore diritto per alimentazione elettrica.

PIN	Segnale	Descrizione	Simbolo
1	L24V Alimentazione 24 Vdc (logica, ingressi digitali, I/O analogici): collegare al polo positivo dell'alimentazione 24 Vdc (riferita a GND).		
2 P24V GND).		Alimentazione 24 Vdc (uscite digitali e valvole): collegare al polo positivo dell'alimentazione 24 Vdc (riferita a GND).	(2) $(3) (\bullet \bullet \bullet) (1)$
3	GND	Comune (riferimento pin 1 e 2): collegare al polo negativo dell'alimentazione 24 Vdc (obbligatorio).	5
4	EARTH	Connessione di terra	
5	NC	Non Connesso	

5.2.2 Connettore alla rete EtherNet/IP

I connettori per la rete EtherNet/IP (IN e OUT) sono di tipo M12D femmina a 4 poli.

PIN	Segnale	Descrizione	Simbolo
1	TD+	Dati di trasmissione (+)	(2)
2	RD+	Dati di ricezione (+)	
3	TD-	Dati di trasmissione (-)	
4	RD-	Dati di ricezione (-)	(4)

N.B. Per evitare malfunzionamenti di cablaggi difettosi, si consiglia di connettere il sistema alla rete EtherNet/IP utilizzando i cavi precablati da catalogo Camozzi:

- CS-SB04HB-D100, cavo costampato con connettore M12D diritto lunghezza 1m.
- CS-SB04HB-D500, cavo costampato con connettore M12D diritto lunghezza 5m.
- CS-SB04HB-DA00, cavo costampato con connettore M12D diritto lunghezza 10m.

Per il collegamento al controllore è possibile utilizzare il seguente cavo da catalogo Camozzi:

• CS-SE04HB-F500, cavo costampato con connettore RJ45 – M12D.



5.2.3 Connettore USB

Il connettore per la comunicazione USB è di tipo standard versione micro. Il connettore permette di collegare il CX4 all'interfaccia UVIX per monitoraggio o configurazione.

N.B. A catalogo Camozzi è possibile trovare il connettore USB dedicato:

• G11W-G12W-2, cavo standard con connettore micro USB lunghezza 2 m.



5.3 Alimentazione elettrica

L'alimentazione elettrica è separata in *logica* (L24V), che permette di alimentare i bus di comunicazione, le sottobasi della parte pneumatica e i moduli I/ O, e in *power* (P24V), che alimenta le valvole e le uscite digitali . Pertanto, perché il sistema funzioni, è indispensabile collegare l'alimentazione di *logica*, altrimenti il CX4 rimane spento. Le due alimentazioni separate permettono, se necessario, di disinserire l'alimentazione delle valvole mentre la linea di alimentazione dei bus resta attiva. La mancanza dell'alimentazione di *power* viene segnalata dal lampeggio rosso del Led stato isola SYS. Questo problema viene segnalato anche tramite messaggio via rete per provvedere ad una corretta gestione dell'allarme.

Se i carichi o gli ingressi collegati al nodo iniziale dovessero richiedere delle tolleranze del valore della tensione di alimentazione più strette, la tensione di alimentazione di potenza del nodo dovrà rispettare queste ultime.

N.B. La tensione nominale di alimentazione del modulo CPU è 24 Vdc ±10%.

5.3.1 Regole di attivazione degli elettropiloti

In funzionamento normale standard, le elettrovalvole sono attivate, per 100 ms, con una potenza di 1 W (@ 24 V la corrente assorbita è dunque 41,6 mA). Successivamente le elettrovalvole sono mantenute attivate riducendo la potenza assorbita al 50% del valore iniziale, mediante una tecnica di comando PWM. La tensione di alimentazione ammessa per l'isola di valvole serie D è 24 Vdc ± 10%, dunque il range utile è 21,6 Vdc ÷ 26,4 Vdc. Le correnti assorbite dagli elettropiloti delle elettrovalvole corrispondenti al range di alimentazione sono 39 mA ÷ 48 mA (in condizioni tipiche) nei primi 100 ms di attivazione e successivamente 19,5 mA ÷ 24 mA in fase di riduzione di potenza dovuta all'utilizzo del PWM. Il funzionamento continuativo dell'isola di valvole è garantito per un assorbimento massimo di 2,5 A. Nelle condizioni peggiori (massimo assorbimento di corrente per 26,4 Vdc di alimentazione) è possibile attivare simultaneamente fino a 50 elettropiloti con tutte le elettrovalvole dell'isola spente. Successivamente, è possibile procedere adottando la seguente formula:

N° elettropiloti da comandare simultaneamente = 50 - (0,6 x N° elettropiloti attivi)

Esempio

- Se 10 piloti sono già attivi, si possono attivare contemporaneamente 44 piloti.
- Se i piloti già attivi sono 20 si possono attivare simultaneamente 38 piloti.

N.B. Il massimo numero di piloti attivi contemporaneamente è 80. Ogni attivazione successiva rispetto al gruppo precedente di elettropiloti deve avvenire dopo 150 ms.



5.4 Accessori collegabili

Al modulo CX4 possono essere collegate elettrovalvole pneumatiche Serie D oppure moduli I/O digitali ed analogici. Ecco l'elenco completo dei dispositivi collegabili al CX4, con i rispettivi riferimenti ai dettagli tecnici presenti all'interno del manuale.

- Sottobase ed elettrovalvole Serie D di tre taglie differenti (par. 6.1).
- Modulo di ingressi digitali a 8 o 16 canali (par. 6.2).
- Modulo di uscite digitali a 8 o 16 canali (par. 6.3).
- Modulo di ingressi analogici (par. 6.4):
 - Modulo per RTD (par. 6.4.5).
 - Modulo per Termocoppie <mark>6.4.6</mark>).
 - Modulo per Bridge (par. 6.4.7).
 - Modulo per Tensione/Corrente (par. 6.4.8).
- Modulo di uscite analogiche (par. 6.5).



5.5.1 Rimozione e montaggio del modulo CX4

Per rimuovere la cover del modulo CX4 procedere come segue:

- 1. Togliere alimentazione al modulo CX4 per evitare danneggiamenti al dispositivo o danni all'utente.
- 2. Svitare le 5 viti.
- 3. Estrarre la cover del modulo CX4 sulla sua base di collegamento elettrico.

Per montare una cover del modulo CX4 seguire i passi successivi:

- 1. Togliere alimentazione al modulo CX4 per evitare danneggiamenti al dispositivo o danni all'utente.
- 2. Controllare che le guarnizioni facciano tenuta e non siano danneggiate.
- 3. Montare dall'alto la cover del modulo CX4 sulla sua base fino alla battuta.
- 4. Avvitare le 5 viti (Coppia max 0,6 Nm).

N.B. Dopo una modifica al sistema, sarà necessario effettuare l'operazione di mappatura (par. 7.3).





5.5.2 Assemblaggio sottobasi elettrovalvole Serie D

Per togliere o aggiungere le sottobasi per le elettrovalvole è necessario proseguire come segue:

- 1. Togliere l'alimentazione al modulo CX4 per evitare danneggiamenti al dispositivo o danni all'utente.
- 2. Svitare le 3 viti del coperchio alla destra del CX4 ed aprire il pacco delle sottobasi di elettrovalvole.
- 3. Togliere dai passanti le sottobasi fino a quella che si vuole sostituire o dove si vuole aggiungerne una nuova.
- 4. Una volta fatta la sostituzione/aggiunte delle sottobasi, collegare le sottobasi tra di loro fino alla battuta in modo che i connettori elettrici facciano il corretto contatto.
- 5. Rimontare il coperchio e avvitare le 3 viti (Coppia max 0,9 Nm).

N.B. Ogni volta che le sottobasi sono aggiunte, rimosse o spostate è necessario effettuare l'operazione di mappatura (par. 7.3).



* Esempio per Isola di Valvole Serie D1.



5.5.3 Sostituzione elettrovalvole Serie D

Per togliere o aggiungere le elettrovalvole Serie D dalle corrispondenti sottobasi di egual taglia, è necessario proseguire come segue:

- 1. Svitare le 2 viti bloccanti l'elettrovalvola.
- 2. Togliere l'elettrovalvola con cautela e perpendicolarmente all'isola. Evitare di piegare l'elettrovalvola per non danneggiare la scheda di connessione con la sottobase od i guida luce.
- 3. Aggiungere l'elettrovalvola sempre in maniera perpendicolare e con cautela per evitare le problematiche descritte al punto precedente.
- 4. Avvitare le due vite per la tenuta sulla sottobase (Coppia max 0,25 Nm (D1/D5), 0,5 Nm (D2), 2,0 Nm (D4)).
- 5. Resettare le informazioni della sottobase dall'interfaccia UVIX o dal controllore/PLC.



* Esempio per Isola di Valvole Serie D1.



5.5.4 Assemblaggio moduli I/O

Per togliere o aggiungere i moduli I/O è necessario proseguire come segue:

- 1. Togliere alimentazione al modulo CX4 per evitare danneggiamenti al dispositivo o danni all'utente.
- 2. Svitare le 2 viti del coperchio in fondo all'isola ed aprire il pacco dei moduli I/O.
- 3. Togliere dai passanti i moduli fino al modulo che si vuole sostituire o dove si vuole aggiungere un modulo nuovo.
- 4. Una volta fatta la sostituzione/aggiunte del modulo I/O collegare i moduli tra di loro fino alla battuta in modo che i connettori elettrici facciano il corretto contatto.
- 5. Rimontare il coperchio e avvitare le 2 viti (Coppia max 0,9 Nm).

N.B. Ogni volta che i moduli I/O sono aggiunti, rimossi o spostati, è necessario effettuare l'operazione di mappatura (par. 7.3).



* Esempio per Isola di Valvole Serie D1.



5.5.5 Sostituzione cover moduli I/O

Per rimuovere la cover di un modulo I/O procedere come segue:

- 1. Togliere alimentazione al modulo CX4 per evitare danneggiamenti al dispositivo o danni all'utente.
- 2. Svitare le 5 viti.
- 3. Estrarre la cover del modulo I/O dalla sua base di collegamento elettrico.

Per montare una cover di un modulo I/O seguire i passi successivi:

- 1. Togliere alimentazione al modulo I/O per evitare danneggiamenti al dispositivo o danni all'utente.
- 2. Controllare che le guarnizioni facciano tenuta e non siano danneggiate.
- 3. Montare dall'alto la cover del modulo CX4 sulla sua base fino alla battuta.
- 4. Avvitare le 5 viti (Coppia max 0,6 Nm).

N.B. Dopo una modifica al sistema, sarà necessario effettuare l'operazione di mappatura (par. 7.3).



Accessori

6.1 Sottobase ed elettrovalvole Serie D

Il CX4 può essere utilizzato per realizzare un'isola di valvole Serie D Seriale collegando dalla parte pneumatica le sottobasi che permettono di collegare le elettrovalvole di tipo Serie D. Le elettrovalvole Serie D sono disponibili in tre taglie in funzione del passo.

• Sottobase ed elettrovalvola Serie D1 passo 10,5 mm



• Sottobase ed elettrovalvola Serie D2 passo 16 mm





• Sottobase ed elettrovalvola Serie D4 passo 25 mm





6.1.1 Dati tecnici

Caratteristica	Valore	
Costruzione	A spola bilanciata	
Funzioni valvola	2x3/2 NC/NO/NC+NO; 5/2; 5/3 CC/CO/CP	
Materiali	corpo, spola = AL; basi, fondelli = tecnopolimero; basi= AL solo D4; guarnizioni = HNBR	
Attacchi	Boccole vari Ø (D1-D2-D5) attacchi filettati G3/8 (D4)	
Temperatura ambiente	0÷50 °C	
Fluido	 Aria compressa filtrata e non lubrificata in classe 7.4.4 secondo ISO 8573-1:2010. Nel caso sia necessaria la lubrificazione, utilizzare solo oli con viscosità max. 32 Cst e la versione con servo pilotaggio esterno. La qualità dell'aria al servo pilotaggio deve essere in classe 7.4.4 secondo ISO 8573-1:2010. 	
Tensioni	24 Vdc	
Tolleranza sulla tensione	±10%	
Assorbimento	1 W	
Classe d'isolamento	classe F	

6.1.2 Coilvision

Le sottobasi delle elettrovalvole Serie D sono dotate di tecnologia **COILVISION**. Questa tecnologia è stata sviluppata per monitorare costantemente i parametri funzionali dell'elettropilota che aziona la spola. Ogni azionamento dell'elettropilota, in diverse configurazioni di ciclica e condizioni ambientali, viene analizzato per acquisire informazioni che, elaborate da algoritmi software, permettono di diagnosticare e predire lo stato di salute del componente.

L'informazione sullo stato di salute dell'elettrovalvola è un dato che viene fornito dal modulo CX4 al PLC e anche tramite l'interfaccia browser UVIX sotto forma di numero percentuale e indicatore a *gauge* (par. 9.3.4). Inoltre, sempre tramite UVIX, è possibile ricevere un avviso per la sostituzione dell'elettrovalvola nel momento in cui le sue prestazioni sono degradate (par. 9.3.5).

Di seguito, tutte le informazioni che si possono ottenere grazie alla tecnologia COILVISION.



6.1.3 Funzionalità

La sottobase che gestisce le elettrovalvole Serie D può essere configurata nella gestione del funzionamento del failsafe e nella gestione degli errori di pilotaggio delle elettrovalvole stesse .

Il *failsafe* permette alla sottobase, in mancanza di comunicazione con il modulo CX4, di impostare lo stato dei comandi che pilotano le elettrovalvole in modo da evitare situazioni dannose e pericolose per dispositivi o utenti. I parametri configurabili sono l'abilitazione del failsafe, di default non abilitato, e lo stato in cui si vogliono impostare i piloti dell'elettrovalvole, di default il pilota è spento.

L'abilitazione o meno degli allarmi bloccanti (*Error Enable*) inerenti al funzionamento del pilota è anch'esso configurabile, di default non abilitato. Se abilitato, gli allarmi non rientrano semplicemente con la disattivazione del pilota ma deve essere riavviata l'intera sottobase e, pertanto, l'intero sistema. **N.B.** Gli allarmi possibili sugli elettropiloti sono descritti al paragrafo 6.1.4. Solo gli allarmi di pilota interrotto e di sovracorrente del pilota possono essere resi bloccanti.

6.1.4 Diagnostica sottobase

La diagnostica delle sottobasi per le elettrovalvole è definita da un lampeggio codificato del led giallo associato al singolo elettropilota (La sottobase D4 ha due LED gialli di diagnostica per ogni elettropilota con identico comportamento).

Stato modulo ed allarmi	Stato del LED	Descrizione dello stato e soluzioni degli allarmi
Funzionamento	GIALLO OFF	L'elettrovalvola non è comandata.
normale senza allarmi	GIALLO ON	L'elettrovalvola è stata azionata correttamente.

Capitolo 6 Accessori

Stato modulo ed allarmi	Stato del LED	Descrizione dello stato e soluzioni degli allarmi
Anomalia durante l'attivazione dell'elettropilota	1 lampeggio GIALLO @100 ms ogni 1 s	L'elettropilota non si è energizzato correttamente. Soluzione : l'allarme non è bloccante pertanto riprovare ad azionare nuovamente l'elettrovalvola. Se il problema persiste, sostituire l'elettrovalvola.
Elettropilota interrotto	2 lampeggi GIALLO @100 ms ogni 1 s	L'elettropilota è interrotto (circuito aperto). Questo allarme può essere bloccante (se configurato come tale) e pertanto è necessario riavviare l'isola. Soluzione : sostituire l'elettrovalvola.
Sovracorrente elettropilota	3 lampeggi GIALLO @100 ms ogni 1 s	Il consumo di corrente dell'elettropilota è eccessivo e pertanto l'elettrovalvola viene spenta automaticamente. Soluzione : sostituire l'elettrovalvola.
Sovratemperatura elettropilota	3 lampeggi GIALLO @100 ms ogni 1 s	La temperatura dell'elettropilota è eccessiva. Questo allarme può essere bloccante (se configurato come tale) e pertanto è necessario riavviare l'isola. Soluzione : togliere il comando di ON sull'elettrovalvola e lasciare raffreddare il pilota. Se il problema persiste, sostituire l'elettrovalvola.
Sovratemperatura sottobase	5 lampeggi GIALLO @100 ms ogni 1 s	La temperatura dell'elettronica della sottobase è eccessiva. Soluzione : spegnere l'isola e lasciare raffreddare il dispositivo. Se il problema persiste, contattare l'assistenza e sostituire la sottobase.

N.B. Gli allarmi di elettropilota interrotto e di sovracorrente possono essere configurati come bloccanti e, pertanto, ripristinabili solo riavviando l'intero sistema.



6.2 Modulo Ingressi Digitali

Il modulo di ingressi digitali permette di monitorare 8 o 16 segnali digitali. Possono essere collegati sensori digitali a 2 o 3 fili, con la possibilità di alimentare i sensori direttamente per mezzo del modulo (alimentazione a 24 V).

Il modulo di ingressi digitali, dopo essere collegato al modulo CX4, deve essere mappato dall'isola (par. 7.3). Se la procedura di mappatura termina correttamente, il modulo di ingressi digitali attende la ricezione dei parametri di configurazione dal modulo CX4 (attesa massima di 1 minuto). Ricevuti tali parametri, il modulo entra in stato di funzionamento normale e gli ingressi digitali possono essere letti. In caso contrario, se la procedura di mappatura non termina correttamente, il modulo rimane in stato di errore disattivando qualsiasi funzionalità operativa.

Per ogni ingresso è presente un LED di diagnostica dedicato, mentre per la diagnostica generale viene utilizzato il LED del primo canale (par. 6.2.5).

6.2.1 Funzionalità

Il modulo di ingressi digitali consente di agire sia sulla logica di lettura degli ingressi, sia sulle caratteristiche temporali dei segnali letti.

Per la logica dei segnali, è possibile scegliere la polarità di ciascun canale (*Activation Mode*), ovvero la modalità di attivazione: ogni canale può essere attivo alto o attivo basso. Nel primo caso, il canale assumerà stato logico alto in presenza di tensione in ingresso e basso in assenza di tensione; nel secondo caso, varrà il viceversa.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche temporali dei segnali in ingresso, la configurazione non avviene canale per canale: i valori associati ai parametri in causa hanno effetto su tutti i canali di ingresso del modulo. In particolare, è possibile specificare due parametri: il tempo minimo di attivazione ed il periodo minimo di rilettura degli ingressi. Il primo parametro (*Minimum Activation Time*) indica l'ampiezza dell'intervallo di tempo minimo in cui il segnale in ingresso a un determinato canale deve mantenere lo stesso stato, affinché a tale canale sia associato lo stato logico corrispondente: scopo di tale procedura è filtrare i segnali con livello instabile (*anti-bounce*). Il secondo parametro (*Extension Time*) subentra dopo che il filtro anti-bounce ha accettato il valore in ingresso, facendo sì che il modulo non risponda a variazioni troppo veloci dei segnali in ingresso.

- Al tempo t₀ si verifica una variazione degli ingressi non filtrata dal sistema anti-bounce.
- Al tempo t₁>t₀ si ha un'ulteriore variazione. A questo punto, possono verificarsi due condizioni:
 - $t_1-t_0 \ge Extension Time$: il canale assumerà lo stato dovuto al valore del segnale in ingresso all'istante t_1 .
 - $t_1-t_0 < Extension Time$: il canale viene messo in uno stato di attesa per rilettura: al tempo $t_2=t_0 + Extension Time$, l'ingresso viene letto forzatamente e se il valore rilevato differisce da quello acquisito al tempo t_0 , il canale assume il nuovo stato, associato al valore attuale del segnale. In caso contrario (ovvero: all'istante t_2 il valore dell'ingresso è tornato uguale a quello presente all'istante t_0) il canale non rileverà alcuna variazione del segnale.



6.2.2 Collegamenti e segnalazioni del modulo a 8 ingressi di tipo M8



Piedinatura connettori M8

PIN	Seganle	Descrizione	Simbolo
1	VCC	Alimentazione 24 Vdc per l'esterno	(4)
3	GND	Riferimento di massa	
4	Input	Ingresso (max 100 mA per ogni ingresso)	

N.B. Per i moduli ingressi digitali è disponibile a catalogo Camozzi il connettore M8 a cablare 3 poli maschio (cod. CS-DM03HB).



6.2.3 Collegamenti e segnalazioni del modulo a 8 ingressi di tipo M12



Piedinatura connettori M12

PIN	Segnale	Descrizione	Simbolo
1	VCC	Alimentazione 24 Vdc per l'esterno	
2	Input n+1	Ingresso n+1 (max 100 mA per ogni ingresso)	
3	GND	Riferimento di massa	
4	Input n	Ingresso n (max 100 mA per ogni ingresso)	
5	NC	Non connesso	

N.B. Per i moduli di ingressi digitali sono disponibili a catalogo Camozzi i seguenti connettori.

- A cablare metallico, diritto, M12 A 5 poli maschio (cod. CS-LM05HC).
- A cablare, diritto, M12 A 5 poli maschio DUO (cod. CS-LD05HF).

6.2.4 Collegamenti e segnalazioni del modulo a 16 ingressi



Piedinatura connettori ingressi

Il connettore a 16 canali è una morsettiera rimovibile (serie DFMC e FMC della Phoenix).

PIN	Segnale	Descrizione	Simbolo	
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22	VCC (+)	Alimentazione 24 Vdc per l'esterno	+ 13 IN5 14	
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 Input n		Ingresso n (max 50 mA per ogni ingresso con alimentazione interna; 125 mA con alimentazione esterna)	- 15 + 16 IN6 17 - 18 + 19 IN7 20 - 21 + 22	
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24	GND (-)	Riferimento di massa	IN8 23 - 24	



Piedinatura connettore alimentazione esterna

PIN	Segnale	Descrizione	Simbolo	
1	+	Ingresso tensione di alimentazione 24 Vdc		
2	-	Riferimento di massa		

Modalità di connessione

I cavi devono avere la sezione di 0,5 mmq e per rimuovere la morsettiera dal modulo è possibile utilizzare un cacciavite 0,4x2 come da datasheet.





6.2.5 Diagnostica modulo

Led di diagnostica generale

Il LED di segnalazione del primo canale ha la duplice funzione di indicare la diagnostica generale del modulo, oltre che lo stato di attivazione del canale stesso. Per quanto riguarda la diagnostica generale del modulo ingressi digitali, il LED del primo canale si comporta come nella seguente tabella.

Stato modulo ed allarmi	Stato del LED	Descrizione dello stato e soluzioni degli allarmi
Accensione Fine mappatura Fine configurazione	ROSSO OFF	Il modulo entra in questo stato all'accensione e al termine della fase di mappatura o di ricezione dei parametri di configurazione.
Modulo mappato	ROSSO ON	Il led viene acceso durante la fase di mappatura e viene spento se questa procedura termina corret- tamente.
Attesa dei parametri di configurazione	1 lampeggio ROSSO @100 ms ogni 2 s	Il modulo è in attesa dei parametri di configura- zione (durata massima 1 minuto).
Errore di comunicazione	2 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 2 s	L'allarme indica che la comunicazione tra il mo- dulo di ingressi digitali e il modulo CX4 è assente. Soluzione : provare a riavviare l'intera isola e ve- rificare che la connessione fisica del modulo di in- gressi digitali sia corretta. Se il problema persiste, contattare l'assistenza e sostituire il modulo di in- gressi digitali.
Corto circuito ingressi digitali	ROSSO ON	Almeno uno degli ingres- si digitali è in corto circuito. Soluzione : rimuovere il sensore in ingresso e controllare il collegamento. Se il problema persiste, sostituire il sensore.



Led stato ingressi

Quando il modulo si trova in modalità di funzionamento normale (a regime e in assenza di particolari criticità), il LED del primo canale si comporta come i LED di segnalazione dei rimanenti canali (dal 2 al 16), ovvero è acceso di colore giallo quando l'ingresso è attivo e spento quando l'ingresso non è attivo.

Stato ingresso	Stato del LED	Descrizione dello stato soluzioni degli allarmi
Ingresso n non attivo	GIALLO OFF	Il led indica che l'ingresso digitale corrispondente non è attivo.
Ingresso n attivato	GIALLO ON	Il LED indica che l'ingresso digitale corrispondente si è attivato correttamente.



Led diagnostica dell'alimentazione esterna

Nella configurazione a 16 canali, il modulo di ingressi digitali è provvisto di un connettore per l'alimentazione esterna con LED di segnalazione dedicato.

N.B. L'alimentazione esterna può essere abilitata o meno attraverso i parametri di configurazione da controllore/PLC o da UVIX.

Stato alimentazione esterna	Stato del LED	Descrizione dello stato e soluzioni degli allarmi
Non configurata	LED OFF	L'alimentazione per gli ingressi digitali è fornita direttamente dal modulo di ingressi digitali.
Alimentazione esterna presente	VERDE ON	L'alimentazione esterna è presente e gli ingressi digitali sono alimentati esternamente. Per que- sta modalità è necessario configurare corretta- mente il parametro per l'utilizzo dell'alimenta- zione esterna.
Alimentazione esterna assente	ROSSO ON	Il modulo è configurato per ricevere l'a- limentazione supplementare esterna ma questa non è rilevata dal modulo. Soluzione : verificare che l'alimentazione arrivi correttamente al modulo e che la connessione sia stata fatta correttamente.
Configurata (Alimentazione esterna fuori range)	1 lampeggio ROSSO @100 ms ogni 1 s	Il modulo è configurato per ricevere alimen- tazione supplementare esterna ma que- sta ha un valore <21 Vdc oppure >27 Vdc. Soluzione : variare il valore di alimentazione proveniente dall'esterno e rientrare nel range di funzionamento corretto (21 Vdc ≤ Vcc ≥ 27 Vdc).



6.3 Modulo Uscite Digitali

Il modulo di uscite digitali permette di fornire 8 o 16 segnali digitali all'esterno del sistema. Possono essere collegati attuatori digitali a 2 o 3 fili, tipo P o N.

Il modulo di uscite digitali, dopo essere collegato al modulo CX4, deve essere mappato dall'isola (par. 7.3). Se la procedura di mappatura termina correttamente, il modulo di uscite digitali attende la ricezione dei parametri di configurazione dal modulo CX4 (attesa massima di 1 minuto). Ricevuti tali parametri, il modulo entra in stato di funzionamento normale e le uscite digitali possono essere attivate. In caso contrario, se la procedura di mappatura non termina correttamente, il modulo rimane in stato di errore disattivando qualsiasi funzionalità operativa.

Per ogni ingresso è presente un LED di diagnostica dedicato, mentre per la diagnostica generale viene utilizzato il LED del primo canale (par. 6.3.5).

6.3.1 Funzionalità

I parametri di configurazione del modulo di uscite digitale possono essere suddivisi in diverse tipologie: modalità di attivazione, gestione della sicurezza con failsafe e generazione di segnali PWM. I parametri per la modalità di attivazione sono costituiti da maschere di bit con diversi significati.

- Settaggi di modulo (*Module settings*): il valore di tale parametro serve ad attivare o disattivare singole funzionalità legate al comportamento dell'intero modulo (non dei singoli canali). Attualmente, viene valorizzato solo il bit meno significativo, che abilita (1) o disabilita (0) il rilevamento dell'assenza di carico da parte del driver di potenza, nel momento in cui un canale viene attivato. Se il rilevamento è attivato e almeno un'uscita viene attivata senza la presenza di un carico, il modulo rileva l'anomalia, che viene poi segnalata mediante uno specifico allarme.
- Abilitazione dei canali (*Enable output channels*): i singoli bit che compongono il valore del parametro descrivono l'abilitazione (1) o la disabilitazione (0) dei singoli canali di uscita. Se durante il funzionamento normale viene attivato un canale non abilitato, il driver di output non fornisce tensione al canale stesso.
- Impostazione del tipo di canale (*Output channels mode*): ogni bit che costituisce il valore del parametro descrive la modalità di attivazione dei singoli canali. Ciascun canale può essere configurato per alimentare carichi di tipo P (1) o di tipo N (0).

I parametri per la gestione della sicurezza sono rappresentati da maschere di bit con significato di volta in volta diverso.

- Abilitazione del failsafe (*Fail safe enable*): i bit che costituiscono il valore del parametro descrivono l'abilitazione (1) o la disabilitazione (0) del failsafe sul relativo canale. Lo scopo è fare in modo che le uscite assumano un determinato stato qualora si verifichi un allarme di comunicazione: in presenza di tale anomalia, i canali con failsafe abilitato assumeranno il valore prescritto dal parametro riguardante lo stato del fail safe, mentre quelli con failsafe disabilitato manterranno lo stato che avevano nel momento in cui l'allarme di comunicazione si è presentato.
- Stato failsafe (*Fail safe status*): la maschera di bit che rappresenta il valore di questo parametro descrive lo stato che devono assumere i canali, per i quali il failsafe è abilitato, nel momento in cui si dovesse verificare un allarme di comunicazione. In particolare: 1 indica che il canale corrispondente va attivato, 0 che il canale corrispondente va disattivato.

Capitolo 6 Accessori

I parametri che descrivono il funzionamento del modulo di uscita come generatore di segnali PWM.

- Impostazione tipo di canale PWM (*Pwm channels*): il valore di questo parametro rappresenta una maschera di bit che indica la modalità di funzionamento dei singoli canali. In particolare: 1 indica che il relativo canale deve generare un segnale PWM quando attivato, 0 indica che il canale deve invece funzionare in modalità ON/OFF e quindi se attivato, dovrà generare un segnale continuo.
- Tempo di attivazione PWM (Pwm activation time): indica il tempo di attivazione per i canali configurati come PWM, in millisecondi (da 0 a 255). In particolare, nel momento in cui un canale PWM viene attivato, assume immediatamente duty cycle pari al 100% e lo mantiene fino allo scadere del tempo indicato: da quel momento in poi, il segnale PWM verrà modulato con un duty cycle pari al valore del parametro riguardante il duty cycle del canale. Il parametro ha effetto su tutti i canali del modulo.
- Duty cycle per canale (*Pwm channels duty cycle*): il valore di questo parametro descrive il duty cycle da applicare ai singoli canali PWM quando vengono attivati, allo scadere del tempo di attivazione.
 È espresso in percentuale (da 0 a 100) e viene associato al singolo canale.


6.3.2 Collegamenti e segnalazioni del modulo a 8 uscite di tipo M8



Piedinatura connettori M8

PIN	Seganle	Descrizione	Simbolo
1	VCC	Alimentazione 24 Vdc per l'esterno	(4)
3	GND	Riferimento di massa	
4	Output	Uscita (max 125 mA per ogni uscita)	

N.B. Per i moduli uscite digitali è disponibile a catalogo Camozzi il connettore M8 a cablare 3 poli maschio (cod. CS-DM03HB).



6.3.3 Collegamenti e segnalazioni del modulo a 8 uscite di tipo M12



Piedinatura connettori M12

PIN	Seganle	Descrizione	Simbolo
1	VCC	Alimentazione 24 Vdc per l'esterno	
2	Output n+1	Uscita n+1 (max 125 mA per ogni uscita)	
3	GND	Riferimento di massa	
4	Output n	Uscita n (max 125 mA per ogni uscita)	5 4
5	NC	Non connesso	

N.B. Per i moduli uscite digitali è disponibile a catalogo Camozzi i seguenti connettori.

- A cablare metallico, diritto, M12 A 5 poli maschio (cod. CS-LM05HC).
- A cablare, diritto, M12 A 5 poli maschio DUO (cod. CS-LD05HF).

6.3.4 Collegamenti e segnalazioni del modulo a 16 uscite



Piedinatura connettori uscite

Il connettore a 16 canali è una morsettiera rimovibile (serie DFMC e FMC della Phoenix).

PIN	Segnale	Descrizione	Simbolo
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22	VCC (+)	Alimentazione 24 Vdc per l'esterno	+ 13 OUT5 14 - 15
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23	Output n	Uscita n (max 125 mA per ogni uscita)	+ 16 OUT6 17 - 18 + 19 OUT7 20 - 21 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24	GND (-)	Riferimento di massa	+ 22 OUT8 23 - 24

Piedinatura connettore alimentazione esterna

PIN	Segnale	Descrizione	Simbolo	
1	+	Ingresso tensione di alimentazione 12÷32 Vdc	+ -	
2	-	Riferimento di massa		

N.B. Il modulo di uscite digitali a 16 canali deve essere obbligatoriamente alimentato dall'esterno.

Modalità di connessione

I cavi devono avere la sezione di 0,5 mmq e per rimuovere la morsettiera dal modulo è possibile utilizzare un cacciavite 0,4x2 come da datasheet.





6.3.5 Diagnostica modulo

Led di diagnostica generale

Il LED di segnalazione del primo canale ha la duplice funzione di indicare la diagnostica del modulo, oltre che lo stato di attivazione del canale stesso. Per quanto riguarda la diagnostica generale del modulo uscite digitali, il LED del primo canale si comporta come nella seguente tabella.

Stato ingresso	Stato del LED	Descrizione dello stato soluzioni degli allarmi	
Accensione Fine mappatura Fine configurazione	ROSSO OFF	Il modulo entra in questo stato all'accensione e al termine della fase di mappatura o di ricezione dei parametri di configurazione.	
Modulo mappato	ROSSO ON	Il led viene acceso durante la fase di mappatura e viene spento se questa procedura termina corret- tamente.	
Attesa dei parametri di configurazione	1 lampeggio ROSSO @100 ms ogni 2 s	Il modulo è in attesa dei parametri di configura- zione (durata massima 1 minuto).	
Corto circuito su un canale di uscita	ROSSO ON	Almeno una delle uscite digitali è in corto circuito. Soluzione : controllare il collegamento ed even- tualmente rimuovere il carico in uscita e sostituir- lo.	
Circuito aperto su un canale di uscita	3 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 2 s	Ad almeno un'uscita non è collegato il carico e viene rilevato il circuito aperto. Soluzione : ricontrollare il collegamento del carico con il connettore d'uscita.	

Capitolo 6 Accessori





Capitolo 6 Accessori

Led stato uscite

Quando il modulo si trova in modalità di funzionamento normale (a regime e in assenza di particolari criticità), tale LED si comporta come i LED di segnalazione dei rimanenti canali (dal 2 al 16), ovvero è acceso di colore giallo quando l'uscita è attiva e spento quando l'uscita non è attiva.

Stato ingresso	Stato del LED	Descrizione dello stato soluzioni degli allarmi
Uscita n non attiva	GIALLO OFF	Il led indica che l'ingresso digitale corrispondente non è attivo.
Uscita n attivata	GIALLO ON	Il LED indica che l'ingresso digitale corrispondente si è attivato correttamente.

led di diagnostica dell'alimentazione esterna

Nella configurazione a 16 canali, il modulo di uscite digitali è provvisto di un connettore per l'alimentazione esterna con LED di segnalazione dedicato.

N.B. L'alimentazione esterna è da collegare obbligatoriamente.

Stato ingresso	Stato del LED	Descrizione dello stato soluzioni degli allarmi
Alimentazione esterna presente	VERDE OFF	L'alimentazione esterna è presente ed il modulo di uscite può funzionare correttamente.
Alimentazione esterna assente	VERDE OFF	Il modulo non rileva l'alimentazione esterna. Soluzione : verificare che l'alimentazione arrivi correttamente al modulo. Se il problema persi- ste, contattare l'assistenza e sostituire il modulo.



6.4 Modulo Ingressi Analogici

Il modulo di ingressi analogici può monitorare due sensori analogici contemporaneamente. Le tipologie di sensori collegabili sono:

- Termoresistenze (RTD) per la misura della temperatura.
- Termocoppie per la misura della temperatura.
- Bridge per la misura di resistenza.
- Sensori generici con uscite in tensione o in corrente.

Il modulo di ingressi analogici, dopo essere collegato al modulo CX4, deve essere mappato dall'isola (par. 7.3). Se la procedura di mappatura termina correttamente, il modulo attende la ricezione dei parametri di configurazione dal modulo CX4. Ricevuti tali parametri, il modulo entra in stato di funzionamento normale e gli ingressi analogici possono essere letti. In caso contrario, se la procedura di mappatura non termina correttamente, il modulo rimane in stato di errore disattivando qualsiasi funzionalità operativa.

6.4.1 Formato dati

Ogni canale restituisce la conversione dell'ingresso corrispondente in una word a 16 bit o a 32 bit. Il dato è rappresentato in complemento a 2 e corrisponde, a seconda del modulo, a diverse grandezze.

Modulo	Word trasmessa	Formato dati	Grandezza
RTD	16 bit	16 bit complemento a 2	°C/10
TERMOCOPPIE	16 bit	16 bit complemento a 2	°C/10
BRIDGE	32 bit	24 bit complemento a 2	uV
TENSIONE/CORRENTE	16 bit	16 bit complemento a 2 16 bit RAW (6.4.8)	mV, uA RAW

Ad ogni canale è, inoltre, associato un byte di diagnostica che riporta gli errori indicati nella diagnostica. Nel caso di funzionamento corretto, il byte di diagnostica è pari a 0. In caso contrario è possibile analizzare l'errore facendo riferimento al paragrafo relativo al bus di campo.

Nel caso il byte di diagnostica sia diverso da 0 il modulo bridge invierà un dato pari a 0x7FFFFF mentre tutti gli altri trasmetteranno il valore 0x7FFF (**N.B.** Questo non viene applicato in caso di formato dati *RAW*).

Il formato dati utilizzato dal CX4 per la comunicazione con il PLC è di tipo *little endian* per il protocollo EtherNet/IP.

Esempio

Nel formato little endian viene inviato trasmesso il byte meno significativo (LSB) per primo. Ad esempio, il valore 100000 uV (0x186A0) ricevuto da un modulo BRIDGE, verrà inviato nel seguente modo:

	LSB	MID	MSB
Indirizzo	0x00	0x01	0x02
Dato	0xA0	0x86	0x01

6.4.2 Funzionalità

I parametri configurabili per il modulo di ingressi analogici sono la tipologia di ingressi, i parametri di trasmissione e i filtri da applicare agli ingressi.

Configurazione ingressi

A seconda del tipo di modulo utilizzato, ciascun ingresso deve essere opportunamente configurato. Ad esempio, nel caso di un modulo RTD, potremmo decidere di avere la seguente configurazione:

- Canale 1: PT100 a 4 fili
- Canale 2: PT1000 a 2 fili

Oppure, per un modulo Termocoppie, si potrebbe richiedere la configurazione:

- Canale 1: termocoppia di tipo K
- Canale 2: disabilitato

Per la descrizione dettagliata della configurazione dei diversi ingressi analogici, fare riferimento ai paragrafi successivi.

Configurazione parametri di trasmissione

I moduli possono trasmettere i dati verso la testa secondo due diverse modalità: in frequenza ed a soglia.

Quando la trasmissione è configurata in frequenza (parametri *Sampling Threshold* e *Sampling Threshold Timeout* disabilitati), è possibile impostare una frequenza di trasmissione (*Sampling Frequency*) con la quale il modulo trasmette i dati acquisiti, periodicamente, verso il modulo CX4. **N.B.** Questo parametro non è la frequenza di campionamento degli ingressi del modulo, la quale è fissa. Per conoscere la frequenza di campionamento fare riferimento alle tabelle dei dati tecnici presenti nel capitolo accessori 6.4).

Quando la trasmissione è configurata a soglia (parametro *Sampling Threshold* diverso da zero), il modulo trasmette i dati alla testa solamente se il valore attuale è superiore rispetto al precedente del valore impostato come soglia. Se l'ingresso non subisce variazioni oltre la soglia, il modulo trasmette ugualmente il dato allo scadere del timeout (Sampling Threshold Timeout). In questa configurazione, il parametro Sampling Frequency può essere utilizzato per imporre un limite alla frequenza di variazione del segnale rispetto alla soglia. In questo modo è possibile ridurre l'occupazione del bus condiviso da parte dei moduli.



Consideriamo un modulo RTD con entrambi i canali abilitati e con la seguente configurazione di trasmissione:

- Sampling Frequency: 5 Hz
- Sampling Threshold: disabilitato
- Sampling Threshold Timeout: disabilitato

il modulo invia al PLC ogni 200 millisecondi i dati acquisiti dagli ingressi e la relativa diagnostica. Se la configurazione fosse invece:

- Sampling Frequency: 1 Hz
- Sampling Threshold: 0.2 °C
- Sampling Threshold Timeout: 5 secondi

Il modulo trasmette al PLC i dati acquisiti dagli ingressi e la relativa diagnostica nei seguenti casi:

- Se la misura di temperatura all'istante attuale di uno dei due ingressi supera la precedente di almeno 0.2 °C.
- Se non vi sono variazioni di temperatura oltre la soglia per più di 5 secondi.

Nel primo caso, se la frequenza di variazione della temperatura rispetto alla soglia fosse superiore a 1 Hz, la trasmissione verrebbe limitata ad 1 Hz.

Configurazione filtri

Ogni ingresso è provvisto di un filtro digitale a media mobile (FIR). La lunghezza massima della risposta all'impulso del filtro è di 128 campioni. Nella configurazione di default i filtri sono disabilitati.

6.4.3 Collegamenti e segnalazioni dei moduli

I moduli analogici possono avere due tipologie di connettori per i collegamenti con i sensori. Nella figura seguente, a sinistra è mostrato un modulo analogico con connettori femmina M12 A codec 5 poli, mentre a destra un modulo analogico con connettori TB femmina a 5 poli.



N.B. Le diverse tipologie di moduli di ingressi analogici hanno piedinature specifiche e dedicate alle loro funzionalità. La segnalazione visiva del funzionamento e della diagnostica avviene mediante tre LED.



6.4.4 Diagnostica modulo

N.B. Per la descrizione dettagliata delle anomalie sensori fare riferimento ai paragrafi specifici di ogni modulo (RTD, termocoppie, bridge e moduli V/C).

Stato modulo ed allarmi	LED STATUS	LED IN1	LED IN2	Descrizione dello stato e soluzioni degli allarmi
Attesa dei parametri di configurazione	1 lampeggio ROSSO @100 ms ogni 2 s	GIALLO OFF	GIALLO OFF	Il modulo è in attesa dei parametri di configurazione (durata massima 1 minuto).
Sensore funzionante sul canale 1	ROSSO OFF	GIALLO ON	GIALLO OFF	Il sensore collegato al canale 1 è correttamente funzionante.
Sensore funzionante sul canale 2	ROSSO OFF	GIALLO OFF	GIALLO ON	Il sensore collegato al canale 2 è correttamente funzionante.
Anomalia sensore sul canale 1	2 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 2 s	2 lampeggi GIALLO @100 ms ogni 2 s	GIALLO OFF	Anomalia del sensore abilitato e collegato sul canale 1. Soluzione : verificare la corretta connessione del sensore e l'eventuale sua alimentazione.

Stato modulo ed allarmi	LED STATUS	LED IN1	LED IN2	Descrizione dello stato e soluzioni degli allarmi
Sensore bridge mancante al canale 1 (Allarme bloccante solo per il modulo di tipo bridge)	3 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 2 s	3 lampeggi GIALLO @100 ms ogni 2 s	GIALLO OFF	Sensore bridge mancante o guasto al momento della configurazione del modulo sul canale 1. Soluzione : verificare connessioni sensore e riavviare il modulo.
Anomalia sensore sul canale 2	2 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 2 s	GIALLO OFF	2 lampeggi GIALLO @100 ms ogni 2 s	Anomalia del sensore abilitato e collegato sul canale 2. Soluzione : verificare la corretta connessione del sensore e l'eventuale sua alimentazione.
Sensore bridge mancante al canale 2 (Allarme bloccante solo per i moduli di tipo bridge)	3 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 2 s	GIALLO OFF	3 lampeggi GIALLO @100 ms ogni 2 s	Sensore bridge mancante o guasto al momento della configurazione del modulo sul canale 2. Soluzione : verificare connessioni sensore e riavviare il modulo.



Capitolo 6 Accessori

Stato modulo ed allarmi	LED STATUS	LED IN1	LED IN2	Descrizione dello stato e soluzioni degli allarmi
Errore di comunicazione dell'ADC	4 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 2 s	GIALLO OFF	GIALLO OFF	Si verifica in caso di problemi di comunicazione interna con l'ADC che misura la grandezza fisica in ingresso. Soluzione : contattare l'assistenza e sostituire il modulo.
Errore tensione di logica 3.3 V	ROSSO ON	GIALLO OFF	GIALLO OFF	Si verifica in caso di problemi con la tensione di logica (3.3 V). Soluzione : contattare l'assistenza e sostituire il modulo.



6.4.5 Modulo RTD (Resistance Temperature Detector)

A questi moduli analogici possono essere collegati delle termoresistenze (RTD) per la misura della temperatura. È possibile configurare alcuni parametri singolarmente per effettuare le misure.

Dati tecnici

Caratteristica			Valore		
			Temperatura [°C]		
	Tipologia	Minima	Massima		
		PT100 (385)	-200	850	
		PT100 (3926)	-200	630	
		PT200 (385)	-200	850	
Tipologia sensori		PT500 (385)	-200	850	
		PT1000 (385)	-200	850	
		Ni100 (618)	-60	180	
		Ni120 (672)	-80	260	
		Ni1000 (618)	-60	250	
Tipologie di connessioni	2/3/4 fili				
Numero ingressi	2				
Collegamento sensori	Connettori femmina M12 A codec 5 poli per ogni ingresso Connettori TB femmina a 5 poli per ogni ingresso			ii ingresso Jresso	
Risoluzione convertitore			16 bit		
Risoluzione lettura			0.1 °C		
Errore di misura			< ±1 °C		
Frequenza di campionamento	4 Hz per ogni ingresso				
Filtro digitale	Filtro a media mobile per ogni ingresso (configurabile fino a 128 campioni)				
Segnalazione e diagnostica	Led rosso di diagnostica scheda Led giallo per ogni ingresso				



Collegamenti elettrici

Lo schema di connessione per RTD è differente in funzione del numero di fili utilizzato:

- RTD a 2 fili devono essere collegate tra il pin 1 ed il pin 4 del connettore.
- RTD a 3 fili devono essere collegate tra il pin 2 ed il pin 4 del connettore, il filo di compensazione al pin 1.
- RTD a 4 fili devono essere collegate tra il pin 2 ed il pin 3 del connettore, i fili di compensazione ai pin 1 e 4.

Tipi di connessioni possibili (2/3/4 fili)	Connettore M12A	Connettore TB

Anomalie

Il modulo è in grado di rilevare le seguenti anomalie:

- Disconnessione o rottura del sensore RTD.
- Superamento del range di temperatura del sensore oltre ±1°C.

N.B. Il rilevamento della disconnessione dei fili di compensazione (ingresso A4- per RTD a 3 fili, ingressi A1+ e/o A4+ per RTD a 4 fili) può richiedere diversi secondi.

6.4.6 Modulo Termocoppie

A questi moduli analogici possono essere collegati delle termocoppie per la misura della temperatura. È possibile configurare alcuni parametri singolarmente per effettuare le misure.

Dati tecnici

Caratteristica			Valore		
			Temper	atura [°C]	
		Tipologia	Minima	Massima	
		В	250	1820	
		E	-200	1000	
		J	-210	1200	
Tipologia sensori		К	-200	1372	
		N	-200	1300	
		R	-50	1768.1	
		S	-50	1768.1	
		Т	-200	400	
Numero ingressi			2		
Collegamento sensori	Connettori femmina M12 A codec 5 poli per ogni ingresso Connettori TB femmina a 5 poli per ogni ingresso			jni ingresso Igresso	
Risoluzione convertitore	16 bit				
Risoluzione lettura			0.1 °C		
Errore di misura	< ±2°C per termocoppie E, J, K, N, T < ±4°C per termocoppie B, R, S				
Frequenza di campionamento	4 Hz per ogni ingresso				
Filtro digitale	Filtro a media mobile per ogni ingresso (configurabile fino a 128 campioni)				
Segnalazione e diagnostica	Led rosso di diagnostica scheda Led giallo per ogni ingresso				

Capitolo 6 Accessori

Collegamenti elettrici

La termocoppia deve essere connessa ai pin 2 (positivo) e 4 (negativo) del connettore M12 o TB. Tra i pin 1 e 3 è presente, sul circuito, una RTD (PT100) necessaria per effettuare, in modo del tutto automatico, la CJC (*Cold Junction Compensation*).

Pin	Segnale	Descrizione	Connettore M12A	Connettore TB
1	CIC	PT100 per cold junction compensation (non connettere)		
2	TC+	Ingresso positivo termocoppia	0.0	
3	CIC	PT100 per cold junction compensation (non connettere)		
4	TC-	Ingresso negativo termocoppia		
5	GND	Massa		

Anomalie

Il modulo è in grado di rilevare le seguenti anomalie:

- Disconnessione o rottura del sensore termocoppia.
- Superamento del range di temperatura del sensore oltre ±2°C.

N.B. il rilevamento della disconnessione del sensore termocoppia può richiedere diversi secondi.



6.4.7 Modulo Bridge

I moduli Bridge si basano sul funzionamento a ponte resistivo a sensitività variabile (es. Celle di carico).

Dati tecnici

Caratteristica	Valore	
Tipologia sensori	Sono supportati resistor bridge (es: celle di carico) a 4 fili con fattore bridge (sensitività) variabile: da 2 mV/V a 255 mV/V ad intervalli di 1 mV/V	
Numero ingressi	2	
Collegamento sensori	Connettori femmina M12 A codec 5 poli per ogni ingresso Connettori TB femmina a 5 poli per ogni ingresso	
Risoluzione convertitore	24 bit	
Risoluzione lettura	1 uV	
Errore di misura	Dipende dal fattore di bridge	
Frequenza di campionamento	1 KHz per ogni ingresso	
Tensione di eccitazione del ponte	5 V	
Filtro digitale	Filtro a media mobile per ogni ingresso (configurabile fino a 128 campioni)	
Segnalazione e diagnostica	Led rosso di diagnostica scheda Led giallo per ogni ingresso	



Collegamenti elettrici

Pin	Segnale	Descrizione	Connettore M12A	Connettore TB
1	ECC1+	Tensione positiva di eccitazione del resistor bridge (+5 V)		
2	ECC1-	Tensione negativa di eccitazione del resistor bridge (0 V)		
3	SRB1+	Segnale differenziale positivo del resistor bridge		
4	SRB1-	Segnale differenziale negativo del resistor bridge		
5	GND	Massa		

Celle di carico

Le celle di carico possono essere collegate al modulo Bridge per misurare una forza applicata su un oggetto tramite la lettura della tensione fatta dal ponte resistivo. La formula di conversione da tensione a peso per celle di carico è la seguente:

$$F = \frac{F_N \cdot U}{C \cdot U_{EXC}}$$

Dove:

- F è la forza rilevata dalla cella di carico (Kg)
- *F_N* è la capacità della cella di carico (Kg)
- C è la sensitività della cella di carico (mV/V)
- U_{EXC} è la tensione di eccitazione del ponte resistivo, questo valore è fisso e pari a 5V
- U è la tensione letta dalla cella di carico

Esempio

Una cella di carico ha le seguenti caratteristiche: $C = 2 \text{ mV/V} \text{ e } F_N = 5 \text{ Kg}$. In seguito all'applicazione di una forza sulla cella di carico, il modulo rileva una tensione di 100 uV. Ricavare il valore di peso corrispondente:

$$F = \frac{5Kg \cdot 0.1mV}{2mV/V \cdot 5V} = 0.05Kg$$

Quindi il valore di peso letto corrisponde a 50 grammi.

Capitolo 6 Accessori

Errore di misura

Il convertitore AD presente sul modulo integra un PGA (*Programmable Gain Amplifier*) il cui guadagno viene ottimizzato a seconda del fattore di bridge impostato. Tale guadagno determina il fondo scala della misura ed il rumore ad essa correlata. Nella seguente tabella sono riportati gli errori a fondo scala per i fattori bridge più comuni.

Fattore Bridge (mV/V)	Fondoscala (mV)	Errore % (relativo al fondoscala)
< 8	78,1	±0,0243
16	156,3	±0,0128
32	312,5	±0,0067
64	625,0	±0,0062
128	1250,0	±0,0056
256	2500,0	±0,0064

Anomalie

Il modulo è in grado di rilevare le seguenti anomalie:

- Cortocircuito tra pin ECC+ ed ECC- (tensione di eccitazione).
- Resistor bridge scollegato.
- Superamento del valore di fondo scala del resistor bridge (U_{EXC} ·) C dell'1%.

N.B. Il rilevamento della disconnessione del *resistor bridge* può avvenire solo al momento della configurazione del modulo e non mentre si è in modalità operativa. L'errore rimane impostato fino all'inserimento di un *resistor bridge* e ad una successiva riconfigurazione.



6.4.8 Modulo Tensione/Corrente

I moduli tensione/corrente(V/C) sono moduli di ingressi analogici che permettono di misure sia correnti che tensioni analogiche.

Dati tecnici

Caratteristica	Valore	
	Sono supportati i seguenti ingressi in tensione e corrente:	
	0÷10 V	
	0÷10 V RAW	
Tipologia consori	±10 V	
	4÷20 mA	
	4÷20 mA RAW	
	0÷20 mA	
	±20 mA	
Numero ingressi	2	
	Connettori femmina M12 A codec 5 poli per ogni ingresso	
Collegamento sensori	Connettori TB femmina a 5 poli per ogni ingresso	
Risoluzione convertitore	16 bit	
	1 mV	
	160.2 μ V RAW	
Risoluzione lettura	1 μA	
	259.4 nA RAW	
	< +0.3% (relativo al fondo scala +10.V)	
Errore di misura	$< \pm 0.3\%$ (relativo al fondo scala $\pm 10.0\%$)	
Frequenza di campionamento	100 Hz per ogni ingresso	
Tensione di eccitazione del ponte	5 V	
	Filtro a media mobile per ogni ingresso (configurabile fino a	
Filtro digitale	128 campioni)	
Segnalazione e diagnostica	Led rosso di diagnostica scheda	
	Led giallo per ogni ingresso	



Collegamenti elettrici

Pin	Segnale	Descrizione	Connettore M12A	Connettore TB
1	+24EX	Tensione 24 Vdc ausiliaria		
2	IN+	Ingresso differenziale positivo del segnale in tensione o in corrente		
3	GND	Massa	<u>eo o</u>	
4	IN-	Ingresso differenziale negativo del segnale in tensione o in corrente		
5	GND	Massa		

N.B. Valore massimo di assorbimento sono 200 mA per canale o 400 mA se presente un solo sensore alimentato dalla scheda.

Data range





Formato RAW

Le configurazioni 0÷10 V RAW e 3.5÷20.5 mA RAW restituiscono un valore RAW, ovvero che deve essere convertito per ottenere il corrispondente valore di tensione o corrente. In questo caso il range di misura è mappato linearmente in un valore numerico a 16 bit e considerando il range tecnico.

0÷10 V RAW
$$\rightarrow V(V) = \frac{10.5V}{65535} \cdot RAW_{VAL}$$

4÷20 mA RAW $\rightarrow I(mA) = \frac{17mA}{65535} \cdot RAW_{VAL} + 3.5mA$

Anomalie

Il modulo è in grado di rilevare le seguenti anomalie:

- Superamento tensione/corrente minima e massima di ±60 mV o ±120 uA.
- Circuito aperto (se canale configurato in tensione).

N.B. Il rilevamento di circuito aperto (canale configurato in tensione) può richiedere diversi secondi.



6.5 Modulo Uscite Analogiche

Il modulo di uscite analogiche può comandare due uscite indipendenti con le seguenti configurazioni:

- In tensione 0÷10 V
- In tensione 0÷5 V
- In corrente 0÷20 mA
- In corrente 4÷20 mA

Il modulo di uscite analogiche, dopo essere collegato al modulo CX4, deve essere mappato dall'isola (par. 7.3). Se la procedura di mappatura termina correttamente, il modulo attende la ricezione dei parametri di configurazione dal modulo CX4. Ricevuti tali parametri, il modulo entra in stato di funzionamento normale e le uscite, se abilitate, possono essere settate. In caso contrario, se la procedura di mappatura non termina correttamente, il modulo rimane in stato di errore disattivando qualsiasi funzionalità operativa.

Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Tipologia uscita	0÷10 V 0÷5 V 0÷20 mA 4÷20 mA
Numero uscite	2
Collegamento sensori	Connettori femmina M12 A codec 5 poli per ogni uscita Connettori TB femmina a 5 poli per ogni uscita
Risoluzione convertitore	16 bit
Risoluzione lettura	1 mV 1 μA
Errore di misura	
Segnalazione e diagnostica	Led rosso di diagnostica scheda Led giallo per ogni ingresso.

6.5.1 Formato dati

Modulo	Word trasmessa	Formato dati	Grandezza
TENSIONE/CORRENTE	16 bit	16 bit, complemento a 2	mV, uA

Ogni canale restituisce la conversione dell'ingresso corrispondente in una word a 16 bit.

Il formato dati utilizzato dal CX4 per la comunicazione con il PLC è di tipo *little endian* per il protocollo EtherNet/IP.

Esempio

Nel formato little endian viene inviato trasmesso il byte meno significativo (LSB) per primo. Ad esempio, il valore 5000 mV (0x1388) ricevuto da un modulo V/C, dovrà essere inviato nel seguente modo:



6.5.2 Funzionalità

I parametri configurabili per il modulo di uscite analogiche riguardano la tipologia dei canali e la gestione del failsafe. Ciascuna uscita deve infatti essere opportunamente configurata come canale in tensione o in corrente. In caso di perdita di comunicazione col PLC è inoltre possibile assegnare dei valori di default, sia in tensione sia in corrente, alle uscite analogiche (*failsafe*). In particolare:

- assegnare il valore che lo stesso aveva prima della caduta di comunicazione (failsafe disabilitato).
- Assegnare un valore desiderato, configurabile nel tool di configurazione master (failsafe abilitato).

Esempio

Considerando un modulo di uscite analogiche con entrambi i canali abilitati in tensione e failsafe abilitato solo sul secondo canale. In tal caso la configurazione parametri risulta essere la seguente:

- Channel Configuration Channel 1: 1 (0÷10 V)
- Channel Configuration Channel 2: 2 (0÷5 V)
- Fail Safe Enable Channel 1: 0
- Fail Safe Enable Channel 2: 1
- Fail Safe Value Channel 1: 0
- Fail Safe Value Channel 2: 3500

In caso di perdita di comunicazione col PLC, il valore del canale 1 è uguale all'ultimo dato ricevuto dal PLC prima della caduta, mentre sul canale 2 viene impostato il valore di 3500 mV come conseguenza dell'abilitazione del failsafe e dell'impostazione del valore di failsafe.

6.5.3 Collegamenti e segnalazioni dei moduli

I moduli analogici possono avere due tipologie di connettori per i collegamenti elettrici. Nella figura seguente, a sinistra è mostrato un modulo analogico con connettori femmina M12 A codec 5 poli, mentre a destra un modulo analogico con connettori TB femmina a 5 poli. La segnalazione visiva del funzionamento e della diagnostica avviene mediante tre LED.



Collegamenti elettrici

Pin	Segnale	Descrizione	Connettore M12A	Connettore TB
1	+24EX	Tensione 24 Vdc ausiliaria		
2	OUT	Uscita del segnale in tensione o in corrente		
3	GND	Riferimento di massa		
4	NC	Non connesso		
5	NC	Non connesso		



N.B. Valore massimo di assorbimento sono 200 mA per canale o 400 mA se presente un solo sensore alimentato dalla scheda.

6.5.4 Diagnostica modulo

Stato modulo ed allarmi	LED STATUS	LED IN1	LED IN2	Descrizione dello stato e soluzioni degli allarmi
Attesa dei parametri di configurazione	1 lampeggio ROSSO @100 ms ogni 2 s	GIALLO OFF	GIALLO OFF	Il modulo è in attesa dei parametri di configurazione (durata massima 1 minuto).
Uscita funzionante (Canale 1)	ROSSO OFF	GIALLO ON	GIALLO OFF	L'uscita del canale 1 è correttamente funzionante.
Uscita funzionante (Canale 2)	ROSSO OFF	GIALLO OFF	GIALLO ON	L'uscita canale 2 è correttamente funzionante.
Anomalia comunicazione	2 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 2 s	2 lampeggi GIALLO @100 ms ogni 2 s	2 lampeggi GIALLO @100 ms ogni 2 s	Anomalia comunicazione tra testa e modulo. Soluzione : contattare l'assistenza per sostituzione modulo.

Capitolo 6 Accessori

Stato modulo ed allarmi	LED STATUS	LED IN1	LED IN2	Descrizione dello stato e soluzioni degli allarmi
Assenza di carico (Canale 1)	3 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 2 s	3 lampeggi GIALLO @100 ms ogni 2 s	GIALLO OFF	Carico sull'uscita non presente (Questo allarme è valido solamente per la configurazione in corrente). Soluzione : verificare connessioni con il carico e riavviare il modulo.
Assenza di carico (Canale 2)	3 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 2 s	GIALLO OFF	3 lampeggi GIALLO @100 ms ogni 2 s	Carico sull'uscita non presente (Questo allarme è valido solamente per la configurazione in corrente). Soluzione : verificare connessioni con il carico e riavviare il modulo.
Allarme di modulo	4 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 2 s	4 lampeggi GIALLO @100 ms ogni 2 s	4 lampeggi GIALLO @100 ms ogni 2 s	Si verifica in caso dei seguenti problemi: • Sovratemperatura • Sottotensione di alimentazione • Errore interno DAC Soluzione : contattare l'assistenza e sostituire il modulo.



Messa in servizio

7.1 Collegamenti elettrici

Si raccomanda di eseguire i seguenti passi per il corretto collegamento elettrico del sistema:

- Collegare il connettore IN alla rete EtherNet/IP proveniente dal controllore/PLC.
- Collegare il connettore OUT al dispositivo successivo sulla rete EtherNet/IP. Se questo connettore non è utilizzato, chiudere con il tappo apposito per garantire la protezione IP65.
- Collegare il connettore di alimentazione elettrica.

N.B. A catalogo Camozzi è possibile trovare i tappi dedicati per la protezione IP65 dei nostri connettori (per moduli ingressi/uscite digitali e analogici e sottorete):

- CS-DFTP, tappo copri connettori M8.
- CS-LFTP, tappo copri connettori M12.

7.2 Funzionamento all'avvio

Il modulo CX4 all'avvio effettua il controllo della composizione dell'intero sistema, questa chiamata *mappatura*. Nello specifico, la composizione del sistema è determinata dalla tipologia e dalla posizione delle sottobasi per elettrovalvole e dei moduli I/O collegati. La mappatura del sistema è salvata nella memoria interna al modulo CX4. Se la mappatura non è mai stata memorizzata oppure è stata modificata la composizione del sistema, deve essere effettuata una richiesta di nuova mappatura (par. 7.3). Durante l'operazione di mappatura, i led di diagnostica generale di ogni singolo dispositivo accessorio collegato si accendono in sequenza, prima lato elettrovalvole e poi lato moduli I/O.

- Se la mappatura termina correttamente, il CX4 passa alla fase successiva. Inoltre, i led diagnostici di ogni singolo modulo riconosciuto vengono spenti.
- Se la mappatura non termina correttamente, viene segnalato un allarme di diagnostica (par. 8.1.2) e il modulo CX4 non prosegue con nessun'altra operazione.

La seconda fase all'avvio del sistema è la configurazione dei parametri. Il CX4 rimane in attesa, al massimo 1 minuto, dei parametri provenienti dal controllore/PLC, altrimenti vengono caricati quelli salvati in memoria interna oppure i parametri di default. Durante la fase di attesa dei parametri di configurazione, i led dei moduli I/O lampeggiano fino al termine di quest'operazione (Il tipo di lampeggio è definito per ogni singolo modulo accessorio nel capitolo 6).

Al termine di questa seconda fase all'avvio, il sistema, gestito dal modulo CX4, si porta in modalità di funzionamento normale ed è pronto ad eseguire le operazioni richieste.



7.3 Mappatura

Il modulo CX4, in configurazione moduli seriali Serie CX4 o isola di valvole Serie D Fieldbus, è estremamente flessibile e può essere modificata la sua configurazione rimuovendo, sostituendo o modificando le posizioni delle sottobasi per elettrovalvole e/o i moduli I/O. Ad ogni modifica apportata, deve essere fatta la procedura di mappatura per il riconoscimento della composizione del sistema. Il modulo CX4 deve essere a conoscenza della composizione dell'intera isola: numero, tipologia e posizione di sottobasi per elettrovalvole e di moduli I/O.

L'operazione di mappatura può essere fatta senza dover intervenire in maniera fisica sull'isola ma in maniera software inviando una richiesta di nuova mappatura. La richiesta di nuova mappatura può essere fatta nelle seguenti modalità:

- Camozzi UVIX in modalità Gateway-USB (par. 9.8).
- NFCamApp, app smartphone (par. 10.6).

N.B. Una volta effettuata la richiesta di mappatura è necessario riavviare il modulo CX4.

7.4 Indirizzamento rete EtherNet/IP

Come dispositivo fieldbus di tipo Ethernet, il modulo CX4 EtherNet/IP deve avere un indirizzo assegnato univoco (IP ADDRESS), per essere identificato correttamente sulla rete EtherNet/IP.

Le impostazioni di default per il nostro sistema sono le seguenti:

- Station name: "" (non usato)
- IP address: 192.168.10.2
- Network mask: 255.255.255.0
- Gateway: 0.0.0.0

Per leggere/modificare le informazioni di default esistono diverse possibilità:

- Camozzi UVIX, interfaccia browser (par. 9.2.2)
- NFCamApp, app smartphone (par. 10.5).
- Software di programmazione del controllore/PLC.

N.B. Se la comunicazione EtherNet/IP tra il CX4 e il controllore/PLC non si stabilisce, il problema viene segnalato dai LED di diagnostica del bus.

7.5 Configurazione tramite file EDS

Per configurare l'isola di valvole sulla rete EtherNet/IP è necessario importare il file ESD nel software di programmazione utilizzato per il controller. Il file di configurazione descrive le caratteristiche dell'isola di valvole EtherNet/IP e permette di configurare correttamente gli Input/Output.

Ci sono tre possibili file EDS compatibili con la medesima versione di firmware, servono a gestire diverse configurazioni di I/O a seconda delle esigenze del cliente. Non sono stati unificati a causa del limite della dimensione dell'assembly di configurazione, non sufficiente a coprire tutte le possibilità in un solo file. I file EDS sono reperibile sul sito Camozzi al seguente link: CX4_Ethernet_IP.zip



7.6 Occupazione degli indirizzi

Il volume di indirizzi dell'isola di valvole Serie D nella rete EtherNet/IP è limitato in funzione della versione del EDS utilizzato.

7.6.1 Versione EDS senza uscite analogiche

File *Camozzi_CX4_EIS_Rev1.x.EDS*: questo EDS non consente l'utilizzo di moduli di uscita analogici.

Moduli	Numero di canali	Bype per singolo modulo	Numero di moduli collegabili	Volume indirizzi occupato	Massimo numero di I/O
Sottobasi elettrovalvole	2	2 bit per valvola	64	16 byte	128 elettropiloti
Moduli ingressi digitali a 8 canali	8	1 byte	8	8 byte	64 ingressi digitali
Moduli ingressi digitali a 16 canali	16	2 byte	6	12 byte	96 ingressi digitali
Moduli uscite digitali a 8 canali	8	1 byte	8	8 byte	64 uscite digitali
Moduli uscite digitali a 16 canali	16	2 byte	6	12 byte	96 uscite digitali
Moduli ingressi analogici per RTD	2	4 byte	2	8 byte	4 ingressi analogici per RTD
Moduli ingressi analogici per Termocoppie	2	4 byte	2	8 byte	4 ingressi analogici per Termocoppie
Moduli ingressi analogici per BRIDGE	2	8 byte	2	16 byte	4 ingressi analogici per BRIDGE
Moduli ingressi analogici per Tensione/Corrente	2	4 byte	2	8 byte	4 ingressi analogici per Tensione/Corrente



7.6.2 Versione EDS con uscite analogiche

File *Camozzi_CX4_EIS_withA0_Rev1.x.EDS*: questo EDS aggiunge la possibilità di gestire 6 moduli di uscite digitali, ma definisce un massimo di 4 moduli di ingressi digitali a 16.

Moduli	Numero di canali	Byte per singolo modulo	Numero di moduli collegabili	Volume indirizzi occupato	Massimo numero di I/O
Sottobasi elettrovalvole	2	2 bit per valvola	64	16 byte	128 elettropiloti
Moduli ingressi digitali a 8 canali	8	1 byte	8	8 byte	64 ingressi digitali
Moduli ingressi digitali a 16 canali	16	2 byte	4	8 byte	64 ingressi digitali
Moduli uscite digitali a 8 canali	8	1 byte	8	8 byte	64 uscite digitali
Moduli uscite digitali a 16 canali	16	2 byte	4	8 byte	64 uscite digitali
Moduli ingressi analogici per RTD	2	4 byte	2	8 byte	4 ingressi analogici per RTD
Moduli ingressi analogici per Termocoppie	2	4 byte	2	8 byte	4 ingressi analogici per Termocoppie
Moduli ingressi analogici per BRIDGE	2	8 byte	2	16 byte	4 ingressi analogici per BRIDGE
Moduli ingressi analogici per Tensione/Corrente	2	4 byte	2	8 byte	4 ingressi analogici per Tensione/Corrente
Moduli uscite analogiche per Tensione/Corrente	2	4 byte	6	24 byte	12 uscite analogiche per Tensione/Corrente

7.6.3 Versione EDS con uscite analogiche e soli ingressi analogici tensione/corrente

File *Camozzi_CX4_EIS_withA0_onlyAIVC_Rev1.x.EDS*: questo EDS è simile al precedente, ma consente l'utilizzo di ingressi analogici solo di tipo V/C.

Moduli	Numero di canali	Bype per singolo modulo	Numero di moduli collegabili	Volume indirizzi occupato	Massimo numero di I/O
Sottobasi elettrovalvole	2	2 bit per valvola	64	16 byte	128 elettropiloti
Moduli ingressi digitali a 8 canali	8	1 byte	8	8 byte	64 ingressi digitali
Moduli ingressi digitali a 16 canali	16	2 byte	4	8 byte	64 ingressi digitali
Moduli uscite digitali a 8 canali	8	1 byte	8	8 byte	64 uscite digitali
Moduli uscite digitali a 16 canali	16	2 byte	4	8 byte	64 uscite digitali
Moduli ingressi analogici per Tensione/Corrente	2	4 byte	6	24 byte	12 ingressi analogici per Tensione/Corrente
Moduli uscite analogiche per Tensione/Corrente	2	4 byte	6	24 byte	12 uscite analogiche per Tensione/Corrente



7.7 Modalità implicita/esplicita

La messaggistica implicita è un tipo di comunicazione che trasporta dati di I/O critici per il tempo, usando il protocollo UDP (*User Datagram Protocol*). Questo tipo di messaggistica è veloce, affidabile e deterministica, ma non garantisce la consegna dei pacchetti. La messaggistica implicita è usata per le applicazioni di controllo in tempo reale, come il controllo di motori, valvole, sensori, rappresenta quindi nel sistema CX4 la modalità utilizzata per lo scambio dati ciclico.

La messaggistica esplicita è un tipo di comunicazione che trasporta dati di configurazione, parametri, setpoint, e altri dati non critici per il tempo, usando il protocollo TCP (*Transmission Control Protocol*). Questo tipo di messaggistica è flessibile, sicura e garantisce la consegna dei pacchetti, ma non è adatta per le applicazioni di controllo in tempo reale, perché richiede più tempo e risorse. La messaggistica esplicita è usata per le applicazioni di gestione, monitoraggio, diagnostica e manutenzione. Nel sistema CX4 viene utilizzata per la lettura di alcune variabili di funzionamento (par. 7.10.1), per l'invio di comandi specifici (par. 7.10.2) o per la parametrizzazione dei moduli (par. 7.10.3).

Di recente abbiamo introdotto nella CX4 la possibilità di scambiare i dati di I/O, normalmente riservati alla modalità implicita, anche mediante messaggistica esplicita, per esempio per consentire il dialogo con scanner EtherNet/IP differenti da controller PLC (es. schede National) che prediligono questo tipo di messaggistica, senza l'obbligo di dover importare alcun tipo di file EDS. In questo caso tuttavia non è possibile utilizzare l'assembly 102 di configurazione, quindi eventuali parametrizzazioni dei moduli di I/O devono essere effettuate mediante UVIX (cap. 9).

I seguenti oggetti CIP sono deputati allo scopo:

Descrizione	Service	Class	Instance	Attribute	Data
Comando avvio scambio dati aciclico	0x10	0x64	1	8	
Scrittura output	0x10	0x64	100	3	(payload) Array di byte dello stream di output. Tabella par. 7.9.2 per identificare l'offset corretto dei moduli di uscita.
Lettura Input	0x0E	0x64	101	3	(response) Array di byte dello stream di input. Tabella par. 7.9.2 per identificare l'offset corretto dei moduli di ingresso.



7.8 Esempi di messaggistica esplicita

Di seguito proponiamo a scopo didattico degli esempi di utilizzo della messaggistica esplicita, mediante il tool Molex liberamente scaricabile per i membri ODVA.

Lettura dei dati di input

In questo esempio mostriamo l'utilizzo di un messaggio esplicito per leggere l'intero stream di Input del sistema CX4.

Selezionare il tab *Explicit Message* del tool, ed impostare i parametri a video come segue.

• 1) Abilitare la lettura mediante messaggi espliciti (se è la prima volta):

- Comunicazione = UCMM
- Service = 16 (0x10)
- Class = 0x64
- Instance = 1
- Attribute = 8
- Premere il tasto Send Request, verificare l'esito OK nel riquadro in alto, Status.
- 2) Leggere gli stream di input:
 - Comunicazione = UCMM
 - Service = 14 (0x0E)
 - Class = 0x64
 - Instance = 101
 - Attribute = 3
- Premere il tasto Send Request, verificare l'esito OK nel riquadro in alto, Status.
- Check the response in the *Response* box on the right.

EtherNet/IP Tools from Molex Inc. is provided free of charge to ODVA		- 🗆 X
Station : 192.168.0.2 Communications UCMM O Connected Status : Dk UCMM Decision Message file 0.0.014 (1) 0.000 (1) 0	Ounconnected_send Options	About Interest of
Explicit Message Class 0x01 Identity 0x06 Connection Manager Explicit Message Service 14 0x0E - Get Attribute Single	0x47 DLR 0x48 QoS 0xFS TCP/0P 0xF6 Ethernet Link Request	Response
Path Class (hex) 64 Instance 101 Attribute 3 Data (hex) 12 12 13 14 15 16 17 18 19 100 11	OE 03 20 64 24 65 30 03	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 8E 00
	Send Request	6 00 00 00 00 00 7 8 9 10 11
7	Controus +	Counter 21

Con questo comando abbiamo letto l'intero stream di input della CX4; la risposta va analizzata a partire dal byte 5 (riquadro *Response*), quindi l'interpretazione è:
• OXFC => Byte diagnostica (nell'esempio, errore di undervoltage della testa).

Scrittura dei dati di output

In questo esempio mostriamo l'utilizzo di un messaggio esplicito per attivare il terzo pilota dell'isola di valvole. Allo stesso modo è possibile impostare qualsiasi tipo di dispositivo di uscita, conoscendo il giusto offset del modulo nello stream di uscita (par. 7.9.2).

- 2) Abilitare la scrittura mediante messaggi espliciti (se è la prima volta):
 - Comunicazione = UCMM
 - Service = 16 (0x10)
 - Class = 0x64
 - Instance = 1
 - Attribute = 8
- Premere il tasto Send Request, verificare l'esito OK nel riquadro in alto, Status.
- 3) Attivare il terzo pilota sulla serie di valvole (primo byte = 4, impostare il payload nella tabella Data (hex)):
 - Comunicazione = UCMM
 - Service = 16 (0x10)
 - Class = 0x64
 - Instance = 100
 - Attribute = 3
- Premere il tasto Send Request, verificare l'esito OK nel riquadro in alto, Status.

EtherNet/IP Tools from Molex Inc. is provided free of charge to ODVA		- • ×
Station : 192.168.0.2 Communications O L/CMM O Connected Status : Ok	O Unconnected_send Options	About molect Wew Log one company - a world of innovation
List Identity Explicite Message Class 0x01 Identity 0x06 Connection Manager	0x47 DLR 0x48 QoS 0xF5 TCP/IP 0xF6 Ethernet Link	
Explicit Message		
Service 16 0x10 - Set Attribute Single ~ Path Class (hex) 64 64 64	Request	
Instance 100	10 03 20 64 24 64 30 03 04	
IMPOSTARE QUI IL PAYLOAD Data (hex)		2 3 4 5
		6 7 8
3	Send Request	9 10
6 7	Continous +	Counter 38

Con questi due comandi espliciti, abbiamo attivato il terzo pilota dell'isola di valvole, ed è possibili impostare le uscite digitali o analogiche sfruttando gli offset corretti (descritti al par. 7.9.2).



7.9 Dati ciclici

I dati scambiati in modalità ciclica tra il modulo CX4 e il controllore/PLC rappresentano gli stream di input e output della comunicazione real-time EtherNet/IP.

Il primo byte dello stream di input è il byte di diagnostica di funzionamento generale dell'isola, si veda al proposito il capitolo sull'identificazione guasti (par. 8); seguono poi i dati dei moduli Digital Input e Analog Input. Per lo stream di output invece troviamo in sequenza i dati per le Valvole e quelli dei moduli Digital Output.

Il mapping dei dati di I/O è definito staticamente: i byte utilizzati per gli ingressi e per le uscite dipendono dal tipo di file EDS utilizzato. Nelle tabelle dei paragrafi seguenti sono riportati i mapping dei dati disponibili per le diverse versioni di EDS: in esse compaiono, tra l'altro, l'offset associato a ciascun gruppo di slave. Tale parametro identifica la posizione iniziale, all'interno del relativo stream di dati. Gli assembly relativi allo scambio dati ciclico sono definiti nel file EDS: *Assembly 100* (02T, stream di

output) e Assembly 101 (T2O, stream di input).

7.9.1 Dati ciclici senza uscite analogiche

Dispositivo	Offset	Dimensione	Totale moduli	Totale canali	Direzione
Elettrovalvole	0	16 byte	64	128	Output
Uscite digitali a 8 canali	16	8 byte	8	64	Output
Uscite digitali a 16 canali	24	12 byte	6	96	Output
Diagnostica	0	1 byte	1		Input
Ingressi digitali a 8 canali	1	8 byte	8	64	Input
Ingressi digitali a 16 canali	9	12 byte	6	96	Input
Ingressi analogici RTD	21	8 byte	2	4	Input
Ingressi analogici Termocoppie	29	8 byte	2	4	Input
Ingressi analogici Tensione/Corrente	37	8 byte	2	4	Input
Ingressi analogici BRIDGE	45	16 byte	2	4	Input



7.9.2 Dati ciclici con uscite analogiche

Dispositivo	Offset	Dimensione	Totale moduli	Totale canali	Direzione
Elettrovalvole	0	16 byte	64	128	Output
Uscite digitali a 8 canali	16	8 byte	8	64	Output
Uscite digitali a 16 canali	24	8 byte	4	64	Output
Uscite Analogiche Tensione/Corrente	36	24 byte	6	12	Output
Diagnostica	0	1 byte	1		Input
Ingressi digitali a 8 canali	1	8 byte	8	64	Input
Ingressi digitali a 16 canali	9	8 byte	4	64	Input
Ingressi analogici RTD	21	8 byte	2	4	Input
Ingressi analogici Termocoppie	29	8 byte	2	4	Input
Ingressi analogici Tensione/Corrente	37	8 byte	2	4	Input
Ingressi analogici BRIDGE	45	16 byte	2	4	Input

7.9.3 Dati ciclici con uscite analogiche e soli ingressi analogici tensione/corrente

Dispositivo	Offset	Dimensione	Totale moduli	Totale canali	Direzione
Elettrovalvole	0	16 byte	64	128	Output
Uscite digitali a 8 canali	16	8 byte	8	64	Output
Uscite digitali a 16 canali	24	8 byte	4	64	Output
Uscite Analogiche Tensione/Corrente	36	24 byte	6	12	Output
Diagnostica	0	1 byte	1		Input
Ingressi digitali a 8 canali	1	8 byte	8	64	Input
Ingressi digitali a 16 canali	9	8 byte	4	64	Input
Ingressi analogici Tensione/Corrente	37	24 byte	6	12	Input



7.10 Dati aciclici

Mediante pacchetti aciclici è possibile recuperare alcune informazioni sul funzionamento dell'isola nonché impostare in fase di avvio alcuni parametri specifici dell'applicazione, o inviare opportuni comandi.

7.10.1 Variabili in lettura

Le seguenti informazioni sono recuperabili mediante *Unconnected Explicit Messaging* (UCMM), ossia comandi aciclici di lettura degli oggetti CIP, specificando i campi *Service*, *Class*, *Instance* e *Attribute*.

Descrizione	Service	Class	Instance	Attribute	Dimensione	Valore
Stato di salute elettrovalvole	0x0E	0x64	1	1	1 byte per pilota	0÷100[%]
Contatore cicli elettrovalvole	0x0E	0x64	1	2	4 byte per pilota	0÷2 ³² [N° di cicli]
Contatore errori elettrovalvole	0x0E	0x64	1	3	4 byte per pilota	0÷2 ³² [N° di errori]
Variabili generiche modulo CX4	0×0E	0x64	1	4	5 byte	Byte 0-1: alimentazione di potenza [dV] Byte 2-3: alimentazione di logica [dV] Byte 4: Temperatura [°C]
Versione Firmware modulo CX4	0x0E	0x64	1	7	2 byte	Byte 0: Major version Byte 1: Minor version



7.10.2 Comandi

I seguenti oggetti consentono di inviare comandi all'applicazione, tramite pacchetti Unconnected Explicit Messaging (UCMM).

Descrizione	Service	Class	Instance	Attribute	Dimensione	Valore
Richiesta di mappatura	0x10	0x64	1	6	0 byte	
Reset informazioni sottobase	0x10	0x64	1	5	1 byte	1-64 (numero ID della sottobase da resettare)



7.10.3 Parametrizzazione moduli

I parametri dei moduli possono essere configurati, lato controllore/PLC, mediante comandi aciclici di scrittura. Questi sono descritti nel file EDS, nell'*Assembly 102*, e sono identificabili con un ID univoco. Affinché i parametri applicativi vengano effettivamente messi in atto, le seguenti condizioni devono essere verificate:

- Il parametro di testa System Start deve essere impostato al valore 1 (External).
- Il modulo non deve essere già operativo, in quanto i parametri vengono applicati solo nella fase di boot.

N.B. I parametri di sottobasi per elettrovalvole Serie D e dei moduli I/O, collegabili al modulo principale CX4, possono essere configurati anche tramite l'interfaccia utente UVIX (cap. 9).

7.10.3.1 Modulo CX4 EtherNet/IP

Il *System Start* permette alla testa CX4 di lavorare in due modalità alternative: se lasciato il valore di default (0), tutti i parametri applicativi descritti nei paragrafi successivi, pur essendo comunque trasmessi, non vengono considerati dal software del modulo CX4, che invece applicherà, al loro posto, i valori che già conserva in una propria memoria non volatile; questo perché un modulo CX4 normalmente può essere configurato non solo da PLC, ma anche per mezzo del configuratore UVIX, e quindi in tal modo si è voluta aggiungere la possibilità di non sovrascrivere un'eventuale configurazione preesistente. Se, invece, il parametro viene impostato a 1, tutta la parametrizzazione effettuata sul tool master verrà applicata dal software di testa al termine della fase di boot.

Descrizione	Parametro	Dimensione	Valore	Note
Modalità uso parametri	System Start	11	1 = External 0 = Stored	1 = parametri impostati da PLC 0 = parametri memoria interna



7.10.3.2 Sottobasi ed elettrovalvole Serie D

Le sottobasi che gestiscono le elettrovalvole Serie D possono essere configurabili nella gestione del funzionamento di *failsafe* e nella gestione degli errori durante l'attivazione delle elettrovalvole, come descritto al paragrafo 6.1.3.

Descrizione	Parametro	ID	Nome	Valori ammessi	Dimensione e valore
Valves	Valves	20	FSE Coils 1-8	0-0xFF	Maschera di bit, 1 bit per solenoide LSB → Coil 1 Disabled (0) = failsafe non abilitato Enabled (1) = failsafe abilitato
Failsafe	Failsafe Enable				
		35	FSE Coils 121-128	0-0xFF	LSB \rightarrow Coil 121
Stato	Valves	40	FSE Coils 1-8	0-0xFF	Maschera di bit, 1 bit per solenoide LSB → Coil 1 Reset (0) = stato non attivo Set (1) = stato attivo in caso di failsafe abilitato
Failsafe	Status		I	1	
		55	FSE Coils 121-128	0-0xFF	LSB $ ightarrow$ Coil 121
Gestione rientro errore pilota		60	EE Subbases 1-8	0-0xFF	Maschera di bit, 1 bit per solenoide LSB → Subbase 1 Unlatched (0) = errore rientrante Latched (1) = errore non rientrante
	Enable				
		67	EE Subbases 121-128	0-0xFF	LSB \rightarrow Coil 121



7.10.3.3 Ingressi digitali

I parametri di configurazione per i moduli di ingressi digitale consentono di agire sia sulla logica di lettura degli ingressi (*Minimum Activation Time*), sia sulle caratteristiche temporali dei segnali letti (*Extension Time*), come descritto al paragrafo 6.2.1.

Ingressi digitali 8 canali

Descrizione	Parametro	ID	Nome	Valori ammessi	Dimensione e valore
DI8	DI8	80	DI8 AM Chs 1-8 (Module 1)	0-0xFF	Maschera di bit, 1 bit per solenoide LSB → Coil 1 High (1) = ingresso attivo alto Low (0) = ingresso attivo basso
un canale	Activation Mode				
		87	DI8 AM Chs 57-64 (Module 8)	0-0xFF	LSB $ ightarrow$ Channel 57
Tempo minimo di permanen-	90	DI8 AT Module 1	0-255	Modulo 1 0 = filtro disattivato 1-255 = valore in ms	
za del livello di	Activation				
input (filtro anti- bounce)	nne	97	DI8 AT Module 8	0-255	Modulo 8
Periodo minimo di rilettura degli ingressi	מוס	100	DI8 ET Module 1	0-1023	Modulo 1 0 = filtro disattivato 1-1023 = valore in ms
	Extension				
	Time	107	DI8 ET Module 8	0-1023	Modulo 8



Ingressi digitali 16 canali

Descrizione	Parametro	ID	Nome	Valori ammessi	Dimensione e valore
DI16	200	DI16 AM Chs 1-8 (Module 1)	0-0xFF	Maschera di bit, 1 bit per solenoide LSB → Channel 1 High (1) = ingresso attivo alto Low (0) = ingresso attivo basso	
un canale	Activation Mode				
	211	DI16 AM Chs 89-96 (Module 8)	0-0xFF	LSB $ ightarrow$ Channel 89	
Tempo minimo di permanen-	Tempo minimo di permanen-	220	DI16 AT Module 1	0-255	Modulo 1 0 = filtro disattivato 1-255 = valore in ms
za del livello di	Activation				
input (filtro anti- bounce)	nine	225	DI16 AT Module 6	0-255	Modulo 6
Periodo minimo di rilettura E degli ingressi	DI16	230	DI16 ET Module 1	0-1023	Modulo 1 0 = filtro disattivato 1-1023 = valore in ms
	Extension				
	Time	235	DI16 ET Module 6	0-1023	Modulo 6



Descrizione	Parametro	ID	Nome	Valori ammessi	Dimensione e valore
Fonte del- l'alimenta- DI16 Power	240	DI16 Power S. Module 1	0-1	Modulo 1 Internal (0) = potenza collegata a sorgente interna External (1) = potenza collegata a sorgente esterna	
zione di potenza*	Source				
potenza		245	DI16 Power S. Module 6	0-1	Modulo 6

* Parametro configurabile solo per gli ingressi digitali a 16 canali.



7.10.3.4 Uscite digitali

I parametri di configurazione dei moduli di uscita digitale possono essere suddivisi in diverse tipologie: modalità di attivazione, gestione della sicurezza con failsafe e generazione di segnali PWM, come descritto al paragrafo 6.3.1.

Uscite digitali 8 canali

Descrizione	Parametro	ID	Nome	Valori ammessi	Dimensione e valore
Impostazioni di modulo Settings	008	120	DO8 MS Module 1	0-1	Modulo 1 Bit 0 = Open Load Detection (1 = Enabled, 0 = Disabled)
	Modules				
	Settings	127	DO8 MS Module 8	0-1	Modulo 8
Abilitazione dei canali	DO8 Enable Output Channels	130	DO8 EC Chs 1-8 (Module 1)	0-0xFF	Modulo 1, canali 1-8 1 bit per canale LSB → Channel. 1 Disabled (0) = canale disabilitato Enabled (1) = canale abilitato
		137	DO8 EC Chs 57-64 (Module 8)	0-0xFF	Modulo 8 LSB → Channel. 57

tipo di canale (N/P)	DO8 Out Channels Mode				Mode P (1) = canale di tipo P
		147	DO8 CM Chs 57-64 (Module 8)	0-0xFF	Modulo 8 LSB → Channel. 57
Abilitazione fail safe	DO8 Failsafe Enable	150	DO8 FSE Chs 1-8 (Module 1)	0-0xFF	Modulo 1, canali 1-8 1 bit per canale LSB → Channel. 1 fs non abilitato fs abilitato sul canale
		157	DO8 FSE Chs 57-64 (Module 8)	0-0xFF	Modulo 8 LSB → Channel. 57

Valori

ammessi

0-0xFF

Capitolo 7 Messa in servizio

Parametro

Descrizione

Impostazione

ID

140

Nome

DO8 CM Chs

1-8

(Module 1)



Dimensione e valore

Modulo 1, canali 1-8

Mode N (0) = canale di tipo N

1 bit per canale

 $\text{LSB} \rightarrow \text{Channel. 1}$

Descrizione	Parametro	ID	Nome	Valori ammessi	Dimensione e valore
Stato fail Safe		160	DO8 FSS Chs 1-8 (Module 1)	0-0xFF	Modulo 1, canali 1-8 1 bit per canale LSB → Channel. 1 Reset (0) = stato non attivo sul canale Set (1) = stato attivo sul canale in caso di fs abilitato
	318103				
		167	DO8 FSS Chs 57-64 (Module 8)	0-0xFF	Modulo 8 LSB → Channel. 57
Impostazione tipo canale	e DO8 Channel Type	170	DO8 CHT Chs 1-8 (Module 1)	0-0xFF	Modulo 1, canali 1-8 1 bit per canale LSB → Channel. 1 ON/OFF (0) = canale on/off (no Pwm) PWM (1) = canale di tipo Pwm
PWM					
		177	DO8 CHT Chs 57-64 (Module 8)	0-0xFF	Modulo 8 LSB → Channel. 57
Tempo di attivazione PWM	DO8 PWM Activation Time	180	DO8 ACT	0-255	Per tutti i moduli Valore espresso in ms
Duty cycle per canale (Configura- bile se in modalità PWM)	DO8 PWM Duty Cycle	190	DO8 DTC	0-100	Per tutti i canali e per tutti i moduli Valore espresso in %





Uscite digitali 16 canali

Descrizione	Parametro	ID	Nome	Valori ammessi	Dimensione e valore
501/		260	0 DO16 MS Module 1 0-1		Modulo 1 Bit 0 = Open Load Detection (1 = Enabled, 0 = Disabled)
Impostazioni di modulo	Modules				
	Settings	265	DO16 MS Module 6	0-1	Modulo 6
Abilitazione	D016 Abilitazione Enable		DO16 EC D Chs 1-8 D-0xFF (Module 1)		Modulo 1, canali 1-8 1 bit per canale LSB → Channel. 1 Disabled (0) = canale disabilitato Enabled (1) = canale abilitato
dei canali	Output Channels			I	
		281	DO16 EC Chs 89-96 (Module 6)	0-0xFF	Modulo 6 LSB → Channel. 89
Impostazione tipo di	D016 Out	290	DO16 CM Chs 1-8 (Module 1)	0-0xFF	Modulo 1, canali 1-8 1 bit per canale LSB → Channel. 1 Mode N (0) = canale di tipo N Mode P (1) = canale di tipo P
canale (N/P)	Mode				
		291	DO16 CM Chs 89-96 (Module 6)	0-0xFF	Modulo 6 LSB → Channel. 89

Descrizione	Parametro	ID	Nome	Valori ammessi	Dimensione e valore		
Abilitazione	D016 Failsafo	310	DO16 FSE Chs 1-8 (Module 1)	0-0xFF	Modulo 1, canali 1-8 1 bit per canale LSB → Channel. 1 fs non abilitato fs abilitato sul canale		
fail safe	Enable		····				
		321	D016 FSE Chs 89-93 (Module 6)	0-0xFF	Modulo 6 LSB → Channel. 89		
Stato fail safe	D016 Failsafe	330	DO16 FSS Chs 1-8 (Module 1)	0-0xFF	Modulo 1, canali 1-8 1 bit per canale LSB → Channel. 1 Reset (0) = stato non attivo sul canale Set (1) = stato attivo sul canale in caso di fs abilitato		
	318103	····					
		341	D016 FSS Chs 89-93 (Module 6)	0-0xFF	Modulo 6 LSB → Channel. 89		

Camozzi Automation S.p.A.



Descrizione	Parametro	ID	Nome	Valori ammessi	Dimensione e valore		
Impostazione tipo canale	e D016 Channel Type	350	DO16 CHT 350 Chs 1-8 0-0xFF (Module 1) Pw PW		Modulo 1, canali 1-8 1 bit per canale LSB → Channel. 1 ON/OFF (0) = canale on/off (no Pwm) PWM (1) = canale di tipo Pwm		
PWM							
		361	D016 CHT Chs 89-96 (Module 6)	0-0xFF	Modulo 6 LSB → Channel. 89		
Tempo di attivazione PWM	DO16 PWM Activation Time	370	DO16 ACT (all modules)	0-255	Per tutti i moduli Valore espresso in ms		
Duty cycle per canale (Configura- bile se in modalità PWM)	DO16 PWM Duty Cycle	380	D016 DTC (all modules)	0-100	Per tutti i canali e per tutti i moduli Valore espresso in %		



Camozzi Automation S.p.A.



7.10.3.5 Ingressi analogici

I parametri configurabili per i moduli di ingressi analogici sono la tipologia di ingressi, i parametri di trasmissione e i filtri da applicare agli ingressi, come descritto al paragrafo 6.4.2.

RTD

Descrizione	Parametro	ID	Valori	Note
Tipo sensore RTD Modulo 1 Canale 1	AI RTD Sensor Type Ch. 1 (Module 1)	400		0000 = non collegato
Tipo sensore RTD Modulo 1 Canale 2	Al RTD Sensor Type Ch. 2 (Module 1)	402		0001 = PT100 (385) 0010 = PT200 (385) 0011 = PT500 (385)
Tipo sensore RTD Modulo 2 Canale 1	Al RTD Sensor Type Ch. 3 (Module 2)	404	0÷8	0100 = PT1000 (385) 0101 = Ni100 (618) 0110 = Ni120 (672) 0111 = Ni1000 (618) 1000 = PT100 (3926)
Tipo sensore RTD Modulo 2 Canale 2	Al RTD Sensor Type Ch. 4 (Module 2)	406		
Numero fili RTD Modulo 1 Canale 1	AI RTD Wires Ch. 1 (Module 1)	401		
Numero fili RTD Modulo 1 Canale 2	AI RTD Wires Ch. 2 (Module 1)	403		0 = 2 fili 1 = 3 fili 2 = 4 fili
Numero fili RTD Modulo 2 Canale 1	AI RTD Wires Ch. 3 (Module 2)	405	0÷2	
Numero fili RTD Modulo 2 Canale 2	AI RTD Wires Ch. 4 (Module 2)	407		



Descrizione	Parametro	ID	Valori	Note
Soglia di trasmissione scheda in unità relative 1 U = 0.1 °C Modulo 1	AI RTD Sampling Thr. Module 1	408	0÷15	0000 = disabilitato 0001 = 1 U (0.1 °C) 0010 = 2 U 0011 = 3 U 0100 = 4 U 0101 = 5 U
Soglia di trasmissione scheda in unità relative 1 U = 0.1 °C Modulo 2	AI RTD Sampling Thr. Module 2	410		0110 = 10 U 0111 = 20 U 1000 = 30 U 1001 = 40 U 1010 = 80 U 1011 = 100 U 1100 = 160 U 1101 = 500 U 1110 = 1000 U 1111 = 2000
Timeout di trasmissione a soglia Modulo 1	AI RTD Sampling Thr. Timeout Module 1	409	1÷15 s	Valore in secondo
Timeout di trasmissione a soglia Modulo 2	AI RTD Sampling Thr. Timeout Module 2	411	1.173	

Descrizione	Parametro	ID	Valori	Note
Frequenza di trasmissione verso il master (modalità a tempo) o limite superiore di frequenza (modalità a soglia) Modulo 1	AI RTD Sampling Freq. Module 1	412	1÷10	0000 = disabilitato 0001 = 1 Hz 0010 = 2 Hz 0011 = 5 Hz 0100 = 10 Hz 0101 = 25 Hz 0110 = 50 Hz 1000 = 250 Hz 1001 = 500 Hz 1010 = 1000 Hz
Frequenza di trasmissione verso il master (modalità a tempo) o limite superiore di frequenza (modalità a soglia) Modulo 2	AI RTD Sampling Freq. Module 2	413	1.10	
Lunghezza filtro a media mobile Modulo 1 Canale 1	AI RTD FIR Ch. 1 Ch. 1 (Module 1)	414		
Lunghezza filtro a media mobile Modulo 1 Canale 2	AI RTD FIR Ch. 2 (Module 1)	415	0÷128	0÷1 = disabilitato 2÷128 [n° di tappi del filtro]
Lunghezza filtro a media mobile Modulo 2 Canale 1	AI RTD FIR Ch. 3 (Module 2)	416		
Lunghezza filtro a media mobile Modulo 2 Canale 2	AI RTD FIR Ch. 4 (Module 2)	417		



Termocoppie

Descrizione	Parametro	ID	Valori	Note
Tipo sensore TC Modulo 1 Canale 1	AI TH Sensor Type Ch. 1 (Module 1)	420		0000 = non collegato
Tipo sensore TC Modulo 1 Canale 2	AI TH Sensor Type Ch. 2 (Module 1)	421	0÷8	0001 = B 0010 = E 0011 = J 0100 = K 0101 = N 0110 = R
Tipo sensore TC Modulo 2 Canale 1	AI TH Sensor Type Ch. 3 (Module 2)	422		
Tipo sensore TC Modulo 2 Canale 2	AI TH Sensor Type Ch. 4 (Module 2)	423		0111 = S 1000 = T
Soglia di trasmissione scheda in unità relative 1 U = 0.1 °C Modulo 1	AI TH Sampling Thr. Module 1	424	0÷15	0000 = disabilitato 0001 = 1 U (0.1 °C) 0010 = 2 U 0011 = 3 U 0100 = 4 U 0101 = 5 U
Soglia di trasmissione scheda in unità relative 1 U = 0.1 °C Modulo 2	AI TH Sampling Thr. Module 2	426		0100 = 4 U 0101 = 5 U 0110 = 10 U 0111 = 20 U 1000 = 30 U 1001 = 40 U 1010 = 80 U 1011 = 100 U 1100 = 160 U 1101 = 500 U 1110 = 1000 U 1111 = 2000 U



Descrizione	Parametro	ID	Valori	Note
Timeout di trasmissione a soglia Modulo 1	AI TH Sampling Thr. Timeout Module 1	425	1.15	Valore in secondo
Timeout di trasmissione a soglia Modulo 2	AI TH Sampling Thr. Timeout Module 2	427		
Frequenza di trasmissione verso il master (modalità a tempo) o limite superiore di frequenza (modalità a soglia) Modulo 1	AI TH Sampling Freq. Module 1	428	1.10	0000 = disabilitato 0001 = 1 Hz 0010 = 2 Hz 0011 = 5 Hz 0100 = 10 Hz
Frequenza di trasmissione verso il master (modalità a tempo) o limite superiore di frequenza (modalità a soglia) Modulo 2	AI TH Sampling Freq. Module 2	429	1-10	0101 = 25 Hz 0110 = 50 Hz 0111 = 100 Hz 1000 = 250 Hz 1001 = 500 Hz 1010 = 1000 Hz

Descrizione	Parametro	ID	Valori	Note
Lunghezza filtro a media mobile Modulo 1 Canale 1	AI TH FIR Ch. 1 Ch. 1 (Module 1)	430		
Lunghezza filtro a media mobile Modulo 1 Canale 2	AI TH FIR Ch. 2 (Module 1)	431	0÷128	0÷1 = disabilitato 2÷128 [n° di tappi del filtro]
Lunghezza filtro a media mobile Modulo 2 Canale 1	AI TH FIR Ch. 3 (Module 2)	432		Introj
Lunghezza filtro a media mobile Modulo 2 Canale 2	AI TH FIR Ch. 4 (Module 2)	433		



Bridge

Descrizione	Parametro	ID	Valori	Note
Fattore Brigde Modulo 1 Canale 1	AI BRG Sensor Type Ch. 1 (Module 1)	460		
Fattore Brigde Modulo 1 Canale 2	AI BRG Sensor Type Ch. 2 (Module 1)	461	0÷255	0 = non connesso 1-255 mV/Vdc
Fattore Brigde Modulo 2 Canale 1	AI BRG Sensor Type Ch. 3 (Module 2)	462		
Fattore Brigde Modulo 2 Canale 2	AI BRG Sensor Type Ch. 4 (Module 2)	463		
Soglia di trasmissione scheda in unità relative 1 U = 0.1 °C Modulo 1	AI BRG Sampling Thr. Module 1	464	0÷15	0000 = disabilitato 0001 = 1 U (1 uV) 0010 = 2 U 0011 = 3 U 0100 = 4 U 0101 = 5 U
Soglia di trasmissione scheda in unità relative 1 U = 0.1 °C Modulo 2	AI BRG Sampling Thr. Module 2	464		0101 = 5 U 0110 = 10 U 0111 = 20 U 1000 = 30 U 1001 = 40 U 1010 = 80 U 1011 = 100 U 1100 = 160 U 1101 = 500 U 1110 = 1000 U 1111 = 2000 U



Descrizione	Parametro	ID	Valori	Note
Timeout di trasmissione a soglia Modulo 1	AI BRG Sampling Thr. Timeout Module 1	465		
Timeout di trasmissione a soglia Modulo 2	AI BRG Sampling Thr. Timeout Module 2	467		Value in secondo
Frequenza di trasmissione verso il master (modalità a tempo) o limite superiore di frequenza (modalità a soglia) Modulo 1	AI BRG Sampling Freq. Module 1	468	0.10	0000 = disabilitato 0001 = 1 Hz 0010 = 2 Hz 0011 = 5 Hz 0100 = 10 Hz
Frequenza di trasmissione verso il master (modalità a tempo) o limite superiore di frequenza (modalità a soglia) Modulo 2	li rso il ità a ite uenza glia)		0.10	0101 = 25 Hz 0110 = 50 Hz 0111 = 100 Hz 1000 = 250 Hz 1001 = 500 Hz 1010 = 1000 Hz

Descrizione	Parametro	ID	Valori	Note
Lunghezza filtro a media mobile Modulo 1 Canale 1	AI BRG FIR Ch. 1 Ch. 1 (Module 1)	470		
Lunghezza filtro a media mobile Modulo 1 Canale 2	AI BRG FIR Ch. 2 (Module 1)	471	0÷128	0÷1 = disabilitato 2÷128 [n° di tappi del filtro]
Lunghezza filtro a media mobile Modulo 2 Canale 1	AI BRG FIR Ch. 3 (Module 2)	472		Introj
Lunghezza filtro a media mobile Modulo 2 Canale 2	AI BRG FIR Ch. 4 (Module 2)	473		



Tensione/Corrente

Descrizione	Parametro	ID	Valori	Note
Tipologia ingresso V/C Modulo 1 Canale 1	AI V/C Sensor Type Ch. 1 (Module 1)	440		
Tipologia ingresso V/C Modulo 1 Canale 2	AI V/C Sensor Type Ch. 2 (Module 1)	441	0 = non collegato 001 = 0÷10 V 010 = 10÷+10 V 011 4÷20 mA 100 = 0÷20 mA 101 = -20÷+20 m	0 = non collegato 001 = 0÷10 V 010 = 10÷+10 V 011 4÷20 mA
Tipologia ingresso V/C Modulo 2 Canale 1	AI V/C Sensor Type Ch. 3 (Module 2)	442		100 = 0÷20 mA 101 = -20÷+20 mA
Tipologia ingresso V/C Modulo 2 Canale 2	AI V/C Sensor Type Ch. 4 (Module 2)	443		
Soglia di trasmissione scheda in unità relative 1 U = 0.1 °C Modulo 1	AI V/C Sampling Thr. Module 1	444	0÷15	0000 = disabilitato 0001 = 1 U (1 uV) 0010 = 2 U 0011 = 3 U 0100 = 4 U 0101 = 5 U
Soglia di trasmissione scheda in unità relative 1 U = 0.1 °C Modulo 2	AI V/C Sampling Thr. Module 2	446		0110 = 10 U 0111 = 20 U 1000 = 30 U 1001 = 40 U 1010 = 80 U 1011 = 100 U 1100 = 160 U 1101 = 500 U 1110 = 1000 U 1111 = 2000 U



Descrizione	Parametro	ID	Valori	Note
Timeout di trasmissione a soglia Modulo 1	AI V/C Sampling Thr. Timeout Module 1		Veloo is conside	
Timeout di trasmissione a soglia Modulo 2	AI V/C Sampling Thr. Timeout Module 2	AI V/C Sampling Thr. Timeout Module 2 447		
Frequenza di trasmissione verso il master (modalità a tempo) o limite superiore di frequenza (modalità a soglia) Modulo 1	AI V/C Sampling Freq. Module 1	448	0.10	0000 = disabilitato 0001 = 1 Hz 0010 = 2 Hz 0011 = 5 Hz 0100 = 10 Hz
Frequenza di trasmissione verso il master (modalità a tempo) o limite superiore di frequenza (modalità a soglia) Modulo 2	requenza di nissione verso il cer (modalità a npo) o limite ore di frequenza dalità a soglia) Modulo 2		0-10	0101 = 25 Hz 0110 = 50 Hz 0111 = 100 Hz 1000 = 250 Hz 1001 = 500 Hz 1010 = 1000 Hz

Descrizione	Parametro	ID	Valori	Note
Lunghezza filtro a media mobile Modulo 1 Canale 1	AI V/C FIR Ch. 1 Ch. 1 (Module 1)	450		
Lunghezza filtro a media mobile Modulo 1 Canale 2	AI V/C FIR Ch. 2 (Module 1)	451	0÷128	0÷1 = disabilitato 2÷128 [n° di tappi del filtro]
Lunghezza filtro a media mobile Modulo 2 Canale 1	AI V/C FIR Ch. 3 (Module 2)	452		
Lunghezza filtro a media mobile Modulo 2 Canale 2	AI V/C FIR Ch. 4 (Module 2)	453		



7.10.3.6 Uscite analogiche

I parametri configurabili per i moduli di uscite analogiche riguardano la tipologia dei canali e la gestione del failsafe, come descritto al paragrafo 6.5.2.

Descrizione	Parametro	ID	Valori	Note
Tipologia uscita V/C Modulo 1 Canale 1	AO V/C Sensor Type Ch. 1 (Module 1)	500	1 byte	
Tipologia uscita V/C Modulo 1 Canale 2	AO V/C Sensor Type Ch. 2 (Module 1)	501	1 byte	
Tipologia uscita V/C Modulo 2 Canale 3	AO V/C Sensor Type Ch. 3 (Module 2)	502	1 byte	
Tipologia uscita V/C Modulo 2 Canale 4	AO V/C Sensor Type Ch. 4 (Module 2)	503	1 byte	
Tipologia uscita V/C Modulo 3 Canale 5	AO V/C Sensor Type Ch. 5 (Module 3)	504	1 byte	
Tipologia uscita V/C Modulo 3 Canale 6	AO V/C Sensor Type Ch. 6 (Module 3)	505	1 byte	0 = disabilitato 1 = 0÷10 V 2 = 0÷5 V
Tipologia uscita V/C Modulo 4 Canale 7	AO V/C Sensor Type Ch. 7 (Module 4)	506	1 byte	3 = 4÷20 mA 4 = 0÷20 mA
Tipologia uscita V/C Modulo 4 Canale 8	AO V/C Sensor Type Ch. 8 (Module 4)	507	1 byte	
Tipologia uscita V/C Modulo 5 Canale 9	AO V/C Sensor Type Ch. 9 (Module 5)	508	1 byte	
Tipologia uscita V/C Modulo 5 Canale 10	AO V/C Sensor Type Ch. 10 (Module 5)	509	1 byte	
Tipologia uscita V/C Modulo 6 Canale 11	AO V/C Sensor Type Ch. 11 (Module 6)	510	1 byte	
Tipologia uscita V/C Modulo 6 Canale 12	AO V/C Sensor Type Ch. 12 (Module 6)	511	1 byte	

Descrizione	Parametro	ID	Valori	Note
Abilitazione Failsafe Modulo 1 Canale 1-2	AO V/C Failsafe Enable Ch. 1-2 (Module 1)	520	1 byte	
Abilitazione Failsafe Modulo 2 Canale 3-4	AO V/C Failsafe Enable Ch. 3-4 (Module 2)	521	1 byte	
Abilitazione Failsafe Modulo 3 Canale 5-6	AO V/C v Ch. 5-6 (Module 3)	522	1 byte	0 = disabilitato
Abilitazione Failsafe Modulo 4 Canale 7-8	AO V/C Failsafe Enable Ch. 7-8 (Module 4)	523	1 byte	1 = failsafe abilitato sul canale
Abilitazione Failsafe Modulo 5 Canale 9-10	AO V/C Failsafe Enable Ch. 9-10 (Module 5)	524	1 byte	-
Abilitazione Failsafe Modulo 6 Canale 11-12	AO V/C Failsafe Enable Ch. 11-12 (Module 6)	526	1 byte	

Descrizione	Parametro	ID	Valori	Note
Valore Failsafe Modulo 1 Canale 1	AO V/C Failsafe Value Ch. 1 (Module 1)	530	2 byte	
Valore Failsafe Modulo 1 Canale 2	AO V/C Failsafe Value Ch. 2 (Module 1)	531	2 byte	
Valore Failsafe Modulo 2 Canale 3	AO V/C Failsafe Value Ch. 3 (Module 2)	532	2 byte	
Valore Failsafe Modulo 2 Canale 4	AO V/C Failsafe Value Ch. 4 (Module 2)	533	2 byte	
Valore Failsafe Modulo 3 Canale 5	AO V/C Failsafe Value Ch. 5 (Module 3)	534	2 byte	
Valore Failsafe Modulo 3 Canale 6	AO V/C Failsafe Value Ch. 6 (Module 3)	535	2 byte	In mV/uA: ● 0÷10000 se canale 0÷10 V
Valore Failsafe Modulo 4 Canale 7	AO V/C Failsafe Value Ch. 7 (Module 4)	536	2 byte	 0÷5000 se canale 0÷5 V 4000÷20000 se
Valore Failsafe Modulo 4 Canale 8	AO V/C Failsafe Value Ch. 8 (Module 4)	537	2 byte	canale 4÷20 mA ● 0÷20000 se canale 0÷20 mA
Valore Failsafe Modulo 5 Canale 9	AO V/C Failsafe Value Ch. 9 (Module 5)	538	2 byte	
Valore Failsafe Modulo 5 Canale 10	AO V/C Failsafe Value Ch. 10 (Module 5)	539	2 byte	
Valore Failsafe Modulo 6 Canale 11	AO V/C Failsafe Value Ch. 11 (Module 6)	540	2 byte	
Valore Failsafe Modulo 6 Canale 12	AO V/C Failsafe Value Ch. 12 (Module 6)	541	2 byte	

Diagnostica

La diagnostica del modulo CX4 EtherNet/IP è definita in tre diversi modi.

• Lo stato dei LED presenti sul CX4 o sui singoli moduli collegati (cap. 6). Nella tabella seguente è rappresentata la legenda del funzionamento tipico dei led presenti sui nostri moduli. Il colore dei led può essere differente per ogni modulo (In tabella è stato considerato un led rosso).

Simbolo	Stato LED	Descrizione
0	ROSSO OFF	Il led è spento
	ROSSO ON	Il led è sempre acceso
	LAMPEGGIANTE	Il led è lampeggiante con una sequenza specificata per ogni stato di diagnostica: @XX [ms/Hz] per YY [s] • XX è il tempo di ON di un lampeggio. La sequenza di lampeg- gio è rappresentata da uno stato di ON e uno stato di OFF di ugual valore. • YY è il tempo di ripetizione della sequenza di lampeggio. Esempio 1: 1 lampeggio @100 ms per 2 s
		100ms (LED ON) (LED OFF)



- I messaggi software che vengono instradati sulla rete EtherNet/IP.
- L'interfaccia utente UVIX (cap. 9)



8.1 Modulo CX4

8.1.1 Nodo EtherNet/IP

La diagnostica di rete del nodo EtherNet/IP è definita dallo stato dei LED link Ch0 e LED link Ch1, LED MS (*Module Status*) e LED NS (*Bus Failure*).

LED	Funzionamento	Descrizione
	VERDE ON	Modulo attivo e in stato operativo normale.
	Lampeggiante VERDE	Nodo in standby: il modulo non è stato ancora configurato.
MS (Module Status)	ROSSO ON	Errore grave: il modulo ha rilevato un errore grave non ripristinabile.
La	Lampeggiante ROSSO	Errore non grave: il modulo ha rilevato un errore non grave, come ad esempio, una configurazione errata o inconsistente.
	Lampeggiante VERDE/ROSSO	Auto test: durante la fase di accensione, il modulo effettua un test automatico.
	LED OFF	Modulo spento.

Capitolo 8 Diagnostica						
LED	Funzionamento					

	VERDE ON	Modulo connesso: il modulo ha stabilito una connessione.
_	Lampeggiante VERDE	Nessuna connessione: il modulo ha ottenuto un indirizzo IP, ma non ha ancora stabilito alcuna connessione.
NS (Bus Failure)	ROSSO ON	Indirizzo IP duplicato: il modulo ha rilevato che l'indirizzo IP ad esso associato è già correntemente in uso.
	Lampeggiante ROSSO	Timeout di connessione: almeno una delle connessioni in cui il modulo è coinvolto come target, è andata in timeout.
-	Lampeggiante VERDE/ROSSO	Auto test: durante la fase di accensione, il modulo effettua un test automatico.
	C LED OFF	Modulo spento o senza indirizzo IP.
	VERDE ON	Il dispositivo è connesso alla rete ma non c'è scambio di dati.
Link (Ch0 e Ch1)	Lampeggiante VERDE	Il dispositivo comunica correttamente con la rete EtherNet/IP.
	LED OFF	Modulo non connesso alla rete.



Descrizione
8.1.2 Diagnostica del sistema CX4

La diagnostica del sistema CX4 è gestita tramite il led di diagnostica SYS, dai messaggi trasmessi al controllore/PLC definiti nel protocollo EtherNet/IP, mediante l'opportuna valorizzazione del byte riservato alla diagnostica nello stream di ingresso (byte 0), e dalla visualizzazione sull'interfaccia UVIX.

Stato modulo ed allarmi	LED SYS	Stato diagnostico (Byte 0 stream IN)	UVIX
Funzionamento normale	1 lampeggio VERDE @100 ms ogni 1 s	0x00	
Moduli I/O assenti	1 lampeggio VERDE @100 ms ogni 1 s	0x01	I/O modules absent
Elettrovalvole assenti	1 lampeggio VERDE @100 ms ogni 1 s	0x02	Valves absent
Elettrovalvola da sostituire	1 lampeggio VERDE @100 ms ogni 1 s	0x03	Valve Subbase Substitution
Errore fatale sul bus di campo	(Lampeggi alternati) 1 lampeggio VERDE @400 ms ogni 0.5 s 1 lampeggio ROSSO @400 ms ogni 0.5 s	0xF0	Fieldbus fatal error

Capitolo 8 Diagnostica

Stato modulo ed allarmi	LED SYS	Stato diagnostico (Byte 0 stream IN)	UVIX
Allarme sovratemperatura	ROSSO ON	0xFB	Overheating CX4 module
Allarme sotto-tensione	ROSSO ON	0xFC	Undervoltage CX4 module
Allarme errore mappatura moduli I/O	2 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 1 s	0xFD	Mapping I/O modules error
Allarme errore mappatura elettrovalvole	2 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 1 s	0xFE	Mapping valves error
Allarme di mappatura assente	1 lampeggio ROSSO @100 ms ogni 1 s	0xFF	Mapping absent
Allarmi elettrovalvole o moduli I/O	3 lampeggi ROSSO @100 ms ogni 1 s	NB. Gli stati o EtherNet/IP e UV ogni singolo r se	liagnostici e i codici /IX sono specificati per nodulo nelle tabelle eguenti.



8.1.3 Elettrovalvola da sostituire

Questa è una segnalazione di *warning* che indica che le prestazioni ottimali di almeno un'elettrovalvola sono peggiorate e non vengono garantite.

Soluzione: è suggerita la sostituzione dell'elettrovalvola interessata.

N.B. Per sapere quali elettrovalvole, componenti l'isola, sono in queste condizioni, è necessario collegarsi con l'interfaccia utente Camozzi (UVIX) e verificare le percentuali dello stato di salute delle singole elettrovalvole (par. 9.3.4).

8.1.4 Errore fatale sul bus di campo

Questo allarme può avvenire per due motivi.

- Non è stata fatta una corretta programmazione e la scheda non presente il suo MAC address.
- La versione del bus di campo caricato sulla scheda non è corretta.

Soluzione: riprogrammare la scheda con la corretta versione di firmware (par. 9.8). Se il problema persiste contattare l'assistenza Camozzi.

8.1.5 Allarme sovratemperatura

Il modulo CX4 ha raggiunto o superato la temperatura limite alla quale non viene garantito il normale funzionamento del dispositivo e, se la condizione persiste, può portare ad una rottura di qualche componente sulla scheda.

Soluzione: riavviare l'isola; se il problema persiste contattare l'assistenza Camozzi.

8.1.6 Allarme sottotensione

Il modulo CX4 è alimentato con una tensione inferiore al valore minimo accettabile; pertanto, non è garantito il funzionamento corretto del sistema.

Soluzione: verificare che il cablaggio sia corretto e che i fili siano correttamente inseriti nel connettore. Misurare che sul connettore siano fisicamente presenti le alimentazioni di logica (pin 1 e 3) e potenza (pin 2 e 5). Se il problema persiste, contattare l'assistenza Camozzi.

8.1.7 Allarme errore mappatura moduli I/O

Durante la fase di mappatura (par. 7.3), si è verificato un errore lato moduli I/O. La mappatura è fallita al primo modulo I/O che non presenta il led di diagnostica attivo.

Soluzione: ripetere la procedura di mappatura ed eventualmente sostituire il modulo I/O dove termina la mappatura (primo modulo I/O con led di diagnostica spento). Se il problema persiste, contattare l'assistenza Camozzi.

8.1.8 Allarme errore mappatura elettrovalvole

Durante la fase di mappatura (par. 7.3), si è verificato un errore lato sottobasi di elettrovalvole. La mappatura è fallita alla prima sottobase che non presenta il led di diagnostica attivo.

Capitolo 8 Diagnostica



Soluzione: ripetere la procedura di mappatura ed eventualmente sostituire la sottobase dove termina la mappatura (prima sottobase con led di diagnostica spento). Se il problema persiste, contattare l'assistenza Camozzi.

8.1.9 Allarme di mappatura assente

Dopo la richiesta di una nuova mappatura del sistema (par. 7.3), si è verificato un errore sia lato moduli I/O che lato sottobasi di elettrovalvole. La mappatura termina al primo modulo accessorio (modulo I/O o sottobase) che non presenta il led di diagnostica attivo.

Soluzione: ripetere la procedura di mappatura ed eventualmente sostituire il modulo accessorio dove è terminata la mappatura (prima modulo accessorio con led di diagnostica spento). Se il problema persiste, contattare l'assistenza Camozzi.

8.1.10 Allarmi elettrovalvole o moduli I/O

Questi allarmi sono specifici per ogni singolo modulo accessorio. I messaggi UVIX e EtherNet/IP sono specificati nelle tabelle seguenti, mentre la diagnostica tramite led, presenti su ogni singolo modulo, e le soluzioni specifiche sono dettagliate al capitolo degli accessori (cap. 6).



8.2 Sottobase ed elettrovalvole Serie D

Nella seguente tabella sono riportati gli stati diagnostici delle elettrovalvole Serie D, con i rispettivi messaggi EtherNet/IP e la visualizzazione sull'interfaccia UVIX. Le elettrovalvole visualizzano un segnale di diagnostica tramite segnalazione a LED direttamente sulla sottobase dove sono montate. Per dettagli riguardo alla diagnostica tramite LED e le possibili soluzioni agli eventuali allarmi fare riferimento al capitolo Accessori (par. 6.1.4).

Stato modulo ed allarmi	Stato diagnostico (Byte 0 stream IN)	UVIX
Configurazione Parametri	0xE6	
Sovratemperatura sottobase	0xE8	Overheating subbase
Sovratemperatura pilota (Posizione 14/12)	0×E9	Overheating coil 14/12
Sovracorrente pilota (Posizione 14/12)	0×EA	Overcurrent coil 14/12
Pilota interrotto (Posizione 14/12)	0×EB	Interrupted coil 14/12
Anomalia attivazione pilota (Posizione 14/12)	0×EC	Fault coil 14/12
Allarme di comunicazione	0×EF	Communication alarm



8.3 Modulo Ingressi Digitali

Nella seguente tabella sono riportati gli stati diagnostici degli ingressi digitali, con i rispettivi messaggi EtherNet/IP e la visualizzazione sull'interfaccia UVIX. Gli ingressi digitali visualizzano un segnale di diagnostica anche tramite segnalazione a LED direttamente sul modulo. Per dettagli riguardo alla diagnostica tramite LED e le possibili soluzioni agli eventuali allarmi fare riferimento al capitolo Accessori (par. 6.2.5).

Stato modulo ed allarmi	Stato diagnostico (Byte 0 stream IN)	UVIX
Corto circuito sul canale n	0xDD	Short circuit Group 0-3 Short circuit Group 4-7 Short circuit Group 8-11 Short circuit Group 12-15
Allarme configurazione parametri	0xDE	Configuration alarm
Allarme di comunicazione	0xDF	Communication alarm



8.4 Modulo Uscite Digitali

Nella seguente tabella sono riportati gli stati diagnostici delle uscite digitali, con i rispettivi messaggi EtherNet/IP e la visualizzazione sull'interfaccia UVIX. Le uscite digitali visualizzano un segnale di diagnostica tramite segnalazione a LED direttamente sul modulo. Per dettagli riguardo alla diagnostica tramite LED e le possibili soluzioni agli eventuali allarmi fare riferimento al capitolo Accessori (par. 6.2.5). **N.B.** I moduli di uscita digitale a 16 canali hanno obbligatoriamente bisogno di alimentazione esterna.

Stato modulo ed allarmi	Stato diagnostico (Byte 0 stream IN)	UVIX
Corto circuito sul canale n	0xCA	Short Circuit Channel n
Circuito aperto sul canale n	0xCB	Open Load Channel n
Sottotensione di potenza*	0xCC	Under Voltage Power Supply
Tensione di potenza assente*	0xCD	Zero Voltage Power Supply
Allarme configurazione parametri	0×CE	Configuration alarm
Allarme di comunicazione	0xCF	Communication alarm

* Gli allarmi riguardanti l'alimentazione di potenza sono riferiti a quella esterna per i moduli a 16 canali.



8.5 Modulo Ingressi Analogici

Nella seguente tabella sono riportati gli stati diagnostici degli ingressi analogici, con i rispettivi messaggi EtherNet/IP e la visualizzazione sull'interfaccia UVIX. Gli ingressi analogici visualizzano un segnale di diagnostica tramite segnalazione a LED direttamente sul modulo. Per dettagli sulla diagnostica tramite LED e le soluzioni agli eventuali allarmi riferirsi al capitolo Accessori (par. 6.4.4).

Stato modulo ed allarmi	Stato diagnostico (Byte 0 stream IN)	UVIX
Anomalia sensore sul canale 1	0xB6	Sensor fault channel 1
Sensore bridge mancante al canale 1	0xB7	Missing bridge channel 1
Errore di comunicazione dell'ADC	0xB8	ADC communication error
Errore tensione di logica 3.3V	0xB9	RESDCDC error
Anomalia sensore sul canale 2	0xBA	Sensor fault channel 2
Sensore bridge mancante al canale 2	0×BB	Missing bridge channel 1
Errore di configurazione dei parametri	0×BE	Configuration alarm
Allarme di comunicazione	0xBF	Communication alarm



8.6 Modulo Uscite Analogiche

Nella seguente tabella sono riportati gli stati diagnostici delle uscite analogiche, con i rispettivi messaggi EtherNet/IP e la visualizzazione sull'interfaccia UVIX. Le uscite analogiche visualizzano un segnale di diagnostica tramite segnalazione a LED direttamente sul modulo. Per dettagli sulla diagnostica tramite LED e le soluzioni agli eventuali allarmi riferirsi al capitolo Accessori (par. 6.5.4).

Stato modulo ed allarmi	Stato diagnostico (Byte 0 stream IN)	UVIX
Errore interno	0xA9	Internal Error
Circuito aperto sul canale n	0xAA	Channel n Open Load
Sovratemperatura modulo	0xAB	Board Over Heating
Corto circuito tensione di alimentazione	0xAC	Power Supply Short Circuit
Sottotensione di alimentazione	0xAD	Power Supply Under Threshold
Errore di configurazione dei parametri	0×AE	Configuration alarm
Allarme di comunicazione	0xAF	Communication alarm

Uvix

9.1 Introduzione

L'ambiente proprietario Camozzi chiamato UVIX permette all'utente di monitorare e configurare tutti i dispositivi Camozzi di nuova generazione (*Camozzi Smart Device*) che supportano il collegamento ad esso. I dispositivi si possono collegare all'UVIX in due modi: connessione wireless o connessione USB. Questo sistema è stato implementato con un'architettura *web-based* in modo da poter accedere alle informazioni attraverso un semplice browser.

Il monitoraggio consiste nella visualizzazione di tutte le variabili del dispositivo, siano esse riguardanti il funzionamento, la diagnostica e la parametrizzazione.

Per i dettagli riguardanti l'architettura di UVIX, la sua installazione e le operazioni generali, fare riferimento al Manuale UVIX.



9.2 Informazioni generali

I dispositivi collegati all'UVIX sono visibili attraverso una struttura ad albero ① costituita da *Device Groups*, *Family* e *Devices*. Selezionando uno dei componenti è possibile visualizzare nella finestra principale ② tutte le informazioni dei vari dispositivi e poter eseguire operazioni di configurazione o comandi manuali.

Selezionando il modulo CX4, in configurazione Stand-Alone o Isola di Valvole, oppure i singoli moduli accessori, sottobasi di elettrovalvole Serie D o moduli I/O, si possono visualizzare le informazioni generali di stato e i dettagli. Quest'ultimi sono divisi in variabili, allarmi e comandi.





9.2.1 Informazioni di stato

Selezionando un modulo Serie CX4 vengono visualizzate le informazioni principali che identificano il dispositivo ed il suo stato generale di funzionamento.

- 1 Immagine identificativa della serie Series CX4.
- 2 Nome del dispositivo, assegnata quando viene riconosciuto e aggiunto in UVIX.
- 3 Numero identificativo del dispositivo (17 caratteri).
- ④ Nome della famiglia del dispositivo: Series CX4.
- **S** Tipo di Series D Fieledbus in funzione dei moduli accessori collegati:
 - Stand-Alone, con solo moduli I/O collegati.
 - D1 con almeno una elettrovalvola Serie D1 collegata.
 - D2 con almeno una elettrovalvola Serie D2 collegata.
 - D4 con almeno una elettrovalvola Serie D4 collegata.
 - *D5* con almeno una elettrovalvola Serie D1 e una Serie D2 collegate.
- **6** Versione firmware.
- 🕖 Data e ora dell'ultima trasmissione tra modulo CX4 e UVIX.
- ⑧ Stato generale del modulo: 🔍 Not available, 🔵 Ok, 🛡 Alarm.
- 9 Stato operativo del modulo:
 - $_{lacet}$ Init \rightarrow inizializzazione del modulo CX4 e dei moduli accessori.
 - Enumeration → numerazione dei moduli accessori collegati al modulo CX4 (necessaria se vengono sostituiti o spostati dei moduli rispetto alla configurazione originale).
 - Mapping → mappatura dei moduli accessori collegati al modulo CX (necessaria per verificare che non vi siano modifiche dall'ultima configurazione del sistema).
 - Work \rightarrow funzionamento normale.
 - Manual \rightarrow funzionamento manuale.
 - \bullet Configuration \rightarrow configurazione dei parametri del modulo CX4 e dei moduli accessori.
 - \bullet Fatal error ightarrow errore fatale che rende non operativo il modulo CX4
- 💵 Stato della connessione WiFi: 🔵 Online, 🥌 Offline.
- ❶ Bus di campo utilizzato dal modulo: EtherNet/IP.
- 🛛 😰 Stato di comunicazione del bus di campo: 🥏 Online, 🥮 Offline.
- ¹⁹ Configurazione dei parametri relativi al bus di campo.

Status information:		•
0	Name: isola EthernetIP 01	Last data transmission: 2022-06-16 13:39:12
	O Device number: 01572046990000009	Device status:
	Family name: Series CX4	Operational status: Work
	Subtype: Series D Fieldbus - D1	Connection:
	6 Firmware: 1.11	Ū
	FieldBus: EthernetIP 12 Link status:	Configuration: 🌣



9.2.2 Configurazione rete EtherNet/IP

Dalla pagina delle informazioni di stato 🛛 possibile accedere alla finestra che permette di configurare alcuni parametri del bus di campo 🚯 . Nel caso specifico del EtherNet/IP, 🖓 possibile configurare il nome del dispositivo nella rete 🚯 , li@indirizzo IP 🚯 , la maschera 🍪 e il gateway 🔀 dell@indirizzo (par. 7.4). Nella barra in basso della finestra di configurazione 🚯 , i parametri configurati possono essere inviati al modulo, salvati sul PC, salvati sul dispositivo oppure resettati ai valori di default.

Configuration	8⊗
	•
Devices group: Ethernet/IP Sala	Device name: Ethernet/IP 01
Setup Fi	ieldBus: EthernetlP
Station name [min:1]: 2021-06-04 10:23:42 Cx4_EIP 14	Internet protocol address : 2021-06-04 10:23:42 192.168.10.4
Mask : 255.255.255.0	Gateway : 0.0.0.0
Reset	Save on PC Send Save on device

• 3 Tensione di logica che alimenta la scheda elettronica del modulo. In assenza di questa tensione di alimentazione, l'intero sistema risulta non alimentato e, quindi, spento.

• Tensione di potenza che alimenta le sottobasi delle elettrovalvole: la misura è fatta dalla prima sottobase collegata (posizione 1) e viene inviata tramite la comunicazione seriale. In assenza

La prima scheda della pagina dei dettagli riguarda le variabili che vengono monitorate dal modulo CX4.

Details:	*
ılı 🔺 🔺	
Name	Value
Temperature 1	83 °C
Supply voltage 2	23.7 V
Supply voltage (logic)	23.7 V
4	Þ.

9.2.3 Variabili

• **1** Temperatura interna del modulo.



- **6** Surriscaldamento del modulo CX4.
- 🕑 Tensione di alimentazione del modulo CX4 inferiore a quella definita nelle specifiche.

• **(4)** Mappatura assente: indica che non vi sono moduli accessori collegati al modulo CX4.

La seconda scheda nella pagina dei dettagli visualizza i possibili allarmi del modulo CX4.

• 8 Errore di mappatura lato moduli I/O: può avvenire se sono state modificate le posizioni dei moduli I/O, spostandoli dalla posizione originale o aggiungendone di nuovi, oppure se un modulo I/O non risponde alla richiesta di mappatura da parte del modulo CX4.

• 5 Errore di mappatura lato valvole: può avvenire se sono state modificate le posizioni delle sottobasi delle elettrovalvole, spostandole dalla posizione originale o aggiungendone di nuove,

- 🕑 Errore fatale sul bus di campo: avviene se lo stack del protocollo del bus di campo non è corretto.
- D Errore di configurazione
- **1** Mappatura valvole assente: indica che non vi sono collegate sottobasi delle elettrovalvole al modulo CX4.
- 12 Mappatura moduli I/O assente: indica che non vi sono collegati moduli I/O al modulo CX4.

Details:		~
dı 🔺 🔺		
Event Name	Status 🔻	Event Onset
Mapping absent	0	
Mapping valves error		
Overheating CX4 module	0	
Undervoltage CX4 module		
Mapping I/O modules error 8	0	
Fieldbus fatal error 9		
Configuration error 10	A	
Valves absent	0	
I/O modules absent	0	
4	'	· •

9.2.4 Allarmi

5000041281 Ver 1.1

Capitolo 9 Uvix

9.2.5 Comandi

La terza scheda dei dettagli del modulo CX4 comprende i comandi che possono essere inviati tramite UVIX al dispositivo. Il comando di modalità *Manuale* permette di controllare il sistema manualmente da UVIX, inviando dei parametri di configurazione al modulo CX4 ed ai singoli moduli accessori collegati. Quando viene impostata la modalità manuale, si potranno comandare i moduli che comprendono delle uscite (se presenti), come le elettrovalvole (par. 9.3.6), le uscite digitali (par. 9.5.5) e le uscite analogiche (par. 9.7.5). Lo storico dei comandi inviati al modulo CX4 dal momento in cui è stata avviata la comunicazione con UVIX, è visualizzabile nella lista Last Commands (p. 2010).

N.B. Se presenti delle sottobasi di elettrovalvole collegate al modulo CX4, sarà possibile in ogni momento, senza attivare la modalità manuale, resettare le informazioni delle valvole.

Details:	~
ılı 🔺 🔺	
New command	Last Commands 17
End manual mode: 3	~
	Send
Bis: 😰	>
Sao: 🕫	>
Sdo: 🚯	>



9.3 Sottobase ed elettrovalvole Serie D

9.3.1 Informazioni di stato

Nella prima pagina di UVIX, dopo aver selezionato una delle elettrovalvole collegate al modulo CX4 in configurazione di isola di valvole Serie D, sono riportate le informazioni generali della singola sottobase.

- **1** Immagini identificativa della elettrovalvola montata sulla sottobase.
- 2 Posizione della sottobase nell'isola di valvole assegnata dopo l'operazione di mappatura.
- **3** Nome della famiglia del modulo accessorio: *Valve*.
- ④ Sottotipo della famiglia dell'elettrovalvole: 10 mm, 16 mm, 25 mm.
- **9** Versione firmware.
- 6 Data e ora dell'ultima trasmissione delle variabili tra la sottobase e UVIX.
- 🕑 Stato generale dell'elettrovalvola: 🔍 Not available, 🔵 Ok, 🥮 Alarm.
- 8 Stato operativo della sottobase:
 - \bullet Init \rightarrow inizializzazione (mappatura e configurazione dei parametri).
 - Work \rightarrow funzionamento normale.
 - $_{laceleft}$ Error \rightarrow sottobase in errore.

Status information:			
	Position: 1	6 Last data transmission: 2022-09-21 09:45:04	
	3 Family name: Valve	Status:	
	Subtype: 10 mm	8 Operational status: Work	
	5 Firmware: 2.11		
9 Configuration			



9.3.2 Configurazione

Dalla pagina delle informazioni di stato è possibile configurare alcuni parametri legati al funzionamento dell'elettrovalvole **9**.

- D Abilitazione degli allarmi che la valvola può generare (default: tutti gli allarmi abilitati).
- D Abilitazione del Failsafe per ogni singolo pilota: Yes abilitato, No disabilitato (default).
- P Impostare lo stato del Failsafe per ogni pilota in cui il Failsafe è stato abilitato: *On* pilota attivato, *Off* pilata disattivato (default).
- ^(B) Impostare il comportamento dell'errore di non attivazione (Fault coil) della valvola: *Latched* bloccante, *Not Latched* non bloccante (default).
- 1 pulsanti nella barra in fondo alla scheda permettono ai parametri di configurazione di essere inviati al modulo, salvati sul PC, salvati sul dispositivo oppure resettati ai valori di default.

Configuration		88) ()
Devices group: Camozzi Device name:	Series D fieldbus Slave:	1 - Valve
Valve alarms enable 2022-01-28 11:32:57 5 selected -	Failsafe status Pilot 1 Off Off	2022-01-28 11:32:57
Failsafe enable Pilot 1 No Yes	Pilot 2 Off Of	n 12
Pilot 2 No Yes	 Alarm mode Not latched Latched 	2022-01-28 11:32:57
Reset	Save on PC Send	Save on device



9.3.4 Variabili

La prima scheda della pagina dei dettagli riguarda le variabili che vengono monitorate dalla sottobase di una singola elettrovalvola. Queste variabili possono essere resettate attraverso i comandi selezionando il modulo CX4 alla quale le sottobasi sono collegate (par. 9.3.6).

- **1** Temperatura della sottobase.
- 2 Cicli effettuati dai piloti in posizione 14 e posizione 12.
- 3 Stato di salute in percentuale dei piloti in posizione 14 e posizione 12.
- 4 Stato dei piloti in posizione 14 e posizione 12 (*On/Off*).
- **5** Temperatura dei piloti in posizione 14 e posizione 12.
- **6** Errori dei piloti in posizione 14 e posizione 12.
- Terrori di comunicazione tra il modulo CX4 e la singola sottobase selezionata.
- ③ Indicatori a gauge che rappresentano graficamente lo stato di salute in percentuale dei due piloti.

Details:		~
II Variables 🐥 Alarms		
Name	Value	Health status coil 14 [%]
Temperature subbase	31 °C	
Cycles coil 14	3799203	
Cycles coil 12	3798813	° – – S
Health status coil 14	100 %	Health status coil 12 [%]
Health status coil 12	100 %	S STATISTY
Status coil 14	Off	
Status coil 12	Off	ß
Temperature coil 14	33 °C	U
Temperature coil 12	37 °C	
Errors coil 14	0	
Errors coil 12	0	
Communication retries 7	228	
4	÷	

9.3.5 Allarmi

La seconda scheda dei dettagli visualizza gli allarmi della sottobase della valvola selezionata.

- 8 Allarme di comunicazione dovuto all'assenza di comunicazione tra modulo CX4 e sottobase.
- 9 Surriscaldamento della sottobase.
- D Surriscaldamento dei piloti in posizione 14 e posizione 12.
- D Sovracorrente dei piloti in posizione 14 e posizione 12.
- D Allarme di elettropiloti interrotti in posizione 14 e posizione 12.
- Anomalia di energizzazione degli elettropiloti in posizione 14 e posizione 12.
- 🕑 Allarme di configurazione dei parametri della sottobase.
- **B** Avviso che indica la necessità di sostituire la valvola.

Details:		*
I Variables Alarms		
Event Name	Status 👻	Event Onset
Communication alarm 8	θ	
Overheating subbase 🧿		
Overheating coil 14	θ	
Overheating coil 12		
Overcurrent coil 14	Θ	
Overcurrent coil 12		
Interrupted coil 14	Θ	
Interrupted coil 12		
Fault coil 14	Θ	
Fault coil 12		
Configuration alarm 14	A	
Valve substitution 15	A	
4		• •



Capitolo 9 Uvix

9.3.6 Comandi

può essere eseguita anche in modalità di lavoro normale. Inoltre, è possibile comandare i singoli piloti (posizione 12 e 14) delle elettrovalvole **1**. Per questa operazione è necessario che l'isola sia in modalità manuale.

Nella pagina principale del modulo CX4 (par. 9.2.5) c'è una scheda dedicata ai comandi per le elettrovalvole. In particolare, si può effettuare il reset delle informazioni della valvola 🚇 (cicli, errori, stato





9.4 Modulo Ingressi Digitali

9.4.1 Informazioni di stato

Nella prima pagina di UVIX, dopo aver selezionato uno degli ingressi digitali collegato al modulo CX4, sono riportate le informazioni generali del modulo accessorio.

- Immagini identificativa del modulo di ingressi digitale (8 o 16 canali).
- Posizione del modulo assegnata dopo l'operazione di mappatura.
- Nome della famiglia del modulo accessorio: Digital Input.
- Sottotipo della famiglia dei moduli di ingressi digitali: 8 CH, 16 CH.
- Versione firmware.
- Data e ora dell'ultima trasmissione delle variabili tra il modulo e UVIX.
- Stato generale del modulo: 🔍 Not available, 🗨 Ok, 🥮 Alarm.
- Stato operativo del modulo:
 - \bullet Init \rightarrow inizializzazione (mappatura e configurazione dei parametri).
 - *Work* \rightarrow funzionamento normale.
 - Error \rightarrow modulo in errore.

s	tatus information:			~
	0	Position: 12	6 Last data transmission: 2022-09-21 09:40:57	
		S Family name: Digital Input	🕜 Status: 🕒	
		Subtype: 16 CH	Operational status: Work	
9	Configuration	5 Firmware: 1.11		
	1 			



9.4.2 Configurazione

Dalla pagina delle informazioni di stato è possibile configurare alcuni parametri legati al funzionamento dei moduli di ingressi digitali **9**.

- **1** Parametro che permette di scegliere la polarità di ciascun canale, *High* attivo alto o *Low* attivo basso (default).
- Tempo minimo di attivazione del livello di input in millisecondi (filtro *anti-bounce*, defualt: 0).
- Tempo minimo di rilettura degli ingressi in millisecondi (default: 0).
- ^(B) I pulsanti nella barra in fondo alla scheda permettono ai parametri di configurazione di essere inviati al modulo, salvati sul PC, salvati sul dispositivo oppure resettati ai valori di default.

Configuration	88
Devices group: Camozzi Device name: Series D fieldbus Slave: 5 - Digital Input	
Set Activation mode 2022-01-28 11:32:57 O Activation mode (1-8) 2022-01-28 11:32:57	1
Ch1 Ch2	
Low High Low High	
Ch3 Ch4	
Low High Low High	
Ch5 Ch6	
Low High Low High	
Ch7 Ch8	
Low High Low High	
O Minumum activation time [min:0 , max:255] : O Signal extension time [min:0 , max:1023] :	7
0	
)
	_
Reset Save on PC Send Save on dev	ice



Det	ails:								~
d	Variables	🐥 Alarm	6						
				Grou	р 1-8 🌒	•			
	ch1	ch2	ch3	ch4	ch5	ch6	ch7	ch8	

9.4.4 Allarmi

La seconda scheda dei dettagli visualizza gli allarmi del modulo di ingressi digitali.

- 2 Allarme che indica la mancanza di comunicazione tra modulo di ingressi digitali e modulo CX4.
- **3** Allarme di configurazione dei parametri del modulo.
- O Corto circuito di almeno un ingresso digitale facente parte di un gruppo di ingressi. Questo allarme può essere suddiviso in due gruppi se il modulo è da 8 canali oppure su quattro gruppi se il modulo è da 16 canali.

Details:			~
Alarms			
Event Name	Status 👻	Event Onset	
Communication alarm	θ		*
Configuration alarm			
Short circuit Group 0-3	θ		
Short circuit Group 4-7			
4			* }



9.4.3 Variabili

non attivo.





9.5 Modulo Uscite Digitali

9.5.1 Informazioni di stato

Nella prima pagina di UVIX, dopo aver selezionato uno delle uscite digitali collegate al modulo CX4, sono riportate le informazioni generali del modulo accessorio.

- Immagini identificativa del modulo di uscite digitale (8 o 16 canali).
- Posizione del modulo assegnata dopo l'operazione di mappatura.
- Nome della famiglia del modulo accessorio: Digital Output.
- Sottotipo della famiglia dei moduli di uscite digitali: 8 CH, 16 CH.
- Versione firmware.
- Data e ora dell'ultima trasmissione delle variabili tra il modulo e UVIX.
- Stato generale del modulo: 🔍 Not available, 🗨 Ok, 🥮 Alarm.
- Stato operativo del modulo:
 - \bullet Init \rightarrow inizializzazione (mappatura e configurazione dei parametri).
 - *Work* \rightarrow funzionamento normale.
 - Error \rightarrow modulo in errore.

Status in	formation:				~
	0	Position: 14	6	Last data transmission: 2022-09-21 09:43:00	
10		Family name: Digital Output	0	Status: 🔵	
		Subtype: 8 CH	8	Operational status: Work	
9 🌣 Con	figuration	Firmware: 1.10			

9.5.2 Configurazione

Dalla pagina delle informazioni di stato è possibile configurare alcuni parametri legati al funzionamento dei moduli di uscite digitali **9**.

- D Abilitazione dell'uscita: *No* disabilitata, *Yes* abilitata (default).
- D Imposta il tipo del singolo canale di uscita: tipo N, tipo P (default).
- Imposta l'abilitazione per singole funzionalità legate all'intero modulo, vedi il rilevamento dell'assenza di carico da parte del driver di potenza.
- ¹ Imposta il PWM per le singole uscite: *Yes* abilitato, *No* disabilitato (default).
- ¹⁰ Abilita il failsafe di protezione, impostabile sulle singole uscite: *Yes* abilitato, *No* disabilitato (default).
- 🕒 Stato del failsafe, impostabile per ogni singola uscita: On attivato, Off disattivato (default).
- ¹⁰ I pulsanti nella barra in fondo alla scheda permettono ai parametri di configurazione di essere inviati al modulo, salvati sul PC, salvati sul dispositivo oppure resettati ai valori di default.



Capitolo 9 Uvix

a group: Carter-i	Device areas	Parias D fieldkur	01-	6 Digital Output	
es group: Camozzi	Device name: S	Series D fieldbus	Slave	: 6 - Digital Output	
Set enable out channel					
Enable channels (1-8)					2022-01-28 11:32:57
Channel 1	Channel 2	Channel 3		Channel 4	
No Yes	Channel 6	Yes No Channel 7	Yes	Channel 8	Yes
No Yes	No	Yes No	Yes	No	Yes
					10
Set type out channel					2022-01-28 11:32:57
Channel Type (1-8)					
Channel 1	Channel 2	Channel 3		Channel 4	
Channel 5	Channel 6	Channel 7	P	Channel 8	
N	N	P N	P	N	
					•
					2022-01-28 11:32:57
dule Settings					
Enable alarm n.c.					
No					12
Set enable PWM					
Set enable PWM Enable PWM (1-8)					2022-01-28 11:32:57
Set enable PWM Enable PWM (1-8) Channel 1	Channel 2	Channel 3		Channel 4	2022-01-28 11:32:57
Set enable PWM Enable PWM (1-8) Channel 1 No Yes	Channel 2 No	Channel 3 Yes No	Yes	Channel 4	2022-01-28 11:32:57 Yes
Set enable PWM Enable PWM (1-8) Channel 1 No Yes Channel 5	Channel 2 No Channel 6	Channel 3 Yes No Channel 7	Yes	Channel 4 No Channel 8	2022-01-28 11:32:57 Yes
Set enable PWM Enable PWM (1-8) Channel 1 No Yes Channel 5 No Yes	Channel 2 No Channel 6 No	Channel 3 Yes No Channel 7 Yes No	Yes	Channel 4 No Channel 8 No	2022-01-28 11:32:57 Yes Yes
Set enable PWM (1-8) Channel 1 No Yes Channel 5 No Yes	Channel 2 No Channel 6 No	Channel 3 Yes No Channel 7 Yes No	Yes	Channel 4 No Channel 8 No	2022-01-28 11:32:57 Yes Yes
Set enable PWM (1-8) Channel 1 No Channel 5 No Yes Set enable failsafe channel	Channel 2 No Channel 6 No	Channel 3 Yes No Channel 7 Yes No	Yes	Channel 4 No Channel 8 No	2022-01-28 11:32:57 Yes Yes
Set enable PWM Enable PWM (1-8) Channel 1 No Yes Channel 5 No Yes Set enable failsafe channel Enable failsafe (1-8)	Channel 2 No Channel 6 No	Channel 3 Yes No Channel 7 Yes No	Yes Yes	Channel 4 No Channel 8 No	2022-01-28 11:32:57 Yes 13 2022-01-28 11:32:57
Set enable PWM (1-8) Channel 1 No Yes Channel 5 No Yes Set enable failsafe channel Enable failsafe (1-8) Channel 1	Channel 2 No Channel 6 No Channel 2	Channel 3 Yes No Channel 7 Yes No Channel 7 Channel 3	Yes	Channel 4 No Channel 8 No Channel 4	2022-01-28 11:32:57 Yes Yes 2022-01-28 11:32:57
Set enable PWM (1-8) Channel 1 No Channel 5 No Yes Set enable failsafe channel Enable failsafe (1-8) Channel 1 No Channel 5 Yes	Channel 2 No Channel 6 No Channel 2 No Channel 6	Channel 3 Yes No Channel 7 Yes No Channel 3 Yes No Channel 7	Yes	Channel 4 No Channel 8 No Channel 4 No Channel 8	2022-01-28 11:32:57 Yes 2022-01-28 11:32:57 2022-01-28 11:32:57 Yes
Set enable PWM (1-8) Channel 1 No Yes Channel 5 No Yes Set enable failsafe channel Enable failsafe (1-8) Channel 1 No Yes Channel 1 No Yes	Channel 2 No Channel 6 No Channel 2 No Channel 6 No Channel 6 No	Channel 3 Yes No Channel 7 Yes No Channel 3 Yes No Channel 7 Yes No Channel 7 Yes No Channel 7	Yes	Channel 4 No Channel 8 No Channel 4 No Channel 8 No	2022-01-28 11:32:57 Yes 2022-01-28 11:32:57 2022-01-28 11:32:57 Yes
Set enable PWM (1-8) Channel 1 No Yes Channel 5 No Yes Set enable failsafe channel Enable failsafe (1-8) Channel 1 No Yes Channel 5 No Yes	Channel 2 No Channel 6 No Channel 2 No Channel 6 No Channel 6 No	Channel 3 Yes No Channel 7 Yes No Channel 3 Yes No Channel 7 Yes No Channel 7 Yes No Channel 7	Yes Yes Yes	Channel 4 No Channel 8 No Channel 4 No Channel 8 No Channel 8	2022-01-28 11:32:57 Yes 2022-01-28 11:32:57 2022-01-28 11:32:57 Yes Yes
Set enable PWM (1-8) Channel 1 No Yes Channel 5 No Yes Set enable failsafe channel Enable failsafe (1-8) Channel 1 No Yes Channel 5 No Yes	Channel 2 No Channel 6 No Channel 2 No Channel 6 No Channel 6 No	Channel 3 Yes No Channel 7 Yes No Channel 3 Yes No Channel 7 Yes No Channel 7 Yes No Channel 7	Yes Yes Yes	Channel 4 No Channel 8 No Channel 4 No Channel 8 No Channel 8	2022-01-28 11:32:57 Yes 2022-01-28 11:32:57 2022-01-28 11:32:57 Yes Yes
Set enable PWM (1-8) Channel 1 No Yes Channel 5 No Yes Set enable failsafe channel Enable failsafe (1-8) Channel 1 No Yes Channel 5 No Yes Channel 5 No Yes Channel 5 No Yes	Channel 2 No Channel 6 No Channel 2 No Channel 6 No Channel 6	Channel 3 Yes No Channel 7 Yes No Channel 3 Yes No Channel 7 Yes No Channel 7 Yes No Channel 7	Yes Yes Yes	Channel 4 No Channel 8 No Channel 4 No Channel 8 No	2022-01-28 11:32:57 Yes 2022-01-28 11:32:57 Yes Yes
Set enable PWM (1-8) Channel 1 No Yes Channel 5 No Yes Set enable failsafe channel Enable failsafe (1-8) Channel 1 No Yes Channel 5 No Yes Set state failsafe channel Failsafe state (1-8) Channel 1	Channel 2 No Channel 6 No Channel 2 No Channel 6 No Channel 6 No Channel 6	Channel 3 Yes No Channel 7 Yes No Channel 3 Yes No Channel 7 Yes No Channel 7	Yes Yes Yes	Channel 4 No Channel 8 No Channel 4 No Channel 8 No	2022-01-28 11:32:57 Yes 2022-01-28 11:32:57 Yes Yes 14 2022-01-28 11:32:57
Set enable PWM (1-8) Channel 1 No Yes Channel 5 No Yes Set enable failsafe channel Enable failsafe (1-8) Channel 1 No Yes Set state failsafe channel Failsafe state (1-8) Channel 1 Off	Channel 2 No Channel 6 No Channel 2 No Channel 6 No Channel 6 No Channel 7	Channel 3 Yes No Channel 7 Yes No Channel 7 Yes No Channel 7 Yes No Channel 7 Yes No Channel 7	Yes Yes Yes	Channel 4 No Channel 8 No Channel 4 No Channel 8 No Channel 8 No	2022-01-28 11:32:57 Yes 2022-01-28 11:32:57 Yes Yes 2022-01-28 11:32:57
Set enable PWM (1-8) Channel 1 No Yes Channel 5 No Yes Set enable failsafe channel Enable failsafe (1-8) Channel 1 No Yes Channel 5 No Yes Set state failsafe channel Failsafe state (1-8) Channel 1 Off Off On Channel 5	Channel 2 No Channel 8 No Channel 2 No Channel 6 No Channel 6 No Channel 2 Off Channel 2	Channel 3 Yes No Channel 7 Yes No Channel 3 Yes No Channel 7 Yes No Channel 7 Yes No Channel 3 Channel 3 Channel 7	Yes Yes Yes Yes	Channel 4 No Channel 8 No Channel 4 No Channel 8 No Channel 4 Off Channel 4 Off Channel 8	2022-01-28 11:32:57 Yes Yes 2022-01-28 11:32:57 Yes Yes 2022-01-28 11:32:57
Set enable PWM (1-8) Channel 1 No Yes Channel 5 No Yes Set enable failsafe channel Enable failsafe (1-8) Channel 1 No Yes Channel 5 No Yes Set state failsafe channel Failsafe state (1-8) Channel 1 Off On Channel 1 Off On Channel 5 Off On	Channel 2 No Channel 6 No Channel 2 No Channel 6 No Channel 6 No Channel 2 Off Channel 6	Channel 3 Yes No Channel 7 Yes No Channel 7 Yes No Channel 3 Yes No Channel 3 On Channel 3 On Off Channel 7	Yes Yes Yes Yes On	Channel 4 No Channel 8 No Channel 4 No Channel 8 No Channel 4 Off Channel 8 Off	2022-01-28 11:32:57 Yes Yes 2022-01-28 11:32:57 Yes Yes 2022-01-28 11:32:57 Yes Yes </td



9.5.3 Variabili

La prima scheda nella pagina dei dettagli visualizza lo stato delle uscite digitali ① : O attiva, O non attiva.

Details:									~
II Variat	les 🌲	Alarm	S						
				Grou	ıp 1-8 🚺)			
ch	1 C	h2	ch3	ch4	ch5	ch6	ch7	ch8	

9.5.4 Allarmi

La seconda scheda dei dettagli visualizza gli allarmi del modulo di uscite digitali.

- 2 Allarme che indica la mancanza di comunicazione tra modulo di ingressi digitali e modulo CX4.
- 3 Allarme di configurazione dei parametri del modulo.
- ④ L'alimentazione esterna, necessaria per alimentare le uscite digitali, è assente.
- **5** La tensione di alimentazione è sotto la soglia dei 4.5 V.
- **6** Circuito aperto su un canale di uscita.
- 🛛 Corto circuito su un canale di uscita.

Details:		
I Variables Alarms		
Event Name	Status 👻	Event Onset
Communication alarm	θ	
Configuration alarm 3		
Zero Voltage Power Supply	θ	
Under Voltage Power Supply 5		
Open Load Channel 1	0	
Open Load Channel 2		
Open Load Channel 3	θ	
Open Load Channel 4		
Open Load Channel 5	θ	
Open Load Channel 6		
Open Load Channel 7	θ	
Open Load Channel 8	θ	
Short Circuit Channel 1	θ	
Short Circuit Channel 2		
Short Circuit Channel 3	θ	
Short Circuit Channel 4		
Short Circuit Channel 5	θ	
Short Circuit Channel 6		
Short Circuit Channel 7	θ	
Short Circuit Channel 8		
4		Þ



9.5.5 Comandi

Nella pagina principale del modulo CX4 (par. 9.2.5) c'è una scheda dedicata ai comandi per pilotare i singoli canali delle uscite digitali ③. Questa scheda è visibile solo in modalità manuale e se presenta almeno un modulo di uscite digitali.

Details:								*
Variables		Alarms	🔺 Cor	nmands				
	New co	ommand				Last Con	nmands	
<u>Sdo:</u>								* -
14 - Digita	l Outpu	t						
Group 1-8	3							
ch1	ch2	ch3	ch4	ch5	ch6	ch7	ch8	
On	On	On	On	On	On	On	On	
8 Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	
								•



9.6 Modulo Ingressi Analogici

9.6.1 Informazioni di stato

Nella prima pagina di UVIX, dopo aver selezionato uno degli ingressi analogici collegato al modulo CX4, sono riportate le informazioni generali del modulo accessorio.

- Immagini identificativa del modulo di ingessi analogici.
- Posizione del modulo assegnata dopo l'operazione di mappatura.
- Nome della famiglia del modulo accessorio: Analog Input.
- Sottotipo della famiglia dei moduli di ingressi analogici: RTD, Thermocouple, Bridge, Voltage/Current.
- Versione firmware.
- Data e ora dell'ultima trasmissione delle variabili tra il modulo e UVIX.
- Stato generale del modulo: 🔍 Not available, 💙 Ok, 🤝 Alarm.
- Stato operativo del modulo:
 - \bullet Init \rightarrow inizializzazione (mappatura e configurazione dei parametri).
 - Work \rightarrow funzionamento normale.
 - $_{laceleft}$ Error \rightarrow modulo in errore.

s	tatus information:		~
	0	Position: 8	6 Last data transmission: 2022-09-21 08:59:51
		3 Family name: Analog Input	🕜 Status: 🔴
		4 Subtype: RTD	Operational status: Work
9	Configuration	Firmware: 1.07	

9.6.2 Configurazione

Dalla pagina delle informazioni di stato è possibile configurare alcuni parametri legati al funzionamento dei moduli di ingressi analogici **9**.

Alcuni di questi parametri sono specifici per i singoli sottotipi mentre altri sono comuni per tutti i sottotipi della famiglia degli ingessi analogici.

- D Abilitazione per la trasmissione a soglia (default: *Disable*).
- D Abilitazione per la trasmissione in frequenza (default: *Disable*).
- Dunghezza della risposta all'impulso del filtro FIR sul canale 1 e sul canale 2.
- ^(B) I pulsanti nella barra in fondo alla scheda permettono ai parametri di configurazione di essere inviati al modulo, salvati sul PC, salvati sul dispositivo oppure resettati ai valori di default.
- 🕑 Tipo di RTD per il canale 1 e per il canale 2
- 🕑 Numero di fili per il sensore RTD sul canale 1 e sul canale 1.
- 🕑 Tipo di Termocoppia per il canale 1 e per il canale 2.
- 1 Tipo di Bridge per il canale 1 e per il canale 2.
- 19 Tipo di modulo Tensione/Corrente per il canale 1 e per il canale 2

Configuration			€®)
Devices group: Camozzi	Device name: Serie	es D fieldbus Slave:	10 - Analog Input
Sampling threshold	2022-01-28 11:32:58	Frequency sampling Disable	2022-01-28 11:32:58
Length FIR channel 1 [min	2022-01-28 11:32:58 h:0 , max:128] :	Length FIR channel 2 0	2022-01-28 11:32:58 [min:0 , max:128] :
Reset	B	Save on PC Send	Save on device

Configuration	88 [°]
Devices group: Camozzi Device name: Se	ries D fieldbus Slave: 10 - Analog Input
2022-01-28 11:32:58 Sensor Type RTD channel 1	2022-01-28 11:32:58 Sensor Type RTD channel 2
PT1000 (385)	PT100 (385)
2022-01-28 11:32:58 O Number of wires RTD channel 1	2022-01-28 11:32:58 Number of wires RTD channel 2
2 wires 🗸	4 wires 🗸
Reset	Save on PC Send Save on device

Configuration	88)
Devices group: Camozzi Device name:	Series D fieldbus Slave: 11 - Analog Input
2022-01-28 11:32:58	2022-01-28 11:32:58 Sensor Type TH channel 2 T ~
Reset	Save on PC Send Save on device

CAMOZZI

Configuration							××
Devices group:	default group	Device name:	Ser	ies D fieldbus	Slave:	3 - Analog Input	
Bridge fac	tor channel 1 [min	2022-09-14 13:24:09 1:0,max:255]:	Ð	Bridge factor 0	r channel :	2022-09-14 13:24 2 [min:0 , max:255]	:
Reset				Save on PC	Send	Save on device	

Configuration		⊠⊗
Devices group: Profibus	Device name: Series D fieldbus Slave: 9 - Ana	log Input
Input Type channel 1 +/-10V	2022-08-05 15:26:21 Compute Type channel 2 4-20mA 2022 202 20 202	2-08-05 15:26:21 V
Reset	Save on PC Send Sa	ve on device



Capitolo 9 Uvix

9.6.3 Variabili

La prima scheda nella pagina dei dettagli visualizza le variabili monitorate dal modulo di ingressi analogici per entrambi i canali: temperature ① per RTD e Termocoppie, correnti o tensioni ② per moduli Tensioni/Correnti e tensioni ③ per i Bridge.

Details:		*	
Ju Variables 🐥 Alarms			
Name	Value		
Temperature channel 1	28 °C	*	
Temperature channel 2	27 °C	-	
4)	•	

Details:	*
🔒 Variables 🐥 Alarms	
Name	Value
Voltage / Current channel 1	3311.28 mV ^
Voltage / Current channel 2	11.11 mA 🗸
4	•

Details:		*	
di 🔺			
Name	Value		
Voltage channel 1	268.32 mV	*	
Voltage channel 2	8388.61 mV		
4	Þ	Ť	



Capitolo 9 Uvix

9.6.4 Allarmi

- The interesse.
 The interesse is the interesse is the interesse.
 The interesse is the interest of the interesse is the interesse.
 The interesse is the interest of the interesse is the interesse is the interest of the interesse.
 The interesse is the interest of the interesse is the interest of the interesse.
 The interesse is the interesse is the interest of the interesse is the interest of the interest of the interesse.
 The interesse is the interest of the interesse is the interest of the int
- 8 Anomalia del sensore collegato al canale 2.

• **4** Anomalia del sensore collegato al canale 1.

• 9 Sensore bridge mancante o guasto collegato al canale 2 (allarme presente solo per i bridge).

• **5** Sensore bridge mancante o guasto collegato al canale 1 (allarme presente solo per i bridge).

• • Allarme di comunicazione tra il modulo di ingressi analogici e il modulo CX4.

La seconda scheda dei dettagli visualizza gli allarmi del modulo di ingressi analogici.

•
 Allarme di configurazione durante la parametrizzazione.

Details:			*
di 🔺			
Event Name	Status 👻	Event Onset	
Sensor fault channel 1 4	Θ		-
Missing bridge channel 1 9			
ADC communication error	0		
RESDCDC error			
Sensor fault channel 2 8	0		
Missing bridge channel 2 9			
Communication alarm	0		
Configuration alarm			-
4			F



9.7 Modulo Uscite Analogiche

9.7.1 Informazioni di stato

Nella prima pagina di UVIX, dopo aver selezionato uno delle uscite analogiche collegate al modulo CX4, sono riportate le informazioni generali del modulo accessorio.

- **1** Immagini identificativa del modulo di uscite analogiche.
- **2** Posizione del modulo assegnata dopo l'operazione di mappatura.
- 3 Nome della famiglia del modulo accessorio: Analog Output.
- ④ Sottotipo della famiglia dei moduli di uscite analogiche: 2 CH.
- **9** Versione firmware.
- 6 Data e ora dell'ultima trasmissione delle variabili tra il modulo di uscite analogiche e UVIX.
- 🕑 Data e ora dell'ultima trasmissione delle variabili tra il modulo e UVIX.
- ⑧ Stato generale del modulo: Not available, Ok, Alarm.
- 9 Stato operativo del modulo:
 - \bullet Init \rightarrow inizializzazione (mappatura e configurazione dei parametri).
 - ${\scriptstyle \bullet }$ Work \rightarrow funzionamento normale.
 - $_{laceleft}$ Error \rightarrow modulo in errore.

<u>s</u>	tatus information:			*
	0	Position: 7	6 Last data transmission: 2022-09-21 09:38:39	
		3 Family name: Analog Output	🕜 Status: 🔵	
	No. 1	4 Subtype: 2 CH	Operational status:	
9	Configuration	5 Firmware: 1.00		



9.7.2 Configurazione

Dalla pagina delle informazioni di stato è possibile configurare alcuni parametri legati al funzionamento dei moduli di uscite digitali **9**.

- Tipologia dell'uscita analogica (tensione o corrente) sul canale 1.
- Tipologia dell'uscita analogica (tensione o corrente) sul canale 2.
- 🕑 Abilitazione Failsafe per il canale 1: Yes abilitato, No disabilitato (default).
- 19 Abilitazione Failsafe per il canale 2: Yes abilitato, No disabilitato (default).
- 🕑 Valore del failsafe se abilitato sul canale corrispondente (mV/mA).

Configuration					×≋
2001		.			
Devices group: CAMOZZI - CANOpen	Device name: CX4	CANOpen 01	Slave: 7 -	- Analog Output	
9 Function channel 1	2022-09-21 08:52:42	• Function chan	nel 2	2022-09-21	08:52:42
○ off		Off			- 18
● 010V		○ 010V			- 11
○ 05V		○ 05V			- 11
○ 420mA		420mA			- 11
○ 020mA	10	○ 020mA			0
Failsafe enable channel 1	2022-09-21 08:52:42	Failsafe enable cl	hannel 2	2022-09-21	08:52:42
No Yes	12	No	Yes		B
Failsafe value channel 1 [min:0 , max:1000	2022-09-21 08:52:42				-
4612					
0 4612	10000				
	A				
	•				-
Reset	15		Save on PC	Send Save on de	vice
9.7.3 Variabili

La prima scheda nella pagina dei dettagli visualizza le variabili del modulo di uscite analogiche per entrambi i canali in funzione di come sono state configurate ①.

Details:		*
du 🌲		
Name	Value	
Channel 1	3200.0 mV	*
Channel 2	11.700 mA	
4		Ŧ
	ŀ	

9.7.4 Allarmi

La seconda scheda della pagina dei dettagli visualizza gli allarmi del modulo di ingressi analogici.

- 2 Allarme di comunicazione tra il modulo di uscite analogiche e il modulo CX4.
- 3 Allarme di configurazione durante la parametrizzazione.
- **4** Allarme di circuito aperto sul canale 1.
- **5** Allarme di circuito aperto sul canale 2.
- 6 Allarme di surriscaldamento del modulo di uscita analogica.
- O Allarme di corto circuito della tensione di alimentazione del modulo.
- 8 Allarme di tensione di alimentazione del modulo troppo bassa.
- 9 Errore interno.

Details:		*
Il Variables 🐥 Alarms		
Event Name	Status 👻	Event Onset
Communication alarm	θ	·
Configuration alarm		
Channel 1 Open Load	θ	
Channel 2 Open Load S		
Board Over Heating 6	θ	
Power Supply Short Circuit	θ	
Power Supply Under Threshold 8	Θ	
Internal Error 9		
4		×

Capitolo 9 Uvix

9.7.5 Comandi

Nella pagina principale del modulo CX4 (par. 9.2.5), c'è una scheda dedicata ai comandi per pilotare i canali delle uscite analogiche (e) impostando il valore della grandezza di uscita nella sua unità di misura corrispondente. Questa scheda è visibile solo in modalità manuale e se presenta almeno un modulo di uscite analogiche.

Details:				
Variables	Alarms	Commands		
Net	w command		Last Comm	nands
Sao:				* -
7 - Analog Out	tput			
Set Voltage /	Current Ch1			
Current valu	le:	* New valu	ie [min: , max:]:	
0				10 Send
Set Voltage /	Current Ch2			
Current valu	le:	* New valu	le [min: , max:]:	
0				Send
				0
	_			



9.8 UVIX Gateway USB

Il modulo CX4 può essere collegato ad un PC attraverso un cavo USB. Con questa connessione è possibile, previa precedente installazione di UVIX sul PC, comunicare con il modulo attraverso il Camozzi Gateway USB. Per maggiori informazioni sull'utilizzo di questo strumento, consultare il Manuale UVIX.

9.8.1 Pagina principale

- D Pulsante per avviare il Gateway USB ed iniziare a comunicare con il modulo CX4.
- **2** Pulsante per fermare la comunicazione con il modulo CX4.
- **3** Pulsante per accedere all'interfaccia Browser di UVIX.
- ④ Porte COM alla quale sono collegati dei moduli CX4.
- **9** Porte COM virtuali disponibili e indirizzi della connessione TCP per le porte COM connesse.
- **6** Dati ricevuti dalla porta COM
- Dati ricevuti sul FEP del sistema UVIX.

uvix Go	ateway USB			-	
File Too	ols ?				
		Status			
	Start Catoway	Gateway running (FEP Ad	ddress:127.0.0.1)		
	Start Gateway				
		Open COMs		CANOLLI	
		COM5:01562250990000	004	Automation	
	Stop Gateway				
	Open UVIX 3		Δ		
			U		
Main P	Wireless Configurator	Mapping			
Virtual	COMs Available	_	Tcp Connections		
Dispositi	ivo seriale USB (COM5)		COM5<=>127.0.0.1:1555		
		_			
		_			
					9
Data R	eceived from Usb Devices (Virtu	al Ports)	Data Received from FEP		
(COM5)	=> \$C01562250990000004	^			
(сом5)	=> \$V01562250990000004				
(сом5)	=> \$001562250990000004				
(COM5)	=> \$V01562250990000004				
(COM5)	=> \$E0156225099000004				
(сом5)	=> \$001562250990000004				
(COM5)	=> \$V0156225099000004				
(COM5)	=> \$00156225099000004	6			
(COM5)	=> \$v0156225099000004	∨.			



9.8.2 Configuratore rete WiFi

Nella scheda dedicata alla configurazione della connessione WiFi (3) (se disponibile) è possibile leggere i parametri della connessione attuale ed eventualmente scriverne di nuovi per una nuova connessione.

Main Page Wirel	ess Configurator Mapp	ing		
AP SSID	AP Password	FEP Address	FEP Port	
camozziUVIX	******	192.168.0.5	1555	Clear Fields
	Show password			Read Wifi Parameters
				Write Wifi Parameters

9.8.3 Mappatura

Nella ultima scheda consultabile tramite il gateway USB è possibile inviare al modulo CX4 una richiesta di mappatura. Il pulsante ④ di *Require Mapping* rimane pendente fino al prossimo riavvio del modulo CX4.

Main Page Wireless Configurator 9 Mapping	
Require Mapping	
Request to force a new mapping of the modules present in the device. Necessary after adding / removing / changing one or more modules. After sending the command, the device must be turned off and on again.	

9.8.4 Aggiornamento firmware

A Prima di effettuare questa operazione è necessario contattare l'assistenza Camozzi.

Il Gateway USB permette di aggiornare il firmware del modulo CX4 attraverso la finestra raggiungibile tramite il percorso *Tools* e *Device Firmware Upgrade (USB)* **1**.

u <mark>vi</mark> x	Gateway USB		_ 🗆 X
File	Tools ?		
	Settings	10 Itus	
	Ethernet Device Configuration	teway running (FEP Address:127.0.0.1)	
	Device Firmware Upgrade (USB)		
	UVIX Logs		CAMOZZI
		Upen COMs	
	Stop Gateway	COM5:01562250990000004	Automation
			_
	Open UVIX		UVİX



Capitolo 9 Uvix

La finestra per aggiornare il firmware indica la versione attuale **1** e permette di selezionare il nuovo eseguibile da caricare nel modulo **1**. Il nome dell'eseguibile da caricare deve avere la seguente nomenclatura:

- CX4M: indica che il dispositivo è il master CX4 dell'isola di valvole.
- xx: indica il tipo di fieldbus, quindi EtherNet/IP \rightarrow EI.
- _0136_: indica la versione del firmware (nell'esempio la versione è 01.36).
- *app.hex*: terminazaione del nome del file.

Di seguito è necessario mandare il dispositivo in modalità di Boot 🙂 .

Devices Upgrade	×
Device Info Type: Series Cx4 Fw Version: 1.35	Devices Running COM5:01562250990000004
New FW Select file Clear	Devices boot mode
Boot mode	Refresh lists Status Selected Running Dev (COM5:01562250990000004)



Una volta in modalità di Boot, il modulo è pronto per caricare il nuovo firmware in memoria con il pulsante *Upgrade* **(**).

Devices Upgrade	×
Device Info Type: Series Cx4 Fw Version: 4 Dfu Version: 282	Devices Running
New FW Select file Clear CX4Mxx_0136_app.hex	Devices boot mode USB1 Refresh lists
Upgrade 14	Status Selected DFU Dev (USB1)

Attendere che il nuovo firmware venga caricato 🕒 .

Devices Upgrade	×
Device InfoType:Series Cx4Fw Version:4Dfu Version:282	Devices Running
New FW Select file Clear CX4Mxx_0136_app.hex	Devices boot mode USB1
Upgrade	Refresh lists Status Updating



Al termine della programmazione del nuovo firmware, verrà visualizzata una finestra di conferma 🔞 .

Devices Upgrade	×
Device Info Type: Series Cx4 Fw Version: 4 Dfu Version: 282	Devices Running
New FW Sele	Firmare update completed successfully
CX4Mxx_0136_app.h	Ok Refresh lists
Upgrade	Status Firmware update completed successfully



9.9 Comunicazione con applicazioni esterne

UVIX permette inviare le variabili gestite ad un'applicazione esterna creata dall'utente e personalizzata in base alle proprie necessità. Per configurare questa comunicazione, fare riferimento al Manuale UVIX. Se la comunicazione è correttamente configurata, il Web Service pubblica un messaggio ogni volta che riceve una variabile dall'isola di valvole.

- **TS**: data e ora del messaggio inviato.
- **DevGr**: nome del gruppo di dispositivi a cui appartiene l'isola di valvole (es *Packaging Machine*).
- DevSerNum: numero seriale del dispositivo a 17 caratteri (es. 01302103990000035).
- **DevType**: famiglia del dispositivo \rightarrow Cx04.
- **DevName**: nome del dispositivo.
- **Slvld**: ID del dispositivo.
 - 0 se è una variabile del master CX4 dell'isola di valvole.
 - >=1 se è una variabile di uno slave dell'isola di valvole.
- **SlvType**: famiglia dello slave.

SlvType	Dispositivo	
Cx04	Master dell'isola di valvole	
Bis	Sottobase di elettrovalvole pneumatiche Serie D	
Sdi	Modulo di ingressi digitali	
Sdo	Modulo di uscite digitali	
Sai	Modulo di ingressi analogici	
Sao	Modulo di uscite analogiche	

• SlvName: nome dello slave. Se la variabile è del master dell'isola di valvole, il valore sarà Cx04.



• VarId: ID della variabile.

SlvType	Varid	Variabile	Unità di misura	Descrizione	
	1	Firmware version	xx.xx	Versione del firmware del master CX4	
Cx04	2	Temperature	°C	Temperatura interna del master CX4	
	3	Supply voltage	dV	Tensione di alimentazione di potenza dell'isola di valvole	
	4	Supply voltage (logic)	dV	Tensione di alimentazione di logica dell'isola di valvole	
Bis	1	Firmware version	xx.xx	Versione del firmware della sottobase	
	2	Temperature subbase	°C	Temperatura interna della sottobase	
	3	Cycles coil 14	nr	Cicli di attivazione del pilota	
	4	Cycles coil 12		(14/12)	
	5	Health status coil 14	%	Stato di salute del pilota	
	6	Health status coil 12		(14/12)	
	7	Status coil 14	0 (OFF)	Stato di attivazione del pilota	
	8	Status coil 12	1 (ON)	(14/12)	
	13	Temperature coil 14	°C	Temperatura del pilota	
	14	Temperature coil 12		(14/12)	
	15	Errors coil 14	0.5	Errori di attivazioni del pilota	
	16	Errors coil 12		(14/12)	
	17	Communication retries	nr	Mancate risposte nella comunicazione sul protocollo 485	

SlvType	Varid	Variabile	Unità di misura	Descrizione	
	1	Firmware version	Versione del firmware xx.xx del modulo di ingressi digit		
	2	Group 1-8	0bxxxxxxxx Maschera di bit degli ingressi 1-8		
Sdi	3	Group 9-16	Obxxxxxxxx	Maschera di bit degli ingressi 9-16	
	4	Group 17-24	Obxxxxxxxx	KX Maschera di bit degli ingressi 17-24	
	5	Group 25-32	Obxxxxxxxx	Maschera di bit degli ingressi 25-32	
Sdo	1	Firmware version	xx.xx	Versione del firmware del modulo di uscite digitali	
	2	Group 1-8	Obxxxxxxxx	Maschera di bit delle uscite 1-8	
	3	Group 9-16	Obxxxxxxxx	Maschera di bit delle uscite 9-16	
	1	Firmware version	xx.xx	Versione del firmware del modulo di ingressi analogici	
	2	Temperature channel 1 °C		Temperatura misurata sul canale 1 per RTD o Termocoppie	
Sai	3	Voltage channel 1	mV	Tensione misurata sul canale 1 per Bridge	
	4	Voltage / Current channel 1	mV/mA	Tensione o corrente misurata sul canale 2 per ingressi Tensione o Corrente	
	5	Temperature channel 2	°C	Temperatura misurata sul canale 2 per RTD o Termocoppie	

SlvType	Varld	Variabile	Unità di misura	Descrizione	
	6	Voltage channel 2	mV	Tensione misurata sul canale 2 per Bridge	
	7	Voltage / Current channel 2	mV/mA	Tensione o corrente misurata sul canale 1 per ingressi Tensione o Corrente	
	1	Firmware version	xx.xx	Versione del firmware del modulo di uscite analogiche	
Sao	2	Channel 1	mV/mA	Tensione o corrente generata sul canale 1	
	3	Channel 2	mV/mA	Tensione o corrente generata sul canale 2	

• **VarVal**: Valore della variabile rappresentata con il formato o le unità di misura viste nella tabella precedente.

Esempi

A seguire, alcuni esempi di messaggi inviati verso applicazioni esterne da un'isola di valvole Serie D:

• Invio della tensione di alimentazione di logica, pari a 23.9 volt, di un'isola SerieD chiamata *Pac-kaging Machine 1*.

"TS":"2020-04-07T09:10:25", "DevGr":"default group", "DevSerNum":"01302103990000035", "DevType":"Cx04", "DevName":"Packaging Machine 1", "SlvId":0, "SlvType":"Cx04", "SlvName":"Packaging Machine 1", "VarId":4, "VarVal":"239"

• Invio del numero di cicli di attivazione effettuati dal pilota in posizione 14 (pari a 1838 cicli) di un'elettrovalvola Serie D (senza nome associato) in posizione 3 in un'isola di valvole SerieD chiamata Assembly Machine.

"TS":"2022-01-28T15:21:05", "DevGr":"default group", "DevSerNum":"01302103990000121", "Dev-Type":"Cx04", "DevName":"Assembly Machine", "SlvId":3, "SlvType":"Cx04", "SlvName":"Bis", "VarId":3, "VarVal":"1838"

 Invio della temperatura (pari a 23 gradi centrigradi) misurati sul canale 1 di un ingresso analogico (senza nome associato) in posizione 10 in un'isola di valvole SerieD chiamata Test Machine. "TS":"2023-10-01T11:59:55", "DevGr":"default group", "DevSerNum":"01302103990001002", "DevType":"Cx04", "DevName":"Test Machine", "SlvId":10, "SlvType":"Cx04", "SlvName":"Sai", "VarId":2, "VarVal":"23"

NFCamApp

10.1 Introduzione

NFCamApp è una app per smartphone (Android e IOS) che permette di comunicare, attraverso la tecnologia NFC, con il modulo CX4 per ottenere delle informazioni generali sul modulo e sull'isola di valvole (se configurata come tale). Inoltre, tramite la app è possibile eseguire operazioni di configurazione del modulo.





10.2 Pagina principale

La pagina principale della app una volta scansionato il modulo CX4, in corrispondenza dell'antenna po-

sizionata sotto il simbolo , permette di visualizzare la serie Camozzi del dispositivo (Series CX4), di assegnare un nome al dispositivo e clonare il l'intera configurazione (i parametri del CX4, dei moduli IO e delle sottobasi di elettrovalvole) del sistema, sia in modalità Stand Alone che come Isola di Valvole, su di un altro sistema con modulo CX4 compatibile con lo stesso bus di campo.



Inoltre, nella prima pagina è possibile accedere ad altre pagine della app tramite le icone in basso.



- ④ Pagina delle informazioni generali del modulo.
- **9** Pagina delle informazioni della rete WiFi (se disponibile).
- **6** Pagina delle informazioni riguardanti il bus.
- 🛛 Pagina per richiedere una nuova mappatura.
- 3 Condividere la configurazione di modulo e/o isola.
- 9 Salvataggio della configurazione del modulo o isola scannerizzato.



10.3 Informazioni generali

La prima pagina selezionabile 🛈 visualizza delle informazioni generali sul modulo CX4 scansionato.

- **1** La famiglia del dispositivo: Series CX4.
- 🛿 Il sottotipo della famiglia del modulo CX4: Stand-alone, D1, D2, D4 e D5.
- 3 La versione del firmware.
- 4 Lo stato della connessione WiFi: Yes modulo WiFi presente, No modulo WiFi assente.
- 🕒 Il tipo di bus di campo: EtherNet/IP.
- 6 Il numero seriale composto da 17 caratteri.
- 🛛 La versione della app.







10.4 Informazioni WiFi

La pagina delle informazioni sulla connessione WiFi 🛜 è presente solo se il modulo WiFi è presente e connesso all'interno del modulo CX4, altrimenti non viene visualizzata.

- ① MAC address del modulo WiFi
- **2** Versione IP della connessione WiFi.
- 3 Nome della rete WiFi alla quale il dispositivo è collegato.
- **4** Password della rete WiFi.
- **S** Indirizzo FEP alla quale i dispositivi sono collegati.
- 6 Porta FEP alla quale il dispositivo è collegato.
- 🛛 Pulsante per modificare i dati della rete WiFi alla quale si vuole connettere il modulo.

< ETI	HERNET	/IP	CAMOZZI Automation
Read at 21,	/09/2022 alle	11:27	
MAC addr	ess 🕕	84:f3:eb	o:a3:26:4b
IP version	2		IPv4
Network n	ame 🕑	camozzi	ADVdemo
Password	4	xxcamozz	ziadv2018
FEP addre	ss 5	19	2.168.0.3
FEP port	6		1555





10.5 Configurazione bus di campo

La pagina delle informazioni sul protocollo EtherNet/IP B visualizza, oltre al nome del bus di campo 1, anche il nome del dispositivo nella rete 2, IZ indirizzo IP 3, la maschera 4 e il gateway 5, parametri utili per IZ indirizzamento del dispositivo sulla rete EtherNet/IP (par. 7.4). Questi parametri sono configurabili utilizzando il pulsante di scrittura 6 ed eseguendo una scrittura NFC 7 tramite la app.

ead at 21/09/2022 alle	11:27
	EtherNet/IP
	192 168 10 2
Network mask (255.255.255.0
Gateway 5	0.0.0.0

 \bigcirc

f 🛜 🖪 MAP

 \triangleleft

Ŵ





10.6 Richiesta di mappatura

L'ultima pagina consultabile MAP nella app permettere di richiedere una nuova mappatura del sistema attraverso il pulsante *Require* ①. Una volta fatta la richiesta, questa rimane pendente (il pulsante diventa *Pending* ②) fino al prossimo riavvio del modulo CX4.

<	ETHERNET/IP	CAMOZZI Automation	<	ETHERNET/IP	Automation
Map moo	pping is required after replacing o Iules	r adding	Map mod	ping is required after replacing ules	or adding
	✓ Require	0		⊙ Pending	2
0			6		9

Contatti

Camozzi Automation SpA

Società Unipersonale Via Eritrea, 20/I 25126 Brescia - Italy Tel. +39 030 37921 Fax +39 030 2400464 info@camozzi.com www.camozzi.com

Certificazione di Prodotto

Direttive Nazionali ed Internazionali, Regolamenti e Standard productcertification@camozzi.com

Assistenza tecnica

Informazioni tecniche Informazioni sui prodotti Special products Tel.+39 030 3792390 service.camozzi@camozzi

Contatti

Camozzi Automation S.p.A.

SEDE LEGALE: Via R. Rubattino, 81 - 20134 Milano (Italy) P.IVA IT 03207930177

SEDE OPERATIVA: Via Eritrea, 20/I - 25126 Brescia (Italy) Tel. +39 03037921 | Info@camozzi.com www.camozzi.com

Assitenza clienti Tel. +39 030 3792790

service@camozzi.com

Certificazione di Prodotto Informazioni relative a certificazioni di prodotto, marcatura CE, dichiarazioni di conformità e istruzioni productcertification@camozzi.com



A Camozzi Group Company www.camozzi.com