

Tabelle 1: Montage der Schaltelemente am Zylinder

Serie	∅	CST - CSH	CSV	CSN
24 - 25	16	S-CST-02		
	20	S-CST-03		
	25	S-CST-04		
27	20	S-CST-03		
	25	S-CST-04		
	32	S-CST-18		
	40	S-CST-19		
	50	S-CST-20		
	63	S-CST-21		
31	12	Montage im Profil		
	16	Montage im Profil		
	20	Montage im Profil		
	25	Montage im Profil		
	32	Montage im Profil		
	40	Montage im Profil		
	50	Montage im Profil		
	63	Montage im Profil		
	80	Montage im Profil		
	100	Montage im Profil		
32	20	Montage im Profil		
	25	Montage im Profil		
	32	Montage im Profil		
	40	Montage im Profil		
	50	Montage im Profil		
	63	Montage im Profil		
	80	Montage im Profil		
40	160	S-CST-28		S21
	200	S-CST-28		S21
	250			Montage im Profil
	320			Montage im Profil
41	160			S53
	200			S53
42	32	S-CST-18		
	40	S-CST-19		
	50	S-CST-20		
	63	S-CST-21		
50	16		Montage im Profil	
	25		Montage im Profil	
	32	S-CST-01		
	40	S-CST-01		
	50	S-CST-01		
	63	S-CST-01		
	80	S-CST-01		
52	25	Montage im Profil		
	32	Montage im Profil		
	40	Montage im Profil		
	50	Montage im Profil		
	63	Montage im Profil		
45N	32	S-CST-45N1		
	40	S-CST-45N1		
	50	S-CST-45N1		
	63	S-CST-45N1		
	80	S-CST-45N2		
	100	S-CST-45N2		

ZUORDNUNG DER SCHALTELEMENTE

Tabelle 2: Montage der Schaltelemente am Zylinder

Serie	Ø	CST - CSH
61	32	Montage im Profil
	40	Montage im Profil
	50	Montage im Profil
	63	Montage im Profil
	80	Montage im Profil
	100	Montage im Profil
63...P	32	Montage im Profil (nur CSH)
	40	Montage im Profil (nur CSH)
	50	Montage im Profil (nur CSH)
	63	Montage im Profil (nur CSH)
	80	Montage im Profil (nur CSH)
	100	Montage im Profil (nur CSH)
63...T	125	Montage im Profil (nur CSH)
	32	S-CST-25
	40	S-CST-25
	50	S-CST-25
	63	S-CST-25
	80	S-CST-26
69	100	S-CST-26
	125	S-CST-27
	32	Montage im Profil
	40	Montage im Profil
	50	Montage im Profil
	63	Montage im Profil
6PF	80	Montage im Profil
	100	Montage im Profil
	125	Montage im Profil
	32	S-CST-06
	40	S-CST-07
90	50	S-CST-08
	63	S-CST-09
	80	S-CST-10
	100	S-CST-11
94	125	S-CST-12
	16	S-CST-05
	20	S-CST-05
95	25	S-CST-05
	16	S-CST-05
	20	S-CST-05
97	25	S-CST-06
	30	S-CST-06
	40	S-CST-07
	50	S-CST-08
	63	S-CST-09

Tabelle 3: Montage der Schaltelemente am Zylinder

Serie	∅	CST - CSH	CSV	CSC-D / CSC-H
QC	20	Montage im Profil		
	25	Montage im Profil		
	32	Montage im Profil		
	40	Montage im Profil		
	50	Montage im Profil		
	63	Montage im Profil		
QCBF	20	Montage im Profil		
	25	Montage im Profil		
	32	Montage im Profil		
	40	Montage im Profil		
QCTF	20	Montage im Profil		
	25	Montage im Profil		
	32	Montage im Profil		
	40	Montage im Profil		
QP - QPR	12		Montage im Profil	
	16		Montage im Profil	
	20	S-CST-01		
	25	S-CST-01		
	32	S-CST-01		
	40	S-CST-01		
	50	S-CST-01		
	63	S-CST-01		
	80	S-CST-01		
	100	S-CST-01		
QX	10			Montage im Profil
	16			Montage im Profil
	20			Montage im Profil
	25			Montage im Profil
	32			Montage im Profil
ST	20	Montage im Profil		
	32	Montage im Profil		
	40	Montage im Profil		
	50	Montage im Profil		

Tabelle 4: Montage an Greifern, Achsen und Elektrozyindern

* Detaillierte Informationen zu den elektrischen Antrieben finden Sie im Katalog ELEKTRISCHE ANTRIEBE oder auf unserer Website unter www.camozzi.com

Serie	Ø	CST - CSH	CSB-D / CSB-H	CSC-D / CSC-H	CSD-D / CSD-H
Greifer					
CGA	10		Montage im Profil		
	16		Montage im Profil		
	20		Montage im Profil		
	25		Montage im Profil		
	32		Montage im Profil		
CGCN	50				Montage im Profil
	64				Montage im Profil
	80				Montage im Profil
	100				Montage im Profil
	125				Montage im Profil
CGLN	10			Montage im Profil	
	16			Montage im Profil	
	20			Montage im Profil	
	25			Montage im Profil	
	32			Montage im Profil	
CGP	10		Montage im Profil		
	16		Montage im Profil		
	20		Montage im Profil		
	25		Montage im Profil		
	32		Montage im Profil		
CGPS	10				Montage im Profil
	16				Montage im Profil
	20				Montage im Profil
	25				Montage im Profil
	32				Montage im Profil
CGPT	16				Montage im Profil
	20				Montage im Profil
	25				Montage im Profil
	32				Montage im Profil
	40				Montage im Profil
CGSN	16			Montage im Profil	Montage im Profil
	20			Montage im Profil	Montage im Profil
	25			Montage im Profil	Montage im Profil
	32			Montage im Profil	Montage im Profil
CGZT	40				Montage im Profil
	50				Montage im Profil
	64				Montage im Profil
	80				Montage im Profil
	100				Montage im Profil
	125				Montage im Profil
	160				Montage im Profil
RPGB	8				Montage im Profil
	12				Montage im Profil
Linearantriebe *					
5E	50	Montage im Profil (nur CSH)			
	65	Montage im Profil (nur CSH)			
	80	Montage im Profil (nur CSH)			
Elektrozyylinder *					
6E	32	Montage im Profil			
	40	Montage im Profil			
	50	Montage im Profil			
	63	Montage im Profil			