

**Tableau 1: montage des capteurs magnétiques sur vérins**

Série	Ø	CST - CSH	CSV	CSN	
<b>24 - 25</b>	16	S-CST-02			
	20	S-CST-03			
	25	S-CST-04			
<b>27</b>	20	S-CST-03			
	25	S-CST-04			
	32	S-CST-18			
	40	S-CST-19			
	50	S-CST-20			
	63	S-CST-21			
<b>31</b>	12	Montage direct			
	16	Montage direct			
	20	Montage direct			
	25	Montage direct			
	32	Montage direct			
	40	Montage direct			
	50	Montage direct			
	63	Montage direct			
	80	Montage direct			
	100	Montage direct			
<b>32</b>	20	Montage direct			
	25	Montage direct			
	32	Montage direct			
	40	Montage direct			
	50	Montage direct			
	63	Montage direct			
	80	Montage direct			
	100	Montage direct			
<b>40</b>	160	S-CST-28		S21	
	200	S-CST-28		S21	
	250			Montage direct	
	320			Montage direct	
<b>41</b>	160			S53	
	200			S53	
<b>42</b>	32	S-CST-18			
	40	S-CST-19			
	50	S-CST-20			
	63	S-CST-21			
<b>50</b>	16		Montage direct		
	25		Montage direct		
	32	S-CST-01			
	40	S-CST-01			
	50	S-CST-01			
	63	S-CST-01			
	80	S-CST-01			
	<b>52</b>	25	Montage direct		
		32	Montage direct		
		40	Montage direct		
50		Montage direct			
63		Montage direct			
<b>45N</b>	32	S-CST-45N1			
	40	S-CST-45N1			
	50	S-CST-45N1			
	63	S-CST-45N1			
	80	S-CST-45N2			
	100	S-CST-45N2			

Tableau 2: montage des capteurs magnétiques sur vérins

Série	Ø	CST - CSH
<b>61</b>	32	Montage direct
	40	Montage direct
	50	Montage direct
	63	Montage direct
	80	Montage direct
	100	Montage direct
<b>63...P</b>	32	Montage direct (seulement CSH)
	40	Montage direct (seulement CSH)
	50	Montage direct (seulement CSH)
	63	Montage direct (seulement CSH)
	80	Montage direct (seulement CSH)
	100	Montage direct (seulement CSH)
<b>63...T</b>	32	S-CST-25
	40	S-CST-25
	50	S-CST-25
	63	S-CST-25
	80	S-CST-26
	100	S-CST-26
<b>69</b>	125	S-CST-27
	32	Montage direct
	40	Montage direct
	50	Montage direct
	63	Montage direct
	80	Montage direct
<b>6PF</b>	100	Montage direct
	125	Montage direct
	50	Montage direct
	63	Montage direct
	80	Montage direct
	100	Montage direct
<b>90</b>	125	Montage direct
	32	S-CST-06
	40	S-CST-07
	50	S-CST-08
	63	S-CST-09
	80	S-CST-10
<b>94</b>	100	S-CST-11
	125	S-CST-12
	16	S-CST-05
<b>95</b>	20	S-CST-05
	25	S-CST-05
	16	S-CST-05
<b>97</b>	20	S-CST-05
	25	S-CST-06
	32	S-CST-06
	40	S-CST-07
	50	S-CST-08
	63	S-CST-09

**Tableau 3: montage des capteurs magnétiques sur vérins**

Série	∅	CST - CSH	CSV	CSC-D / CSC-H
<b>QC</b>	20	Montage direct		
	25	Montage direct		
	32	Montage direct		
	40	Montage direct		
	50	Montage direct		
<b>QCBF</b>	20	Montage direct		
	25	Montage direct		
	32	Montage direct		
	40	Montage direct		
<b>QCTF</b>	20	Montage direct		
	25	Montage direct		
	32	Montage direct		
	40	Montage direct		
<b>QP - QPR</b>	12		Montage direct	
	16		Montage direct	
	20	S-CST-01		
	25	S-CST-01		
	32	S-CST-01		
	40	S-CST-01		
	50	S-CST-01		
	63	S-CST-01		
	80	S-CST-01		
	100	S-CST-01		
<b>QX</b>	10			Montage direct
	16			Montage direct
	20			Montage direct
	25			Montage direct
	32			Montage direct
<b>ST</b>	20	Montage direct		
	32	Montage direct		
	40	Montage direct		
	50	Montage direct		

#### Tableau 4: montage capteurs magnét. sur pinces, axes élec. sans tige et à tige

\* Pour plus d'informations concernant Axes électriques sans tige Série 5E et Axes électriques à tige Série 6E consulter le catalogue C\_Electrics aussi disponible sur le site Camozzi [www.camozzi.com](http://www.camozzi.com) dans la section Produits et Solutions > C\_Electrics.

Série	Ø	CST - CSH	CSB-D / CSB-H	CSC-D / CSC-H	CSD-D / CSD-H
<b>Pinces</b>					
<b>CGA</b>	10		Montage direct		
	16		Montage direct		
	20		Montage direct		
	25		Montage direct		
	32		Montage direct		
<b>CGC</b>	50		Montage direct (seulement CSB-D-220)		
	64		Montage direct (seulement CSB-D-220)		
	80		Montage direct (seulement CSB-D-220)		
	100		Montage direct (seulement CSB-D-220)		
	125		Montage direct (seulement CSB-D-220)		
<b>CGLN</b>	10			Montage direct	
	16			Montage direct	
	20			Montage direct	
	25			Montage direct	
	32			Montage direct	
<b>CGP</b>	10		Montage direct		
	16		Montage direct		
	20		Montage direct		
	25		Montage direct		
	32		Montage direct		
<b>CGPS</b>	10				Montage direct
	16				Montage direct
	20				Montage direct
	25				Montage direct
	32				Montage direct
<b>CGPT</b>	16				Montage direct
	20				Montage direct
	25				Montage direct
	32				Montage direct
	40				Montage direct
<b>CGSN</b>	16			Montage direct	Montage direct
	20			Montage direct	Montage direct
	25			Montage direct	Montage direct
	32			Montage direct	Montage direct
<b>RPGB</b>	8				Montage direct
	12				Montage direct
<b>Axes électriques sans tige *</b>					
<b>5E</b>	50	Montage direct (seulement CSH)			
	65	Montage direct (seulement CSH)			
	80	Montage direct (seulement CSH)			
<b>Axes électriques à tige *</b>					
<b>6E</b>	32	Montage direct			
	40	Montage direct			
	50	Montage direct			
	63	Montage direct			