

## Configurateur d'assemblage - Série MD

Code de produit: MD1-AV-1/4

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)



### ■ DONNÉES TECHNIQUES

Série	MD
Type de connexion	GAS
Contribution	G1/4
Production	G1/4
Sens du flux	de gauche à droite ( standard )
Fonction	AV = Vanne de démarrage progressif
FN01A	
FN01B	
FN01C	
FN01D	
AC01A	-
AC01B	
AC01C	
Description de la fonction	Vanne de démarrage progressif
Fonction	-
FN02A	
FN02B	
FN02C	
FN02D	
AC02A	

## Configurateur d'assemblage - Série MD

Code de produit: MD1-AV-1/4

### DIMENSIONS

<b>Série</b>	MD
<b>Type de connexion</b>	GAS
<b>Contribution</b>	G1/4
<b>Production</b>	G1/4
<b>Sens du flux</b>	de gauche à droite ( standard )
<b>Fonction</b>	AV = Vanne de demarrage progressiv
<b>FN01A</b>	
<b>FN01B</b>	
<b>FN01C</b>	
<b>FN01D</b>	
<b>AC01A</b>	-
<b>AC01B</b>	
<b>AC01C</b>	
<b>Description de la fonction</b>	Vanne de démarrage progressif
<b>Fonction</b>	-
<b>FN02A</b>	
<b>FN02B</b>	
<b>FN02C</b>	
<b>FN02D</b>	
<b>AC02A</b>	

<b>AC02B</b>	
<b>AC02C</b>	
<b>Description de la fonction</b>	
<b>Fonction</b>	
<b>FN03A</b>	
<b>FN03B</b>	
<b>FN03C</b>	
<b>FN03D</b>	
<b>AC03A</b>	
<b>AC03B</b>	
<b>AC03C</b>	
<b>Description de la fonction</b>	
<b>Fonction</b>	
<b>FN04A</b>	
<b>FN04B</b>	
<b>FN04C</b>	
<b>FN04D</b>	
<b>AC04A</b>	
<b>AC04B</b>	
<b>AC04C</b>	
<b>Description de la fonction</b>	
<b>Fonction</b>	
<b>FN05A</b>	